Disjunkte Layer 2 in Intersight Managed Mode-Domäne konfigurieren

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Schritt 1: Erstellen einer VLAN-Richtlinie, die alle VLANs enthält Schritt 2: Richtlinien für Ethernet-Netzwerkgruppen erstellen Schritt 3: Erstellen einer neuen Ethernet-Netzwerkgruppenrichtlinie für virtuelle NICs (optional) Schritt 4: Erstellen oder Ändern der Port-Richtlinie Schritt 5: Zuweisen der VLAN-Richtlinie und der Port-Richtlinie zum Domänenprofil Schritt 6: Zuweisen der Ethernet-Gruppenrichtlinie zu einer LAN-Verbindungsrichtlinie Überprüfung Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie separate Layer-2-Netzwerke im verwalteten Intersight-Modus vor den Fabric Interconnects bereitgestellt werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegendes Verständnis von separaten Layer-2-Netzwerken
- Grundlegende Informationen zur Konfiguration einer UCS-Domäne im intersight-verwalteten Modus.

Verwendete Komponenten

- Intersight-Managed-Modus
- Fabric Interconnect 6454
- 4.2.1g-Firmware

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Schritt 1: Erstellen einer VLAN-Richtlinie, die alle VLANs enthält

Hinweis: Dazu gehören unsere Produktions-VLANs PROD und unsere VLANs für entmilitarisierte Zonen DMZ, die in der Umgebung vorhanden sein sollen.

Navigieren Sie zu Policies > Create Policy > VLAN.

	Select Policy Type					
Filters	Q Search					
PLATFORM TYPE	Ethernet Network Control	O Port				
	Ethernet Network Group					
UCS Server	Flow Control	Switch Control				
UCS Domain	Link Aggregation	🔘 Syslog				
UCS Chassis	Link Control	O System QoS				
HyperFlex Cluster	O Multicast	VLAN				
C Kubernetes Cluster	Network Connectivity	🔿 VSAN				

Erstellen Sie einen Namen, und klicken Sie auf Weiter.

	Step 1 General Add a name, description and tag for the policy	1.
Organization * default		~
Name * IMM-Domain-vlans	5	
	1	
Set Tags		
Description		
	<	= 1024

Klicken Sie auf VLANs hinzufügen.

Wenn Sie jetzt den VLAN- oder VLAN-Bereich für das PROD/DMZ-Netzwerk hinzufügen, lassen Sie **Auto Allow on Uplinks** deaktiviert, und fügen Sie eine Multicast-Richtlinie hinzu. Dadurch wird sichergestellt, dass diese VLANs getrennt werden und später bestimmten Ports oder Port-Channels zugewiesen werden können.



Add VLANs

Add VLANs to the policy

	VLANs should have one Multicast policy associat	ed to it		
	Configuration			
	Name / Prefix *		VLAN IDs *	
	PROD	0	101-999	
	● Auto Allow On Uplinks			
		Add VLAN Add VLANs to t	S he policy	
A	VLANs should have one Multicast policy associated	to it		
C	onfiguration			
N	ame / Prefix *	_	VLAN IDs *	
<u> </u>	MZ		20-30	
	Auto Allow On Uplinks 💿			
м	lulticast *			
ſ	Selected Policy IMM-Multicast 💿 🗙			

Klicken Sie abschließend auf **Hinzufügen**, um die VLANs der VLAN-Richtlinie hinzuzufügen, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Schritt 2: Richtlinien für Ethernet-Netzwerkgruppen erstellen

Diese Richtlinie wird verwendet, um die Gruppe von VLANs bestimmten Uplinks zuzuweisen.

Navigieren Sie zu Policies > Create Policy > Ethernet Network Group.

Die erste Gruppe von VLANs ist für den Produktions-Uplink vorgesehen.

	Select Policy Typ	e
Filters	Q Search	
PLATFORM TYPE All UCS Server UCS Domain UCS Chassis	 Ethernet Network Control Ethernet Network Group Flow Control Link Aggregation 	 Port SNMP Switch Control Syslog Sustem OoS
 HyperFlex Cluster Kubernetes Cluster 	Multicast Network Connectivity	VLAN VSAN
	O NTP	

Erstellen Sie einen Namen, und klicken Sie auf Weiter.



Step 1 General

Add a name, description and tag for the polic

Organization *

default

Name *

Prod-vlans

Set Tags

Description



Die zweite Gruppe betrifft den DMZ-Uplink.



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

Organization	*
default	

Name *

DMZ-vlans

Set Tags

Description

<=

	Step 2 Policy Def Add policy deta	t ails ails	
VLAN Settings			
Allowed VLANs		Native VLAN	
~~ ~~	O	1	

Schritt 3: Erstellen einer neuen Ethernet-Netzwerkgruppenrichtlinie für virtuelle NICs (optional)

TDieser Schritt ist optional, da die Ethernet-Netzwerkgruppenrichtlinien, die Sie in Schritt 2 erstellt haben, auch **wieder** verwendet werden können, um sie den vNICs in einem Serviceprofil zuzuweisen.

Hinweis: Wenn die Richtlinien wiederverwendet werden, sind alle auf dem Uplink zulässigen VLANs auch auf der vNIC zulässig. Wenn es bevorzugt wird, nur eine Teilmenge von VLANs zuzulassen, müssen Sie eine separate Richtlinie erstellen und die bevorzugten VLANs auf der vNIC zulassen.

Navigieren Sie zu Policies > Create Policy > Ethernet Network Group.

Erstellen Sie einen Namen, und klicken Sie auf Weiter.



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy

<

Organization * default

Name * MGMT-VNIC-167

Set Tags

Description

	Step 2 Policy Det Add policy deta	ails
VLAN Settings		
Allowed VLANs 167	Ø	Native VLAN 1

Erstellen Sie eine weitere Ethernet-Netzwerkgruppe für das andere DMZ-VLAN.

ξ		Step 1 General Add a name, description and tag for the policy.	
Orga	anization *		
defa	ault		~
Nam	ne *		
DM	Z-VNIC-20		
Set	Tags		
Dee			
Des	cription		
		<= `	1024
		<= `	 1024

	Step 2 Policy Det Add policy deta	ails ^{ils}
VLAN Settings		
Allowed VLANs 20	o	Native VLAN 1

Schritt 4: Erstellen oder Ändern der Port-Richtlinie

Erstellen Sie eine Port-Richtlinie, oder ändern Sie die bereits vorhandene Richtlinie, und weisen Sie sie dann der Ethernet-Netzwerkgruppe und den entsprechenden Uplinks zu.

Navigieren Sie zur Registerkarte Policies (Richtlinien) > Create Policy (Richtlinie erstellen) > wählen Sie Port > Create a Name (Name erstellen) > Next (Weiter) aus.

Wählen Sie den Port oder Port-Channel aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.

E Progress	Port Roles Port Channels					
① General		•	enform Selected Ports Part 15 Clear Selection			
Unified Port Port Roles				Chernel Uplik Constraint of the second sec	Concordiguesd	
					Role	
			Port 1	Ethernet	Unconfigured	
			Port 2	Ethernet	Unconfigured	
			Port 3	Ethernet	Unconfigured	
			Part 4	Ethernet	Unconfigured	
			Part 5	Ethernet	Unconfigured	
			Port 6	Ethernet	Unconfigured	
			Port 7	Ethernet	Unconfigured	
			Port 8	Ethernet	Unconfigured	
			Port 9	Ethernet	Unconfigured	
			Port 10	Ethernet	Unconfigured	
			Part 11	Ethernet	Unconfigured	
			Port 12	Ethemet	Unconfigured	
	Port Roles		Port 13	Ethernet	Unconfigured	
			Port 14	Ethemet	Unconfigured	
				Ethemet	Ethernet Uplink	

Weisen Sie die in Schritt 2 erstellte Ethernet-Netzwerkgruppe zu.

Configure Port



Configuration			
Selected Port Port 15			
Role			
Ethernet Uplink	~		
Admin Speed		FEC	
Auto	~ 0	Auto	× 0
Ethernet Network Group 🛈			
Selected Policy DMZ-vlans	⊚I×		
Flow Control			
Select Policy 🗐			
Link Control			
Select Policy 🗐			

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für den anderen Uplink.

∉ Progress			Configure port n through a unified	ves to define the traffic type carried I port connection.
1 General	Po	et Roles Port Channels		
Unified Port				
Dort Roles		Selected Ports Port 16 Clear Selection		
	1			Configured
		Name		Rule
		Port 1	Ethernet	Unconfigured
		Port 2	Ethernet	Unconfigured
		Port 3	Ethernet	Unconfigured
		Port 4	Ethernet	Unconfigured
		Port 5	Ethernet	Unconfigured
		Port 6	Ethernet	Unconfigured
		Port 7	Ethernet	Unconfigured
		Port 8	Ethernet	Unconfigured
		Port 9	Ethernet	Unconfigured
		Port 10	Ethernet	Unconfigured
		Port 11	Ethernet	Unconfigured
		Port 12	Ethernet	Unconfigured
		Port 13	Ethernet	Unconfigured
		Port 14	Ethernet	Unconfigured
		Port 15	Ethernet	Ethernet Uplink
			Ethernet	Ethernet Uplink

Configure Port



Selected Port Port 1	6		
Role			
Ethernet Uplink	~		
Admin Speed		FEC	
Auto	~ 0	Auto	~
Ethernet Network Group ©	,		
Ethernet Network Group @) rlans ⓒ X		
Ethernet Network Group @ Elected Policy Prod-\ Flow Control) rlans 💿 X		
Ethernet Network Group @ Elected Policy Prod-v Flow Control Select Policy) /lans ⊚ X 		
Ethernet Network Group @ Selected Policy Prod-v Flow Control Select Policy 🗐 Link Control) ∕lans ⊚ X		

Schritt 5: Zuweisen der VLAN-Richtlinie und der Port-Richtlinie zum Domänenprofil

Navigieren Sie zu **Profiles** > **UCS Domain Profiles** (**Profile** > **UCS-Domänenprofile**), und wählen Sie das entsprechende **Domänenprofil aus.**

Navigieren Sie zum Abschnitt "Ports-Konfiguration".

E Progress			*	Step 3 VLAN & VSAN Configuration Create or select a policy for the fabric interconnect pair.
VLAN & VSAN Configu	tion Fabric Int	econnect A 1 of 2 Policies Configured		
Ports Configuration		VLAN Configuration		
UCS Domain Configura	en	VSAN Configuration		
Summary				
	Fabric Int	econnect B 1 of 2 Policies Configured		
		VLAN Configuration		
		VSAN Configuration		

Weisen Sie die in Schritt 4 erstellte **Port-Richtlinie** Fabric Interconnect A und B **zu**, und fahren Sie mit dem Abschnitt **Summary** fort.

⊡ Progress 1 General	Step 4 Ports Configuration Create or select a port policy for the fabric interconnect pair.
2 UCS Domain Assignment	
3 VLAN & VSAN Configuration	Configure ports by creating or selecting a policy.
Ports Configuration	Fabric Interconnect A Configured
5 UCS Domain Configuration 6 Summary	Ports Configuration
	AND AND

Überprüfen Sie die auf das **Domänenprofil** angewendete Konfiguration, und klicken Sie auf **Bereitstellen**.

œ Progress	C=	Step 6 Summary
General General		Review the UCS domain profile details, resolve configuration errors and deploy the profile.
2 UCS Domain Assignment		
3 VLAN & VSAN Configuration	General	
4 Ports Configuration	Name F340-24-3	21-IMM-1 Status
5 UCS Domain Configuration	Organization	default
o Summary	Fabric Interconnect © Model	Serial
	F340-24-21-IMM-1 FI-A UCS-FI-6454	FD022110230
	F340-24-21-IMM-1 FI-B UCS-FI-6454	FD022110232
	Ports Configuration VLAN & VSAN Configuration UCS Domain Co	onfiguration Errors / Warnings
	Fabric Interconnect A	
	VLAN Configuration	
	Fabric Interconnect B	
	VLAN Configuration	
< Back Close		

Schritt 6: Zuweisen der Ethernet-Gruppenrichtlinie zu einer LAN-Verbindungsrichtlinie

Sie können die bereits vorhandene LAN-Verbindungsrichtlinie verwenden oder eine neue erstellen.

Navigieren Sie zu Richtlinien > Richtlinie erstellen > LAN-Verbindung auswählen.

Select Policy Type

Filters	Q Search	
PLATFORM TYPE	Adapter Configuration	LAN Connectiv
	⊖ вюs	🔘 LDAP
UCS Server	O Boot Order	🔵 Local User
UCS Domain	Certificate Management	O Network Conne
UCS Chassis	Device Connector	
HyperFlex Cluster	Ethernet Adapter	O Persistent Men
C Kubernetes Cluster	Ethernet Network	O Power
	Ethernet Network Control	SAN Connectiv
	Ethernet Network Group	SD Card

Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf Weiter.



Step 1 General

Add a name, description and tag for the polic

default	
Name *	
IMM-LCP	
Target Platform ^①	
O UCS Server (Standalone)	UCS Server (FI-Attached
Set Tags	
Departmention	

Konfigurieren Sie die vNICs mit den gewünschten Einstellungen, und schließen Sie die Ethernet-Netzwerkgruppe ein, die in Schritt 3 erstellt wurde. Sie können die in Schritt 2 erstellte Gruppe auch wiederverwenden.



Selected Pool IMM-MAC-POOL ③ | ×

Placement			
Slot ID *		PCI Link	
MLOM	0	0	
Switch ID *			
A	× 0		
PCI Order			
D	0		
Consistent Device Naming (CDN)			
Source			
vNIC Name	× 0		
Failover			
Ethernet Network Group Policy *			
Selected Policy MGMT-VNIC-167 \odot X			
Ethernet Network Control Policy *			
Selected Policy IMM-Netcontrol Image: A selected Policy IMM-Netcontrol			
Ethernet QoS *			

MAC Address Pool *		
Selected Pool IMM-MAC-POOL ◎ ×		
Placement		
Slot ID *		PCILink
MIOM	O	0
		<u> </u>
Switch ID *		
A	<u> </u>	
PCI Order		
3	0	
Consistent Device Naming (CDN)		
Source		
Source NIC Name	~ 0	
Source /NIC Name	~ 0	
Source /NIC Name	~ 0	
Source /NIC Name failover	~ 0	
Source /NIC Name :ailover	<u>~ 0</u>	
Source /NIC Name ailover Enabled O	<u>~ 0</u>	
Source /NIC Name ailover Enabled © Enabled ©	~ 0	
Source VNIC Name Failover Enabled Enabled Selected Policy DMZ-VNIC-20 V ×	~ 0	
Source /NIC Name Failover Enabled ① Ethernet Network Group Policy * ② Selected Policy DMZ-VNIC-20 ④ ×	~ 0	
Source /NIC Name Failover Enabled Enabled Ethernet Network Group Policy * Selected Policy DMZ-VNIC-20 () × Ethernet Network Control Policy * Ethernet Network * Ethernet Network * Ethernet Network * Ethernet Network * Ether	~ 0	

Weisen Sie die LAN-Verbindungsrichtlinie einem Serviceprofil zu, und stellen Sie es bereit.

Überprüfung

Nutzen Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Nach der Bereitstellung des Domänenprofils können Sie überprüfen, ob die VLANs den entsprechenden Uplinks zugewiesen sind

Standardkonfiguration (automatische Zulassung für alle Uplinks):

```
LAB-IMM-B(nx-os)#
show run interface ethernet 1/15
!Command: show running-config interface Ethernet1/15
!Running configuration last done at: Wed Mar 9 20:20:55 2022
!Time: Thu Mar 10 14:28:00 2022
version 9.3(5)I42(1g) Bios:version 05.42
interface Ethernet1/15
 description Uplink
 pinning border
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed
vlan 1,101-999
 no shutdown
LAB-IMM-B(nx-os)#
show run interface ethernet 1/16
!Command: show running-config interface Ethernet1/16
!Running configuration last done at: Wed Mar 9 20:20:55 2022
!Time: Thu Mar 10 14:28:06 2022
version 9.3(5)I42(1g) Bios:version 05.42
interface Ethernet1/16
 description Uplink
 pinning border
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed
vlan 1,101-999
 no shutdown
Nach der Zuweisung der DMZ-VLANs zu Port 1/15 und der Produktions-VLANs zu Port 1/16:
<#root>
LAB-IMM-B(nx-os)#
show run interface ethernet 1/15
!Command: show running-config interface Ethernet1/15
!Running configuration last done at: Thu Mar 10 18:13:38 2022
!Time: Thu Mar 10 18:21:54 2022
version 9.3(5)I42(1g) Bios:version 05.42
interface Ethernet1/15
 description Uplink
 pinning border
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed
vlan 1,20-30
```

<#root>

no shutdown

LAB-IMM-B(nx-os)#

show run interface ethernet 1/16

!Command: show running-config interface Ethernet1/16 !Running configuration last done at: Thu Mar 10 18:13:38 2022 !Time: Thu Mar 10 18:21:57 2022 version 9.3(5)I42(1g) Bios:version 05.42 interface Ethernet1/16 description Uplink pinning border switchport mode trunk switchport trunk allowed

vlan 1,101-999

no shutdown

Zugehörige Informationen

- **Domänenprofile in Intersight**
- Serverrichtlinien in Intersight
- Domänenrichtlinien in Intersight
- Fehlerbehebung im IMM-Netzwerk in der UCS-Domäne mit API Explorer und NX-OS
- <u>Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme</u>

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.