Fehlerbehebung bei Aktionen auf IMM-Servern durch Intersight-API-Anfragen

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen API-Anfragen von Intersight SaaS- oder Intersight Appliance-Konto Übersichtsschritte Stilllegen/Wiedereinsetzen eines Servers Serverprofil entfernen Server entfernen Fehlerbehebung bei Aktionen über den API-Explorer in der Gerätekonsole Neustart des CIMC Management Controllers eines Servers Neustart eines E/A-Moduls (IOM) Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden API-Anforderungen beschrieben, die zu Konfliktzeiten nützlich sein können, wenn bestimmte Aktionen auf Servern nicht über die Benutzeroberfläche ausgeführt werden können.

Beitrag von Luis Uribe Rojas, Cisco TAC Engineer, und Justin Pierce, Technical Leader.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Intersight
- Unified Computing System (UCS)-Server
- Intersight Managed Mode (IMM)
- API (Application Programming Interface)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect, Firmware 4.2(1 m)
- UCSB-B200-M5 Blade-Server, Firmware 4.2(1a)
- Intersight Software-as-a-Service (SaaS)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Cisco Intersight bietet eine Cloud-basierte RESTful-API für das Management intersight-verbundener Ziele über mehrere Rechenzentren hinweg. Die Cisco Intersight-Infrastrukturservices umfassen die Bereitstellung, Überwachung, Verwaltung und den Support für die physische und virtuelle Infrastruktur.

In Situationen, in denen bestimmte Aktionen auf Intersight Managed Servern nicht über die Benutzeroberfläche (UI) von Intersight ausgeführt werden können, weil die Optionen abgeblendet sind oder der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht verfügbar ist, können API-Anfragen eine nützliche Alternative darstellen.

API-Anfragen von Intersight SaaS- oder Intersight Appliance-Konto

Übersichtsschritte

Die folgenden Beispiele folgen einer konsistenten Struktur, obwohl die verwendeten spezifischen Parameter und Werte variieren können. Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der erforderlichen Schritte:

Melden Sie sich beim Intersight-Konto an.

Navigieren Sie für eine SaaS-Umgebung in einem Browser zu <u>API Reference</u>, und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

Hinweis: Für eine Appliance-Umgebung, wie etwa Intersight Connected Virtual Appliance (CVA) oder Intersight Private Virtual Appliance (PVA) Navigieren Sie im Browser zu <u>https://<Appliance-Hostname>/apidocs/apirefs</u>, und melden Sie sich mit den Appliance-Anmeldedaten an.

- 1. Suchen Sie nach der API-Anforderung, die Sie benötigen, und verwenden Sie ein GET Anruf mit bekannten Feldwerten wie Seriennummer, Serverprofil, Servername, Gerätemoid usw. gefiltert.
- 2. Verwenden Sie **PATCH** rufen Sie die entsprechende Aktion auf, um die erforderliche Aufgabe auszuführen.

Tipp: Achten Sie bei Abfrageparametern darauf, die gleichen Buchstaben für Schlüssel- und Wertbeispiele zu verwenden, um Fehler zu vermeiden.

Im API-Referenzhandbuch können Sie die Response Model um die richtige Syntax und alle unterstützten Aktionen anzuzeigen, die in der Payload eines Anrufs verwendet werden können. Zum Beispiel von /api/v1/compute/BladeIdentities/, Die unterstützten AdminAction sind None, Decommission, Recommission, Reack, Removeund Replace. Dieses Modell wird im gesamten Dokument verwendet.

usco Inter	sight Developer Center	Guides API Reference Downloads Code Repo Support			
ervice Intersight	цу.	PATCH /api/v1/compute/BladeIdentities/{Moid}			
API Reference	a v1.0.11-11265	MO and potentially properties of Ancestor MOs. Displaynames are intended as a way to provide a normalized user appropriate name for an MO, especially for MOs which do not have a 'Name' property, which is the case for much of the inventory discovered from managed targets. There are a limited number of keys, currently 'short' and 'hierarchical'. The value is an array and clients should use the first element of the array.			
GET	Read a 'compute.Bladeldentity' resource.	AdminAction: string Updated by UI/API to trigger specific action type. * `None` - No operation value for maintenance actions on an equipment. * `Decommission` - Decommission the equipment and temporarily remove it from being managed by Intersight.			
GET	Update a	 'Recommission' - Recommission the equipment. 'Reack' - Reacknowledge the equipment and discover it again. 'Remove' - Remove the equipment permanently from Intersight manage' 'Replace' - Replace the equipment with the other one. AdminActionState: string (Read Only) The state of Maintenance Action performed. This will three states. Applying - Action is in progress. Applied Action is completed and applied. Failed - Action has few 'None' - Nil value when no action has been triggered the user. 			
ратсн	Update a 'compute.Bladeldentity' resource.				
compute/Blades ~		 * 'Applying' - User settings are being applied on the target server. * 'Failed' - User configured settings could not be applied. 			
		Identifier: integer Numeric Identifier assigned by the management system to the equipment. Identifier can only be changed if it has been PATCHED with the AdminAction property set to 'Recommission'.			
		Lifecycle: string (Read Only) The equipment's lifecycle status. * 'None' - Default state of an equipment. This should be an initial state when no state is defined for an equipment. * 'Active' - Default Lifecycle State for a physical entity. * 'Decommissioned' - Decommission Lifecycle state.			

Stilllegen/Wiedereinsetzen eines Servers

Suchen Sie im Intersight API Reference-Dokument nach dem compute/BladeIdentities Anforderung, wählen Sie die erste GET aufrufen und dann die erforderlichen Abfrageparameter eingeben.

In diesem Beispiel werden folgende Parameter verwendet:

Wichtigste	Wert	Nutzung
\$filter	Serielle EQ 'FLM2402001A'	Filtern der Ausgabe an den Server mit der bereitgestellten Seriennummer
\$auswählen	Moid	So wählen Sie die anzuzeigenden Werte aus diesem Objekt aus. Der angezeigte Wert ist die Server-Moid.



Anwenden des PATCH mit der erforderlichen Aktion aufrufen. In diesem Beispiel wird Folgendes verwendet:

{"AdminAction":"Decommission"}



Tipp: Falls eine erneute Inbetriebnahme erforderlich ist, verwenden Sie {"AdminAction":"Recommissioning"}.

Serverprofil entfernen

Suchen Sie nach der *Server-/Profilanforderung*, wählen Sie den ersten **GET-**Aufruf aus, und geben Sie dann die erforderlichen Abfrageparameter ein.

In diesem Beispiel werden folgende Parameter verwendet:

Wichtigste	Wert	Nutzung
\$filter	Name Eq 'UCSX-Server- boot-SAN'	So filtern Sie die Ausgabe für ein Serverprofil mit dem eingegebenen Namen.
\$auswählen	MOID, Name	So wählen Sie die anzuzeigenden Werte aus diesem Objekt aus. In diesem Fall



Führen Sie den **PATCH-**Anruf mit der erforderlichen Aktion aus. In diesem Beispiel wird Folgendes verwendet:

{"Action":"Unassign"}



Server entfernen

Suchen Sie im Intersight API Reference-Dokument nach der *Computing-/BladeIdentities*-Anforderung, und wählen Sie die erste aus. GET aufrufen, und geben Sie dann die erforderlichen Abfrageparameter ein.

In diesem Beispiel werden folgende Parameter verwendet:

Wichtigste	Wert	Nutzung
\$filter	Serielle EQ 'FLM2402001A'	Filtern der Ausgabe auf einen Server mit der angegebenen Seriennummer
\$auswählen	Moid	So wählen Sie die anzuzeigenden Werte aus diesem Objekt aus. Der angezeigte Wert ist die Server-Moid.



Führen Sie den **PATCH-**Anruf mit der erforderlichen Aktion aus. In diesem Beispiel wird Folgendes verwendet:

{"AdminAction":"Remove"}

Warnung: Diese Anforderung führt zum Entfernen des Servers aus dem Bestand. Um den Server wieder dem Inventar der Domäne hinzuzufügen, ist eine neue Erkennung erforderlich. Dies kann durch ein physisches Wiedereinsetzen des Servers oder durch eine Aufgabe zur erneuten Erkennung des Chassis ausgelöst werden.



Fehlerbehebung bei Aktionen über den API-Explorer in der Gerätekonsole

Über die Gerätekonsole können Sie den Zustand Ihrer Geräte und deren Verbindungsstatus zu Intersight überwachen. Sie können Tech Support-Pakete erstellen, die Diagnoseinformationen enthalten, um Probleme zu beheben und zu analysieren. Darüber hinaus bietet die Gerätekonsole die Möglichkeit, den API-Explorer zu starten, um auf Redfishâ,,¢ basierende Vorgänge auf Servern auszuführen.

Falls die Verbindung zwischen Intersight und der Appliance unterbrochen wird, kann der API-Explorer in der Gerätekonsole auch verwendet werden, um einige grundlegende Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchzuführen.

1) Öffnen Sie die Gerätekonsole, navigieren Sie zu einer der Fabric Interconnect IP-Adressen, und wählen Sie die Registerkarte Inventory (Bestand) aus.

2) Navigieren Sie zu dem Gerät, für das eine Fehlerbehebung erforderlich ist, wählen Sie die drei Punkte rechts davon aus, und wählen Sie Launch API Explorer. Der API-Explorer wird nur für dieses Gerät und keine anderen Geräte gestartet.

Neustart des CIMC Management Controllers eines Servers

Starten Sie den API-Explorer für den Server:

uliان DEVICE CONSOLE F340-24-21-IMM-1					
SYSTEM INFORMATION DEVICE CONNECTOR INVENTORY DIAGNOSTIC DATA					
Servers Chassis Fabric Ex	dender				
				10 items	
Name	Health	Status	PID	Serial	
() F340-24-21-IMM-1-1-3	C Healthy	Active	UCSB-B480-M5	FLM224	
() F340-24-21-IMM-1-1-5	C Healthy	Active	UCSB-B200-M5	FCH214	
() F340-24-21-IMM-1-1-6	C Healthy	Active	UCSB-B200-M5	FLM233	
G F340-24-21-IMM-1-2-1	C Healthy	O Decommissioned	UCSB-B200-M6	FCH243	
G F340-24-21-IMM-1-2-5	C Healthy	Active	UCSB-B200-M5	FCH224	
 () F340-24-21-IMM-1-3-1	© Healthy	Active	UCSX-210C-M6	FCH251	
() F340-24-21-IMM-1-3-3	C Healthy	Active	UCSX-210C-M6	FCH244	

Geben Sie **CIMC** in {ManagerID} ein, und wenden Sie einen **POST**-Test an. *Manager/{ManagerId}/Actions/Manager.Reset* anrufen und den Reset-Typ hinzufügen.

In diesem Beispiel wird Folgendes verwendet:

{"ResetType": "ForceRestart"}

cisco API EXPLORE	R F340-2	4-21-IMM-1-1-3 (Server)	Guides	API Reference	_
API Reference v2019.2	Ξ	Post /redfish/v1/Managers/(Managerld)/Actions/Manager.Reset		REST Client	REST Client
Q, ma	×	Parameters Request Model Response Model			POST /redfish/v1/Managers/(Manage
Managers		Managerid (string)		path	(Managerid) *
GET Managers		The value of the ld property of the Manager resource			
GET Managers/(Managerid	0				
PATCH Managers/(Managerid	0				1 {"Target": ["/redfish/v1/M
PUT Managers/(Managerid	0				
Rost Managers/(Managerid Manager.ForceFailove	l)/Actions/ #				
HOST Managers/(Managerid Manager.ModifyRedur	l)/Actions/ ndancySet				
Post Managers/(Managerid Manager.Reset	l/Actions/				
l tan tan ta					

Neustart eines E/A-Moduls (IOM)

Starten Sie den API-Explorer des IOM:

cisco DEVICE CONSOLE	F340-24-21-IMM-1		
SYSTEM INFORMATION DEVICE CON	NNECTOR INVENTORY DIAGN	OSTIC DATA	
Servers Chassis Fabric Extender			
			3 items found
Name	ID	Status	Model
F340-24-21-IMM-1-1	chassis-1	O Active	UCSB-5108-AC2
F340-24-21-IMM-1-2	chassis-2	 Active 	N20-C6508
F340-24-21-IMM-1-3	chassis-3	Active	UCSX-9508

Geben Sie CMC in {ManagerID} ein, und wenden Sie einen POST-Test an.

Manager/{ManagerId}/Actions/Manager.Reset anrufen und Reset Type hinzufügen. In diesem Beispiel wird Folgendes verwendet:

{"ResetType": "ForceRestart"}

cisco API EXPLORER	loCard	1-1 (Chassis)	Guides API Referen	nce
API Reference v2019.2	۵	/redfish/v1/Managers/(Managerld)/Actions/Manager.Reset	REST Client	REST Client
Q, man	×	Parameters Request Model Response Model		POST /redfish/v1/Managers/(ManagerId)/Actions/Mana
Managers	~			(Managerid) *
GET Managers		error: object		CMC
GET Managers/(Managerid)		 @Message.ExtendedInfo: object. An array of messages descrimore error messages. 	bing one or	
PATCH Managers/(Managerid)		Message: string (Read Only) The human-readable messag	o, if	1 {"ResetType": "ForceRestart"}
PUT Managers/(Managerid)		MessageApps: array (Read Only) This array of message	anuments	
Post Managers/(Managerid)/Ac Manager.ForceFailover	tions/	are substituted for the in the message when	arguments looked up in	
Post Managers/(Managerid)/Ac Manager.ModifyRedundan	tions/ cySet	the Message Registry		
Managers/(Managerid)/Act Manager.Reset	tions/	Object: object		

So starten Sie einen Peer-IOM im {ManagerID} ein, geben Sie PeerCMC mit demselben Anruf wie zuvor.

cisco Al	PI EXPLORER	loCard-	I-1 (Chassis)	Guides	API Reference
API Reference	e v2019.2	۵	Post /redfish/v1/Managers/{ManagerId}/Actions/Manager.Reset	REST Clie	ent Client
🔍 man		×	Parameters Request Model Response Model		POST /redfish/v1/Managers/(ManagerId)/Actions/Manager
Managers		~			(Managerid) *
GET Ma	inagers	- 1	error: object		PeerCMC
GET Ma	inagers/(Managerid)	- 1	 @Message.ExtendedInfo: object An array of messages describ more error messages. 	ing one or	
РАТСН Ма	inagers/(Managerid)		Message: string (Read Only) The human-readable message provided.	p, #	1 {"ResetType": "ForceRestart"}
РИТ Ма	nagers/(Managerid)		MessageArgs: array (Read Only) This array of message	arouments	
POST Ma	nagers/(Managerid)/Act nager.ForceFailover	ions/	are substituted for the in the message when	arguments looked up in	n
POST Ma	nagers/(Managerid)/Act nager.ModifyRedundanc	ions/ cySet	the Message Registry.		
POST Ma Ma	nagers/(Managerid)/Act nager.Reset	ions/	Cbject: object		

Zugehörige Informationen

Überblick über Interview API

Übersicht über die Gerätekonsole

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.