# Konfigurieren von TrafficDirector zur Verwendung der NAM-Karte in einem Catalyst Switch

### Inhalt

Einführung Bevor Sie beginnen Konventionen Voraussetzungen Verwendete Komponenten Konfigurieren des NAM Schrittweise Anleitung NetFlow und das NAM Einsprüche Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

## **Einführung**

Die Network Analysis Module (NAM)-Karte ähnelt einer SwitchProbe, kann jedoch nur mit der TrafficDirector-Anwendung konfiguriert werden. Es arbeitet mit der Catalyst 5000-Familie von LAN-Switches zusammen, die mit der Software Version 4.3(1a) oder höher ausgeführt werden. Cisco empfiehlt die Verwendung von TrafficDirector 5.8 oder höher mit dem NAM, TrafficDirector 5.6 oder 5.7 funktioniert jedoch ebenfalls.

## **Bevor Sie beginnen**

### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u>.

#### <u>Voraussetzungen</u>

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

### Verwendete Komponenten

Bei diesem Installationsverfahren wird davon ausgegangen, dass Sie TrafficDirector 5.6 oder 5.7

verwenden.

**Hinweis:** Da das Upgrade von Version 5.3 oder 5.5.1 auf 5.6 aufgrund von Y2K-Problemen kostenlos ist, gehen wir davon aus, dass Sie Version 5.3 nicht verwenden. Wenn Sie Versionen verwenden, die älter als 5.6 sind, empfehlen wir Ihnen, ein Upgrade auf Version 5.8.3 durchzuführen (dieses Upgrade kann von Cisco.com heruntergeladen werden).

### Konfigurieren des NAM

Die folgenden Schritte enthalten detaillierte Richtlinien zur Konfiguration des NAM für die Arbeit mit TrafficDirector. Beachten Sie am Ende dieses Dokuments den Abschnitt "Einsprüche".

#### **Schrittweise Anleitung**

Führen Sie diese Schritte aus, um das NAM für die Arbeit mit TrafficDirector zu konfigurieren.

 Telnet zu dem Switch, auf dem die NAM-Karte installiert ist. Geben Sie den Befehl show snmp ein. Mit diesem Befehl werden die aktivierten SNMP-Funktionen angezeigt. Damit das NAM richtig funktioniert, müssen auf dem Switch sowohl RMON als auch Extended RMON aktiviert sein. Die ersten beiden Zeilen der Befehlsausgabe show snmp werden wie folgt angezeigt:

— –∺ xterm <7>				$\cdot \Box \times$
	show snmp Enabled Enabled ode: Enabled gent: Disabled gent: Disabled nabled AN 5 one ort 10/1 ransmit/receive isabled			
RMON-Mcast	RMON-Bcast	RMON-Ucast	RMON-DropEvent	
0	0	0	0	
Traps Enabled: Port Port Traps Enabled: Community-Access	1/1-2,5/1-24,7/1,11/ Community-String	/1-24 		
read-only read-write read-write-all	public private secret			
Trap-Rec-Address		Trap-Rec-Connunit	y	
nms-5500a (enable)				

2. Wenn entweder die RMON-Funktion oder die erweiterte RMON-Funktion deaktiviert sind, verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Funktionen auf dem Switch zu aktivieren. Im Bild unten sehen Sie ein Beispiel.

switch-prompt: set snmp rmon enable
switch-prompt: set snmp extendedrmon enable



- 3. Starten Sie das TrafficDirector-Programm. Die Hauptbenutzeroberfläche wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf das Optionsfeld **Switch** in der oberen linken Ecke der Anwendung unter der Menüschaltfläche **Datei**. Das Optionsfeld **Switch** ist in der Abbildung unten eingekreist.
- Klicken Sie auf das Optionsfeld Admin in der oberen rechten Ecke der Anwendung unter der Schaltfläche Hilfe. Das Optionsfeld Admin ist im Bild unten eingekreist.

Eile       Help            • Agent ◇ AgentGroup ◇ Switch ◇ FrameRelay        Domain Name           • Traffic ◇ Protocol ◇ Application           • Admin          Name       IP Address       IDMAIN Name           • Traffic ◇ Protocol ◇ Application           • Admin          IVIN       TCPPORT        TRNONMAC           • Traffic           • Segment           • Segment           • Segment           • Sing          IVIN       IVINONMAC        IVINONMAC           • Segment
• Agent ◇ AgentGroup ◇ Switch ◇ FrameRelay           Iomain Name           • Traffic ◇ Protocol ◇ Application           Admin          Name       IP Address          IP CPORT           Traffic           Segment           Seg
Name       IP Address         TCPPORT       TCPPORT         TRNONMAC       Traffic         UDPPORT       Segment         Segment       Segment <td< th=""></td<>
Bata       TopN       All       All       All       ATM         Data       TopN       Talkers       Talkers       Convs       Monitor         Image       Image
Domain       Domain       Domain       Domain       Discovery       History       History       Monitor         Discovery       History       History       History       History       Monitor         Round Trip       Proxy       Test       Custom         Delay       SNMP       Agent       History         Alert       Trend       Protocol       Decode

6. Klicken Sie auf die große Schaltfläche **Configuration Manager**, wie in der Abbildung unten gezeigt:



Das Fenster Configuration Manager wird angezeigt, wie in der Abbildung unten gezeigt:

Configuration Manager	
File	Help
♦ Agent ♦ AgentGroup ♦ Switch ♦ FrameRelay	Dolog 🔷 Provy Step
Name       IP Address       Switch Prop File         Add       Edit       Delete         Delete       Domain Grou         Test       Learn         Propertg       Install	Le: nms-5500a fudfignop Attach Samples IntervalLogging ups SH LH SH LH Stat Host Conv ART
<pre>nms-5500a     Port ◇ VLAN ◇ FEC Name ifn Slot Port     View Files     Bownload     Rove ON     Rove OFF </pre>	SampleThreshold Type Rising Falling

7. Klicken Sie auf Hinzufügen.. wie in der Abbildung oben gezeigt. Ein Fenster "Add Switch" wird angezeigt, das Switch-Informationen erfordert, wie in der Abbildung unten gezeigt. Geben Sie die folgenden Informationen ein:Switch-Name: Dies ist der Name Ihres Switches.IP-Adresse: Dabei kann es sich um eine IP- oder einen DNS-Namen handeln.Hinweis: IP-Adressen funktionieren besser.Switch-Typ: Dies muss das genaue Modell Ihres Switches sein: Cat\_5000, Cat\_5500, Cat\_5505 oder Cat\_5509.Community lesen: Dies ist der schreibgeschützte SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community schreiben: Dies ist der Read-Write SNMP Community String auf dem Switch.Community Switch.

Add Switch				• 🗆 X
Switch Name:	¥			
IP Address:	Þ.0.0.0			
Switch Type:		•••		
Read Community:	public		Retries:	2
Write Community:	j̇́public		Timeout:	đ.
Roving:	Ĭ		Analyzer Port:	Ĭ
Agent1:	ž	•••	Trunk 📼	
Agent2:	¥	•••	Trunk 🗖	
Agent3:	ž	•••	Trunk 🗖	
Agent4:	ž	•••	Trunk 🗖	
Switch Properties File:	Ĭ	••••		
SQL Server:	local	•••		
Apply	OK	]	Cancel	

- 8. Klicken Sie nach Eingabe der erforderlichen Informationen auf die Schaltfläche **OK**. Das Fenster wird ausgeblendet und kehrt zum Fenster Configuration Manager zurück.**Hinweis:** Der neu konfigurierte Switch wird wie in der Abbildung unten im oberen linken Fenster des Fensters Configuration Manager angezeigt.
- Klicken Sie auf den neu hinzugefügten Switch. Im unteren linken Fenster wird eine Liste der Ports angezeigt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Eile     Help	Configuration Ranager	
Agent & AgentGroup * Switch & FrameRelay       Domain & RY Dolog & Promy State         Name       IP Address         hms=5500a       10.29,2,55         Add       Frack Burne File:	<u>F</u> ile	Help
Name     IP Address     Switch Prop File: nms-5500a       nms-5500a     10.29,2.55     Add	🔷 Agent 💠 AgentGroup 🔷 Switch 💠 FrameRelay	◆ Domain ◇ RT Delay ◇ Provy SMMP
Switch information appears here Edit Edit Delete Domain Groups SH LH SH LH Stat Host Conv ART Learn Property Install	Name IP Address	Switch Prop File: nms-5500a Pont Prop File: fu45prop  Attach Samples IntervalLogging Domain Groups SH LH SH LH Stat Host Conv ART
nms-5588a       Imme       ifn Slot Port       Trap       Sample      Threshold         Name       ifn Slot Port       Imme       Imme	nms-5588a Port	Trap SampleThreshold Variable Type Rising Falling

- 10. Um das NAM verwenden zu können, müssen Sie einen Port, ein VLAN oder einen FEC (Fast EtherChannel) weiterleiten. Roaming bedeutet, dass Sie alle Daten vom roved Port, VLAN oder FEC zur Analyse an das NAM senden. Wählen Sie im linken unteren Fenster den Port, das VLAN oder FEC aus, den Sie befördern möchten. Hinweis: Standardmäßig wird eine Port-Liste angezeigt, Sie können jedoch VLANs oder FECs anzeigen, indem Sie auf das entsprechende Optionsfeld klicken.
- 11. Wenn Sie das Objekt auswählen, das Sie befördern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Rove On. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie eine zu installierende Eigenschaftendatei auswählen können, wie in der Abbildung unten

	agent Property			$\times$
	Choose Property APPletalk eric fw45prop ip ipx mrmon remote sna test			
aezeiat.	ОК	Ca	ance	ı

- 12. Wählen Sie die Eigenschaftendatei **NAMprop** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**.
- 13. Wenn die **NAMprop-**Datei auf dem NAM installiert ist, schließen Sie das Fenster Configuration Manager, und klicken Sie auf das Optionsfeld **Protocol** (Protokoll) am oberen Rand des Fensters TrafficDirector. Sie sollten in der Lage sein, TopN Talkers, All Talkers, Protocol Monitor und Protocol Zoom standardmäßig für den Port/VLAN zu analysieren, der im Fenster Configuration Manager bereitgestellt wurde. Derzeit können Ports/VLANs/FECs nur im Fenster Configuration Manager bereitgestellt werden.



**Hinweis:** Für andere Features muss die Datei **NAMProp.asd** bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Bearbeiten von Eigenschaftendateien.

#### **NetFlow und das NAM**

Um NetFlow-Daten mit der NAM-Karte in TrafficDirector anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor. Es gibt Schritte für die Catalyst Kommandozeilenschnittstelle und Schritte für TrafficDirector

#### Catalyst Befehlszeilenschnittstelle

- 1. Geben Sie den Befehl **set snmp extended rmon netflow enable <password>** ein. Das Kennwort kann durch den Kauf von WS-PB-NFM abgerufen werden.
- 2. Aktivieren Sie den Multilayer-Switching-NetFlow-Datenexport, indem Sie den Befehl **set mls de enable** eingeben.

#### TrafficDirector 5.7

- 1. Starten Sie Configuration Manager.
- 2. Agent hinzufügen
- Geben Sie den Agenten-Namen, die IP-Adresse, die Schnittstelle 3000 (Beachten Sie, dass 3000 f
  ür NetFlow verf
  ügbar ist), Community-Strings mit Lese-/Schreibzugriff und die Eigenschaftendatei NAMProp ein.
- 4. Installieren Sie die Eigenschaftendatei für den Agenten, indem Sie im Configuration Manager auf die Schaltfläche Installieren klicken.
- 5. Starten Sie die Domänenerkennung für den neu erstellten Agenten, um NetFlows anzuzeigen.

### **Einsprüche**

Nur Network Analysis Module Version 4.3(1a)

- Das Network Analysis Module unterstützt das Routing von nur einem Port. Daher wird das Hinzufügen eines Ports zu einer Liste der rotierten Ports nicht unterstützt.
- Wenn die Domänenerkennung für einen Switch-Port, ein VLAN oder ein FEC ausgeführt wird, der an ein Network Analysis Module weitergeleitet wird, wird ein Fehler beim Abrufen von Alarmereignissen ausgelöst.

Alle NAM-Versionen, 4.3(1a) bis 4.5(1)

- Durch das Upgrade wird der externe Agent für das mit Traffic Director 5.3 erstellte NAM nicht gelöscht. (CSCdk79994). Um dieses Problem zu umgehen, müssen Sie den Agent-Eintrag manuell löschen.Sie müssen die Beschreibung im Feld Roving Agent (Roving Agent) für Switches, auf denen ein NAM installiert ist, in Internal (Intern) ändern. Wenn Sie dies nicht tun,Routingvorgänge mit dem NAM schlagen fehl.Die Installation von Eigenschaftendateien auf dem Switch funktioniert möglicherweise nicht.Dies liegt daran, dass die TrafficDirector Release 5.3-Software verwendet wird, um den Namen des Switches für die Definition des Roving Agent zu erhalten. TrafficDirector 5.6, 5.7 oder 5.8 verwendet den Namen Internal für das Roving Agent-Feld.
- Alle IP-Sprecher für die Datenverkehrsüberwachung können nicht mit dem NAM (CSCdm52292) gestartet werden.Wenn Sie einen nicht rovierten Port auswählen und eine Anwendung wie TopN Talkers starten, müssen Sie den Konfigurations-Manager verwenden, um zum ausgewählten Port zu wechseln und die für TopN Talkers erforderliche Domäne zu aktivieren. Sie müssen dann zur Datenverkehrsüberwachung zurückkehren und die Anwendung starten. Dieses Problem wurde bei Switches mit dem NAM beobachtet, da beim Entfernen eines Ports eine Standard-Eigenschaftendatei auf dem Roving Agent installiert wird. Da in der Standard-Eigenschaftendatei für das NAM weniger Domänen aktiviert sind als bei SwitchProbes, ist es wahrscheinlicher, dass das NAM diese Symptome aufweist.
- Mini-RMON wird für VLANs und FECs auf den Catalyst Switches der Serie 5000 nicht unterstützt. Wenn Sie versuchen, eine Mini-RMON-Anwendung (z. B. Datenverkehrsüberwachung, Kurz- und Langzeit-Verlauf, Segmentdetails, Segmentvergrößerung usw.) für ein bereitgestelltes VLAN mit dem NAM zu verwenden, wird ein Fehler ausgegeben. Es können keine Berichte über bereitgestellte VLANs oder FECs mit dem NAM (CSCdm57988) erstellt werden. TrafficDirector kann die Daten für den gerouteten Port mithilfe des NAM erfassen und anzeigen. Trend Reporter kann die Daten für das

bereitgestellte VLAN oder FEC jedoch nicht anzeigen.

## <u>Überprüfen</u>

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

## **Fehlerbehebung**

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

## Zugehörige Informationen

<u>Cisco Traffic Director</u>