Konfigurieren Sie Finesse 12.0 Agent für Agent-Chat.

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen **Konfiguration** Aufgaben vor der Installation für Cisco Unified IM und Presence Service Installation des Cisco Unified IM and Presence Service Aufgaben nach der Installation für IM und Presence Service UC-Serviceprofil erstellen (optional für Finesse Agent Chat-Benutzer, dies ist Standard für Jabber Client) Serviceprofil erstellen (optional für den Finesse Agent Chat-Benutzer, dies ist Standard für Jabber Client) Konfiguration des SIP-Trunk-Sicherheitsprofils erstellen SIP-Trunk zu IM und Presence erstellen Hinzufügen eines SIP-Trunks in IM und Presence Zuordnen von Agenten zu IM und Presence Aktivierung von Services im Bereich IM und Presence Überprüfung Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Finesse Agent in der Finesse 12.0-Version für den Support-Mitarbeiter-Chat konfiguriert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
- Cisco Unified Communication Manager
- Cisco IM&P Presence
- Cisco Finesse

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Finesse Version 12.0 und höher
- Cisco Unified Communication Manager Version 12.5 und höher
- Cisco IM & Presence Version 12.5 und höher

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Da Cisco Finesse Cisco Agent Desktop (CAD) als Agent Desktop-Software ersetzt hat, ist die Chat-Funktion zwischen Agenten und Agenten erst ab dieser Finesse Version 12.0 verfügbar.

Der Finesse Agent-to-Agent-Chat verwendet den Cisco IMP-Server als Drittanbieter-XMPP-Client-Integration, d. h. HTTP over BOSH.

Konfiguration

1. Nach der Installation des Finesse-Servers müssen Sie den Desktop-Chat-Server über https://Finesse-server-ip/cfadmin im Abschnitt Einstellung unter Desktop-Chat-Servereinstellungen hinzufügen, wie im Bild gezeigt.

Hinweis: Sie müssen hier den FQDN Ihres IMP-Servers eingeben.

Desktop Chat Server Settings								
Mile: Dealing that is supported on Orice Unified Preserves 12.5 and lights:								
Printery Chat Server	https://ingri25.edicerti.tec.5286/http8/eding							
Secondary Chat Server	Secondary Char Server Inspectional synamics and regionally							

2. Diese Schritte müssen im Cisco Unified Communication Manager und im Cisco Unified IM&P-Server ausgeführt werden.

Aufgaben vor der Installation für Cisco Unified IM und Presence Service

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified Communication Manager Administration an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu System > Server.

Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Schritt 4: Wählen Sie als CUCM IM und Presence den Servertyp aus, und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

Server Configuration							
🔜 Save 🗶 Delete 👍 Add New							
Status Status: Ready							
Server Information							
Server Type	CUCM IM and Presence						
Database Replication	Publisher						
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	10.66.75.138						
IM and Presence Domain**	voice11.tac						
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)							
Description							
IM and Presence Server Information							
Presence Redundancy Group DefaultCUPSubcluster							
Assigned Users 5 users							
Presence Server Status							

Installation des Cisco Unified IM and Presence Service

Schritt 1: Installation des IM- und Presence-Servers als Abonnent von Cisco Unified Communication Manager

Schritt 2: Es können mehrere Abonnenten von Cisco Unified Communication Manager hinzugefügt werden.

Aufgaben nach der Installation für IM und Presence Service

UC-Serviceprofil erstellen (optional für Finesse Agent Chat-Benutzer, dies ist Standard für Jabber Client)

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified Communication Manager Administration an.

- Schritt 2: Navigieren Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzereinstellungen > UC Service.
- Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.
- Schritt 4: Wählen Sie UC-Servicetyp als IM und Presence aus.
- Schritt 5: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

UC Service Configuration	on
📊 Save 🗙 Delete	🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New
Status	
i Status: Ready	
UC Service Information	
UC Service Type:	IM and Presence
Product Type*	Unified CM (IM and Presence)
Name*	imp125
Description	
Host Name/IP Address*	10.66.75.138
Save Delete	Copy Reset Apply Config Add New

Serviceprofil erstellen (optional für Finesse Agent Chat-Benutzer, dies ist Standard für Jabber Client)

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified Communication Manager Administration an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzereinstellungen > Serviceprofil.

Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Schritt 4: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

Service Profile Configuration							
Save	🗙 Delete 📋 Copy 🕂 Add New						
Status i Status:	Ready						
Service Pro	file Information						
Name*	JabberForWindows						
Description							
🗹 Make thi	s the default service profile for the system						

-IM and Presence Profile					
Primary	imp125	٢			
Secondary	<none></none>	٥			
Tertiary	<none></none>	\$			

Konfiguration des SIP-Trunk-Sicherheitsprofils erstellen

Schritt 1. Melden Sie sich bei Cisco Unified Communication Manager Administration an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu System > Security > SIP LKW-Sicherheitsprofil.

Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Schritt 4: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

SIP Trunk Security Profile Configuration	
🔜 Save 🗶 Delete 📄 Copy 睯 Reset 💡	🖉 Apply Config 🕂 Add New
Status Add successful Reset of the trunk is required to have changes ta	ke effect.
SIP Trunk Security Profile Information	
Name*	Non Secure SIP Trunk Profile for IMP
Description	Non Secure SIP Trunk Profile authenticated by null St
Device Security Mode	Non Secure
Incoming Transport Type*	TCP+UDP
Outgoing Transport Type	TCP
Enable Digest Authentication	
Nonce Validity Time (mins)*	600
Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name	
Incoming Port*	5060
Enable Application level authorization	
Accept presence subscription	
Accept out-of-dialog refer**	
Accept unsolicited notification	
Accept replaces header	

SIP-Trunk zu IM und Presence erstellen

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified Communication Manager Administration an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Gerät > Trunk.

Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Schritt 4: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

Trunk Configuration			
🔚 Save 🗙 Delete 🎦 Reset 👍	Add New		
Status			
(i) Status: Ready			
SIP Trunk Status			
Service Status: Unknown			
Duration: Unknown			
Device Information			
Product:		SIP Trunk	
Device Protocol:		SIP	
Trunk Service Type		None(Default)	
Device Name*		uc125cups-sip-trunk	
Description		uc125cups-sip-trunk	
Device Pool*		Default	0
Common Device Configuration		< None >	0
Call Classification*		Use System Default	0
Media Resource Group List		< None >	0
Location*		Hub_None	0
AAR Group		< None >	
Tunneled Protocol*		None	0
QSIG Variant*		No Changes	0
ASN.1 ROSE OID Encoding*		No Changes	0
Packet Capture Mode*		None	0
Packet Capture Duration		0	
SIP Information			
Destination			
Destination Address is an SRV			
Destination Address		Destination Address IPv6	Destination Port
1* 10.66.75.138			5060
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	(0
BLF Presence Group*	Standard Prese	ince group	3
SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIF	P Trunk Profile for IMP	
Rerouting Calling Search Space	< None >		
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		
SIP Profile*	Standard SIP P	vofile	View Details
DTMF Signaling Method*	No Preference		
		-	

Hinzufügen eines SIP-Trunks in IM und Presence

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified IM & Presence Administration an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Presence > Gateways.

Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Schritt 4: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

resence Gateway Configuration		
📊 Save 🗙 Delete 👍 Add New		
Status		
(i) Status: Ready		
Presence Gateway Settings (Cisco Unified C You can configure a Cisco Unified Communications I	Communications Manager) Manager server as a presence galeway. The IM and Presence	Service will then triccer
status).		
status). Presence Gateway Type*	CUCM	0
status). Presence Gateway Type* Description *	CUCM ucm125	0

Schritt 5: Navigieren Sie zu Presence > Settings > Standard Configuration.

Schritt 6: Konfigurieren Sie die Presence-Einstellungen, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Save (Speichern).

3 Seve		
Status		
() Status: Ready		
Presence Settings		
Cluster ID*	StandAloneCluster7c776	
Enable availability sharing		
Allow users to view the availability of other user	s without being prompted for approval	
NOTE: this option must be turned on for SIP of	ients to function property	
Enable use of Email Address for Inter-domain F	edenation	
Maximum Contact List Size (per user)*	200	No Limit
Maximum Watchers (per user)*	200	No Limit

Zuordnen von Agenten zu IM und Presence

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified Communication Manager Administration an.

Schritt 2: Gehen Sie zu **Benutzerverwaltung > Endbenutzer**.

Schritt 3: Wählen Sie einen der Agenten aus.

Schritt 4: Konfigurieren Sie, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

Service Settings	
Home Cluster	
Enable User for	Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Include me	ating information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
Presence Vew	er for User
UC Service Profile	Use System Default("JabberForWindows")

Aktivierung von Services im Bereich IM und Presence

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified IM & Presence Serviceability an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Extras > Service-Aktivierung.

Schritt 3: Wählen Sie IM & Presence Server aus.

Schritt 4: Aktivieren Sie Cisco SIP Proxy, Cisco Presence Engine, Cisco XCP Text Conference Manager, Cisco XCP Web Connection Manager, Cisco XCP Connection Manager und Cisco XCP Authentication Service, wie im Bild gezeigt.

Select	Server		
Server	10.66.75.138-CUCM IM and Presence 📴 Go		
Datab	use and Admin Services		
	Service Name	Status	Activation Status
0	Cisco AXL Web Service	Started	Activated
	Cisco Bulk Provisioning Service	Starled	Activated
Perfor	mance and Monitoring Services		
	Service Name	Status	Activation Status
о 	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated
) M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name	Started	Activated
) M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy	Started Status Started	Activated Activation Status Activated
O IM and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine	Started Status Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine Cisco XCP Text Conference Manager	Started Status Started Started Started Started	Activation Status Activation Status Activated Activated Activated
M and	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SiP Proxy Cisco Presence Engine Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated
0 IM and 0 0 0	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco SIP Proxy Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter Presence Services Service Name Cisco SIP Proxy Cisco XCP Text Conference Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP SIP Federation Connection Manager Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	Started Status Started Started Started Started Started Started Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter	Started Status Started Started Started Started Started Started Started Not Running	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
0 IM and 0 0 0 0 0	Cisco Serviceability Reporter	Started Started Started Started Started Started Started Started Net Running Not Running	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter	Started Started Started Started Started Started Started Not Running Not Running Not Running	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated
	Cisco Serviceability Reporter	Started Status Started Started Started Started Started Started Not Running Not Running Not Running Not Running Started	Activated Activation Status Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated Activated

Schritt 5: Überprüfen Sie, ob die Agenten mit IM & Presence Administration (System → Presence Topology) synchronisiert sind.

Nach diesen Schritten können Sie sich bei den IM&P-fähigen Benutzern im Finesse Agent Desktop anmelden.

Cisco Finesse Victor Ready ~										
Queue Statistics	Queue Statistics									
Course Name of	# Calle	Mary Taxa	Dente	Not Dearty		Active			• • Q Search	
Queue Name A	# Calls	Max Lime	неаду	Not Ready	In	Out	Other	Ready (Pen		
cucm12	0	00:00:00	0	2	0	0	0	0	Available	
IPCC	0	00:00:00	0	1	0	0	0	0	e 😐 Away	tac
									 Do Not Disturb 	
									 Sign Out 	

3. Damit die Kontaktsuche im Finesse Agent Chat funktioniert, müssen Sie den LDAP-Server und

die LDAP-Einstellung der Clients von Fremdherstellern konfigurieren.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Cisco Unified IM & Presence Administration an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Anwendung > Clients von Fremdherstellern > LDAP-Server von Drittanbietern.

Schritt 3: Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Schritt 4: Geben Sie Details ein, wie im Bild gezeigt, und klicken Sie auf Speichern.

CISCO Unified CM IM and Presence Administration For Cisco Unified Communications Solutions			
System - Presence - Messaging - Application - Bulk Administration -	Diagnostics - Help -		
LDAP Server - Third-Party XMPP Clients			
🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New			
_ Status			
i Status: Ready			
LDAP Server - Third-Party XMPP Clients			
Server ID*	imp125		
Hostname*	10.66.75.211		
Port*	389		
Usemame*	administrator@voice11.tac		
Password*			
Confirm Password*			
Enable SSL			
- Save Delete Copy Add New			

Schritt 5: Melden Sie sich bei Cisco Unified IM & Presence Administration an.

Schritt 6: Navigieren Sie zu Anwendung > Clients von Fremdherstellern > LDAP-Einstellungen von Drittanbietern.

Schritt 7: Klicken Sie auf LDAP Server 1*.

Schritt 8: Wählen Sie den oben aufgeführten LDAP-Server aus.

LDAP Settings - Third-Party XMPP Clients			
🔜 Save 💥 Delete			
_ Status			
i Status: Ready			
LDAP Settings - Third-Party XMPP Clients			
You must specify the LDAP settings that will allow the IM and Presence Service to successfully perform contact search for third party XMPP clients			
LDAP Server Type*	Microsoft Active Directory	Reset Defaults	
User Object Class *	user		
Base Context*	cn=Users,dc=voice11,dc=tac		
User Attribute*	SamAccountName		
LDAP Server 1*	imp125		
LDAP Server 2	None >		
LDAP Server 3	None >		

Sie können den Kontakt jetzt im Finesse Agent Chat-Fenster suchen.



Hinweis: Die lokalen Benutzer des Cisco Unified IM&P-Servers können nicht durchsucht werden. Den Kontakten im Cisco Finesse Agent Chat können nur LDAP-Benutzer hinzugefügt werden.

Hinweis: Der Service für den XCP-Router muss für die Änderungen neu gestartet werden.

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- <u>Cisco Finesse Desktop-Benutzerhandbuch für Unified Contact Center Enterprise Version</u>
 <u>12.0(1)</u>
- <u>Cisco Finesse Administration Guide Release 12.0(1)</u>
- <u>Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs (SRND)</u>
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme