Konfigurieren der Extend- und Connect-Funktion für UCCX

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Konfigurationen Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration der Extend and Connect-Funktion für Cisco Unified Contact Center Express (UCCX).

Mit der Extend and Connect-Funktion können Unified Contact Center Express-Agenten und -Supervisoren von einem entfernten Standort aus mit jedem Gerät arbeiten. Diese Funktion bietet dem Benutzer (Agent oder Supervisor) die Flexibilität, Anrufe über Geräte entgegenzunehmen oder durchzuführen, die mit dem PSTN oder mit mobilen oder anderen PBX-Netzwerken verbunden sind.

Erweitern und Verbinden von Funktionen durch die Nutzung von CTI-Remote-Geräten und persistenten Verbindungsfunktionen des Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Cisco Jabber
- Cisco Unified Contact Center Express

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.5

- Cisco Jabber 12.5.1
- Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) 12.5(1)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Konfigurationen

Schritt 1: Erstellen Sie einen Endbenutzer mit diesen Parametern.

- 1. Mobilität aktivieren.
- 2. Fügen Sie diese Rollen der Zugriffskontrollgruppe hinzu:
- Standard-CCM-Endbenutzer
- Standard-CTI aktiviert

End User Configuration	
🔚 Save 🗙 Delete 🕂 Add New	
Status Status: Ready	
User Information	
User Status Enabled Local User	
User ID*	remoteuser
Permissions Information	
Groups Standard CCM End Users	
Standard CTI Enabled	Add to Access Control Group
	Remove from Access Control Group View Details

Schritt 2: Erstellen Sie ein Cisco Unified Client Services Framework-Gerät (CSF).

- 1. Ordnen Sie das Gerät dem in Schritt 1 erstellten Endbenutzer zu.
- 2. Ordnen Sie die Leitung demselben Endbenutzer zu.

Phon	e Configuration		
	Save 🗙 Delete [ြ Copy 蠀	Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New	
Modify Button Items Product Type: Cisco Unified Client Services Framework		ent Services Framework	
1	The Line [1] - 1400 (no partition)	Device Protocol: SIP	
2 Image: Line [2] - Add a new DN 3 Image: Line [3] - Add a new DN 4 Image: Line [4] - Add a new DN	Real-time Device Status		
5	•m: Line [5] - Add a new DN	Device Information	
6 stat Line [6] - Add a new DN			
0	The Line [0] - Add a new Div	Device is trusted	
7	The Ine [7] - Add a new DN	Device Name*	csfdevice1
8	The [8] - Add a new DN	Description	
Device Pool*	g711New 🗘		
		Common Device Configuration	< None >
Phone	Phone Button Template*	Standard Client Services Framework	
		Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile
		Calling Search Space	< None >
		AAR Calling Search Space	< None >
		Media Resource Group List	< None >
		User Hold MOH Audio Source	< None >
		Network Hold MOH Audio Source	< None >
		Location*	Hub_None
		AAR Group	< None >
		User Locale	< None >
		Network Locale	< None >
		Built In Bridge*	Default
		Device Mobility Mode*	Default
		Owner	 User O Anonymous (Public/Shared Space)
		Owner User ID*	remoteuser
Users	Associated with Line	Full Name	User TD
	remoteuser.		remoteuser

Schritt 3: Erstellen eines CTI-Remote-Geräts

Associate End Users Select All Clear All Delete Selected

- 1. Wählen Sie den in Schritt 1 erstellten Endbenutzer aus.
- 2. Fügen Sie die Zeile hinzu. Ordnen Sie die Leitung dem in Schritt 1 erstellten Endbenutzer zu.
- 3. Auf der Seite CTI Remote Device Configuration (CTI-Remote-Gerätekonfiguration). Klicken Sie unter **Zugeordnete Remote-Ziele** auf **Neues Remote-Ziel hinzufügen.**
- 4. Um das Remote-Ziel mit Cisco Jabber-Clients zu verwenden, muss der Zielname als *JabberRD* konfiguriert *werden*.
- 5. Geben Sie im Fenster **Remote Destination Configuration** (Konfiguration des Remote-Ziels) die externe Nummer für den Benutzer im Feld **Destination (Ziel) ein**.

Beispielsweise ist die externe Nummer die Mobiltelefonnummer des Agenten mit dem Routenmuster-Präfix (falls vorhanden).

Das Feld Erweitert und Verbunden aktivieren ist standardmäßig aktiviert.

Phone Configuration			
🔚 Save 🗶 Delete 📄 Copy 睯 R	eset 🧷 Apply Config 🕂 Add N	lew	
L			
Association	Phone Type		
1 arrs Line [1] - 1401 (no partition)	Product Type: CTI Remote D	evice	
The circle (1) - 1401 (no paradon)	Froduce Type: of themote b		
2 erra: Line [2] - Add a new DN	Real-time Device Status		
	Registration: Registered with	Cisco Unified Communications Manager	10 106 104 220
	IPv4 Address:	eises onnies communications Hunger	10110011041220
	AF VY Address.		
	Device Information		
	Device is Active		
A Device is not trusted			
Active Remote Destination none			
Owner User ID* remoteuser Device Name* CTIPDremoteuser		0	
CTIRDremoteuser			
Directory Number Configuration			
🔲 Cours 🐓 Dalata 🚱 Davat			
Save 👗 Delete 🍟 Reset 🖉	Apply Config Add New		
Status			
G Status: Baady			
J Status. Ready			
Directory Number Information			
Directory Number* 1401		Urgent Priority	
1401			
Users Associated with Line			
	Full Name		
remoteuser,			remoteuser
Associate End Users Select All Cle	ar All Delete Selected		

Remote Destination Configur	ation			
🔚 Save 🗶 Delete 🗋 Co	py 🛟 Add New			
Status				
(i) Status: Ready				
CTI Remote Device		Remote Destination Information		
Line	Line Association	Name	JabberRD	
Line [1] - 1401 (no partition)	1	Destination*	92401	
		Mobility User ID*	remoteuser	0
		Enable Unified Mobility features		
		Remote Destination Profile*	Not Selected	0
		Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	0
		 Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at th Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls Enable Extend and Connect Allow this phone to be controlled by CTI application 	he same time when my business line(s) is d is to this phone when the mobility button on ons (e.g. Jabber)	laied. your Cisco IP Phone is pressed.
		CTI Remote Device*	CTIRDremoteuser	0

Schritt 4: Gehen Sie zum Endbenutzer, der in Schritt 1 konfiguriert wurde.

- 1. Verknüpfen Sie sowohl das CSF- als auch das CTI-Remote-Gerät.
- 2. Wählen Sie die primäre und die IPCC-Nebenstelle aus. IPCC Extension ist die DN des CTI Remote Device.

Device Information		
Controlled Devices	CTIRDremoteuser csfdevice1	
Directory Number	Associations	
Primary Extension	1400	\$
IPCC Extension	1401	\$

Schritt 5: Navigieren Sie zum Anwendungsbenutzer rmcm. Ordnen Sie in Device Association (Gerätezuweisung) das CTI Remote-Gerät zu.

Schritt 6: Konfiguration in CCX.

 Um die Option Persistent Connection (Dauerhafte Verbindung) oder Call by Call (Anrufmodus nach Anruf) auszuwählen, navigieren Sie auf der CCX-Verwaltungsseite zu System > System Parameters (System > Systemparameter > Persistent Connection).

Wenn Sie auf der permanenten Verbindung die Option Deaktivieren auswählen, wird standardmäßig der Anrufmodus aktiviert. Im UCCX-Designleitfaden wird der Unterschied zwischen persistentem und anrufbasiertem Modus erläutert.

2. Konfigurieren Sie die Ressource für erforderliche Fähigkeiten, Ressourcengruppe, Team usw.

Überprüfen

Schritt 1: Melden Sie sich bei Jabber Device an, und geben Sie an, wie der Endbenutzer in Schritt 1 konfiguriert ist.

Unter **Andere Anzahl von Anrufen verwenden** wählen Sie die externe Nummer aus, die für das Remote-Ziel konfiguriert wurde, wie in diesem Bild gezeigt.



Schritt 2: Überprüfen Sie, ob das CTI Remote-Gerät registriert ist und die externe Nummer als

Active Remote Destination Number (Aktive Remote-Zielnummer) angezeigt wird.

Phone Configuration			
🔜 Save 🗶 Delete 📄 Copy 💁 Reset 🥒 Apply Config	g 🛟 Add New		
Status: Ready	-		
Association Phone Type			
1 eras Line [1] - 1401 (no partition) Product Type: CT	I Remote Device		
2 erns Line [2] - Add a new DN Real-time Device :	Status		
Registration: Reg	gistered with Cisco Unified Communications Manager 10.106.104.220		
IPv4 Address:			
Device Informatio	on		
Device is Active			
		Active Remote Dest	tination 92401
Owner User ID*	remoteuser 😳		
Device Name*	CTIRDremoteuser		
Description			
Device Pool*	o711New Or		
Calling Search Spac	CP C None >		
Liter Hold MOH And			
Network Hold MOH	Audio Source Chone >		
Lection *	None >		
Location	Hub_None		
User Locale	< None >		
Network Locale	< None >		
Mobility User ID	remoteuser		
Ignore Presenta	Ignore Presentation Indicators (internal calls only) Number Presentation Transformation		
Number Presentat			
Caller ID For Cal	IIs From This Phone		
Calling Party Trans	sformation CSS < None > 0		
Use Device Po	ool Calling Party Transformation CSS (Caller ID For Calls From This Phone)		
Denote North			
Callee Party Trans	efermation PEE		
Use Device Po	col Calling Party Transformation CSS (Device Mobility Related Information)		
Protocol Specific I	Information		
BLF Presence Group	P* Standard Presence group		
SUBSCRIBE Calling	Search Space - None >		
Rerouting Calling Se	earch Space < None >		
- Associated Remot	te Destinations		
Route calls to al	Il remote destinations when client is not connected		
Name	e Destination		
JabberRD	92401		
Add a New Remo	ote Destination		

Schritt 3: Das Verfahren zur Verifizierung der Cisco Finesse Desktop-Anmeldung zur Erweiterung und Verbindung der Funktion im persistenten Modus ist unten aufgeführt

- 1. Melden Sie sich bei Cisco Finesse Desktop mit Anmeldeinformationen für den Endbenutzer an, der in Schritt 1 erstellt wurde, und unter Verwendung der CTI RD-Erweiterung.
- 2. Überprüfen Sie, ob die externe Nummer für den CTI-RD den Anruf erhält, wenn Sie auf Finesse auf die Anmeldeschaltfläche klicken.
- 3. Gleichzeitig zeigt Jabber Device den "EC Mode" (EC-Modus) an, dass ein eingehender Anruf auf der externen Nummer eingeht.

Hinweis: Im Call By Call Mode (Anrufmodus) erhält die externe Nummer diesen Anruf nicht während der Agentenanmeldung.



4. Jabber zeigt den EC-Modus an, nachdem der Anruf auf dem externen Gerät entgegengenommen wurde.



5. Ändern Sie im Cisco Finesse Desktop den Status in Ready (Bereit). Stellen Sie sicher, dass Sie Anrufe mit Cisco Identity Desktop annehmen können.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- <u>Home Agent mit Extend and Connect</u> in Solution Design Guide für Cisco Unified Contact Center Express.
- <u>Erweitern und Verbinden</u> in Cisco Unified Contact Center Express Administrations- und Bedienungsanleitung
- <u>Erweitern und Verbinden</u> in Funktionskonfigurationsleitfaden für Cisco Unified Communications Manager