Konfiguration und Fehlerbehebung von CVP SIP-Heartbeats

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Überblick Konfiguration So funktioniert es Diagnostik Fehlerbehebung Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Best Practices

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie SIP-Heartbeat für das Cisco Customer Voice Portal (CVP) konfigurieren und Techniken zur Fehlerbehebung durchführen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) 12,5
- Session Initiation Protocol (SIP)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Überblick

Eine Servergruppe besteht aus einer oder mehreren Ziel-IP-Adressen (Endpunkten) desselben Typs, die durch einen Domänennamen der Servergruppe identifiziert werden. Die Servergruppen fügen einen Heartbeat-Mechanismus mit Endpunkten für SIP hinzu. Diese Funktion ermöglicht ein schnelleres Failover bei der Anrufsteuerung, um Verzögerungen durch ausgefallene Endgeräte zu vermeiden.

- Die CVP SIP-Servergruppe verwendet die Methode "SIP Options" (SIP-Optionen) für den Heartbeat-Mechanismus.
- OPTIONS ermöglicht einem Benutzer-Agent (UA), einen anderen UA oder einen Proxy-Server hinsichtlich seiner Funktionen abzufragen. Dadurch kann ein Client Informationen über die unterstützten Methoden, Inhaltstypen, Erweiterungen, Codecs usw. ermitteln. ohne den anderen Teilnehmer zu "rufen".
- Die meisten Implementierungen verwenden OPTIONS als SIP-Ping-Mechanismus. <u>SIP-Ping-</u>
 <u>RFC</u>

Konfiguration

Sie müssen die folgenden Verfahren durchführen, um den CVP-SIP-Heartbeat für die SIP-Endpunkte zu aktivieren:

Schritt 1: Rufen Sie die OAMP-Webseite auf.

Schritt 2: Navigieren Sie zu System -> SIP-Servergruppe.



Schritt 3:Zeigen Sie die Liste der SIP-Server an, wenn Sie sie bereits hinzugefügt haben, oder Sie können diese neuen Endpunkte hinzufügen.

🗲 🕞 🚟 https://localhost/9443/oamp/menuSIPServerGroups.do 🔎 - 😢 Certificate error 🖒 🖞						
Cisco Unified Customer Voice Portal						
System ▼ Device Management ▼ User Management ▼ Bulk Administration ▼ SNMP ▼ Tools ▼ H						
SIP Server Groups						
🔚 Save 🔊 Save & Deploy 📄 Deployment Status 🧳 Help						
General Heartbeat Properties Call Server Deployment						
List of SIP Server Groups						
Add New Delete Edit Collapse all Expand all						
□ □ <u>12-CCM.chase.com</u>						
• <u>10.201.224.61</u>						
□ □ <u>12-VVB.chase.com</u>						
• <u>10.201.224.60</u>						
Add New Delete Edit Collapse all Expand all						
¹ It is highly recommended to enable Heartbeats to Endpoints in "Heartbeat Properties" tab.						

Schritt 4: Navigieren Sie zur Registerkarte Heartbeat-Eigenschaften.

🗲 🔿 🐝 https://localhost:9443/oamp/menuSIPServerGroups.do 🔎 👻 S Certificate error 🖒 🚦
Cisco Unified Customer Voice Portal
System
SIP Server Groups
🔚 Save 🔊 Save & Deploy 📄 Deployment Status 🦿 Help
General Heartbeat Properties Call Server Deployment
List of SIP Server Groups
Add New Delete Edit Collapse all Expand all
Name
E 12-CCM.chase.com
• <u>10.201.224.61</u>
□ ∃ <u>12-VVB.chase.com</u>
• <u>10.201.224.60</u>
Add New Delete Edit Collapse all Expand all
¹ It is highly recommended to enable Heartbeats to Endpoints in "Heartbeat Properties" tab.

Schritt 5: Konfigurieren Sie wie hier gezeigt. Sobald Sie die Option **Heartbeats für Endpunkte** verwenden aktivieren, werden die Standardwerte übernommen.

SIP Server Groups						
Save & Deploy Deployment Status ? Help						
General Heartbeat Properties Call Server Deployment						
Heartbeat Properties						
Use Heartbeats to Endpoints:						
Number of Failed Heartbeats for Unreachable Status: 3						
Heartbeat Timeout:	800 ms					
Up Endpoint Heartbeat Interval: 1	5000 ms					
Down Endpoint Heartbeat Interval: 1	5000 ms					
Heartbeat Local Listen Port:	5067					
Heartbeat SIP Method:	OPTIONS V					
Heartbeat Transport Type:	UDP 🗸					
Overloaded Response Codes:	503,480,600					
Options Override Host:	cvp.cisco.com					
- Heartbeat Estimation						
Total Server Groups: 2						
Total Elements: 2						
Estimated Heartbeat Interval: 10	s					

¹ View the Operations Console Server Help for detailed information on Heartbeat Intervals.

Anmerkung: SIP-Fehler (503 - Dienst nicht verfügbar, 480 - Vorübergehend nicht verfügbar, 600 - Besetzt) alle statischen 3 Minuten Ausfallzeit. Das Intervall zwischen zwei beliebigen Heartbeats am oberen und unteren Endpunkt liegt zwischen zwei beliebigen Heartbeats. jedoch nicht zwischen Heartbeats und demselben Endpunkt. Die SIP-Servergruppe wird nicht in bestimmten Intervallen aktiviert und sendet einen Heartbeat für alle Elemente, da dieser Ansatz zu Problemen bei der CPU-Auslastung führen kann. Außerdem sind mehr Ressourcen erforderlich, um die Heartbeats vieler Endgeräte zu verfolgen.

Beispiel: Damit 3 Elemente in allen SIP-Servergruppen proaktiv einen Heartbeat in Intervallen von 30000 ms (30 Sekunden) an jedes Element senden, müssen Sie das Endpunkt-Heartbeat-Intervall auf 10000 ms (10 Sekunden) festlegen. Weniger deterministisch ist es für den reaktiven Modus, da Elemente, die momentan heruntergefahren sind, schwanken können, sodass das Herzschlagintervall fluktuiert. Um den Ping zu deaktivieren, wenn das Element UP ist, legen Sie das UP-Intervall auf Null fest (reaktives Ping). Um den Ping-Befehl bei einem Elementausfall zu deaktivieren, legen Sie das DOWN-Intervall auf Null fest (proaktives Ping). Um einen Ping zu senden, wenn das Element auf UP oder DOWN gesetzt ist, legen Sie beide Intervalle auf größer als Null fest (adaptiver Ping).

Schritt 6: SIP-Servergruppe - Ports. Beachten Sie außerdem, dass in Wireshark keine SIP-Servergruppen-Heartbeat-Meldung oder eine Meldung mit SIP-Optionen zu den konfigurierten Zielen angezeigt wird.

Beachten Sie, dass es sich um einen anderen Port handeln muss, wenn das SIP-Subsystem des Anrufservers auf der SIP-Registerkarte des Anrufservers so konfiguriert ist, dass es auf Port 5060 lauscht. Dann können Sie SIP-Servergruppen nicht so konfigurieren, dass der Heartbeat auf demselben Port lauscht.

Anmerkung: Das Problem ist, dass das Tool den Benutzer nicht darüber informiert oder warnt, dass der Port bereits entweder für das SIP-Subsystem oder den Heartbeat der SIP-Servergruppe konfiguriert ist. Die Heartbeat-Optionen der SIP-Servergruppe funktionieren nicht, und es gibt keine Möglichkeit, sie mit den Protokollen zu unterscheiden. Es markiert die SRV-Gruppe ganz grün, unabhängig davon, ob sie aktiv oder inaktiv ist, da keine Meldung über die SIP-Option gesendet wird, sodass der Benutzer denkt, dass alle Server aktiv sind und dies nicht der Fall sein könnte. Die Überwachungsports für den SIP-Anrufserver und den SIP-Servergruppen-Heartbeat müssen sich unterscheiden, da es sich um unterschiedliche Prozesse handelt, sodass derselbe Port nicht zweimal verwendet werden kann.

Schritt 7: Host überschreiben: Sind Ressourcenzuordnungsinformationen (RAI)? Wenn Sie die RAI vom Gateway verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Überschreibungshost der RAI-Gruppe in der GW-<u>Bereitstellung</u> zuordnen<u>und mit der Trunk-Auslastungsfunktion in Customer Voice Portal konfigurieren</u>.

So funktioniert es

Zeigen Sie den Nachrichtenfluss zwischen SIP-Endpunkten und dem CVP-Anrufserver.

Message Flow



Message Flow



Message Flow



CVP

Message Flow



Message Flow



Diagnostik

Schritt 1: Navigieren Sie zur Diag-Seite des Anrufservers. Verwenden Sie einen beliebigen Browser https://<callserver-ip>:8000/cvp/diag.

(-) (-) [] http://l	ocal	host:8000/cvp/diag		、 P マ 🕈 🗰 Cisco U	nified	Customer Voice	🤗 CVP Diagnostic Frame View	×	Cisco Unified Customer Voice
	Se	rv Mgr: SIP Levet DEBUG	,	× *	^	Refresh SIP state: Partial S	Service Dump SIP State Machine		_
STANDARD		INFRA		LEGACY MSG	11	ICM state: Partial S	Service		
ALL:		LOAD_SUBSYSTEM:		MSGLAYER_MESSAGE:	IVR state: Partial Service Swater Part Lisson: TOTAL (3000) AVAIL (3000) IN LISE (0)				
CALL:		THREAD:		MSGLAYER_METHOD:	[Licensing Migrate	d to CSSM	r⊂ [•]	
METHOD:		MSG:		MSGLAYER_HANDLED_EXCEPTION:	[
PARAM:		MSG_DETAIL:		MSGLAYER_PARAM:	[Dump SIP Calls C Dump IVR Subsyst	Cump ICM Calls Dump ICM Propertie em Dump IVR Serviets Dump RPT	s <u>Dump</u> Dump T	IVR Calls (verbose) hreads Reset Stats
LOW_LEVEL:		MESSAGE_HANDLING:		GLOBAL_EVENT:	[
CLASSDUMP:		TIMER:		EXTERNAL_EVENT:	[SNAPSHOT		
HEARTBEAT:		STATE:		STATIC_FIELD:	0	OUTBOUND CALLS	S		0
HANDLED_EXCEPTION:		SECURITY:		EXTERNAL_STATE:	ſ	RINGTONE CALLS	5		0
000000505		LINE LINE AND		ATTOUNT CTATE.		VIDEO OFFERED			0

Schritt 2: Überprüfen Sie den Status von SIP, ICM und IVR als "IN Service" (In Betrieb). Wir betrachten diesen hier jedoch als "Partial Service" (Teildienst).

Refresh

SIP state: Partial Service <u>Dump SIP State Machine</u> ICM state: Partial Service IVR state: Partial Service <u>System Port Usage:</u> TOTAL [3000] AVAIL [3000] IN USE [0] Licensing Migrated to CSSM

Schritt 3. Sie können jeden der Links verwenden, um den Fehler zu überprüfen, der für einen Teildienst verursacht wurde.

Dump SIP Calls | Dump ICM Calls | Dump ICM Properties | Dump IVR Calls (verbose) Dump IVR Subsystem | Dump IVR Servlets | Dump RPT | Dump Threads | Reset Stats

Schritt 4: Aktivieren Sie die SIP-Ablaufverfolgung, um die Protokolle zu erfassen und zu überprüfen. Folgen Sie dem Link, und lesen Sie den Abschnitt zum CVP.

Fehlerbehebung

Von CVP generierte SIP-Optionsmeldungen werden nicht in den Protokollen angezeigt. Wireshark-Traces oder Capture auf dem WSM sind erforderlich.

Szenario 1

Einer der Gruppenendpunkte des SIP-Servers ist nicht erreichbar.

In der Regel können Sie die Tabelle Unreachable aus den CVP-Anrufserver-Protokollen als true oder false herausfinden.

```
5: 10.201.224.41: Aug 19 2022 12:36:49.655 -0700: %CVP_12_5_SIP-6-SIP_INFO: B2BUA using
timeout=180 seconds for DsUnreachableDestinationTable [id:5000]
58: 10.201.224.41: Aug 19 2022 12:36:50.827 -0700: %CVP_12_5_SIP-6-SIP_INFO: Using property:
DsUnreachableDestinationTableTimer=180 [id:5000]
130: 10.201.224.41: Aug 19 2022 12:36:50.843 -0700: %CVP_12_5_SIP-6-SIP_INFO: Using property:
UseDsUnreachableDestinationTable=true [id:5000]
```

In Wireshark können Sie Folgendes sehen:

3349 01:19:09.781819 1 3385 01:19:14.781908 1	10.201.198.7 10.201.198.7	10.201.198.21 10.201.198.23	SIP SIP	423 Request: OPTIONS sip:10.201.3 423 Request: OPTIONS sip:10.201.3
5502 ATTAINT 7002511				
3743 01:19:39.832660 10 3794 01:19:44.832705 10	0.201.198.7 0.201.198.7	10.201.198.21 10.201.198.23	SIP 4 SIP 4	423 Request: OPTIONS sip:10.201.1 423 Request: OPTIONS sip:10.201.1
4025 01:20:04.869592 1	0.201.198.22	10.201.198.7	SIP/SDP	833 Status: 200 OK
4119 01:20:14.877553 1	0.201.198.7	10.201.198.23	SIP	423 Request: OPTIONS sip:10.201.1
1100 01 00 11 00000F 4	0 000 000 00	40 004 400 7	CTD (CDD	000 CL 1 000 0V 1

Szenario 2

Nachrichten in CVP-Protokollen

Bedingung: SIP-Optionen werden im CUCM-, CVB- oder VXML-Gateway aktiviert.

Wenn CVP Session Initiation Protocol (SIP)-Servergruppen mit hoher Verfügbarkeit konfiguriert sind, besteht die Möglichkeit, dass Sie in den CVP-Anrufserver-Protokollen Folgendes sehen: viele gleichzeitige "UnreachableDestinationTable - remove"-Meldungen, die in der Regel alle fünf Sekunden auftreten.

14: 10.201.198.7: Sep 26 2021 01:21:25.988 -0500: %_ConnectionManagement-3com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable remove (10.201.198.21:5060:1). Current count: 3 16: 10.201.198.7: Sep 26 2021 01:21:25.988 -0500: %_ConnectionManagement-3com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable remove (10.201.198.21:5060:2). Current count: 2 18: 10.201.198.7: Sep 26 2021 01:21:25.988 -0500: %_ConnectionManagement-3com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable remove (10.201.198.7: Sep 26 2021 01:21:25.988 -0500: %_ConnectionManagement-3com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable remove (10.201.198.21:5061:4). Current count: 1 217: 10.201.198.7: Sep 26 2021 01:21:25.988 -0500: %CVP_12_5_SIP-6-SIP_INFO: /10.201.198.21 endpointUnreachableClear com.dynamicsoft.DsLibs.servergroups.EndpointEvent[source=DEFAULT:10.201.198.21:5060:1 numTries=3] [id:5000]

Ausführliche Erläuterung, die hier bereitgestellt wird <u>Erläuterung der von CVP generierten</u> <u>Meldung "UnreachableDestinationTable - Remove"</u>

Szenario 3

Keine Heartbeats aktiviert - CUCM-Dienst nicht verfügbar



Der CUCM-Endpunkt wird für 3 Minuten an die nicht erreichbare Tabelle gesendet.

Empfehlung

SIP-Heartbeats einrichten

- Überprüfen Sie die Protokolle, um zu sehen, was CUCM sendet, und ignorieren Sie diesen Code (Sip.properties).
- Überprüfen: SIP.System.ExcludedCauseCodeFromUnreachableTable = 47,25
 Jedes Ziel, das der nicht erreichbaren Tabelle in der 503-Antwort hinzugefügt wird, filtert
 weiter, um den Code im Reason-Header zu senden. Fix hat eine Eigenschaft in SIP.properties
 als SIP.System.ExcludedCauseCodeFromUnreachableTable = 47,25 hinzugefügt.Wenn der
 Ursachencode mit dem eingehenden Ursachencode übereinstimmt, wird das Ziel nicht der
 nicht erreichbaren Tabelle hinzugefügt.
- Überprüfen: SIP.DsUnreachableDestinationTableTimer = 15
 Der Timer für nicht erreichbare Tabellen kann jetzt für SIP konfiguriert
 werden.Properties.Überprüfen: <u>Deaktivieren der Nachverfolgung der CVP-Zieltabelle für nicht
 erreichbare Ziele Cisco</u>

Anmerkung: Set SIP.UseDsUnreachableDestinationTable = false kann nicht beim Erkennen von tatsächlichen SIP-Endpunktausfällen oder -überlastungen helfen. Dies ist eine Problemumgehung. Fügen Sie OPTIONS hinzu, um die Ursache des Problems zu untersuchen.

Best Practices

- Setup-Heartbeats
- OPTION PING aktivieren
- CVP-Protokolle mit SIP-Traces sammeln
- CUCM-Protokolle sammeln
- Wireshark-Spuren sammeln

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.