SAN-Boot von HyperFlex iSCSI: Konfigurationsbeispiele für UCS-Server

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfigurieren Überblick über das SAN-Boot von HyperFlex iSCSI Überblick über das SAN-Boot von HyperFlex iSCSI Konfigurieren von HyperFlex UCS Standalone-Server konfigurieren - CIMC UCS Manager konfigurieren Konfigurieren von IMM Booten von HyperFlex iSCSI-Ziel mit MPIO Installation des Windows-Betriebssystems auf iSCSI Boot LUN ESXi OS-Installation auf iSCSI Boot LUN

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration von HyperFlex (HX), einem eigenständigen Unified Computing System (UCS)-Server, UCS Server im Intersight Managed Mode (IMM) und UCS Managed Server, um ein SAN (Storage Area Network) zu starten, das von HyperFlex Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) startet.

Mitarbeiter von Joost van der Made, Cisco TME und Zayar Soe, Cisco Software QA Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Das UCS wird initialisiert und konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im UCS-Konfigurationsleitfaden.
- HyperFlex-Cluster wird erstellt. Weitere Informationen finden Sie im HyperFlex-Konfigurationsleitfaden.
- Das iSCSI-Netzwerk ist mit einem VLAN konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im iSCSI-Konfigurationsteil f
 ür die HyperFlex-Konfiguration (notieren Sie die iSCSI-Ziel-IP-Adressen, VLAN und CHAP-Informationen (Challenge Handshake Authentication Protocol), um diese Informationen in diesem Konfigurationsleitfaden zu verwenden.)
- Bei den Netzwerkschnittstellenkarten (NIC) muss es sich um Cisco Virtual Interface Card

(VIC) der Serien 1300 oder 1400 handeln.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- HyperFlex Data Platform (HXDP) 4.5(2a)
- UCS 220 M5 Server
- UCS-Firmware 4.1(3c)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Ein Stateless-Server lässt sich einfach ersetzen oder erweitern, und dies ist nur möglich, wenn das Boot Drive nicht lokal ist. Um dieses Ergebnis zu erreichen, starten Sie den Server von einem Gerät außerhalb des Servers, und SAN Boot ermöglicht dies.

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie mit der Cisco UCS-Plattform von iSCSI auf HyperFlex starten und eine Fehlerbehebung durchführen. Wenn in diesem Dokument über SAN Boot gesprochen wird, wird das iSCSI-Protokoll verwendet, um den Server über eine LUN (HyperFlex iSCSI Target Logical Unit Number) zu starten. Fibre Channel-Verbindungen sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

In HXDP 4.5(2a) und höheren Versionen sind die VIC1300 und VIC1400 als iSCSI-Initiatoren für HyperFlex iSCSI-Ziele qualifiziert. UCS-Server mit dieser Art von VICs können einen SAN-Boot von HyperFlex iSCSI durchführen.

In diesem Dokument wird die Konfiguration von HyperFlex, einem eigenständigen UCS-Server, UCS-Server in IMM und UCS Managed Server für ein SAN-Boot von HyperFlex iSCSI erläutert. Der letzte Teil behandelt die Installation und Konfiguration von Windows und ESXi-Betriebssystemen (OS) mit Multipath-I/O (MPIO)-Boot vom SAN.

Die Zielgruppe sind UCS- und HX-Administratoren, die über grundlegende Kenntnisse der UCS-Konfiguration, der HX-Konfiguration und der Betriebssysteminstallation verfügen.

Konfigurieren

Überblick über SAN Boot von HyperFlex iSCSI

HyperFlex iSCSI kurz und bündig:

Bei der Konfiguration des iSCSI-Netzwerks auf dem HyperFlex-Cluster wird eine IP-Adresse des HyperFlex iSCSI-Clusters erstellt. Diese Adresse kann verwendet werden, um die Ziele und LUN vom Initiator zu ermitteln. Der HyperFlex-Cluster bestimmt, welcher HyperFlex-Knoten eine Verbindung herstellt. Wenn ein Fehler auftritt oder ein Knoten sehr ausgelastet ist, verschiebt HyperFlex das Ziel auf einen anderen Knoten. Eine direkte Anmeldung vom Initiator zu einem HyperFlex-Knoten ist möglich. In diesem Fall kann die Redundanz auf der Initiatorseite konfiguriert werden.

Der HyperFlex-Cluster kann aus einer oder viele HyperFlex-Ziele. Jedes Ziel hat einen eindeutigen iSCSI Qualified Name (IQN) und kann einer oder mehrere LUNs, und diesen LUNs wird automatisch eine LUN-ID zugewiesen.

Der Initiator-IQN wird in eine **Initiator-Gruppe** eingeordnet, die mit einem HyperFlex-Ziel verbunden ist, in dem sich eine LUN befindet. Die Initiator Group kann aus einem oder mehreren Initiator-IQNs bestehen. Wenn ein Betriebssystem bereits auf einer LUN installiert ist, können Sie es klonen und mehrmals für ein SAN-Boot von verschiedenen Servern verwenden. die spart Zeit.

Anmerkung: Ein Windows-Betriebssystem kann aufgrund seines Verhaltens nicht geklont werden.

Konfigurieren von HyperFlex

Die Konfiguration von HyperFlex für alle drei Szenarien ist identisch. Die IQN in der UCS-Serverkonfiguration kann sich von der in diesem Abschnitt beschriebenen unterscheiden.

Voraussetzungen: Bevor Sie die in diesem Dokument beschriebenen Schritte konfigurieren, müssen Sie bereits eine gemeinsame Aufgabe ausgeführt haben. Diese Schritte werden in diesem Dokument nicht erläutert.HyperFlex iSCSI-Netzwerk ist in HyperFlex konfiguriert. HyperFlex Admin-Anleitung zu den einzelnen Schritten finden Sie im Abschnitt HyperFlex.

Schritt 1: Öffnen Sie HX-Connect, und wählen Sie iSCSI wie in diesem Bild gezeigt:

=	disco HyperFlex Connect		root	Q 🔺 3 🛛 🗍
0	Dashboard	OPERATIONAL STATUS		① Cluster License not registered
	Alarms	CAPACITY 4.6 TB 2 TB Used	43.6%	STORAGE Compression 0% OPTIMIZATION 06 Deduplication 0%
м Ш	Activity	Are RESIDENCY HEALTH Healthy ①		✓ 1 Node failure can be tolerated
ANA Lik	Performance	NODES 3 HXAF2200 3 Converge	ed	
PR0	Replication	VMs POWERED ON SUSPENDED POWERED OFF 2 0 1 0 0 2	VMs WITH SNAPSHOTS VMs WITH 1 0	H SNAPSHOT SCHEDULE
0	Encryption	IOPS Last 1 hour		Read Max: 3 Min : 0 Aug : 0.09 Write Max
E	System Information	·····	~~~~	~~~~~
8	Datastores		V .	
Q	Virtual Machines	Throughput (M8ps) Last 1 hour		Read Max: 0.01 Min: 0 Avg: 0 Write Max:

Schritt 2: Erstellen Sie ein neues HyperFlex iSCSI-Ziel, wie in diesem Bild gezeigt:

Create Target	
Target Name	BFS
Enable CHAP	authentication

In diesem Konfigurationsbeispiel wird keine Authentifizierung verwendet. Geben Sie **Zielname** einen Namen ohne _ (Unterstrich) Oder andere Sonderzeichen. In diesen Beispielen ist die CHAP-Authentifizierung nicht konfiguriert. Aus Sicherheitsgründen ist es möglich, die CHAP-Authentifizierung zu konfigurieren. In den Beispielen zur Installation eines Windows-Betriebssystems und eines ESXi auf der BootFromSAN LUN wird die CHAP-Authentifizierung konfiguriert.

Schritt 3: Erstellen Sie in diesem Ziel eine LUN, wie in diesem Bild gezeigt:

Create LUN		$@\otimes$
	PootLUN	
Name	BOOLEON	
Size	64	GB 🗸 🗸
	Cancel	Create LUN

Der Name dient lediglich als Referenz. Wählen Sie die entsprechende Größe der LUN aus. HyperFlex unterstützt kein LUN-Masking, und LUN-IDs werden automatisch generiert.

Schritt 4: Erstellen Sie eine **Initiator Group** (IG) auf HyperFlex mit dem IQN des Initiators, wie in diesem Bild gezeigt:

Create Initiator G	roup	@⊗
Name		
	CIMCDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
		-
iqn.2021-06.com	n.cisco.bootdemo:server1	T Û

Wählen Sie einen Namen für die IG aus. Wenn Sie die IQN des Initiators derzeit nicht kennen, fügen Sie diesem IG einfach eine gültige IQN hinzu. Später können Sie ihn löschen und den richtigen IQN-Initiator-Namen hinzufügen. Dokumentieren Sie die IG, um den Initiator-Namen schnell zu finden, wenn Sie sie ändern müssen.

In einer IG kann ein oder mehrere Initiatoren IQN hinzugefügt werden.

Wenn sich der Initiator außerhalb des HyperFlex iSCSI-Subnetzes befindet, führen Sie den Befehl **hxcli iscsi allowlist add -p <ip address of the initiator>** über den Controller oder die HX WebCLI aus.

Um zu überprüfen, ob diese IP-Adresse der allowlist hinzugefügt wurde, führen Sie den Befehl hxcli iscsi allowlist show aus. aus.

Schritt 4.1: Klicken Sie auf Initiatorgruppe erstellen wie in diesem Bild gezeigt:

Create Initiator Group

Schritt 5: Verknüpfen Sie das IG mit dem HyperFlex-Ziel. Ein HyperFlex-Ziel mit LUNs wird erstellt, und das IG wird erstellt. Der letzte Schritt für die HyperFlex-Konfiguration besteht darin, das Ziel mit der IG zu verknüpfen.Wählen Sie das IG aus, und wählen Sie Verknüpfte Ziele aus, wie in diesem Bild gezeigt:

🖬 Create 🖌	×	CIMCDemo
Name	^	Initiator Count: 1
CIMCDemo		
ESX		Initiator
UCS		
		iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server1

AuswählenVerknüpfen und wählen Sie das richtige HyperFlex-Ziel aus.

CIMCDemoBoot

Schritt 5.1: Dokument HyperFlex-Ziel-IQN und LUN-ID. Später wird das HyperFlex-Target-IQN am Initiator konfiguriert. Wählen Sie das neu erstellte Ziel aus, und dokumentieren Sie die IQN.In diesem Beispiel, es ist **iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot** wie in diesem Bild gezeigt:

IQN <mark>iqn.1987-02.</mark>	com.cisco.iscsi:CIN	ICDemoB	CHAP Authenticatio			
LUNs Lin	LUNs Linked Initiator Groups					
🖬 Create LUN	🖬 Create LUN 📝 Edit 💼 Clone LUN 🗙 Delete					
Name ^ LUN ID						
	HDD1		LUN1			

Die LUN-ID für dieses Ziel muss ebenfalls dokumentiert und später bei der Initiator-Konfiguration verwendet werden. In diesem Beispiel ist die LUN-ID LUN.1.

Wenn mehrere Ziele im Cluster konfiguriert werden, können LUNs dieselbe LUN-ID haben. auf verschiedenen HyperFlex-Targets IQNs.

Konfigurieren UCS Standalone-Server - CIMC

Der Server verfügt in diesem Beispiel nur über ein modulares LAN-on-Motherboard (MLOM) mit einer Netzwerkverbindung. Wenn es mehrere Netzwerkadapter gibt, wählen Sie den richtigen aus. Das Verfahren ist identisch mit der hier beschriebenen Vorgehensweise: Voraussetzungen: Bevor Sie die in diesem Dokument beschriebenen Schritte konfigurieren, muss bereits eine gemeinsame Aufgabe ausgeführt worden sein. Diese Schritte werden in diesem Dokument nicht erläutert.

• HyperFlex iSCSI Target, LUN und IG sind konfiguriert und verknüpft

• Der CIMC wird mit einer IP-Adresse konfiguriert, die über einen Browser erreichbar ist. Netzwerkdiagramm:

Die physische Netzwerktopologie der Einrichtung ist in diesem Bild dargestellt:



Das UCS Standalone Der Server ist über MLOM mit zwei Nexus-Switches verbunden. Die beiden Nexus-Switches verfügen über eine VPC-Verbindung mit dem Fabric Interconnect. Jeder HyperFlex-Knoten verbindet den Netzwerkadapter mit Fabric Interconnect A und B. Für den SAN-Boot wird ein Layer-2-iSCSI-VLAN-Netzwerk konfiguriert.

Workflow: Die Schritte zum Konfigurieren von SAN Boot von HyperFlex iSCSI LUN werden in diesem Bild gezeigt:



Schritt 1: Konfigurieren Sie die Netzwerkadapterkarte. Öffnen Sie CIMC in einem Browser, und wählen Sie **Networking > Adapter Card MLOM aus,** wie in diesem Bild gezeigt:

	*	
Chassis	•	
Compute		
Networking	•	
Adapter Card MLOM		
Ctorogo		
Schritt 2: Auswahl von vNICe w	ie in diesem	Ril

Schritt 2: Auswahl von **vNICs** wie in diesem Bild gezeigt:



Standardmäßig sind bereits zwei vNICs konfiguriert. Lassen Sie sie wie in diesem Bild gezeigt:

Host Ethernet Interfaces

Add vNIC		Clone vNIC	Delete vNICs	
	Name	CDN	MAC Address	
	eth0	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:60	
	eth1	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:61	

Schritt 3: Auswählen Fügen Sie vNIC hinzu, wie in diesem Bild gezeigt:



General

Name:	iscsi	
CDN:		
MTU:	1500	(1500 - 9000)
Uplink Port:	0 🔹	
MAC Address:	Auto	
	0	
Class of Service:	0	(0-6)
Trust Host CoS:	\checkmark	
PCI Order:	4	(0 - 4)
Default VLAN:	O None	
	20	
VLAN Mode:	Access	

Diese neue vNIC transportiert den iSCSI-Datenverkehr vom HyperFlex-Cluster zum UCS-Server. In diesem Beispiel verfügt der Server über eine iSCSI-VLAN-Verbindung auf Layer 2. Das VLAN ist 20, und der VLAN-Modus muss auf Access (Zugriff) eingestellt werden.

Schritt 3.1: Stellen Sie sicher, dass Enable PXE Boot wie in diesem Bild gezeigt aktiviert ist:

Rate Limit:	OFF	
	O (1 - 25000)	
Channel Number:		(1 - 1000)
PCI Link:	0	(0 - 1)
Enable NVGRE:		
Enable VXLAN:		
Geneve Offload:		
Advanced Filter:		
Port Profile:	V	
Enable PXE Boot:	\checkmark	
Enable VMQ:		
Enable Multi Queue:		
No. of Sub vNICs:	64	(1 - 64)
Enable aRFS:		
Enable Uplink Failover:		
Failback Timeout:	5	(0 - 600)

Schritt 3.2: Sie können diese vNIC jetzt hinzufügen. Verwenden Sie **Fügen Sie vNIC-Option wie in diesem Bild gezeigt hinzu:**



Schritt 4: Wählen Sie links die neue erstellte iscsi vNIC aus, wie in diesem Bild gezeigt:

vNICs
 eth0
 eth1
 iscsi

Schritt 4.1: Blättern Sie nach unten zu den **iSCSI Boot-Eigenschaften**, und erweitern Sie **Initiator**, wie in diesem Bild gezeigt:

Initiator

Name:	iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server	(0 - 222) chars
IP Address:	10.2.20.248	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.2.20.254	
Primary DNS:	10.2.20.16	

Der Name ist der IQN des Initiators. Sie können IQN wie in <u>RFC 3720</u> beschrieben erstellen. Die **IP-Adresse** ist die **IP-Adresse**, die der UCS Server für die iSCSI vNIC erhält. Diese Adresse muss mit der IP-Adresse des HyperFlex iSCSI-Clusters kommunizieren. Das HyperFlex-Ziel verfügt nicht über eine Authentifizierung. Lassen Sie also den Rest leer, wie in diesem Bild gezeigt:

Initiator Priority:	primary	
Secondary DNS:		
TCP Timeout:	15	(0 - 255)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Schritt 4.2: Konfigurieren Sie das primäre Ziel wie in diesem Bild gezeigt:

Primary Target

Name:	iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemol	(0 - 222) chars
IP Address:	10.3.112.13	
TCP Port	3260	

Der Name des primären Ziels ist das HyperFlex-Ziel, das mit dem IG und dem IQN dieses Initiators verknüpft ist. Die IP-Adresse ist die IP-Adresse des HyperFlex iSCSI-Clusters.

Schritt 4.3: Stellen Sie sicher, **Boot-LUN** ist die richtige, wie in diesem Bild gezeigt:

Boot LUN:	1	(0 - 65535)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Die Überprüfung kann durchgeführt werden, um die LUN-ID der LUN am HyperFlex iSCSI-Ziel. Klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern und OK, wie in den folgenden Bildern gezeigt:



Voraussetzungen: Bevor Sie die in diesem Dokument beschriebenen Schritte konfigurieren, müssen Sie bereits eine gemeinsame Aufgabe ausgeführt haben. Ein Serviceprofil wurde bereits erstellt und einem Server zugewiesen. Dieser Schritt wird in diesem Teil des Dokuments nicht erläutert.

Schritt 1: Konfigurieren Sie die CIMC-Bootreihenfolge. Öffnen Sie den Server-CIMC, und wählen Sie **Computing wie in diesem Bild gezeigt:**

Chassis	×
Compute	

Schritt 1.1: Wählen Sie **BIOS>Boot-Reihenfolge konfigurieren > Boot-Reihenfolge konfigurieren** wie in diesen Images gezeigt:





Schritt 2: Für iSCSI müssen Sie die **Registerkarte Erweitert** verwenden und **iSCSI Boot hinzufügen** auswählen, wie in diesen Images gezeigt:

Configure Boot Order				
Configured Boot Level: Basic				
Basic	Advanced			
Configured B	Boot Level: Basic			
Basic	Advanced			
Add Boot Device				
Add Local HDD				
Add PXE Boot				
Add SAN Boot				
Add iSC	SI Boot			

Schritt 2.1: Wenn Sie iSCSI-Boot hinzufügen, wird das **NName** dient als Referenz.Stellen Sie sicher, dass die **Order** auf die niedrigste Nummer eingestellt ist. Daher wird zuerst versucht, von ihr zu starten.Die **Steckplatz** in diesem Beispiel **MLOM**. Der Port wird wie in diesem Bild gezeigt automatisch auf 0 gesetzt:

Add iSCSI Boo	ot	×
Name	iscsi	
State	Enabled 🔻	
Order	1	(1 - 1)
Slot	MLOM	(1 - 255, "MLOM", "L")
Port	이	(0 - 255)
		Save Changes Cancel

Überprüfung:

SAN-Boot von HyperFlex iSCSI LUN. Starten Sie den Server neu, und überprüfen Sie, ob das BIOS HyperFlex iSCSI LUN erkennt. Wenn die Bootreihenfolge korrekt eingerichtet ist, wird ein SAN-Boot von HyperFlex iSCSI LUN durchgeführt. Auf dem BIOS-Bildschirm sehen Sie den **Cisco VIC Simple Network Protocol-Treiber**, und es zeigt den IQN der HyperFlex-Target-LUN mit der Größe der LUN, wie in diesem Bild gezeigt:

ıılııılıı cısco		
Copyright (c) 2020 Cisco Systems, Inc.		
Press <f2> BIOS Setup : <f6> Boot Menu : <f7> Diagnostics Press <f8> CIMC Setup : <f12> Network Boot Bios Version : C220M5.4.1.2a.0.0624200115 Platform ID : C220M5</f12></f8></f7></f6></f2>		
Cisco VIC Simple Network Protocol Driver Version 2.2(1h) (C) 2013 Cisco Systems, Inc.tive Memory = 384 GB Memory Operating Speed 2666 Mhz iSCSI Storage iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot	64.00	GB

Wenn das HyperFlex-Ziel über mehrere LUNs verfügt, müssen diese hier angezeigt werden.

Wenn kein Betriebssystem auf der LUN installiert ist, müssen Sie es über vMedia oder manuell über die KVM (Keyboard, Video, Mouse) installieren.

Konfigurieren UCS Manager

Netzwerkdiagramm:

Die physische Netzwerktopologie der Einrichtung ist in diesem Bild dargestellt:



Der UCS Server ist über Mit den Nexus Switches verbundene Fabric Interconnects. Die beiden Nexus-Switches verfügen über eine VPC-Verbindung zum HyperFlex Fabric Interconnects. Jeder HyperFlex-Knoten verbindet den Netzwerkadapter mit Fabric Interconnect A und B. In diesem Beispiel wird iSCSI über verschiedene VLANs übertragen, um zu zeigen, wie Sie HyperFlex für diese Netzwerksituation konfigurieren. Es wird empfohlen, Layer-3-Router zu entfernen und nur Layer-2-iSCSI-VLANs zu verwenden, um dies zu verhindern.

Workflow:

Die Schritte zum Konfigurieren von SAN Boot von HyperFlex iSCSI LUN werden in diesem Bild gezeigt:



Schritt 1: Derzeit sind im Serviceprofil keine **iSCSI-vNICs** konfiguriert. Es gibt nur einen Eintrag unter **vNICs**, wie in dieser Abbildung gezeigt:

UCS-BFS-Demo		
iSCSI vNICs		
▶ vHBAs		
▼ vNICs		
▶ vNIC vNIC-VM		

Schritt 1.1: Wählen Sie vNICs aus, und klicken Sie auf Add, um eine weitere vNIC für den iSCSI-Boot-Datenverkehr hinzuzufügen, wie in diesen Images gezeigt:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - ▶ vNIC vNIC-VM

▼ Advanced Filter	🕈 Export 🛛 🖶 Prin	t		
Name	MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID
vNIC vNIC	00:25:B5:0D:50	1	1	А
			Ū I	Delete 🕂 Add

Die Name rzDer Name der vNICund tDieser Name wird später in der Boot Order Policy benötigt.

Schritt 1.2: Wählen Sie ein bereits erstelltes MACPool aus.Sie können mehrere vNICs für iSCSI über Fabric-A und Fabric-B verfügen oder die Option **Enable Failover** auswählen.In diesem Beispiel, Die iSCSI vNIC ist nur über **Fabric A** verbunden, wie in diesem Bild gezeigt:

Create vNIC

Name :	vnic-iscsiboot			
MAC Ad	dress			
MAC Ac	ddress Assignment: MAC	Pool(17/24) 🔻		
Creat	e MAC Pool			
The M The M	AC address will be autom AC address assignment	atically assigned from change will be effe	n the selected pool. ctive only after server	reboot.
Use vNI	C Template :			
Fabric ID	: Fabric A	0	Fabric B	Enable Failover
VLAN in L	AN cloud will take the pre	cedence over the Ap	pliance Cloud when the	re is a name clash.

Schritt 1.3: Wählen Sie das VLAN aus, das der iSCSI-Datenverkehr verwenden soll. In diesem Beispiel wird dasselbe iSCSI-VLAN von HyperFlex iSCSI-Netzwerk verwendet, wie in diesem Bild gezeigt:

VLAN in LAN cloud will take the precedence over the Appliance Cloud when there is a name clash.

VLANs VLAN Gr	oups		
Ty Advanced Filter ↑	Export 🖶 Print		
Select	Name	Native VLAN	VLAN ID
	gate_inside_10.2.6.0	0	б
	Green-MGMT-10.2.12.0	0	12
~	hx-inband-iscsi-2014	۲	2014
	Infra_20	0	20
	Orange-MGMT-10.2.21.0	0	21
CDN Source : vNIC	Name OUser Defined		
MTU : 9000			

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass dieses iSCSI-VLAN das native VLAN ist. Dies ist nur ein natives VLAN vom Server zum Fabric Interconnect, und dieses VLAN muss nicht außerhalb der Fabric Interconnects nativ sein.

Die besten Übung iSCSI soll Jumbo-Frames enthalten, dien MTU-Größe 9000. Wenn Sie Jumbo Frames: Stellen Sie sicher, dass es sich um End-to-End-Jumbo Frames handelt. Dazu gehört auch das Betriebssystem des Initiators.

Schritt 1.4: Klicken Sie auf Änderungen speichern und Ja, wie in diesen Bildern gezeigt:

Save Changes	
Save Changes	×
Your changes: Create: vNIC vnic-iscsiboot (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot) Create: Network hx-inband-iscsi-2014 (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboo	t/if-hx-inband-iscsi-2014)
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (org-root/Is-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]	
Are you sure you want to apply the changes?	
	Yes No

Jetzt zwei vNICs für das Serviceprofil.

Schritt 2: Fügen Sie eine iSCSI-vNIC hinzu. Wählen Sie **iSCSI vNICs aus**, und wählen Sie **Add** (**Hinzufügen**) aus, wie in diesen Bildern gezeigt:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs vNIC vnic-iscsiboot vNIC vNIC-VM ISCSI vNICs + - ▼Advanced Filter ↑ Export ♠ Print Name Overlay vNIC Name iSCSI Adapter Policy No data available

Eine iSCSI-vNIC wird jetzt erstellt.

Spoiler

Anmerkung: iSCSI vNIC ist ein iSCSI Boot Firmware Table (iBFT)-Platzhalter für die iSCSI-Boot-Konfiguration. Es handelt sich nicht um eine tatsächliche vNIC, daher muss eine vNIC ausgewählt werden, die dieser Technologie zugrunde liegt. Weisen Sie keine separate MAC-Adresse zu.

(+) Add 💼 Delete 👘 Modify

Anmerkung: iSCSI vNIC ist ein iSCSI Boot Firmware Table (iBFT)-Platzhalter für die iSCSI-Boot-Konfiguration. Es handelt sich nicht um eine tatsächliche vNIC, daher muss eine vNIC ausgewählt werden, die dieser Technologie zugrunde liegt. Weisen Sie keine separate MAC-Adresse zu. Schritt 2.1: Die **Name** ist nur eine Kennung. In VLAN, es gibt nur eine Auswahl von einem VLAN, das das native VLAN sein muss.Lassen Sie **MAC-Adressenzuweisung** um **Select(None used by default)** wie in diesem Bild gezeigt:

Create iSCSI vNIC

Name :	bootiscsivnic	
Overlay vNIC :	vnic-iscsiboot	
iSCSI Adapter Policy :	<not set=""> 🔻</not>	Create iSCSI Adapter Policy
VLAN :	hx-inband-iscsi-2014 (nativ 🔻	
iSCSI MAC Address		

MAC Address Assignment:	Select(None used by default)	•
Create MAC Pool		

Schritt 2.2: Boot Policy ändern/hinzufügen Wählen Sie im Serviceprofil die Option **Boot** Orders (**Boot**-Bestellungen), wie in diesem Bild gezeigt:

Servers / Service Profiles / root / Service Profile UCS-B						
<	General	Storage	Network	iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order
A	ctions					

Modify Boot Policy

Schritt 2.3: Sie können die Boot Policy nur ändern, wenn andere Server diese Boot Order Policy nicht verwenden. In diesem Beispiel wird eine neue Boot Policy erstellt. Der Name ist der Name dieser Boot Policy. Wenn die BOOT LUN kein Betriebssystem installiert hat, stellen Sie sicher, dass Sie z. B. eine **Remote-CD-ROM** auswählen. Auf diese Weise kann das Betriebssystem über KVM Media installiert werden. Klicken Sie auf **iSCSI-Boot hinzufügen**, wie in diesen Bildern gezeigt:

Modify Boot Policy

Boot Policy:	default	•

Create Boot Policy

Create Boot Policy

Name	:	iSCSIBoot
Description	:	
Reboot on Boot Order Change	;	
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	э:	
Boot Mode	:	Legacy Uefi

WARNINGS:

The type (primary/secondary) does not indicate a boot order presence.

The effective order of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Local Devices	Boot Order	
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ - Ty Advanced Filter ↑ Export Print Name Order ▲ vNIC/vH Type LUN Na WWN Slot Nu	
(+) vNICs	No data available	
(+) vHBAs		
⊖ iSCSI vNICs		
Add iSCSI Boot	🕈 Move Up 🗍 Move Down 🔟 Delete	
+ EFI Shell		

Schritt 2.4: Die **iSCSI vNIC** ist der Name der erstellten iSCSI vNIC. Geben Sie die gleiche wie in diesem Bild ein, und klicken Sie auf **OK**:

Add	iSCSI	Boot	

iSCSI vNIC :	bootiscsivnic
--------------	---------------

Schritt 3: Das Beispiel in diesem Schritt zeigt, wie Sie einen Boot-Eintrag erstellen. Ein Dual-Boot-Eintrag ist mit zwei vNICs möglich. Das iSCSI-Ziel kann immer noch das gleiche sein. Aufgrund der Installation von Windows-Betriebssystemen muss nur zum Zeitpunkt der Installation ein einzelner Starteintrag oder ein einziger Pfad vorhanden sein. Sie müssen hierher zurückkehren und hinzufügen, nachdem die Betriebssysteminstallation abgeschlossen und MPIO konfiguriert wurde. Dies wird im Abschnitt behandelt: MPIO.

Schritt 3.1: Wählen Sie Boot-Richtliniedass soeben erstellt und **iSCSI** erweitern, wie in diesem Bild gezeigt:

Modify Boot Policy

Boot Policy:							
		iSCSIBoot			•		
		Create Boot	Policy				
Name	:	iSCSIBoot					
Description	:						
Reboot on Boo	t Order Change :	No					
Enforce vNIC/v	HBA/iSCSI Name :	Yes					
Boot Mode	:	Legacy					
If Enforce vNIC If it is not select Boot Order	/vHBA/ISCSI Name ed, the vNICs/vHBA	is selected and the v is are selected if they	NIC/vHBA/iSC: exist, otherwis	SI does not exist, a c e the vNIC/vHBA with	onfig error will be the lowest PCle	e reported. e bus scan order is use	d.
+ - T/A	tvanced Filter 🔺 E	xport 🖷 Print					
+ - Ty Al Name	dvanced Filter 🔶 E Order 🔺	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N
+ - Ty Ar Name viSCSI	dvanced Filter 🔶 E Order 🔺	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N
+ - Ty An Name viSCSI	order	vNIC/vHBA/iS bootiscsivnic	Type Primary	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N

Wenn Sie Folgendes nicht sehen: **iSCSI vNIC ändern**, die iSCSI vNIC war nicht der, den Sie erstellt haben.

Schritt 3.2: Wählen Sie **Einstellungen für iSCSI-Boot-Parameter festlegen aus**. In diesem Beispiel wird keine Authentifizierung verwendet.Die **Initiatornamenzuweisung** erfolgt über einen IQN-Pool. Dieser IQN-Pool kann erstellt werden, wenn er nicht vorhanden ist.Die **IP-Adressenrichtlinie des Initiators** ist ein IP-Pool, in dem der UCS Initiator seine IP-Adresse erhält. Sie kann erstellt werden, wenn noch kein IP-Pool erstellt wurde, wie in diesem Bild gezeigt:

Set iSCSI Boot Parameters

Name : bootiscsivnic				
Authentication Profile : <not set=""></not>	Create iSCSI Authentication Profile			
Initiator Name				
Initiator Name Assignment: IQNPool(2/5) 🔻				
Initiator Name :				
Create IQN Suffix Pool				
Reset Initiator Name				
The IQN will be assigned from the selected pool. The available/total IQNs are displayed after the pool name.				
Initiator Address				
Initiator IP Address Policy: iSCSI-IP-Pool(2/4) 🔻				
IPv4 Address : 0.0.0.0				
Subnet Mask : 255.255.255.0	Subnet Mask : 255.255.255.0			
Default Gateway : 0.0.0.0				
Primary DNS : 0.0.0.0				
Secondary DNS : 0.0.0.0				
Create IP Pool				
The IP address will be automatically assigned from the sele	ected pool.			

Natürlich ist es möglich, IP-Adressen manuell zuzuweisen.

Schritt 3.3: Blättern Sie nach unten, wählen Sie **iSCSI Static Target Interface (Statische Zielschnittstelle für iSCSI) aus**, und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)** wie in diesem Bild gezeigt:

Name	Priority	Port	Authentication Pr	iSCSI IPV4 Addre
		Ν	lo data available	
		(+) Add	🖞 🖻 Delete 🌔 Info	
Minimum one i	nstance of ISCSI Sta	Add	d 🗊 Delete 🌒 Info	owed.

Schritt 3.4: Der **iSCSI-Zielname** ist der zur Zeit der HyperFlex-Zielkonfiguration dokumentierte HyperFlex iSCSI-Target-IQN.Die **IPv4-Adresse** ist die IP-Adresse des HyperFlex iSCSI-Clusters.Die **LUN-ID** ist die LUN-ID, die zum Zeitpunkt der HyperFlex-Zielkonfiguration dokumentiert ist, wie in diesem Bild gezeigt:



Schritt 3.5: Wählen Sie **OK** und **Yes (Ja)**, um die Boot-Richtlinie wie in den folgenden Bildern gezeigt zu ändern:



Modify Boot Policy

Your changes: Modify: Service Profile UCS-BFS-Demo (*arg-root/ls-UCS-BFS-Demo*) Property: Boot Policy Name Modify: boot-vnic-bootiscsivnic (*arg-root/ls-UCS-BFS-Demo/iscsi-boot-params/boot-vnic-bootiscsivnic*) Property: MAC Pool Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (*arg-root/ls-UCS-BFS-Demo*) [Server: sys/rack-unit-4] Are you sure you want to apply the changes? Press Yes to disregard the warning and submit changes, No to quit the wizard or Cancel to make changes to the current configuration.

Schritt 4: Initiator-IQN suchen Die IQN des UCS Initiator wird bei Verwendung dieser Konfiguration nicht im Profil angezeigt. Navigieren Sie zu **SAN**, und wählen Sie die verwendeten **IQN-Pools** aus, wie in diesem Bild gezeigt:

- Pools
 - ▼ root
 - IQN Pools
 - Pool default

Pool IQNPool

server:1 - server:5

Schritt 4.1: Beachten Sie die IQN des Profils, wie in diesem Bild gezeigt:

х

Dieser Initiator-Name muss konfiguriert in HyperFlex **Initiator Group**, die mit der HyperFlex-Target-LUN verbunden ist, wobei der Server Verbindung zu SAN Boot (SAN-Boot), wie in diesem Image gezeigt:

Edit Initiator Grou	φ	⊘⊗
		1
Name	BFSDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
iqn.2021-07.loc	al.hx.cluster:server:5	T .

Wenn Sie einen Pool verwenden, ist der IQN-Name nicht bekanntn im Voraus. Wenn Sie eine IG mit allen iIQNs der Initiatoren können alle gleichen LUNs des Ziels anzeigen. Dies kann eine Situation sein, die nicht erwünscht ist.

Ergebnis:

SAN-Boot von HyperFlex iSCSI-LUN wie in diesem Bild gezeigt:



Installieren Sie ein Betriebssystem auf der Boot LUN, wenn auf der LUN kein Betriebssystem installiert ist, wie in diesem Image gezeigt. Der ESXi wird auf der LUN installiert, und nach der Installation wird er von dieser LUN gestartet:



Fehlerbehebung beim iSCSI-Boot in der UCS Manager-CLI:

Wenn ein Konfigurationsfehler auftritt, wird **Initialize-Fehler 1** angezeigt, wie in diesem Bild gezeigt:



Verschiedene Ursachen können diesen Fehler verursachen.Die UCS Manager-CLI kann weitere Informationen zum Initialize-Fehler abrufen. SSH beim UCS Manager und Anmeldung. In unserem Beispiel hat Server 4 das Serviceprofil, und es ist nur ein MLOM vorhanden. Dies ergibt den Wert von **4/1**. Geben Sie die Befehle in die UCS Manager-CLI ein, wie in diesem Bild gezeigt:

FI-Charger-A# FI-Charger-A# FI-Charger-A# connect adapter 4/1 adapter 0/4/1 # connect No entry for terminal type "dumb"; using dumb terminal settings. adapter 0/4/1 (top):1# attach-mcp No entry for terminal type "dumb"; using dumb terminal settings. adapter 0/4/1 (mcp):1#

Wenn Sie die **Hilfe** eingeben, sehen Sie eine ganze Liste von Befehlen, die jetzt möglich sind. Die Befehle für das iSCSI cDie Konfiguration ist in diesem Bild dargestellt:

Problem 1: Ping-Statistiken: In Bearbeitung

Geben Sie in der SSH-Sitzung **iscsi_get_config ein.**und überprüfen Sie die Ausgabe wie in diesem Bild gezeigt:

```
vnic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
            host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
    initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
               vlan: 0
        dhcp status: false
                IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
            IP Addr: 10.3.112.101
        Subnet Mask: 255.255.255.0
            Gateway: 10.3.112.254
         Target Cfg:
          Target Idx: 0
              State: ISCSI_TARGET_LOGIN
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
       Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.12.13
               Port: 3260
           Boot Lun: 1
         Ping Stats: In Progress
adapter 0/1/1 (mcp):37#
```

Die **Ping-Statistiken** ist **Wird ausgeführt**.Das bedeutet, iDer Initiator kann die IP-Adresse des HyperFlex iSCSI-Clusters nicht pingen. Überprüfen Sie den Netzwerkpfad von die ilnitiator für das HyperFlex iSCSI-Ziel. In unserem Beispiel, iSCSI-Initiator-IP eineDie Adresse befindet sich außerhalb des auf dem HyperFlex-Cluster konfigurierten iSCSI-Subnetzes. Die Initiator-IP-Adresse muss der HyperFlex iSCSI Allowlist hinzugefügt werden.SSH an die HyperFlex-Cluster-IP-Adresse, und geben Sie den Befehl ein:

hxcli iscsi allowlist add -p

Um zu überprüfen, ob sich die Initiator-IP-Adresse im befindet, eineZulassungsliste, Verwenden Sie den Befehl:

hxcli iscsi allowlist show
Problem 2: Zielfehler: "ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR"

Geben Sie in der SSH-Sitzung **iscsi_get_config ein.**und überprüfen Sie die Ausgabe wie in diesem Bild gezeigt:

```
adapter 0/1/1 (mcp):5# iscsi get config
vnic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET SESSION INFO
        Target Error: ISCSI TARGET LOGIN ERROR
                 ION: HX
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.260ms)
adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6#
adapter 0/1/1 (mcp):6#
```

Der **Zielfehler** ist **ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR**. Wenn Authentifizierung verwendet wird, überprüfen Sie den Namen und die Geheimnisse. Stellen Sie sicher, dass sich der Initiator IQN in der HyperFlex-Initiator-Gruppe befindet und mit einem Ziel verknüpft ist.

Problem 3: Zielfehler: "ISCSI_TARGT_GET_HBT_ERROR"

Geben Sie in der SSH-Sitzung **iscsi_get_config ein.**und überprüfen Sie die Ausgabe wie in diesem Bild gezeigt:

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET LUN INFO
        Target Error: ISCSI TARGET GET HBT ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.496ms)
adapter 0/1/1 (mcp):29#
```

Der **Zielfehler ist ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR.** Bei der Konfiguration der BOOT LUN wurde eine falsche LUN-ID verwendet. In diesem Fall wurde die BOOT-LUN auf **0** gesetzt, und diese muss der**1** zugewiesen worden sein.

funktionierende SAN-Boot-Konfiguration:

Das SAN-Boot von HyperFlex iSCSI muss funktionieren, wenn die iSCSI cDie Konfiguration ist korrekt, und Sie haben die Ausgabe wie in diesem Bild gezeigt:

```
adapter 0/1/1 (mcp):50# iscsi_get_config
```

```
vnic iSCSI Configuration:
```

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET READY
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: Success (20.598ms)
        Session Info:
          session id: 0
         host number: 0
          bus number: 0
           target id: 0
adapter 0/1/1 (mcp):51# adapter 0/1/1 (mcp):51#
adapter 0/1/1 (mcp):51#
```

IMM konfigurieren

Voraussetzungen:

• Fabric Interconnects werden in Intersight gemeldet.

• Interaktion Das Serverprofil wurde bereits erstellt und an einen Server angeschlossen. Netzwerkdiagramm:

Die physische Netzwerktopologie der Einrichtung ist in diesem Bild dargestellt:



Der UCS Server befindet sich im IMM und wird über Intersight gesteuert. Die beiden Nexus-Switches verfügen über eine VPC-Verbindung zum verschiedene Paare Fabric Interconnect. Jeder HyperFlex-Knoten verbindet den Netzwerkadapter mit Fabric Interconnect A und B. Ein iSCSI-VLAN-Netzwerk auf Layer 2 wird ohne Verzögerungen auf Layer 3-Geräten für den SAN-Boot konfiguriert..

Workflow:

Die Schritte zum Konfigurieren von SAN Boot von HyperFlex iSCSI LUN werden in diesem Bild gezeigt:



Schritt 1: Um sich bei Intersight anzumelden, verwenden Sie <u>https://intersight.com</u>, wie in diesem Bild gezeigt:

INTE	RSIGHT
Cisco ID If you do not have a Cisco ID, create one here Sign In with Cisco ID	Single Sign-On (SSO) () Email
Don't have an Intersig	ht Account? Create an account

Schritt 2: Erstellen Sie eine neue Boot Order Policy. Für diesen Server wird eine neue Boot Order-Richtlinie erstellt.Wählen Sie **Configure > Policies (**Konfigurieren **> Richtlinien**) aus, wie in diesem Bild gezeigt:



Schritt 2.1: Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf **Create Policy (Richtlinie erstellen**), wie in diesem Bild gezeigt:



Schritt 2.2: Wählen Sie auf der linken Seite den **UCS Server aus**.Wählen Sie **Boot** Order aus den Richtlinien aus, wie in diesem Bild gezeigt, und klicken Sie auf **Start**:

	Select Policy Type
Filters	୍ଦ୍ତ Search
PLATFORM TYPE	Adapter Configuration
UCS Server	BIOSBoot Order

Schritt 2.3: In **Schritt 1**. geben Sie ihm einen eindeutigen **Namen**, wie in diesem Bild gezeigt, und klicken Sie auf **Weiter**:



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

Organization *

default

Name *

IMMBFSServer3

Set Tags

Description

<u>//</u> <= 1024

Schritt 2.4: Wählen Sie in Schritt 2 UCS Server (FI-Attached) aus. Lassen Sie in diesem Beispiel den konfigurierten Startmodus bei Legacy. Erweitern Sie das Add Boot Device (Startgerät hinzufügen), und wählen Sie iSCSI Boot (iSCSI-Boot) aus, wie in diesem Bild gezeigt:

	Step 2 Policy Details Add policy details
	All Platforms UCS Server (Standalone) UCS Server (FI-Attached)
Configured Boot Mode 🛇	
Legacy Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Add Boot Device V	
iSCSI Boot	
Local CDD	
Local Disk 👌	

Schritt 2.5: Geben Sie ihm einen **Gerätenamen** und einen **Schnittstellennamen** wie in diesem Bild gezeigt:

 iSCSI Boot (IMMBFSServer3) 			💽 Enabled 📋	
Device Name *		Interface Name *		
IMMBFSServer3	0	iscsibootvnic		0

DoDer Name der Schnittstelle muss ein Dokument sein.n und wird zum Erstellen einer neuen vNIC verwendet. Klicken Sie auf **Erstellen**, Ein Popup muss auf dem Bildschirm angezeigt werden, wie in diesem Bild gezeigt:

\bigcirc	Successfully created policy	Create Policy Close	
	IMMBFSServer3		

Schritt 3: Ändern der LAN-Konnektivität Eine neue **LAN-Verbindung** kann erstellt werden. In diesem Beispiel wird die aktuelle LAN-Verbindung des Serverprofils bearbeitet.Suchen Sie die Benutzerrichtlinie in der Übersicht **Policies (Richtlinien)** wie in diesem Bild gezeigt:



Schritt 3.1: Wählen Sie Policy bearbeiten, wie in diesem Bild gezeigt:

CONFIGURE > Polic	ies > MMOFSLan	û ≣ 229 ▲ 273 🕑						н ч. ©	Joset Van Der Made "
									Edit Policy
Details		Usage						Configuration	
Name Description Type	MM/BFSLan , LAN Connectivity	Q, Add Filter		1 items f	ound 17 v p	er page (E) (C) of	1 2 2 0	IQN Allocation Type IQN Pool	Static ,
Usage Last Update	1 3 hours ago	Name	Data :	Platform Type	Type :	Device Name	Lest Opdate :	Placement Mode	Manual sNICs Placement
Organization	orfault.	C montes	U OK	UC3-Server	Profile	C220 MMP24490	1 of 1 > >	Quili	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tags	Set							Ethilfs 1	-

In diesem Fall ist der Richtlinienname **IMMBFSLan**. In dieser Konfiguration ist bereits eine vNIC vorhanden. Ändern Sie in **Schritt 1** nichts. wie in diesem Bild gezeigt und klicken Sie auf **Weiter**:

	()	Step 1 General Add a name, de	scription and tag for th	he policy			
Organization * default		v	Name * IMMBFSLan				
Target Platform O UCS Server (Standalone) 🛞			Set Tags				
Description		4 <= 1024					
Usage in Server Profiles This policy is associated wi	th the Server Profile(s) al	hown below. Changes y	ou make to this policy	will imp	act the Server Profile(s)		
Q, Add Filter			1 items found	17 ~	perpage 🗵 🔇 🔤	of1 D H	\odot
Name :	Status :	Platform Type	Туре	-	Device Name	Last Update	-
MMBFS	⊙ 0K	UCS Server	Profile		C220-WMP2449008V	3 hours ago	

Schritt 3.2: Wählen Sie in Schritt 2. vNIC hinzufügen aus, wie in diesem Bild gezeigt:

A	6d vNIC	Graphic vNICs E	ditor				
8	/ 0						0
	Name	Slot ID	Switch ID	PCILInk	PCI Order	Failover	ş
	vnio-vm	MLOM	A	0	0	Disabled	
1	00						

Schritt 4: Ändern des Serverprofils Die LAN-Verbindungsrichtlinie wurde aktualisiert, und die **Bootreihenfolge** muss in diesem Serverprofil geändert werden. Wählen Sie **KONFIGURIEREN > Profile** aus der linken Leiste, um das UCS-Serverprofil zu suchen, wie in diesem Bild gezeigt:

CONFIGURE > Profiles						6) 🗆 :	265 🛕 276	ß	ç2 14 Ω	0	0 J	oost Van Der M	lade 🔔
HyperFlex Cluster Profiles UCS Chassis Profiles UCS Domain Profiles				n Profiles	UCS Server P	hofiles	Kubernetes Ci	uster Pro	files		Creat	le UCS Server P	hotle	
	//8/4	Add I	Filter					G Exper	1	tems found	7 – perpage	K < 1	of 1 [> [>]	٢
	Name	:	Status	:	Target Platfo	-	: L	JCS Server Templat	•	Server		Last Update	:	ş
	IMMBFS		⊖ OK		UCS Server (FI-Attached)				HX-Camero-3		Jul 13, 2021 1	09 PM	

Das UCS-Profil kann direkt vom UCS Server ausgewählt werden, wie in diesem Bild gezeigt:

 Name
 Health
 Contract Status
 Management IP
 Model
 CPU Capacity_O
 Memory Capacity (_____)
 UCS Domain
 HX Cluster
 Server Profile
 IMMBFS

 0
 0 HX Camero
 IB Not Covered
 10.3.1.108
 UCSC220 MSX
 128.0
 384.0
 HX Camero
 IMMBFS
 ©

Der Name muss in der Boot Order-Richtlinie verwendet werden. Der Server hat nur einen Netzwerkadapter, das MLOM. Dies muss in der Steckplatz-ID konfiguriert werden.Lassen Sie den PCI-Link bei 0. Die Switch-ID für dieses Beispiel ist A, und die PCI-Reihenfolge ist die Nummer der neuesten vNIC, die 1 ist. Die Ethernet-Netzwerkkontrollrichtlinie, Ethernet-QoS, und Ethernet-Adapter können Standardwerte enthalten. Die empfohlene Vorgehensweise für iSCSI ist die MTU von 9000, die in der Ethernet-QoS-Richtlinie konfiguriert werden kann.

Schritt 4.1: Auswählen **Ethernet-Netzwerkgruppenrichtlinie > Richtlinie auswählen**wie in diesem Bild gezeigt: