# Konfigurationsbeispiel für das EtherSwitch-Servicemodul (ES)

## Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Zugehörige Produkte Konventionen EtherSwitch-Module - Konzepte Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Erstkonfiguration des EtherSwitch-Moduls Konfigurieren von VTP und VLAN Konfigurieren von Spanning Tree, Trunk und Port-Channel Access-Port konfigurieren Voice-Port konfigurieren Konfigurieren von Routing Konfigurieren von QoS Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

## **Einführung**

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für das im Integrated Service Router (ISR) installierte EtherSwitch Service-Modul. In diesem Dokument wird das Konfigurationsbeispiel für das EtherSwitch-Netzwerkmodul nicht erläutert.

## **Voraussetzungen**

## **Anforderungen**

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

## Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und

Hardwareversionen:

- Cisco Router der Serie 2800 auf Cisco IOS® Software, Version 12.4(10)
- NME-16ES-1G-P Cisco EtherSwitch-Modul mit 16 10/100-Ports

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

## Zugehörige Produkte

Diese Konfiguration kann auch mit Cisco Routern der Serien 2600/3600/3700/3800 verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 6 der Cisco EtherSwitch-Dienstmodule - Datenblatt.

## **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## EtherSwitch-Module - Konzepte

Dies sind die beiden Typen von EtherSwitch-Modulen, die für Cisco ISRs verfügbar sind:

- EtherSwitch Service Module (ES) ES-Module verfügen über eigene Prozessoren, Switching-Engines, Software und Flash-Speicher, die unabhängig von den Ressourcen des Host-Routers ausgeführt werden. Nachdem das ES-Modul im Router installiert wurde, können Sie vom Host-Router aus eine Konsole in das ES-Modul einleiten. Anschließend können Sie VLANs erstellen, VLANs, Spanning Tree und Virtual Terminal Protocol (VTP) vom ES-Modul aus konfigurieren. ES-Module basieren auf der Catalyst 3750-Plattform. Dieses Dokument zeigt das Konfigurationsbeispiel nur für das ES-Modul.Weitere Informationen zu den ES-Modulen finden Sie im Datenblatt zu Cisco EtherSwitch-Dienstmodulen.Weitere Informationen zur Verwaltung von ES-Modulen finden Sie im Funktionsleitfaden zu Cisco EtherSwitch-Modulen.Informationen zur Konfiguration von ES-Modulen finden Sie in den Catalyst Switches der Serie 3750 - Konfigurationsanleitungen.
- EtherSwitch Network Module (ESW) ESW-Module werden von Router IOS konfiguriert. Auf diesen Modulen wird keine separate Software ausgeführt. Sie ist in das IOS des Host-Routers integriert. Sie können VLANs erstellen, VLANs, Spanning Tree und VTP vom Host-Router aus konfigurieren. Der Router speichert die VLAN-Datenbankdatei (vlan.dat) im Flash-Speicher.Weitere Informationen zu ESW-Modulen finden Sie im <u>Datenblatt zu Cisco</u> <u>EtherSwitch-Netzwerkmodulen</u>.Weitere Informationen zur Konfiguration von ESW-Modulen finden Sie im <u>Funktionsleitfaden</u> zu <u>Cisco EtherSwitch-Netzwerkmodulen</u>.Weitere Informationen zur grundlegenden ESW-Modulkonfiguration finden Sie im <u>ESW-Konfigurationsbeispiel (EtherSwitch Network Module</u>).

## **Konfigurieren**

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

**Hinweis:** Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

### **Netzwerkdiagramm**

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



## **Konfigurationen**

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Erstkonfiguration des EtherSwitch-Moduls
- Konfigurieren von VTP, VLAN
- Konfigurieren von Spanning Tree, Trunk und Port-Channel
- <u>Access-Port konfigurieren</u>
- <u>Voice-Port konfigurieren</u>
- Konfigurieren von Routing
- Konfigurieren von QoS

### Erstkonfiguration des EtherSwitch-Moduls

Nachdem das ES-Modul auf dem Router installiert wurde, wird eine neue GigabitEthernet-

**Schnittstelle x/0** angezeigt (wobei x die Steckplatznummer ist), die vom IOS erkannt wird. Diese Ausgabe erfolgt, nachdem das ES-Modul auf dem Router installiert wurde:

Router1#show ip interface	brief			
Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.1.1.3	YES NVRAM	up	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet1/0	unassigned	YES unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES NVRAM	up	up

Der Befehl **service-module gigabitEthernet** *x/0* **session** ist der Befehl des privilegierten EXEC-Modus, der für die Konsolenverbindung vom Host-Router zum ES-Modul verwendet wird. Sie müssen sich in das ES-Modul einschließen, um es zu konfigurieren. Um eine Konsole in das ES-Modul zu konfigurieren, muss die IP-Adresse für die **GigabitEthernet-Schnittstelle x/0** konfiguriert **werden**. Wenn Sie versuchen, eine Konsole in das Modul zu installieren, ohne eine IP-Adresse zuzuweisen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Router1
Find out the router interface connected to the ES
module.
Routerl <b>#show cdp neighbors</b> Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID Lab-2811 Gi 1/0 157 R NME-16ES-1G Gi 1/0/2
<pre>! The Local interface shows the interface ! on the router connected internally to the switch. Configure the host router to manage the ES module.</pre>
Routerl <b>#configure terminal</b> Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Routerl(config) <b>#interface gigabitethernet</b> 1/0 Routerl(config-if) <b>#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0</b> Routerl(config-if) <b>#no shutdown</b> Routerl(config-if) <b>#exit</b> Routerl(config) <b>#exit</b>
Console into the ES Module
Routerl# <b>service-module gigabitEthernet</b> 1/0 <b>session</b> Trying 172.16.1.1, 2066 Open

--- System Configuration Dialog ---Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no Would you like to terminate autoinstall? [yes]: Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config) #hostname Switch-ES Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2 Switch-ES(config-if)#no switchport Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.25.0 Switch-ES(config-if)#exit !--- GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the router. Switch-ES(config)#line console 0 Switch-ES(config-line)#password a9913 Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30 Switch-ES(config-line)#exit Switch-ES(config)#line vty 0 4 Switch-ES(config-line)#password a9913 Switch-ES(config-line)#login Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30 Switch-ES(config-line)#**exit** 

Diese Ausgabe zeigt den Befehl **show ip interface brief** vom ES-Modul. Die **GigabitEthernet1/0/2-**Schnittstelle verbindet das ES-Modul mit der **GigabitEthernet1/0-**Schnittstelle des Host-Routers.

#### Switch-ES#**show ip int brief**

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/2	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/3	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/4	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/5	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/6	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/7	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/8	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/9	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/10	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/11	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/12	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/13	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/14	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/15	unassigned	YES	unset	down		down
FastEthernet1/0/16	unassigned	YES	unset	down		down
GigabitEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	down		down
GigabitEthernet1/0/2	172.16.1.2	YES	manual	up		up

Wenn das ES-Modul oder die mit diesem ES-Modul verbundenen Geräte über den Host-Router mit dem externen Netzwerk kommunizieren müssen, muss dieser Port (GigabitEthernet1/0/2) ein Layer-3-Port sein oder ein Mitglied des Layer-3-VLAN sein. Weitere Informationen zur Konfiguration des Routings auf dem ES-Modul finden Sie im Abschnitt<u>Configure Routing</u> dieses Dokuments.

In diesem Diagramm werden die logische Konnektivität des Host-Routers und des ES-Moduls erläutert:



Sie müssen Strg+Umschalt+6 und dann X drücken, um zum Host-Router zurückzukehren.

Wenn Sie die Sitzung vom Router löschen müssen, geben Sie den Befehl **service-module gigabitEthernet x/0 session clear** aus dem privilegierten EXEC-Modus des Routers aus.

### Konfigurieren von VTP und VLAN

Standardmäßig ist der VTP-Modus "Server" und der VTP-Domänenname im ES-Modul "Null". Standardmäßig gehören alle Ports zu VLAN1. In diesem Beispiel befindet sich ein DHCP-Server (172.16.10.20) in VLAN 10. Der Befehl **ip helper-address 172.16.10.20** wird auf allen VLANs außer VLAN 10 konfiguriert, um die IP-Adressen für die Geräte in diesen VLANs vom DHCP-Server abzurufen.

Switch-ES
VTP Configuration
Switch-ES(config)# <b>vtp mode transparent</b>
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch-ES(config)#vtp domain LAB
Changing VTP domain name from NULL to LAB
Switch-ES(config)#
Create MANG
Create vlans
Switch-ES(config)# <b>vlan 10,50,51,100,200</b>
Switch-ES(config-vlan)# <b>exit</b>
Switch-ES(config)#
Configure VLANs
Switch-ES(config)#interface vlan 10
Switch-ES(config-if)# <b>ip address 172.16.10.1</b>
255.255.255.0

```
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 50
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 51
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 100
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
Switch-ES(config-if)#interface vlan 200
Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1
255.255.255.0
Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Switch-ES(config-if)#no shutdown
```

Switch-ES#**show vlan** 

VLAN	Name				Stat	tus P	orts			
1	defaul	lt			act:	ive F F F F G	al/0/1, al/0/4, al/0/9, al/0/12 al/0/15 il/0/2	Fal/0/2, Fal/0/7, Fal/0/10 2, Fal/0/1 5, Fal/0/1	, Fal/0, , Fal/0, ), Fal/( 13, Fal, 16, Gil,	/3 /8 D/11 /0/14 /0/1
10	VLAN0	010			act	ive				
50	VLAN0(	)50			act	ive				
51	VLAN0(	)51			act	ive				
100	VLAN01	L00			act:	ive				
200	VLAN02	200			act	ive				
1002	fddi-o	default			act,	/unsup				
1003	3 token-ring-default act/unsup				/unsup					
1004	fddine	et-default			act,	/unsup				
1005	trnet-	-default			act	/unsup				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	o Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-		-	0	0
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	o Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
50	enet	100050	1500	-	-	-	-	-	0	0
51	enet	100051	1500	-	-	-	-	-	0	0
100	enet	100100	1500	-	-	-	-	-	0	0
200	enet	100200	1500	-	-	-	_	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	_	-	_	ibm	-	0	0

Primary Secondary Type		Ports
Switch-ES# <b>show vtp status</b>		
VTP Version	:	2
Configuration Revision	:	0
Maximum VLANs supported locally	:	1005
Number of existing VLANs	:	10
VTP Operating Mode	:	Transparent
VTP Domain Name	:	LAB
VTP Pruning Mode	:	Disabled
VTP V2 Mode	:	Disabled
VTP Traps Generation	:	Disabled
MD5 digest	:	0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C
Configuration last modified by $0$	. (	0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

### Konfigurieren von Spanning Tree, Trunk und Port-Channel

\_\_\_\_\_

Dieser Abschnitt zeigt die Spanning-Tree-Konfiguration für das ES-Modul und den Access1-Switch. In diesem Abschnitt werden auch der Port-Channel und die Trunk-Konfiguration zwischen dem ES-Modul und dem Access1-Switch angezeigt. In diesem Beispiel wird der schnelle Spanning Tree auf allen Switches konfiguriert. Das ES-Modul ist als Spanning-Tree-Root für alle VLANs konfiguriert.

Spanning-Tree Configuration Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary Trunk & Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config-if)#interface range fastethernet 1/0/5-6
Spanning-Tree Configuration Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary Trunk & Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config-if)#interface range fastethernet 1/0/5-6
<pre>Spanning-Tree Configuration Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary Trunk &amp; Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6</pre>
Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary Trunk & Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config-if)#exit
Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary Trunk & Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config-if)#interface range fastethernet 1/0/5-6
<pre>root primary Trunk &amp; Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6</pre>
Trunk & Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
Trunk & Port Channel Configuration Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
<pre>Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6</pre>
<pre>Switch-ES(config)#interface port-channel 1 Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6</pre>
Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
<pre>dot1q Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6</pre>
<pre>Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6</pre>
Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
100,200 Switch-ES(config-if)#exit Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
Switch-ES(config-if)# <b>exit</b>
Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6
Switch-ES(config-if-range)# <b>switchport trunk</b>
encapsulation dot1q
Switch-ES(config-if-range)# <b>switchport mode trunk</b>
Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan
100,200
Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch-ES(config-if-range)# <b>exit</b>
Zuariff1

Access1 switch configuration
Access1(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Access1(config)# <b>vtp domain LAB</b>
Changing VTP domain name from NULL to LAB
Access1(config)# <b>vlan 100,200</b>
Access1(config-vlan)# <b>exit</b>
Access1(config)# <b>spanning-tree mode rapid-pvst</b>
Access1(config)#interface port-channel 1
Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Access1(config-if)#switchport mode trunk
Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200
Access1(config-if)# <b>exit</b>
Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2
Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation
dotlq
Access1(config-if-range)# <b>switchport mode trunk</b>
Access1(config-if-range)# <b>switchport trunk allowed vlan</b>
100,200
Access1(config-if-range)# <b>channel-group 1 mode on</b>
Access1(config-if-range)# <b>exit</b>

#### Switch-ES#**show spanning-tree summary**

		_	
Switch is in rapid-pvst mode			
Root bridge for: VLAN0001, VI	LAN0	100,	VLAN0200
Extended system ID	is	enabl	ed
Portfast Default	is	disab	led
PortFast BPDU Guard Default	is	disab	led
Portfast BPDU Filter Default	is	disab	led
Loopguard Default	is	disab	led
EtherChannel misconfig guard	is	enabl	ed
UplinkFast	is	disab	led
BackboneFast	is	disab	led
Configured Pathcost method us	sed	is sh	ort

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	0	0	0	1	1
VLAN0100	0	0	0	1	1
VLAN0200	0	0	0	1	1
3 vlans	0	0	0	3	3

#### Switch-ES#**show interface port-channel 1 trunk**

Port Pol	Mode on	Encapsulation 802.1q	Status trunking	Native vlan 1
Port V Pol	lans allowed 100,200	on trunk		
Port Pol	Vlans allowed 100,200	d and active in	management do	omain

```
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
```

### Access-Port konfigurieren

Die Access-Port-Konfiguration ähnelt der standardmäßigen LAN-Switch-Konfiguration.

Switch-ES Configure the port for server Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7 Switch-ES(config-if)#switchport mode access Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10 Switch-ES(config-if)#spenning-tree portfast Switch-ES(config-if)#speed 100 Switch-ES(config-if)#duplex full Switch-ES(config-if)#exit Configure Port for Printer Switch-ES(config-if)#switchport mode access Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51 Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51 Switch-ES(config-if)#switchport scients Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast Switch-ES(config-if)#exit

### Voice-Port konfigurieren

Die Konfiguration des Sprach-Ports ähnelt der Konfiguration des LAN-Switch.



## Konfigurieren von Routing

In diesem Beispiel werden statische Routen zum Konfigurieren des Routings verwendet.

Switch-ES Configure the default route Switch-ES(config)#ip routing Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0 172.16.1.1 Router1 Configure the route to LAN

Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

## Konfigurieren von QoS

In diesem Abschnitt wird die automatische QoS-Konfiguration für QoS verwendet. Weitere Informationen zur automatischen QoS finden Sie im <u>Cisco AutoQoS-Whitepaper</u>.

Switch-ES
Configure QoS on the port where IP phone is connected
Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9
Switch-ES(config-if)#auto gos voip cisco-phone
Switch-ES(config-if)# <b>exit</b>
Configure QoS on the uplink port to the host router.
Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2
Switch-ES(config-if)#auto gos voip trust
Router1
Create Class map
Router1(config)#class-map match-any VoIP-Control
Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31
Router1(config-cmap)# <b>exit</b>
Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP
Router1(config-cmap)#match ip dscp EF
Create Policy map
Router1(config)#policy-map Policy-VoIP
Router1(config-pmap)# <b>class VolP-RTP</b>
Router1(config-pmap-c)# <b>profity percent 70</b>
Router1(config-pmap-c)#bandwidth percent 5
Router1(config-pmap-c)#class class-default
Router1(config-pmap-c)# <b>fair-queue</b>
Router1(config-pmap-c)# <b>exit</b>
Router1(config-pmap)# <b>exit</b>
Apply the policy on the interface connects to the ES
Module
Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0
Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP
Router1(config-if)# <b>exit</b>

# <u>Überprüfen</u>

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

## **Fehlerbehebung**

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

## Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Routerschnittstellen und -modulproblemen
- Support-Seite für Router
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems