Installieren Sie den virtuellen Cisco Unified SIP-Proxy (vCUSP) auf einem VMware ESXi-Host.

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfiguration Konfigurieren von Subschnittstellen in vCUSP mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Einführung

In diesem Dokument wird der Installationsprozess von Virtual vCUSP auf einem ESXi-Host erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified SIP-Proxy (CUSP)
- Unified Computing System (UCS)-Server

Elemente und Aktionen, die vor Anwendung der in diesem Dokument beschriebenen Schritte erforderlich sind

- OVA-Datei für Cisco Unified SIP Proxy (CUSP).
- UCS-Server (Unified Computing System)
- VMware ESXi (ab Version 5.1) sollte auf dem UCS-Server installiert werden.
- Die Netzwerkkonfiguration sollte auf dem ESXi-Host erfolgen, bevor die CUSP OVA bereitgestellt wird.
- Physischer Host mit den folgenden Hardwareanforderungen:
- vCPU = 2

Arbeitsspeicher = 4 GB

Festplatte = 80 GB

Netzwerk: IP-Adresse Ihres VLAN

Unterstützung der VMware ESXi-Plattform: Mindestversion wird unterstützt 5.1

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- UCSC-C240-M4S-Server.
- Bereitstellung der VMware ESXi-Version:- ESXi 6.0U2
- CUSP-Version:- 9.0.1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Informationen zum ESXi-Netzwerk

In diesem Dokument wird die Netzwerkkonfiguration mithilfe des Standard-Switches auf dem ESXi-Host verwendet. Sie können auch einen verteilten virtuellen Switch (DVS) verwenden.

Ein Netzwerk-Standard-Switch, Virtual Switch (vSwitch), ist für die Verbindung virtueller Systeme mit einem virtuellen Netzwerk zuständig. Ein vSwitch funktioniert ähnlich wie ein physischer Switch - mit einigen Einschränkungen - und steuert, wie virtuelle Systeme miteinander kommunizieren.

Dies ist der gleiche Standard-Switch-Konfigurations-Snapshot des ESXi-Hosts.



Konfiguration

Schritte zur Bereitstellung des CUSP-Servers

Schritt 1: Bereitstellen der CUSP-OVA auf dem ESXi-Host:

Klicken Sie auf die Option Durchsuchen, und laden Sie die CUSP OVA-Datei von Ihrem lokalen Computer hoch.



schritt 2: Bestätigen Sie die Details der OVF-Vorlage.



Schritt 3: Geben Sie einen Namen für die Bereitstellung und für die einfache Identifizierung Ihres Geräts an.

@ 10.197.252.84 - vSphere Client			- 🗆 ×
File Edit View Inventory Adm	nistration Plug-ins Help		
🖸 🖬 🛕 Home 🕽 👩	ventory () () Diventory		
6 C			
B 10.197.252.84	Deploy OVF Template Bame and Location Specify a name and location for the deployed tem		× selvesh Add hetworking Properties
	South Name: OVF Template Details Name Cutomon Disk Pornut Network Mapping Ready to Complete	0.1 - adoegar in up to 80 characters and it must be unique within the inventory folder	<u>x</u>
	5		
		< Back Niext >	Canol
tecent Tasks		Name,	Target or Status contains • Clear
Name Targ	Status Details	Initiated by Requested Start Time Start Time	Completed Time
Taska			Evaluation Mode: 59 days remaining root

Schritt 4: Wählen Sie das Datenträgerformat aus.



Schritt 5: Wählen Sie das VM-Netzwerk aus, in dem Sie das Gerät bereitstellen möchten.

Ø 10.197.232.84 - vSphere Client File Edit Ø Image: Sphere Client Ø Image: Sphere Client	t Iministration Plug Inventory > (%)	ins Help Inventory				- ¤ ×
**CNVM-FCH2101V05H	Incl Writware Genting R2 Hardware Health Process Memor Storag Networ Networ Ne	ESXL 6:0.0, 5050593 Eve Deploy DVF Template Network Mapping What networks should t Source CVF Template Details Name and Location Date Entities Ready to Complete	Anation (59 days remaining) he deployed template use? Map the networks used in this OVF Source Networks VM Network Description: The VM Network network	emplete to networks in your inventory Destination Networks Storage Controller Management Netwo	- ×	Add Networking Properties
Recent Tasks Name Ta	rpet	Status	Octails Initiated by I	Next > equested Start Tius == Start Time Com	Cancel	Clear ×

schritt 6: Bestätigen Sie die Details, und klicken Sie auf "Beenden", um die VM bereitzustellen.







schritt 8: CUPS VM-Bereitstellung abgeschlossen. Hervorgehoben wird das virtuelle System.



Schritt 9: Wählen Sie die CUSP VM aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Console (Konsole).



schritt 10: Geben Sie die erforderlichen Details ein, um Verbindungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, DNS-Adresse, NTP-Benutzername/Kennwort für die Adresse abzurufen.

```
CUSP MANAGER 9.0.1 - adoegar on hx1
                                                                                                                        ×
File View VM
              0 0 6 0 0 0 0
00
Number of active connections has changed. There are now 2 active connections to this console
                                                                                                                                ×
            Bo you wish to start configuration now (y,n)? y
            Are you sure (y,n)? y
            * Service Engine IP Configuration *
            ********************************
            Please enter the IP address of your module: 10.197.252.66
Please enter the netmask of your module: 255.255.255.224
Please enter the default gatemay for your module: 10.197.252.65
            The following IP configuration is set:
IP : 10.197.252.66
NETMASK: 255.255.255.224
GATEWAY: 10.197.252.65
            Do you wish to use this configuration (y,n) [n] y
            Enter Hostname
             (my-hostname, or enter to use se-10-197-252-66): CUSP-ADOEGAR
            Enter Domain Name
             (Mydomain.com, or enter to use localdomain): _
```

Schritt 11: Nach dem Speichern der Konfiguration wird die Installation der Shell-Skripts gestartet.

CUSP MANAGER 9.0.1 - adoegar on hx1								124	×													
File	View	VM																				
	88		0	13	(B)	B	1	0	1	62												
Num	ber of	active	conne	ctions	has cha	inged.	There a	are nov	N 2	active conn	nections	s to thi	s cons	ole						 		 ×
			No N	TP s	erve	rs	conf	igur	ed	1.	- 200											
			Hou I exec	d ya utii	nu li nu an	ke bo b	to m ost	anua inst	al	ly adju 11	ust 1	the :	syst	ем 1	ime	(y	, n 13	n				
			exec	utii	ng aj	op p	ost_	inst	a l	11 done	B											
			Conf	iguı	ing	the	sys	ten.	F	Please	маі	t										
			Tigh	ten	ng	ile	per	MISS	ic	ins		15.										
			Chan	ge o	une	's a	nd p	егні	SS	sions c	сомр	lete										
			Crea	ting	Pos	tgr	es d	atal	as	se	. dor	ne.										
			INIT	: Se	endin	ng p	roce	sses	t	the TER	RM si	igna	ł									
			STAR	TED	cl	_se	rver	.sh														
			STAR	TED	LDF	P s	tart	p. sr up. s	ı h													
			STAR	TED	SQI	_st	artu	p.st	1													
			STAR	TED	d international	nldr	_sta	rtup	1. S	sh												
			STAR	TED	pro	be	tai t	apra														
			STAR	TED	fno	ln_u	dins	_HI a	pp	per												
			STAR	TED	suj /h	pert.	hrea	d_st	ar	rtup.sl	h s sta	ortu	n.sh									
			STAR	TED	/b	in/p	rodu	cts/	'CU	isp/key	ystor	rePro	ovid	ler.:	sh							
			STAR	TED	/113	r/b	in/f	tpd_	st	tartup.	.sh											
			ынк	I ED.	<0	n p	roau	cis/	ÇU	isp/sm	artHi	leur	_510	irtuj	1.50							
-		_							_				_		_	_	_	_		 		

Schritt 12: Einsatzbereit für das CUSP VM



Schritt 13: Geben Sie die IP-Adresse im Webbrowser ein, und melden Sie sich beim CUSP-Server an.





Konfigurieren von Subschnittstellen in vCUSP mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Sie können in vCUSP mehrere Subschnittstellen definieren, und die Anzahl der Subschnittstellen von der vCUSP-Seite ist nicht beschränkt.

Dies ist ein Beispiel zum Erstellen einer Subschnittstelle.

- 1. Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit Ihrem vCUSP.
- 2. Konfigurieren Sie die Subschnittstelle für FastEthernet 0 unter dem konfigurierten Terminal:

Interface FastEthernet 0.10
ip address 10.64.86.229 255.255.0.0
end

3. Ausgabe-Befehl zeigt Schnittstellen zur Überprüfung an:

```
se-10-106-108-78# sh interfaces
TastEthernet 0 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.106.108.78 mask 255.255.255.224 (configured locally)
    32 packets input, 2244 bytes
    0 input errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 frame errors
    36 packets output, 2408 bytes
    0 output errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 collision errors
    0 output carrier detect errors
FastEthernet 1 is up, line protocol is up
    3 packets input, 180 bytes
    0 input errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 frame errors
    7 packets output, 618 bytes
    0 output errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 collision errors
    0 output carrier detect errors
FastEthernet 0.709 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.106.108.89 mask 255.255.255.224 (configured locally)
    0 packets input, 0 bytes
    0 input errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 frame errors
    4 packets output, 384 bytes
    0 output errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 collision errors
    0 output carrier detect errors
astEthernet 0.10 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.106.108.89 mask 255.255.255.224 (configured locally)
    0 packets input, 0 bytes
    0 input errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 frame errors
    4 packets output, 384 bytes
    0 output errors, 0 dropped, 0 overrun, 0 collision errors
    0 output carrier detect errors
```

Hinweis: Die Erstellung von Subschnittstellen auf FastEthernet 1 ist derzeit nicht möglich.