# Konfiguration und Fehlerbehebung für Serial Tunneling (STUN)

# Inhalt

Einführung Bevor Sie beginnen Konventionen Voraussetzungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen **STUN-Konfiguration** Grundlegende STUN-Beispielkonfiguration **STUN SDLC - Beispielkonfiguration** STUN Multipoint (mit lokaler Rack-Konfiguration) - Beispielkonfiguration Befehle anzeigen Fehlerbehebung Fehlerbehebung in SDLC Basic Fehlerbehebung bei STUN SDLC mit und ohne lokale Bestätigung Fehlerbehebung bei SDLC Full Duplex Multipoint Interface Zugehörige Informationen

# **Einführung**

Serial Tunneling (STUN) ist das Tunneling von SDLC-Frames über ein WAN. In der Welt der herkömmlichen Systemnetzwerkarchitektur (SNA) werden Remote-Controller über eine Reihe von Modems, die über POTS (Plain Old Telefone Service) oder Mietleitungen angeschlossen sind, mit dem Front-End-Prozessor (FEP) verbunden.

# Bevor Sie beginnen

### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u>.

### **Voraussetzungen**

STUN SDLC wird am häufigsten in zwei Umgebungen verwendet: FEP für Remote-Controller und AS/400 für Remote-Controller.

### Verwendete Komponenten

STUN Sie die Fehlerbehebung mithilfe der Cisco IOS® Software-Befehle sowie der AS/400-Funktion für den Remote-Controller.

#### **Hintergrundinformationen**

Da Netzwerke in Richtung Integration streben und Außenstellen unterschiedliche Arten von Services benötigen (z. B. NetBIOS, IP, IPX), war es aus Wartungs- und Kostensicht sinnvoll, all diese Services in einem einzigen Gerät zu integrieren. Im folgenden Diagramm wird beispielsweise die Integration von 3270 Terminals in den Host mit NetBIOS-Datenverkehr von Windows-Stationen dargestellt.



Mit STUN können Sie IP als Transport für SDLC-Frames (Synchronous Data Link Control) in einem WAN oder einem anderen Mediennetzwerk verwenden. Somit ist keine zusätzliche Mietleitung oder ein POTS erforderlich. Eine SDLC-Funktion von Cisco Routern ist die Medienübersetzung. Bei der Medienübersetzung übersetzt der Router die Sitzung von SDLC in Logical Link Control, Typ 2 (LLC2). Dies wird ausführlich unter <u>Grundlagen und Fehlerbehebung</u> <u>bei der Übersetzung von SDLC-zu-LLC-Netzwerkmedien</u> beschrieben.

Es gibt zwei Arten von STUN-Konfigurationen: STUN Basic und STUN SDLC. Ersteres wird für jeden abgeleiteten Frame des High-Level Data Link Control (HDLC)-Typs verwendet, und letzteres wird nur für Frames in SDLC verwendet. STUN Basic kann auch für SDLC verwendet werden, Funktionen wie Local-ack können jedoch nicht verwendet werden. Es ist üblich, STUN Basic für SDLC zur Fehlerbehebung zu verwenden, da SDLC-spezifische Parameter nicht auf dem Router konfiguriert werden müssen.

# **STUN-Konfiguration**

Der erste Befehl für eine STUN-Konfiguration (Basic oder SDLC) ist ein Stun-Peer-Name. Ohne betäubten Peer-Namen können Sie die Konfigurationsschritte nicht fortsetzen.

Aufgabe	Befehl
Aktivieren Sie STUN für eine bestimmte IP-Adresse.	stun peer-name ip-
	address

Sie müssen eine gültige IP-Adresse vom Router auswählen. Diese IP-Adresse sollte die zuverlässigste Schnittstelle im Paket sein. Konfigurieren Sie den Router mit einer Loopback-Schnittstelle, um die besten Ergebnisse zu erzielen. (Informationen zum Konfigurieren von Loopback-Schnittstellen.

Im nächsten Schritt wird der STUN-Modus bestimmt, den Sie verwenden möchten. Ein Modus ist STUN Basic, in dem es nach Start und Delimiter des Frames [7e] sucht und den Frame zur anderen Seite transportiert. In diesem Betriebsmodus ist es STUN nicht wichtig, den spezifischen Status der Sitzung oder detaillierte SDLC-Informationen, wie die Abfragesprache, anzugeben. Der andere Modus ist STUN SDLC. Dieser Modus erfordert detailliertere Entscheidungen im Router, insbesondere wenn Sie eine lokale Bestätigung oder einen beliebigen Multipoint-Typ ausführen. Die Befehle zum Angeben eines STUN-Modus werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Aufgabe	Befehl
Geben Sie eine grundlegende	stun protocol-
Protokollgruppe an, und weisen Sie	group group-
eine Gruppennummer zu.	number basic
Geben Sie eine SDLC-Protokollgruppe	stun protocol-
an, und weisen Sie eine	group group-
Gruppennummer zu.	number sdlc

Im nächsten Schritt wird die serielle Schnittstelle für STUN konfiguriert. Die Gruppe, die Sie in der Schnittstelle auswählen, muss mit der Gruppe übereinstimmen, die in der **Protokollgruppe** definiert ist. Bei virtuellen Multipoints sollten Sie auch eine **Stun-Protokoll-Gruppe** mit unterschiedlichen Zahlen für jeden der virtuellen Multipoints erstellen. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie nur eine sekundäre Schnittstelle pro **Stun-Gruppe** konfiguriert haben, es sei denn, Sie konfigurieren **sdlc-tg**. Siehe <u>Stun protocol-group</u>.

Aufgabe	Befehl
STUN-Funktion auf einer seriellen Schnittstelle aktivieren.	encapsulation stun
Platzieren Sie die Schnittstelle in einer zuvor definierten STUN-Gruppe.	<b>stun group</b> group-number

**Hinweis:** Konfigurieren Sie dies während der Produktionsnetzwerkzeit nicht auf einem Cisco 7000, Cisco 7500 oder einem anderen Router, der über CxBUS, CyBUS verfügt. Diese Konfiguration veranlasst den Router, die MTU der Schnittstelle auf 2032 Byte zu ändern. Dies führt zu einer CBUS-Pufferkarve und macht alle Schnittstellen des Router-Bounce (Reset). In einer Token Ring-Umgebung kann dies bedeuten, dass die Token Rings bis zu 16 Sekunden lang ausfallen. Darüber hinaus ist der Cisco 7000 häufig das Herzstück, von dem viele Benutzer von dieser Art von Problem betroffen sind.

Der nächste Schritt bei der Konfiguration von STUN besteht darin, die **Betäubungs-Route**-Anweisung hinzuzufügen. Sie können dies als **Betäubungsroute für alle** oder als **Betäubungsroute [address]** definieren. Die Konfigurationsoptionen werden nachfolgend erläutert.

Aufgabe	Befehl
Leiten Sie den gesamten TCP-Datenverkehr für diese IP-Adresse weiter.	<b>stun route all tcp</b> <i>ip-</i> <i>address</i>
Geben Sie die TCP- Kapselung an.	<pre>stun route address address- number tcp ip-address [priority] [tcp-queue-max]</pre>

Die obigen Befehle gelten für TCP-Kapselungs-Peers. Sie können STUN auch für die direkte Kapselung konfigurieren, aber diese Konfiguration wird selten verwendet. Die gängigste aller Konfigurationen ist die Einrichtung der lokalen STUN-Bestätigung.

Diese Befehlsparameter werden nachfolgend beschrieben:

- Die **Prioritätsoption** in der **Betäubungs-Route-**Anweisung wird verwendet, um mehrere TCP-Pipes zwischen zwei STUN-Peers zu erstellen, sodass Prioritätsstrukturen mithilfe benutzerdefinierter Warteschlangen oder Prioritätswarteschlangen erstellt werden können.
- Die Option tcp\_queue\_max erhöht oder verringert die TCP-Warteschlangen zwischen den beiden STUN-Peers. Dies ist nützlich, wenn die TCP-Sitzung zwischen den Peers nicht sehr zuverlässig ist und Sie feststellen müssen, was zwischen den Peers falsch ist. Diese Option wird in STUN-Umgebungen nicht häufig verwendet, außer bei STUN FEP-to-FEP, bei dem viel mehr Datenverkehr involviert ist.

Die Befehle zum Konfigurieren von STUN mit lokaler Bestätigung werden nachfolgend beschrieben.

Aufgabe	Befehl
Weisen Sie dem STUN-fähigen Router eine primäre SDLC-Rolle zu.	stun sdlc- role primary
Weisen Sie dem STUN-fähigen Router eine sekundäre SDLC-Rolle zu.	stun sdlc- role secondary



Diese Befehle definieren die "Rolle" des STUN-Setups. Im Fall des Hosts im obigen Diagramm ist der Router auf **primär** festgelegt, d. h. der Host ist derjenige, der die Sitzung initiiert. Damit ist der 3174 **sekundär**. Wenn Sie STUN Basic verwenden, müssen Sie die Rolle nicht definieren, da Sie nicht wissen müssen, wer die Sitzung initiieren wird. Für die lokale Bestätigung sind jedoch Details

der Leitung selbst erforderlich. Durch die Definition der Rolle kann der Router den Start der Sitzung erkennen, den der Router überprüfen muss, bevor er zur lokalen Bestätigung übergeht.

**Hinweis:** In AS/400-STUN-Umgebungen, in denen eine lokale Bestätigung erfolgt, ist es sehr wichtig, die Rolle (in der Leitungsbeschreibung) auf **\*pri** von **\*neg** festzulegen. Der Grund dafür ist, dass das AS/400 in einer reinen Umgebung (direkte Modemverbindung) die Rolle aushandeln kann. Durch die Kodierung der Rolle, die wir in der Leitung übernehmen, können Sie sicherstellen, dass die Rolle des Routers dem AS/400 entgegensteht. In der Regel sollte die Sitzung vom AS/400 initiiert werden (wobei "variieren" auf der Leitung). Rufen Sie die Leitungskonfiguration auf, und richten Sie sie für **\*pri ein**. Die Beschreibung der Angebotsposten für AS/400 wird unten angezeigt. Dies kann nur während der Erstellung/Kopie der Zeilenbeschreibung erfolgen.

💻 Teinet - 171.68.118.200		_ 🗆 🗵
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Line Description	10/17/96	RTP400A 08:31:21
Line description RMT5494L Option *BASIC Category of line *SDLC		
Resource namesImage: Image: Image		
Press Enter to continue.		More
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
For Help, press F1	642 10	-17-96 //

Der Befehl zum Konfigurieren von STUN mit lokaler Bestätigung wird nachfolgend erläutert.

Aufgabe	Befehl
Legen Sie die lokale Bestätigung von SDLC mithilfe der TCP- Kapselung fest.	<pre>stun route address address- number tcp ip-address [local- ack] [priority] [tcp-queue- max]</pre>

Der wichtige Parameter ist hier die **Betäubungsroute [address]** mit local-ack. Denken Sie daran, dass die **lokale** STUN**-Lösung** mit TCP-Kapselung und Frame-Relay-Kapselung (unter Verwendung von RFC 1490) durchgeführt werden kann.

Wie bei RSRB und DLSw wird der STUN-Fluss zwischen den TCP-Peers beibehalten, um sicherzustellen, dass die Peer-Verbindung aktiv ist. Sie können die Keepalives abstimmen, wenn Ihre Peers wegen Keepalive-Verlustes heruntergefahren/hochgefahren werden. Die zum Konfigurieren von Keepalives verwendeten STUN-Befehle werden nachfolgend beschrieben:

Aufgabe	Befehl
Ermöglichen Sie die Erkennung eines verlorenen Remote-Peers.	stun remote- peer-keepalive seconds
Die Anzahl der Versuche, eine Peer- Verbindung zu versuchen, bevor der Peer als "ausgefallen" deklariert wird.	Keepalive- Keepalive- <i>Menge</i>

# **Grundlegende STUN-Beispielkonfiguration**

STUN Basic ist die einfachste Konfiguration von STUN. In diesem Modus werden alle Pakete, die der Router von einer Seite empfängt, zur nächsten übertragen. Eine STUN-Basiskonfiguration wird im Diagramm unten gezeigt:



Die Router im obigen Diagramm sind wie folgt konfiguriert:

4700	2522	
Current configuration:	Current configuration:	
1	!	
version 10.3	version 11.0	
service udp-small-servers	no service pad	
service tcp-small-servers	service udp-small-servers	
!	service tcp-small-servers	
hostname s5e	!	
1	hostname rick	
stun peer-name 10.17.5.1	!	
stun protocol-group 1	stun peer-name 10.17.5.2	
basic	stun protocol-group 1 basic	
!	!	
interface Loopback1	interface Serial0	
no ip address	ip address 10.17.5.2	
!	255.255.255.0	
interface Serial0	no fair-queue	
ip address 10.17.5.1	no cdp enable	
255.255.255.0	!	
clockrate 2000000	interface Serial1	
1	ip address 10.17.92.4	
interface Serial1	255.255.255.0	
no ip address	no fair-queue	
encapsulation stun	no cdp enable	
nrzi-encoding	!	
clockrate 56000	interface Serial2	
stun group 1	no ip address	
stun route all tcp	encapsulation stun	
10.17.5.2	nrzi-encoding	
1	clockrate 56000	
	stun group 1	

# **STUN SDLC - Beispielkonfiguration**



### AS/400

4700	2522			
Current configuration: ! version 10.3 service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname s5e ! stun peer-name 10.17.5.1 stun protocol-group 1 sdlc ! interface Loopback1 no ip address ! interface Serial0 ip address 10.17.5.1 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! interface Serial1 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role secondary sdlc address DD stun route address DD tcp 10.17.5.2 !	Current configuration: ! version 11.0 no service pad service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname rick ! stun peer-name 10.17.5.2 stun protocol-group 1 sdlc ! interface Serial0 ip address 10.17.5.2 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial1 ip address 10.17.92.4 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial2 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role primary sdlc address DD stun route address DD tcp 10.17.5.1			

# STUN Multipoint (mit lokaler Rack-Konfiguration) -**Beispielkonfiguration**



4700	2522			
hostname s5e ! ! stun peer-name 10.17.5.1 stun protocol-group 1 sdlc stun remote-peer- keepalive 5 ! interface Serial0 ip address 10.17.5.1 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! interface Serial1 no ip address encapsulation stun idle-character marks nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role secondary sdlc K 1 sdlc address 01 stun route address 1 tcp 10.17.5.2 local-ack stun route address DD tcp 10.17.5.2 local-ack !	<pre>hostname rick ! ! ! stun peer-name 10.17.5.2 stun protocol-group 1 sdlc stun remote-peer-keepalive 5 ! interface Serial0 ip address 10.17.5.2 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial2 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role primary sdlc address DD stun route address DD tcp 10.17.5.1 local-ack ! interface Serial3 no ip address encapsulation stun clockrate 19200 stun group 1 stun sdlc-role primary sdlc address 01 stun route address 1 tcp 10.17.5.1 local-ack</pre>			

**Hinweis:** Auf dem AS400-Router wurden SDLCk1- und Leerzeichen verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <u>Feldwarnung</u>.

### Befehle anzeigen

Der erste Befehl **show**, der mit STUN verwendet wird, ist **show stun**. Die Ausgabe dieses Befehls hängt davon ab, ob Sie STUN Basic oder STUN SDLC mit **Local-ack** verwenden. Im unten abgebildeten Teil von STUN Basic werden nur die übertragenen und empfangenen Pakete angezeigt.

rick# <b>s</b>	h stun				
This p	eer: 10.17.5.2				
*Seri	al2 (group 1 [basic]	)			
		state	rx_pkts	tx_pkts	drops
all	TCP 10.17.5.1	closed	5729	5718	0

Im STUN SDLC mit dem unten abgebildeten **lokalen** Teil erhalten Sie weitere Informationen, da der Status der Sitzung jetzt bekannt ist.

```
rick#sh stun
This peer: 10.17.5.2
*Serial2 (group 1 [sdlc])
                          state
                                    rx_pkts tx_pkts
                                                         drops
                                                                 poll
     TCP 10.17.5.1
סס
                                      182
                                               94
                                                           0
                        open
 Serial3 (group 1 [sdlc])
                                                        drops
                          state
                                    rx_pkts tx_pkts
                                                                 poll
                                 *
1
    TCP 10.17.5.1
                                        209
                                                89
                                                           Ο
                      open
SDLC Local Acknowledgement:
*Serial2 (group 1 [sdlc])
                             slack_state conn disc iframe_s iframe_r
סס
     TCP 10.17.5.1
                                 Active
                                        1 0
                                                       0
                                                               0
 Serial3 (group 1 [sdlc])
                             slack_state conn disc iframe_s iframe_r
1
     TCP 10.17.5.1
                                        1 0
                                                    3
                                Active
                                                              3
```

Der Befehl **show interface** liefert außerdem unterschiedliche Informationen, je nachdem, ob Sie STUN Basic oder STUN SDLC ausführen. Die **show-Schnittstelle** für STUN Basic ist die gleiche wie für eine normale serielle Leitung.

```
Serial2 is up, line protocol is up
 Hardware is CD2430 in sync mode
 MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation STUN, loopback not set
 Last input 1:10:40, output 0:18:12, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 0:21:49
 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     4 packets output, 312 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
     DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Die **Show-Schnittstelle** für STUN SDLC mit lokaler Bestätigung liefert weitere Informationen. Beispielausgabe für eine serielle Schnittstelle mit **Local-ack** ist unten dargestellt.

```
Serial3 is up, line protocol is up
 Hardware is CD2430 in sync mode
 MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation STUN, loopback not set
   Router link station role: PRIMARY (DCE)
   Router link station metrics:
      slow-poll 10 seconds
     T1 (reply time out) 3000 milliseconds
     N1 (max frame size) 12016 bits
     N2 (retry count) 20
     poll-pause-timer 10 milliseconds
     poll-limit-value 1
     k (windowsize) 7
     modulo 8
 sdlc addr 01 state is CONNECT
     VS 1, VR 0, Remote VR 1, Current retransmit count 0
      Hold queue: 0/200 IFRAMEs 16/12
      TESTs 0/0 XIDs 0/0, DMs 0/0 FRMRs 0/0
      RNRs 316/0 SNRMs 2/0 DISC/RDs 1/0 REJs 0/0
     Poll: clear, Poll count: 0, ready for poll, chain: 01/01
 Last input 0:00:00, output 0:00:00, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 1d06
 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
 5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
     332226 packets input, 664647 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     332227 packets output, 665220 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3444 interface resets, 0 restarts
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     5 carrier transitions
     DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Teile dieser Ausgabe werden nachfolgend erläutert:

- MTU ist die physische Größe des Puffers, den die Schnittstelle verwendet.
- **PRIMARY** (DCE) bedeutet, dass es sich um die Umfragestation am Kabel handelt und dass wir die Uhr bereitstellen. Wenn wir uns die Seite anschauen würden, die an den echten Primär angeschlossen ist, wäre diese Ausgabe **SEKUNDÄR** gewesen.
- N1 ist der Wert der verwendbaren Größe des SDLC-Frames, der von der seriellen Schnittstelle des Routers unterstützt werden kann.
- T1 ist die Zeitspanne, für die eine Antwort auf eine Umfrage erwartet wird, bevor die Leitung abgelaufen ist.
- Polll-Pause-Timer ist die Delta-Zeit in ms zwischen Umfragen.
- k ist die Fenstergröße oder die Anzahl der Frames, die zwischen den Umfrage-Finalen herausragend sein können.
- Status ist der aktuelle Status der Sitzung, der einer der folgenden Zustände sein kann:TRENNENVERBUNDENTHEMBUSY (wird normalerweise als Ergebnis dieses Routers festgelegt, der einen RNR empfängt)USBUSY (in der Regel dadurch, dass keine Antwort auf die Netzwerkseite eingeht)
- RNRs sind die Anzahl der gesendeten/empfangenen RNRs.
- DTR/RTS sind die Leitungen, die in den meisten Halbduplex-Multidrop-Umgebungen verwendet werden. Achten Sie beim Debuggen einer STUN-Umgebung und beim Überprüfen des Controller-Standorts genau auf RTS. Wenn dies bei hoher DTR- und CTS-

Geschwindigkeit periodisch abfällt, ist dies höchstwahrscheinlich das Ergebnis der DTE-Halbduplex.

Der letzte wichtige **show**-Befehl für STUN ist der Befehl **show tcp**, der Informationen über die TCP-Sitzung zwischen den Peers bereitstellt. Nachfolgend finden Sie eine Beispielausgabe:

Stand-alone TCP connection from host 10.17.5.1 Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0 Local host: 10.17.5.2, Local port: 1994 Foreign host: 10.17.5.1, Foreign port: 11035 Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0, saved: 0 Event Timers (current time is 0x1B2E50): Timer Starts Wakeups Next Retrans 229 0  $0 \times 0$ TimeWait 0 0 0x0AckHold 229 0  $0 \ge 0$ SendWnd 0 0  $0 \ge 0$ 0 0 0x0KeepAlive GiveUp 0 0 0x0PmtuAger 0 0  $0 \times 0$ iss: 2847665974 snduna: 2847667954 sndnxt: 2847667954 sndwnd: 9728 irs: 3999497423 rcvnxt: 3999499452 rcvwnd: 9672 delrcvwnd: 568 SRTT: 300 ms, RTTO: 607 ms, RTV: 3 ms, KRTT: 0 ms minRTT: 0 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 300 ms Flags: passive open, higher precedence Datagrams (max data segment is 1460 bytes):

Rcvd: 459 (**out of order**: 0), with data: 229, total data bytes: 2028 Sent: 457 (**retransmit**: 0), with data: 228, total data bytes: 1979

### **Fehlerbehebung**

Die Fehlerbehebung bei einer STUN-Konfiguration ist mit der bei jeder Peer-to-Peer-Konvention identisch. Wenn Transportprobleme auftreten, muss zunächst eine Diagnose durchgeführt werden, bevor mit der Fehlerbehebung für den SDLC/STUN-Teil begonnen werden kann. In der Regel besteht der erste Schritt darin, einen Ping von Peer zu Peer zu senden, um sicherzustellen, dass die IP-Adresse korrekt eingerichtet ist. Pingen Sie außerdem mit erweiterten Pakettypen, um sicherzustellen, dass der Transport zuverlässig ist.

#### Fehlerbehebung in SDLC Basic

In diesem Abschnitt wird die Fehlerbehebung bei einer STUN Basic-Konfiguration beschrieben. In diesem Beispiel nehmen Sie an, dass das WAN ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Szenario verfügt über eine STUN Basic-Konfiguration für die Verbindung des 5494 mit dem AS/400. Bei jeder STUN-Konfiguration muss zuerst überprüft werden, ob die Peers im Router eingerichtet sind. Um dies zu bestimmen, verwenden Sie den Befehl **show stun peer**. Sie liefert Informationen über den Zustand des Peers und die Pakete, die übertragen/empfangen wurden. Nachfolgend finden Sie eine Beispielausgabe:

rick# <b>sh</b> This pe	<b>stun peer</b> er: 10.17.5.2				
*Seria	l2 (group 1 [basic]	)			
		state	rx_pkts	tx_pkts	drops
all	TCP 10.17.5.1	open	5729	5718	0

Wenn der Peer wie oben geöffnet ist, verwenden Sie den Befehl **show** interface, um zu bestimmen, was mit den Paketen geschieht. Nachfolgend finden Sie eine Beispielausgabe für diesen Befehl:

Serial2 is up, line protocol is up Hardware is CD2430 in sync mode MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation STUN, loopback not set Last input 1:10:40, output 0:18:12, output hang never Last clearing of "show interface" counters 0:21:49 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 4 packets output, 312 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Prüfen Sie zunächst, ob der Router alle seriellen Signale ausgibt. Unten in der Ausgabe oben sehen wir, dass alle Signale für die "Serial2" des 2522 "up" (oben) sind. **DTR** und **RTS** weisen darauf hin, dass der Controller die Leitung bereits selbst aktiviert hat und darauf wartet, dass das AS/400 die erste Konversation sendet.

Überprüfen Sie anschließend die **Benutzeroberfläche** für die AS/400-Seite des Routers. In der unten gezeigten Ausgabe sehen wir, dass die serielle Schnittstelle, die an das AS/400 angeschlossen ist, ausgefallen ist. Das bedeutet, dass der AS/400 wahrscheinlich "abweichen" kann. Wenn die Leitung "variiert" ist und Sie die Leitung nicht erreichen können oder Halbduplex ausführen, müssen Sie die RS-232/V.35 Verbindung überprüfen.

Serial1 is down, line protocol is down
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation STUN, loopback not set
Last input never, output 1:51:24, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 0:00:01
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

```
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=down RTS=down CTS=up
s5e#
```

Überprüfen Sie an diesem Punkt den Bildschirm "Work with Configuration Status" (Arbeiten mit Konfigurationsstatus) für den jeweiligen Controller. Dieser Bildschirm sieht wie folgt aus:

💻 Telnet - 171.68.118.200				_ 🗆 🗵
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions	<u>H</u> elp			
	Work with Config	guration Status	10/15/05	RTP400A
Position to	S	arting characters	10/10/36	17:50:00
Type options, press En 1=Vary on 2=Vary o 9=Display mode statu	ter. ff  5=Work with =	job 8=Work with	description	
Opt Description	Status		-Job	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	VARIED OFF			
	VARIED OFF			
- OO1DEVPU1	VARIED OFF			
Q01DEVPU2	VARIED OFF			
	VARIED OFF			
	VARIED OFF			
				More
Parameters or command				
F3=Exit F4=Prompt	F12=Cancel F23=I	lore options — F24	=More keys -	
For Help, press F1			1600 10	-16-96

Als Nächstes **variieren Sie je nach** der Leitungsdefinition. Sie sollten dann sehen, dass der Router hochgefahren wird. Wenn die Leitung hochgefahren wird, der Controller aber immer noch nicht aktiviert ist, überprüfen Sie die Schnittstelle, ob Pakete die eingehende Schnittstelle des AS/400 erreicht haben. Wenn die Zahl 0 ist, überprüfen Sie den Kodierungsmechanismus für die SDLC-Leitung auf dem AS/400. Diese befindet sich, wie unten gezeigt, in der Beschreibung der Display-Leitung.

💻 Telnet - 171.68.118.200		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Line Description	10/17/9	RTP400A
Line description RMT5494L Option *BASIC Category of line *SDLC		0 00131121
Resource names		
Maximum controllers		More
For Help, press F1	642	10-17-96 //

**Hinweis:** Auf diesem Bildschirm sehen wir, dass die Zeilenkodierung für die NRZI-Kodierung festgelegt ist. Dies muss mit der Konfigurationsoption **nrzi-encoding** auf dem Router aktiviert werden.

Für diese Konfiguration ist keine End-to-End-NRZ/NRZI-Codierung erforderlich, wie bei herkömmlichen Point-to-Point-Konventionen von SDLC, sondern es kann sich um NRZI auf der einen Seite und NRZ auf der anderen handeln. Beachten Sie jedoch, dass die Codierung für alle Geräte, die die SDLC-Leitung gemeinsam nutzen, gleich sein muss.

NRZI bedarf sorgfältiger Überlegungen. Bei den neuen Routern wie den Cisco 2500 und 4500 wird NRZI per Software eingerichtet. Bei älteren Plattformen, einschließlich der NP-2T für die Cisco Serie 4000, müssen Sie die Jumper auf den Platinen selbst wechseln. In solchen Fällen ist es wahrscheinlich einfacher, den AS/400 in NRZ/NRZI zu ändern. Wenn Sie die Jumper jedoch ändern müssen, lesen Sie die Cisco Hardwaredokumentation für Ihre spezifische Plattform.

Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein **Debug-Betäubungspaket 1 durch**. Dieser Befehl enthält folgende Informationen:

STUN basic: 0:00:35 Serial1SDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to downSTUN basic: 0:00:38 Serial1SDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to downSTUN basic: 0:00:35 Serial1SDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down

Sie können sehen, dass mehrere XIDs vom AS/400 fließen, aber es gab keine Antwort darauf (co

ist die Polling-Adresse und bf die xID). Wir wissen, dass das Paket vom AS/400 kommt, weil es vom SDI stammt. In dieser Befehlsausgabe gibt es zwei Arten von eingehenden Paketen:

- SDI: Seriell eingehende Pakete, d. h. Pakete, die von der SDLC-Schnittstelle empfangen werden.
- NDI: Eingehendes Netzwerk, d. h. vom WAN entkapselte Pakete.

Sehen wir uns nun den XID-Teil des Frames selbst an. In diesem Beispiel sendet das AS/400 zusammen mit IDBLOCK und IDNUM **05645253** eine XID.

Dies ist ein Timeout-Problem, da der Controller nicht reagiert. Überprüfen Sie im AS/400 in der "Sysopr Message Queue", ob Meldungen auf ein Problem hinweisen. Im Folgenden wird ein Bildschirm "SYSOPR" mit einem Fehler angezeigt.

💻 Telnet - 171.68.118.200		
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Additional Message Informati	on	
Message ID : CPA5801 Severity . Message type : Inquiry		99
R Try again one more time. Technical description The error X'48909284'.	log identifier	is.
The error code is X'54002618': Nonproductive re-	ceive time-out	<b>;</b> ,
		Bottom
Type reply below, then press Enter. Reply		
F3=Exit F6=Print F9=Display message details F14=Work with problem F21=Select assistance level	F12=Cancel	
For Help, press F1	1724	10-16-96 🥼

Schalten Sie jetzt auf dem 2522 das **Debug-Betäubungspaket 1** ein, um festzustellen, ob die Pakete an den Controller gesendet werden. Nachfolgend finden Sie eine Beispielausgabe für Befehle:

STUN	basic:	0:00:34	Serial2	NDI:	Data:	c0bf324c056452530000
STUN	basic:	0:00:42	Serial2	NDI:	Data:	c0bf324c056452530000

Dies zeigt uns, dass die XID, die von der AS/400-Seite ausging, zum Controller gelangt, aber der Controller reagiert nicht, was bedeutet, dass es sich um ein Controller-Problem handelt. Eine **Show-Schnittstelle** zeigt an, ob alle Kontrollpunkte aktiv sind oder nicht:

```
Serial2 is up, line protocol is up
Hardware is CD2430 in sync mode
MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation STUN, loopback not set
Last input 0:50:56, output 0:00:23, output hang never
```

```
Last clearing of "show interface" counters 0:02:06
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1 packets output, 78 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Die Steuerungs-Leads sind aktiv, und die Schnittstelle wird angezeigt. Wir können auch sehen, dass der Router Pakete ausgibt, aber keine Pakete eingehen. Dies verweist auf die falsche Polling-Adresse, die für das AS/400 konfiguriert wurde. Der nächste Schritt besteht also darin, die Polling-Adresse des Controllers zu überprüfen.

Jeder Controller-Typ verfügt über eine eindeutige Methode zur Konfiguration der Polling-Adresse. Sie müssen diese daher mithilfe der Controller-Handbücher für Ihren Controller überprüfen.

In diesem Beispiel haben wir festgestellt, dass der Controller die Polling-Adresse "DD" verwendet. Nachdem dies auf dem AS/400 geändert wurde, wird die Ausgabe des **Debugstun-Pakets** wie folgt:

STUN	basic:	0:24:03	Serial2	NDI:	Data:	dd <b>bf</b> 324c056452530000
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd <b>bf</b> 3244073000dd0000
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd93
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd73
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd102f00000200016b80
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd11
•						
•						
•						
•						
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd71
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd362f00020080004b80
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd <b>53</b>
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd <b>73</b>

Diese Debug-Ausgabe hilft bei der Ermittlung der folgenden Informationen:

STUN basic: 0:24:03 Serial2 NDI: Data: dd**bf**324c056452530000

Diese Leitung enthält die XID vom AS/400 zum Controller. Diese stammen von **NDI** (aus der Cloud), **dd** (Abfrageadresse), **bf** (XID) sowie IDBLOCK und IDNUM (05645253).

Dies ist die Antwort des Controllers. Dies wird durch **SDI** (von der SDLC-Leitung) und die gleiche wie oben angegeben, mit Ausnahme der XID-Antwort (073000dd), da es sich um einen 5494 handelt.

STUN basic: 0:00:00 Serial2 NDI: Data: dd93

Dies ist der SNRM (93) vom AS/400 zum Controller, der in dieser Konfiguration primär verwendet wird.

```
STUN basic: 0:00:00 Serial2 SDI: Data: dd73
```

Hier sehen wir, wie der Controller auf die **SDI**-Funktion (**SDI**) mit einem UA (**73**) reagiert, was bedeutet, dass die Sitzung aktiv ist. Als Nächstes sollte die Trennung vom AS/400 angezeigt werden, da die Leitung abgeändert wurde.

STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd <b>53</b>
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd <b>73</b>

Diese Zeilen zeigen die **DISK** (53) und die UA-Antwort. Die Leitung ist jetzt inaktiv. Die nachfolgende Tabelle enthält Werte, die zum Debuggen dieser Probleme erforderlich sind.

Kontrollfeld - Nicht nummeriert (1 Byte) 000z 0011 0001 0111 0001 0111 0001 1111 0011 0011 0101 0011 0101 0011 0101 0011 1001 0111 1001 0111 1001 0111 1001 0111 101z 1111 110z 0111 111z 0011	03-13 07-17 07-17 23-33 43-53 43-53 43-53 63-73 83-93 87-97 AF-BF C7-D7 E3-F3	UI SIM RIM DM UP DISC RD RD UA SNRM FRMR XID CFGR TEST	Unnumbered Information Set Initialization mode Request Intialization Mode Secondary in Disconnect Mode Unumber Poll Disconnect Request Disconnect Secondary Requests Disconnect Unnumbered Acknowledgement Set Normal Response Mode Frame Reject Exchange Identification Configure I-Field contains test pattern
Kontrollfeld · Supervisory Byte)	(2		
rrrz cc01 rrrz 0001 rrrz 0101		xx-xx x1-x1 x5-x5	Supervisory Format Receiver Ready Receiver Not Ready

rrrz 1001	x9-x9	Reject	
Kontrollfeld - Informationsrahme	n (2 Byte)		
rrrl sssz		xx-xx	Information format

Schlüssel:

- $_{z}$  = Das letzte Bit für die Abfrage kann 0 oder 1 sein.
- rr = Anzahl der voraussichtlich empfangenen Blöcke

sss = Anzahl der gesendeten Blöcke

### Fehlerbehebung bei STUN SDLC mit und ohne lokale Bestätigung

Dieser Abschnitt behandelt dasselbe Szenario mit konfigurierter lokaler Bestätigung.



Im Gegensatz zu STUN Basic erfordert STUN SDLC, dass Sie die richtige Polling-Adresse angeben, oder der Router sieht nicht einmal, dass die Pakete eingehen. Deshalb wird manchmal STUN Basic verwendet, um die Polling-Adresse zu finden, wenn Sie nicht über die Informationen verfügen oder nicht auf den Host oder das AS/400 zugreifen können. Das obige Diagramm zeigt ein Multipoint-Szenario mit **Iokalem Rack**.

In einer herkömmlichen Point-to-Point-Umgebung werden die Umfragen von Ende zu Ende geführt. Wenn eine lokale Bestätigung eingeführt wird, wird das Polling an jedem Ende der Cloud beendet, sodass jeder Router ein Finite-State-System verwalten muss. Dieser Computer verfolgt alle Sitzungen und muss den Status der Leitung für jede Polling-Station kennen. Aus diesem Grund müssen Sie sicherstellen, dass die Stationen das SDLC-Protokoll befolgen.

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie die richtige STUN-Rolle haben. Die AS/400-Router haben in herkömmlichen Point-to-Point-Umgebungen Schwierigkeiten, die Rolle mit dem Controller auszuhandeln. Die Postenbeschreibung ist unten dargestellt.

💻 Te	lnet - 1	71.68.1	18.200				_ 🗆 🗵
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	Ho <u>s</u> t	<u>O</u> ptions	<u>H</u> elp			
Line Opt Cat Res Dnl Dat Con Swif Exol NRZ Cloc Line Mode Auto Pres F3=	e desc ion . egory ource ta incal incol incol incal incol incol incol incol incol incol incol in	riptic of lir names IPL role interf n type networ identio ontrol d supp r type er to F11=[	on Ne Nace Nace Sace	Display	Line Description : MPLIN021 : *BASIC : *SOLC : LIN021 : *YES : *PRI : *V35 : *MP : *N0 : 05645253 : *YES : 6 : *MODEM : 9500 : *NORMAL : *DTR : *DTR	Make sure this is set to *P Make sure this is set to *P This will define as beeing or point to point (NONSW AS/400's XID NRZ/NRZI encoding Max PU's on this multipo	RTP480A 08 : 49 : 17 RI multipoint (MP) /TPP)
-							
Conne	cted to	171.68.	118.200.			7:04 AM	10/23/96 🥢

Dies zeigt, dass die Router-Schnittstelle für eine sekundäre Rolle konfiguriert werden muss. Überprüfen Sie immer, ob die Zeile **\*PRI** ist, da AS/400 beim Erstellen standardmäßig auf **\*NEG** festgelegt ist. **NRZI** ist auf **\*JA** eingestellt, daher müssen Sie die **nrzi-Codierung** codieren. Codieren Sie auch **Leerzeichen, und** setzen Sie das Fenster mithilfe von **sdlc k 1** auf 1 (1). (In der <u>FNA-IOS-0696-02-Feldwarnung</u> finden Sie eine detaillierte Beschreibung, warum auf der Schnittstelle **Leerzeichen** erforderlich sind.) Diese Codierung ist unten dargestellt:

interface Serial1
no ip address
encapsulation stun
idle-character marks
nrzi-encoding
clockrate 56000 (real clockrate on the line; see note about as400 line speed)
stun group 1
stun sdlc-role secondary (this must be secondary because the line is primary)
sdlc K 1
sdlc address 01
sdlc address DD
stun route address 1 tcp 10.17.5.2 local-ack
stun route address DD tcp 10.17.5.2 local-ack

**Hinweis:** Die vom Router bereitgestellte Taktgebung ist unabhängig vom Parameter Line Speed (Leitungsgeschwindigkeit), der auf der AS/400-Leitung konfiguriert ist. (Dieser Parameter wird für die Leistungsberechnung verwendet. kann die Standardeinstellung "9600" beibehalten werden.) Die in der Leitung konfigurierte Exchange-ID ist die des AS/400, z. B. die XID, die vom AS/400 gesendet wird. Der Maximum Controller ist die Anzahl der PUs (Controller), die erstellt und an diese Leitung angeschlossen werden können.

Der erste der beiden an diese Leitung angeschlossenen Controller, der IBM 5494, wird unten im Bildschirm angezeigt.

💻 Teinet - 171.68.118.200	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp	
Display Contro	ller Description RTP400A 10/23/96 10:23:30
Controller description	RNT5494C *BASIC *APPC Identifies PU as 2.1
Link type	*SDLC *N0 *N0 MPLIN021 *EBCOIC *NETATR (use the netID found in the S21 *NETATR
Connected to 171.68.118.200.	8:34 AM 10/23/96 //

Wie wir sehen, ist der erste Controller eine PU 2.1, da die Kategorie des Controllers "\*APPC" lautet. Dies ist die Abkürzung für "Advance Program to Program Communications" (Erweiterte Programmkommunikation), die nur über eine T2.1-Verbindung möglich ist. Die Remote-Netzwerkkennung bezieht sich wiederum auf APPN/APPC und wird als "NETID" bezeichnet. "\*NETATR" ist ein Parameter, der die Verwendung des NETID angibt, der im Datenbereich als "Netzwerkattribute" definiert ist. Sie können diesen Datenbereich mit dem Befehl **DSPNETA** anzeigen und die Werte entsprechend ersetzen. Der "Remote Control Point" oder "CP\_Name" ist der Name des Kontrollpunkts, den Sie in PU2.1 konfiguriert haben. In diesem Fall ist es CP5494. Die Data Link-Rolle kann als \*NEG belassen werden. Die "Station address" muss mit der "sdlc address **DD**" übereinstimmen, die sowohl an der sekundären Schnittstelle als auch an einer der primären Schnittstellen konfiguriert wurde.

interface Serial2
no ip address
encapsulation stun
nrzi-encoding
clockrate 56000
stun group 1
stun sdlc-role primary
sdlc address DD
stun route address DD tcp 10.17.5.1 local-ack

Wie Sie sehen, sind die meisten Informationen in der Controller-Beschreibung für die physische Einheit selbst und nicht für den Router konfigurierbar.

💻 Teinet - 171.68.118.200		_ 🗆 ×
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Controller Descr	iption 10/23/96	RTP400A 10:30:20
Controller description : RMT3174 Option *BASIC Category of controller : *RWS	Identifies as PU 1/2.0	
Controller type	PU2.0	
SSCP identifier	000  SDLC address for this PU	More
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
Connected to 171.68.118.200.	8:41 AM	10/23/96 🥢

Auf diesem Bildschirm ist der zweite Controller (PU) tatsächlich ein 3174, also ein PU-Typ 2. Die in diesem 3174 konfigurierte XID lautet 0560001. Die verwendete "Stationsadresse" bzw. SDLC-Adresse ist 01. Sie benötigen eine "sdlc address **01**", die auf der sekundären Schnittstelle und einer der primären Remote-Schnittstellen konfiguriert ist. Wie Sie unten sehen können, ist die Konfiguration für eine PU2 weniger beteiligt als eine PU2.1.

interface Serial3
no ip address
encapsulation stun
clockrate 19200
stun group 1
stun sdlc-role primary
sdlc address 01
stun route address 1 tcp 10.17.5.1 local-ack

Die Display Networks Attributes (DSPNETA) im AS/400 sind im Folgenden dargestellt:

💻 Telnet - 171.68.118.200				
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp				
Display Network Attributes Current system name Pending system name Local network ID Local control point name Local control control control point name Local control	System: RTP400A AS/400 NETID AS/400 CP_NAME P400A AS/400 LU_NAME J9404 AS/400 DEFAULT MODE NETNODE See Note Below NONE NONE SO 28 CLINETID *ANY			
NOTE: If the customer has changed this from the default of NETNODE then there may be problems autocreating some appc resources for LEN nodes (5494) over the LAN interface on the AS/400. Have them contact IBM.				
Press Enter to continue.	More			
F3=Exit F12=Cancel				
For Help, press F1	11:46 PM 10/23/96 //			

Dieser Bildschirm zeigt, dass das AS/400 derzeit für die Netzwerk-ID "NETA" konfiguriert ist. Das bedeutet, dass der 5494 für dasselbe Netzwerk konfiguriert werden muss. Dies sowie die restliche Konfiguration von APPN finden Sie auf dem zweiten Konfigurationsbildschirm im 5494. Der Name des lokalen Kontrollpunkts des AS/400 lautet "RTP400A". Der LU-Name des AS/400 lautet "LU9404;". Dieser muss mit dem übereinstimmen, was im Feld "Partner LU Definition" des Dokuments 5494 konfiguriert wurde. Die vom 5494 verwendete Modusbeschreibung muss mit der Gerätebeschreibung übereinstimmen. Wenn das Gerät beispielsweise "\*NETATR" angibt, muss es mit dem Standardwert "BLANK" übereinstimmen.

Die für den 5494 erstellte APPC-Gerätebeschreibung ist unten dargestellt.

💻 Telnet - 171.68.118.200		- 🗆 ×
<u>File Edit Host Options H</u> elp		
Display Device Description	10/23/96	RTP400A 11+40+48
Device description RMT5494D Option *BASIC Category of device *APPC		
Automatically created NO Remote location CP5494 Online at IPL		
Single session capable : *ND Press Enter to continue		More
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
For Help, press F1	9:55 AM	10/23/96 🥢

Dieser Bildschirm zeigt, dass die Gerätebeschreibung für den 5494 den Remote-CP-Namen "CP5494" hat; dieser muss mit dem übereinstimmen, was für den 5494 konfiguriert wurde. Der NETID und der lokale Standort sind standardmäßig auf "\*NETATR" gesetzt, die im vorherigen Beispiel für LU9404 und NETA codiert wurden. Diese müssen wiederum mit dem Namen des Partner-Geschäftsbereichs und den NETID-Feldern im Feld 5494 übereinstimmen.

Der letzte Teil der Gerätekonfiguration, der für die Herstellung einer Verbindung relevant ist, wird unten gezeigt.

💻 Telnet - 171.68.118.200		<u> </u>
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Device Description	10/23/96	RTP400A
Device description RMT5494D Option * MDDE Category of device * APPC		
QRMTWSC		
Press Enter to continue.		Bottom
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
2		
Connected to 171.68.118.200.	10:01 AM	10/23/96 //

Dieser Bildschirm zeigt, dass der in der Gerätebeschreibung verwendete Modus "QRMTWSC" lautet. Dies ist nicht der Standardwert im \*NETATR, d. h., er wurde in der Gerätebeschreibung überschrieben. Dies ist einer der Standardmodi, die IBM im Rahmen der APPN-Basisunterstützung auf dem AS/400 bereitstellt. Wenn Sie etwas Anderes sehen, wenden Sie sich an IBM, da sie mit einer von ihnen erstellten Modusbeschreibung ausgeführt werden. In diesem Beispiel wird eine Basisverbindung hergestellt. Wenn Sie Informationen über die verfügbaren Modi anzeigen möchten, können Sie den Befehl WRKMODD oder Arbeitsmodusbeschreibungen verwenden.

Die Modusbeschreibung ist unten abgebildet.

💻 Telnet - 171.68.118.200	
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptio	ns <u>H</u> elp
	Work with Mode Descriptions
Position to	System: RTP400A Starting characters
Type options, press 2=Change 3=Copy	Enter. 4=Delete 5=Display 6=Print 9=Retrieve source
Option Mode #BATCH #BATCHSC #INTER #INTERSC BLANK LUG2 OCASERVR OPCSUPP ORMTWSC OSPWTR	Text This Mode is IBM Supplied This Mode is IBM Supplied This Mode is IBM Supplied This Mode is IBM Supplied This Mode is IBM Supplied Mode description for po support mgh This Mode is IBM Supplied This mode is IBM supplied This mode is IBM supplied
Parameters or comman	d
F3=Exit F4=Prompt	F5=Refresh F6=Create F9=Retrieve F12=Cancel
<b>- 1</b>	
Connected to 171.68.118.20	0. 10:21 AM 10/23/96 //

Auf diesem Bildschirm werden die von IBM bereitgestellten Modusdefinitionen deutlich angezeigt.

### Fehlerbehebung bei SDLC Full Duplex Multipoint Interface

Achten Sie bei der lokalen Bestätigung in einer Multipoint-Umgebung mit AS/400 darauf, wie die "SDLC Full Duplex Multipoint Interface" auf den AS/400-, SYS/38- und SYS/36-Mini-Mainframes implementiert wurde. Die FNA-IOS-0696-02-Feldwarnung (weiter unten) erläutert die Art von Problemen, die in dieser Situation auftreten können.

#### **Kurzbeschreibung**

Die Änderung des Routerkabels, bei der "Carrier Detect" (Carrier Detection) mit dem Boden verbunden wird, verhindert nicht, dass periodische Zurücksetzungen der SDLC-Leitung von einem AS/400 vorgenommen werden, wenn beim AS/400 IBM PTF# MF10030 angewendet wurde. Diese Warnung gilt nur für STUN-Vollduplex-Multi-Drop-Verbindungen zu einem AS/400, bei denen das SDLC-Kabel des Routers so modifiziert wurde, dass die Carrier-Erkennung deaktiviert wird.

#### <u>Auswirkungen</u>

Die Benutzer können die STUN-Verbindung und alle sekundären SDLC-Geräte in regelmäßigen Abständen zurücksetzen, was zu einer unzuverlässigen Verbindung führt.

#### Vollständige Beschreibung/Hintergrund

In einer Multi-Drop-Umgebung verhält sich ein AS/400 anders als andere IBM-Geräte. Während ein FEP entweder 0x7E-Zeichen (Flags) oder 0xFF-Zeichen (Markierungen) als Leerzeichen zwischen Frames akzeptiert, behandelt ein AS/400 Flags und Markierungen anders. Nur eine Markierung wird als Leerzeichen interpretiert. Ein Flag wird interpretiert als "Zeile ist noch aktiv - weitere Daten stehen aus." Ein Cisco Router kann so konfiguriert werden, dass er entweder Markierungen oder Markierungen, aber nicht beide sendet. Sie wird nicht zwischen den beiden Optionen wechseln, um den Leitungsstatus wiederzugeben. Standardmäßig sendet der Router Flags.

Dieser Unterschied stellt ein Problem in Vollduplex-Multi-Drop-Umgebungen dar. In der Regel wechselt der AS/400 von Gerät zu Gerät und fragt jedes Gerät nach Daten ab. Wenn ein Gerät nicht reagiert und der AS/400 denkt, dass die Leitung noch aktiv ist, wird die gesamte Leitung zurückgesetzt. Da der Router standardmäßig Flags sendet, wird für das AS/400 immer eine aktive Leitung angezeigt. Anstatt einfach das nächste Gerät abzufragen, wird die Leitung zurückgesetzt.

Um dieses Problem zu vermeiden, hat Cisco in der Vergangenheit eine Kabeländerung empfohlen, durch die das Trägersignal (CD) deaktiviert wird. Diese Änderung nutzt die AS/400-Logik, die das Fehlen eines Carriers als "Inaktivitätszustand" interpretiert. Daher erkennt ein AS/400 bei der Änderung immer den Status inaktiver Leitungen, unabhängig von den vom Router gesendeten Frame-übergreifenden Zeichen. Wenn also ein sekundäres Gerät nicht reagiert, überprüft das AS/400 die CD, zeigt eine inaktive Leitung an und fragt die nächste Station ab.

IBM hat kürzlich eine AS/400-Problembehebung für PTF# MF10030 veröffentlicht, die die Carrier-Erkennungslogik auf Multi-Drop-Zeilen ändert. Wenn dieses Fix installiert ist, ignoriert ein AS/400 den Zustand der CD in Vollduplex-Multi-Drop-Leitungen. Infolgedessen verhindert die Kabeländerung von Cisco nicht mehr das regelmäßige Zurücksetzen von Leitungen.

#### **Problemumgehung**

Je nach Router-Modell und verwendeter Cisco IOS-Version stehen zwei Workarounds zur Verfügung. Beide Optionen erfordern Konfigurationsänderungen am Router, der mit dem AS/400 verbunden ist.

#### Option 1

Ändern Sie das freie SDLC-Zeichen aus dem Standardmarkierungszeichen in ein Markierungszeichen. Das Leerzeichen kann mithilfe des Befehls zur Konfiguration der Router-Schnittstelle geändert werden:

#### idle-character marks

Fügen Sie diesen Befehl zur seriellen Schnittstelle von SDLC hinzu, die mit dem AS/400 verbunden ist. Dieser Befehl bewirkt, dass der Router während einer Pause zwischen Frames immer Zeichen überträgt. Wenn also ein sekundäres Gerät eine Umfrage nicht befolgt, sieht das

AS/400 eine freie Leitung und fragt das nächste Gerät ab. Leider bedeutet dies auch, dass der AS/400 nicht aktiv ist, auch wenn mehr Datenframes auf dem Weg vom Gerät sind. Das AS/400 bestätigt nur den ersten Frame, selbst wenn das Polll/final-Bit 0 ist. Anschließend ignoriert er alle nachfolgenden Frames und fragt das nächste Gerät ab, was zu unnötigen Frame-Neuübertragungen führt. Um eine erneute Übertragung zu vermeiden, müssen Sie die Größe des SDLC-Fensters mit dem folgenden Befehl auf 1 festlegen:

sdlc k 1

**Hinweis:** Der Befehl **Leerzeichen** wird in Cisco IOS Version 10.0(5.2) und höher unterstützt und funktioniert auf Routern der Serien 2500, 4 x 00 mit NP-4T und 70x0/75xx.

#### Option 2

Ermöglichen Sie die Erkennung inaktiver sekundärer Geräte mit dem Schnittstellenbefehl:

#### stun quick-response

Dieser Befehl bewirkt, dass der Router mit einem DM-Frame (Disconnect Mode) auf alle vom AS/400 abgefragten inaktiven sekundären Geräte reagiert. Das AS/400 wird dann mit dem nächsten Gerät fortfahren, ohne die Leitung zurückzusetzen.

**Hinweis:** Dieser Befehl wird in Cisco IOS 11.1, 11.0(3.1) und höher oder in Version 10.3(7.2) und höher unterstützt.

**Tipp:** Wenn beim Hochfahren der Multipoint-Leitung Probleme mit der Konfiguration der Schnellantwort auftreten, wählen Sie Option 1 aus. Der **Schnellreaktionscode für Betäubungen** im Router ist Teil des Finite-State-Systems für das Local-Rack, das bei einigen PUs außer Kraft treten kann. Wir haben den Code im Labor getestet und seine Interoperabilität mit den Geräten 5494, 5394 und Perl494E überprüft. Es können Probleme auftreten, wenn die Timer für die anzufügende PU anders eingestellt sind als die Quick\_response.

## Zugehörige Informationen

- Support-Seite für STUN/BSTUN
- IBM Technology-Seite
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems