## Konfigurieren des ISL-Trunking zwischen Catalyst-Switches mit CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

## Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundtheorie Wichtige Hinweise Konventionen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Befehle anzeigen Fehlerbehebung Der Switch akzeptiert keine Änderung des nativen VLAN auf einem Trunk-Port, da der Port kein 802.1Q-Port ist. Zugehörige Informationen

## **Einführung**

Dieses Dokument enthält Beispielkonfigurationen für ISL-Trunking (Inter-Switch Link) zwischen einem Cisco Catalyst 5000-Switch, der Catalyst OS (CatOS) ausführt, und einem Catalyst 6500-Switch, auf dem die Cisco IOS®-Systemsoftware ausgeführt wird. In diesem Szenario können Sie jeden dieser Switches verwenden, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen:

- Jeder Catalyst Switch der Serien 4500/4000, 5500/5000 oder 6500/6000, der CatOS ausführt
- Jeder Catalyst Switch der Serien 4500/4000 oder 6500/6000, auf dem Cisco IOS-Systemsoftware ausgeführt wird

## **Voraussetzungen**

## <u>Anforderungen</u>

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 5000-Switch mit CatOS 6.1(1)-Software
- Catalyst Switch 6509 mit Cisco IOS Software, Version 12.1(4)E1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Weitere Informationen zur Laborumgebung finden Sie im Abschnitt <u>Netzwerkdiagramm</u> dieses Dokuments. Stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen von Konfigurationen oder Befehlen auf Ihr Netzwerk verstehen, bevor Sie sie verwenden. Die Konfigurationen auf allen Geräten wurden mit den Befehlen **clear config all** und **write erase** gelöscht, um eine Standardkonfiguration sicherzustellen.

### **Hintergrundtheorie**

Trunking ist eine Möglichkeit, um Datenverkehr von mehreren VLANs über eine Point-to-Point-Verbindung zwischen zwei Geräten zu übertragen. Ethernet-Trunking kann auf zwei Arten implementiert werden:

- ISL (ein proprietäres Protokoll von Cisco)
- IEEE 802.1Q (ein IEEE-Standard)

Dieses Dokument enthält nur die Konfigurationsdateien der Switches und die Ausgabe der entsprechenden Beispiel-**show-**Befehle. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines ISL-Trunks zwischen Catalyst-Switches finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- Konfigurieren von VLAN-Trunks auf Fast Ethernet- und Gigabit Ethernet-Ports (Catalyst 5000)
- <u>Erläuterungen zum VLAN-Trunks-Abschnitt zur Konfiguration von Layer-2-Ethernet-</u> <u>Schnittstellen</u> (Catalyst Switch der Serien 6500/6000, auf dem Cisco IOS Software ausgeführt wird)
- <u>Erläuterungen zum VLAN-Trunks-Abschnitt zur Konfiguration von Layer-2-Ethernet-</u> <u>Schnittstellen</u> (Catalyst Switch der Serien 4500/4000, auf dem Cisco IOS Software ausgeführt wird)

#### Wichtige Hinweise

- Die Catalyst Switches der Serien 4500/400 (einschließlich Catalyst 2948G und Catalyst 2980G), auf denen CatOS ausgeführt wird, unterstützen nur 802.1Q-Trunking. Diese Switches unterstützen kein ISL-Trunking.
- Auf den Catalyst 4000-Switches mit der Supervisor Engine II+ oder höher wird die Cisco IOS-Software standardmäßig ausgeführt. Diese Switches unterstützen ISL- und 802.1Q-Trunking-Modi an allen Schnittstellen außer der Blockierung von Gigabit-Ports an den Modulen WS-X4418-GB und S-X4412-2GB-T. In diesen Fällen unterstützen die Switches nur 802.1Q-Trunking. Die Ports 3 bis 18 blockieren Gigabit-Ports auf dem WS-X4418-GB-Modul. Die Ports 1 bis 12 blockieren Gigabit-Ports des WS-X4412-2GB-T-Moduls. Der Begriff "blockierender Port" bedeutet, dass die Port-Verbindung zur Backplane überbelegt ist.
- Jeder Ethernet-Port eines Catalyst Switches der Serien 6500/6000 unterstützt 802.1Q- und ISL-Kapselung.
- Basierend auf dem Modul unterstützen Catalyst 5000-Trunk-fähige Ports nur ISL-Kapselung

oder ISL- und 802.1Q-Unterstützung. Die beste Möglichkeit, die unterstützten Kapselungstypen zu bestimmen, ist der Befehl **show port functions**. Die Befehlsausgabe gibt explizit die Trunking-Kapazität an, wie in diesem Beispiel veranschaulicht wird:

cat5000> snow port capabi	Litles 3
Model	WS-X5225R
Port	3/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q, ISL
! This particular port	supports both 802.10 and ISL. Trunk mode
on, off, desirable, auto, nor	negotiate Channel 3/1-2,3/1-4 Broadcast suppression percentage(0-
100) Flow control receive	e-(off,on),send-(off,on) Security yes Membership static,dynamic Fast
start yes QOS scheduling	rx-(none),tx-(none) CoS rewrite yes ToS rewrite IP-Precedence
Rewrite no UDLD yes Auxi	iaryVlan 11000,10254094,untagged,dot1p,none SPAN
source,destination	

 Stellen Sie sicher, dass die Trunking-Modi über den Trunk-Link hinweg übereinstimmen.
 Wenn Sie eine Seite des Links als ISL-Trunk konfigurieren, müssen Sie die andere Seite des Links als ISL konfigurieren. Wenn Sie eine Seite der Verbindung als 802.1Q konfigurieren, müssen Sie die andere Seite der Verbindung als 802.1Q konfigurieren.

### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## **Konfigurieren**

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

**Hinweis:** Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

#### **Netzwerkdiagramm**

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



## **Konfigurationen**

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- <u>Catalyst 5000-Switch</u>
- <u>Catalyst Switch 6500</u>

Hinweis: In diesem Dokument werden Kommentare und Erklärungen in den Konfigurationen kursiv angezeigt.

Catalyst 5000-Switch
#version 6.1(1) !
set option fddi-user-pri enabled set password \$2\$h/BN\$i3S54iNvIXknFelh6gOve0 set enablepass \$2\$DpAu\$/mw1ZxL5I8ymR.yn85ovB/ !
#errordetection
set errordetection portcounter enable !
#system
set system name cat5000 !
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both !
#vtp

```
!--- In the example, the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode
is set to be transparent. !--- Use your network as a
basis to set the VTP mode. set vtp mode transparent
!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP. set
vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001
state active set vlan 1002 name fddi-default type fddi
mtu 1500 said 101002 state active set vlan 1004 name
fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state
active stp ieee set vlan 1005 name trnet-default type
trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm set vlan
2
set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu
1500 said 101003 state acti
ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
#ip
!--- This is the IP address that is used for management.
set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0
10.10.10.255 ! #set boot command set boot config-
register 0x10f set boot system flash bootflash:cat5000-
sup3.6-1-1.bin
!
#mls
set mls nde disable
# default port status is enable
#module 1 : 0-port Supervisor III
#module 2 empty
#module 3 : 9-port Gigabit Ethernet
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Ports 5/13-24 have been assigned to VLAN 2. set
vlan 2 5/13-24
!--- The ISL trunking mode is set to "on". !--- Use your
network and requirements as a basis to set the trunking
mode. set trunk 5/1 on isl 1-1005
!--- For details on different trunking modes, refer to
!--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and
Gigabit Ethernet Ports. !--- PortFast has been enabled
on the ports that are connected to the workstations. set
spantree portfast 5/2-24 enable
!--- For details on why to enable PortFast, refer to !--
- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation
Startup Connectivity Delays. end
Catalyst 6500-Switch
Current configuration : 4207 bytes
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
1
hostname cat6000
!
```

boot buffersize 126968 boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1.bin no logging console !--- The example uses the privileged mode password. enable password mysecret redundancy main-cpu auto-sync standard ip subnet-zero no ip domain-lookup 1 ip cef cns event-service server 1 interface gigabitethernet1/1 no ip address shutdown I interface gigabitethernet1/2 no ip address shutdown interface fastethernet9/1 no ip address !--- Issue the switchport command once, without any keywords, !--- in order to configure the interface as a Layer 2 (L2) port for the Catalyst 6500. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 6500). !--- On a Catalyst 4000 switch that runs Cisco IOS Software, all ports are !---L2 ports by default. If there is no change to the default configuration, !--- you do not need to issue the switchport command. !--- For details, refer to Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces (Catalyst 4000). switchport !--- Configure trunk encapsulation as ISL. switchport trunk encapsulation isl !--- Enable trunking on the interface. switchport mode trunk 1 !--- Interfaces Fast Ethernet 9/2 through 9/24 are configured to be in access mode. !--- For details, refer to the "Layer 2 Interface Modes" section of !---Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces. interface fastethernet9/2 no ip address switchport switchport mode access interface fastethernet9/3 no ip address switchport switchport mode access 1 !--- Output suppressed. ! interface fastethernet9/11 no ip address switchport switchport mode access interface fastethernet9/12

```
no ip address
 switchport
 switchport mode access
!
!--- Interfaces Fast Ethernet 9/13 through 9/24 are
placed in VLAN 2. interface fastethernet9/13
no ip address
switchport
 switchport access vlan 2
switchport mode access
!
interface fastethernet9/14
no ip address
switchport
switchport access vlan 2
switchport mode access
!
!--- Output suppressed. ! interface fastethernet9/23
no ip address
 switchport
 switchport access vlan 2
switchport mode access
interface fastethernet9/24
no ip address
switchport
 switchport access vlan 2
switchport mode access
!
interface fastethernet9/25
no ip address
shutdown
!
!--- Output suppressed. ! interface fastethernet9/48 no
ip address shutdown ! interface vlan1
!--- This is the IP address that is used for management.
ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
!
ip classless
no ip http server
1
1
line con 0
transport input none
line vty 0 4
!--- This example uses the Telnet password. password
mysecret
login
!
end
```

**Hinweis:** Wenn Sie einem nicht vorhandenen VLAN eine Schnittstelle zuweisen, wird die Schnittstelle heruntergefahren, bis Sie das VLAN in der VLAN-Datenbank erstellen. Weitere Informationen finden Sie im <u>Abschnitt Erstellen oder Ändern eines Ethernet-VLANs unter Konfigurieren von VLANs</u>.



#### **Befehle anzeigen**

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte **show** Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show anzuzeigen**.

#### Catalyst Switches der Serien 5000 oder 6000 mit CatOS

• show port functions *module/port* (*Modul/Port* anzeigen) - Verwenden Sie diesen Befehl, um zu überprüfen, ob der Port Trunking-fähig ist.

```
cat5000> (enable) show port capabilities 5/1
Model
                       WS-X5234
Port
                       5/1
                      10/100BaseTX
Туре
Speed
                       auto,10,100
Duplex
                       half,full
                   802.1Q,ISL
on,off,desirable,auto,nonegotiate
Trunk encap type
Trunk mode
Channel
                      5/1-2,5/1-4
Broadcast suppression percentage(0-100)
Flow control receive-(off,on), send-(off,on)
Security
                      yes
Membership
                      static,dynamic
Fast start
                      yes
QOS scheduling
                     rx-(none),TX(1q4t)
COs rewrite
                      yes
ToS rewrite
                      IP-Precedence
Rewrite
                       yes
UDLD
                       yes
AuxiliaryVlan
                       1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none
SPAN
                       source, destination
```

• show port module/port. Dieser Befehl zeigt den Status eines bestimmten Ports und dessen

Trunking an.

Calsu	100> (enabl	re) <b>snow p</b>	511 571									
Port	Name		Status	Vlan	Le	evel	Duple	ex (	Speed	Туре		
5/1			connected	trunk	nc	ormal	a-fu	11 ;	a-100	10/100	Basel	ГX
Port	Auxiliary	Vlan AuxV	lan-Status									
5/1	none	none										
Port	Security	Violation	Shutdown-I	ime Age	e-Time M	lax-Ad	ldr T:	rap	]	[fIndex	:	
5/1	disabled	shutdown		0	0		1 d:	isal	oled	66		
Port	Num-Addr	Secure-Sro	c-Addr Ag	re-Left	Last-Sr	c-Add	lr		hutdov	vn/Time	-Left	-
5/1	0		-	-				_		-	-	-
!	Output sup	pressed.										

• show trunk module/port: Mit diesem Befehl können Sie den Trunking-Status und die Trunking-Konfiguration überprüfen.

5/1	on	isl	trunking	1	
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan	
* - indic	ates vtp	domain mismatch			
cat5000>	(enable)	show trunk			

Port	Vlans allowed on trunk
5/1	1-1005
Port	Vlans allowed and active in management domain
5/1	1-2
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
5/1	1-2

• **show vtp domain**: Mit diesem Befehl können Sie die VTP-Informationen überprüfen. cat5000> (enable) **show vtp domain** 

Domain Nam	е			Domain	Index	VTP	Version	Local	Mode	Passwo	rd
				1		2		Trans	parent	-	
Vlan-count	Max-	vlan-stora	age Confi	g Revis	ion No	otif	ications				
6	1023		0		di	lsabl	led				
Last Updat	er 	V2 Mode	Pruning	PruneE	ligibl	le or	n Vlans				
10.10.10.2		disabled	disabled	2-1000							

Catalyst Switches der Serien 6500/6000 oder 4500/4000 mit Cisco IOS Software

 show interfaces interface\_type module/port trunk - Dieser Befehl gibt an, ob der Port Trunking ist.

cat6000#show interfaces fastethernet 9/1 trunk

Port <b>Fa9/1</b>	Mode <b>on</b>	Encapsulation <b>isl</b>	Status <b>trunking</b>	Native vlan <b>1</b>
Port Fa9/1	Vlans allowed 1-1005	l on trunk		
Port Fa9/1	Vlans allowed 1-2,1002-1005	d and active in 5	management do	main
Port Fa9/1	Vlans in spar 1-2,1002-1005	nning tree forwa	arding state a	nd not pruned

• **show vlan** - Dieser Befehl enthält Informationen zu den VLANs und den Ports, die zu einem bestimmten VLAN gehören.

cat6000#**show vlan** 

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa9/2, Fa9/3, Fa9/4, Fa9/5
			Fa9/6, Fa9/7, Fa9/8, Fa9/9
			Fa9/10, Fa9/11, Fa9/12
2	VLAN0002	active	Fa9/13, Fa9/14, Fa9/15, Fa9/16
			Fa9/17, Fa9/18, Fa9/19, Fa9/20
			Fa9/21, Fa9/22, Fa9/23, Fa9/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

**Hinweis:** Nur die Ports, die als L2-Nicht-Trunk-Ports konfiguriert sind, werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im <u>Abschnitt Konfigurieren von Ethernet-Schnittstellen für Layer-2-</u> <u>Switching unter Konfigurieren von Layer-2-Ethernet-Schnittstellen</u>.

## **Fehlerbehebung**

In diesem Abschnitt finden Sie eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration.

# Der Switch akzeptiert keine Änderung des nativen VLAN auf einem Trunk-Port, da der Port kein 802.1Q-Port ist.

Dieses Problem tritt auf, weil der Trunk-Port keine 802.1Q-Kapselung unterstützt. Ein natives VLAN erfordert 802.1Q-Unterstützung auf einem Port. Wenn der Port die 802.1Q-Unterstützung nicht unterstützt, lässt der Switch keine Änderung des nativen VLANs zu.

Die 802.1Q-Unterstützung für Trunking ist hardwareabhängig. Geben Sie den Befehl **show port functions** (Portfunktionen anzeigen) ein, um die Unterstützung für 802.1Q zu überprüfen. Die Kapselungsoption in der Ausgabe des Befehls **show port functions** gibt die 802.1Q-Unterstützung für Trunking an.

## Zugehörige Informationen

- LAN-Produktunterstützung
- Unterstützung der LAN Switching-Technologie
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems