Erstellen Sie einen ausfallsicheren Paketring mit vier bis ML-Karten-Knoten auf der Cisco ONS 15454.

Inhalt

EinführungVoraussetzungenAnforderungenVerwendete KomponentenKonventionenTopologieAufbau eines 4-Node-RPRÜberprüfungSchritt 1Schritt 2Schritt 3Schritt 4Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration zum Aufbau eines ausfallsicheren Paketringes (RPR) mit vier Knoten über Multi-Layer (ML)-Karten auf Cisco ONS 15454 beschrieben.

Voraussetzungen

<u>Anforderungen</u>

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco ONS 15454
- Cisco ONS Ethernet-Karten der Serie 15454 ML
- Cisco IOS®-Software
- Bridging und IP-Routing

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco ONS 15454 mit ONS Release 5.02
- ML (gebündelt als Teil der ONS 5.02-Version), die Cisco IOS Software Version 12.2 ausführt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).</u>

Topologie

In diesem Dokument wird ein Übungs-Setup mit vier ONS 15454-Knoten verwendet, nämlich Studio Node 1, Studio Node 2, Studio Node 3 und Studio Node 4 (siehe <u>Abbildung 1</u>). Diese vier Knoten bilden einen OC48 Unidirectional Path Switched Ring (UPSR).

Hinweis: Zur Vereinfachung des Verständnisses werden diese Knoten im restlichen Dokument als Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3 und Knoten 4 bezeichnet.



Abbildung 1: Topologie

Jeder Knoten hat eine ML 100T-Karte in Steckplatz 6 installiert (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Knotenansicht ML 100T-Karte in Steckplatz 6



Abbildung 3 zeigt die RPR Ring-Topologie. Die RPR-Konfiguration basiert auf dieser Topologie.

Abbildung 3: RPR Ring-Topologie



Aufbau eines 4-Node-RPR

Gehen Sie wie folgt vor, um einen RPR mit vier Knoten zu erstellen:

1. Bauen Sie eine Leitung zwischen POS 1 auf Knoten 1 und POS 0 auf Knoten 2 auf.Führen Sie diese Schritte aus:Wählen Sie **Circuit > Create aus**.Das Dialogfeld "Circuit Creation" erscheint:**Abbildung 4: Circuit-Erstellung**

aus, und klicken Sie auf **Weiter**.Das Fenster Circuit Attributes (Schaltungsattribute) wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 5</u>).Geben Sie den Schaltungsnamen in das Feld Name ein.**Abbildung 5: Fenster "Circuit Attributes"**

😫 Circuit Creation						×
	Circuit Attributes Circuit Name: DATAN1N2 Type: STS Size: STS-24c ✓ Bidirectional Create cross-connects of State State: IS Apply to drop ports	nly (TL1-like)	UPSR Provision Revert SF th SD th	on working go ive Reversio reshold: 1E-4 reshold: 1E-6 J Drops (non-E	& return on pri on time (min): 4 5 on PDI-P ithernet)	mary path
		<back< td=""><td>Next></td><td>Finish</td><td>Cancel</td><td>Help</td></back<>	Next>	Finish	Cancel	Help

Wählen Sie die entsprechende Größe des Stromkreises aus der Liste Size (Größe) und den entsprechenden Status aus der Liste State (Status) aus.Klicken Sie auf **Weiter**.Das Fenster Quelle wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 6</u>).Wählen Sie **Studio Node 1** als Quellknoten aus der Knotenliste aus.Wählen Sie **6 (ML100T)** aus der Steckplatzliste aus, und wählen Sie **1 (POS)** aus der Portliste aus.**Hinweis:** Starten Sie den Ring immer von POS 0 bis POS 1.**Abbildung 6: Quellfenster**

🔀 Circuit Creation		×
Circuit Attributes	Source	
Name: DATAN1N2 Type: STS Size: STS-24c Direction: 2-way State: IS Ckt state to drops: false Protected Drops: No Auto-ranging: false	Node: Studio Node 1	Use Secondary Source
	<back next=""> Finis</back>	h Cancel Help

Klicken Sie auf Weiter.Das Fenster Ziel wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 7</u>).Wählen Sie **Studio Node 2** als Zielknoten aus der Node-Liste aus.Wählen Sie **6 (ML100T)** aus der Steckplatzliste aus, und wählen Sie **1 (POS)** aus der Portliste aus.**Abbildung 7: Zielfenster**

😫 Circuit Creation						×
Circuit Attributes	Destination					
Name: DATAN1N2 Type: STS Size: STS-24c Direction: 2-way State: IS Ckt state to drops: false Protected Drops: No Auto-ranging: false Source Studio Node 1/s6/pPOS-1	No Destination Slot: 6 (ML1 Port: 0 (POS) STS:	de: Studio N 00T)	lode 2	Use	Secondary Des	tination
		<back< td=""><td>Next></td><td>Finish</td><td>Cancel</td><td>Help</td></back<>	Next>	Finish	Cancel	Help

Klicken Sie auf Weiter.Das Fenster "Einstellungen für die Weiterleitung" wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 8</u>).Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vollsicherer Pfad, da der Schutz durch den RPR erfolgt. Sie können die Route automatisch überprüfen oder sie manuell weiterleiten. Wenn Sie die manuelle Weiterleitung auswählen, fahren Sie mit Schritt m fort.Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vollgeschützter Pfad.Abbildung 8: Fenster "Voreinstellungen für die Leitungsführung"



Klicken Sie auf **Weiter**.Das Fenster Route Review/Edit (Routenüberprüfung/-Bearbeiten) wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 9</u>).Wählen Sie den Quellknoten aus, und klicken Sie auf **Span hinzufügen**.Klicken Sie auf **Fertig stellen**.Die Schaltungserstellung ist abgeschlossen. <u>Abbildung 9</u> zeigt den Stromkreis zwischen POS 1 auf Knoten 1 und POS 0 auf Knoten 2.**Abbildung 9: Schaltkreis zwischen POS1 an Knoten 1 und POS0 an Knoten 2**



 Bauen Sie eine Leitung zwischen POS 1 auf Knoten 2 und POS 0 auf Knoten 3 auf.Gehen Sie wie in <u>Schritt 1</u> beschrieben vor. <u>Abbildung 10</u> zeigt den Stromkreis zwischen POS 1 auf Knoten 2 und POS 0 auf Knoten 3.<u>Abbildung 10</u>: <u>Schaltkreis zwischen POS 1 an Knoten 2</u> und POS 0 an Knoten 3



 Erstellen Sie auf ähnliche Weise einen Schaltkreis zwischen POS 1 auf Knoten 3 und POS 0 auf Knoten 4.Gehen Sie wie in <u>Schritt 1</u> beschrieben vor. <u>Abbildung 11</u> zeigt den Stromkreis zwischen POS 1 auf Knoten 3 und POS 0 auf Knoten 4.<u>Abbildung 11</u>: <u>Schaltkreis zwischen</u> POS 1 an Knoten 3 und POS 0 an Knoten 4

4. Erstellen Sie schließlich eine Leitung zwischen POS 1 auf Knoten 4 und POS 0 auf Knoten 1.Gehen Sie wie in <u>Schritt 1</u> beschrieben vor. <u>Abbildung 12</u> zeigt den Stromkreis zwischen POS 1 auf Knoten 4 und POS 0 auf Knoten 1.<u>Abbildung 12</u>: <u>Schaltkreis zwischen POS 1 auf</u> <u>Knoten 4 und POS 0 auf Knoten 1</u>

 Konfigurieren Sie die ML100T-Karte auf Knoten 1.Führen Sie diese Schritte aus:Aktivieren Sie Integrated Bridging and Routing (IRB).
 bridge irb

Konfigurieren Sie die SRP-Schnittstelle:

```
interface SPR1
ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
carrier-delay msec 50
no keepalive
spr station-id 1
spr wrap delayed
hold-queue 150 in
```

Konfigurieren der Schnittstelle POS0:

```
interface POS0
no ip address
carrier-delay msec 50
spr-intf-id 1
crc 32
```

Konfigurieren der Schnittstelle POS1:

```
!
interface POS1
no ip address
spr-intf-id 1
crc 32
```

6. Konfigurieren Sie die ML100T-Karte auf Knoten 2. Führen Sie diese Schritte aus: Aktivieren

Sie Integrated Bridging and Routing (IRB).

```
bridge irb
```

Konfigurieren Sie die SRP-Schnittstelle:

```
interface SPR1
ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
carrier-delay msec 50
no keepalive
spr station-id 2
spr wrap delayed
hold-queue 150 in
```

Konfigurieren der Schnittstelle POS0:

```
interface POS0
no ip address
carrier-delay msec 50
spr-intf-id 1
crc 32
Konfigurieren der Schnittstelle POS1:
```

```
interface POS1
no ip address
spr-intf-id 1
crc 32
!
```

T

7. Konfigurieren Sie die ML100T-Karte auf Knoten 3.Führen Sie diese Schritte aus:Aktivieren Sie Integrated Bridging and Routing (IRB).

bridge irb

Konfigurieren Sie die SRP-Schnittstelle:

```
interface SPR1
ip address 10.1.1.3 255.0.0.0
carrier-delay msec 50
no keepalive
spr station-id 3
spr wrap delayed
hold-queue 150 in
```

Konfigurieren der Schnittstelle POS0:

```
interface POS0
no ip address
carrier-delay msec 50
spr-intf-id 1
crc 32
```

Konfigurieren der Schnittstelle POS1:

```
!
interface POS1
no ip address
spr-intf-id 1
crc 32
```

 Konfigurieren Sie die ML100T-Karte auf Knoten 4.Führen Sie diese Schritte aus: Aktivieren Sie Integrated Bridging and Routing (IRB).
 bridge irb

Konfigurieren Sie die SRP-Schnittstelle:

```
interface SPR1
ip address 10.1.1.4 255.0.0.0
carrier-delay msec 50
no keepalive
spr station-id 4
spr wrap delayed
hold-queue 150 in
```

Konfigurieren der Schnittstelle POS0:

```
interface POS0
no ip address
carrier-delay msec 50
spr-intf-id 1
crc 32
Konfigurieren der Schnittstelle POS1:
!
interface POS1
no ip address
spr-intf-id 1
crc 32
!
```

<u>Überprüfung</u>

Um die Konfiguration zu überprüfen, müssen Sie jeden Knoten von jedem anderen Knoten erfolgreich pingen. In diesem Abschnitt wird Schritt für Schritt überprüft, ob die Konfiguration korrekt ist.

Schritt 1

Führen Sie diese Schritte aus:

```
    Ping-Knoten 2, Knoten 3 und Knoten 4 von Knoten 1:

  Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.2
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
  11111
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/11/32 ms
  Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.3
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:
  11111
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms
  Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.4
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:
  11111
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms
2. Geben Sie den Befehl show cdp neighbor ein.
  Node_1_Slot_6#show cdp neighbor
  Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
              Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
  Device ID
  Node_4_Slot_6 SPR1
                                  137
                                              R
                                                       ONS-ML100TSPR1
                                              RТ
  Node_3_Slot_6 SPR1
                                  162
                                                       ONS-ML100TSPR1
  Node_2_Slot_6 SPR1
                                  128
                                              R
                                                      ONS-ML100TSPR1
```

Schritt 2

Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

1. Pingen Sie von Knoten 2 erfolgreich Knoten 1, Knoten 3 und Knoten 4.

```
Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.1
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
  11111
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms
  Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.3
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:
  11111
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms
  Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.4
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:
  11111
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms
2. Geben Sie den Befehl show cdp neighbor ein.
  Node_2_Slot_6#show cdp neighbor
  Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                    C
                                                       - Penester P - Pho
```

	S - Switc	h, H - Host, I	- IGMP, r -	Repeater,	P – Phone
Device ID	Local Intrf	ce Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Node_4_Slot_6	SPR1	175	R	ONS-ML100	TSPR1
Node_1_Slot_6	SPR1	171	RТ	ONS-ML100	TSPR1
Node_3_Slot_6	SPR1	141	RТ	ONS-ML100	TSPR1

Schritt 3

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Pingen Sie von Knoten 3 erfolgreich Knoten 1, Knoten 2 und Knoten 4. Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.1

```
Node_5_516t_6#ping 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
11111
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms
Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
11111
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/12 ms
Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:
11111
Success rate is 100 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms
```

2. Geben Sie den Befehl show cdp neighbor ein.

```
Node_3_Slot_6#show cdp neighbor
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
             Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
Device ID
Node_4_Slot_6 SPR1
                              170
                                                  ONS-ML100TSPR1
                                          R
                                          RТ
Node_1_Slot_6 SPR1
                               166
                                                  ONS-ML100TSPR1
Node_2_Slot_6 SPR1
                              161
                                          R
                                                 ONS-ML100TSPR1
```


Führen Sie abschließend die folgenden Schritte aus:

1. Pingen Sie von Knoten 4 erfolgreich Knoten 1, Knoten 2 und Knoten 3.

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2. Geben Sie den Befehl show cdp neighbor ein.

Node_4_Slot_6#show cdp neighbor Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID Node_1_Slot_6 SPR1 152 R T ONS-ML100TSPR1 Node_3_Slot_6 SPR1 122 R T ONS-ML100TSPR1 Node_2_Slot_6 SPR1 147 R ONS-ML100TSPR1

Zugehörige Informationen

• Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme