ASR 1000 OTV Multicast - Konfigurationsbeispiel

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Netzwerkdiagramm mit grundlegender L2/L3-Verbindung Grundlegende L2/L3-Verbindungen OTV Multicast - Mindestkonfiguration **OTV-Verifizierung** Netzwerkdiagramm mit OTV Überprüfungsbefehle und erwartete Ausgabe Häufiges Problem Fehlerbehebung Erstellen einer Paketerfassung an der Join-Schnittstelle, um OTV Hellos anzuzeigen Überprüfen Sie den Status der Weiterleitung auf dem OTV ASR. Erstellen einer Paketerfassung auf der Join-Schnittstelle zum Anzeigen von OTV-Datenpaketen Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Overlay Transport Virtualization (OTV)-Multicast-Modus auf der Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000-Plattform konfiguriert wird. OTV erweitert die Layer-2-Topologie (L2) über physisch unterschiedliche Standorte hinweg, sodass Geräte auf L2 über einen Layer-3-Provider (L3) kommunizieren können. Die Geräte in Site 1 glauben, dass sie sich in derselben Broadcast-Domäne befinden wie die Geräte in Site 2.



Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Konfiguration der Ethernet Virtual Connection (EVC)
- Grundlegende L2- und L3-Konfiguration auf der ASR-Plattform
- Grundkenntnisse der Konfiguration des Internet Group Management Protocol (IGMP) Version 3 und Protocol Independent Multicast (PIM)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem ASR1002 mit der Cisco IOS[®] Version asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin.

Ihr System muss die folgenden Anforderungen erfüllen, um die OTV-Funktion auf dem ASR 1000 zu implementieren:

- Cisco IOS-XE Version 3.5S oder höher
- MTU (Maximum Transmission Unit) größer/gleich 1542

Hinweis: OTV fügt allen gekapselten Paketen einen 42-Byte-Header mit dem DF-Bit (Do Not Fragment Bit) hinzu. Um 1500-Byte-Pakete durch das Overlay zu transportieren, muss das Transit-Netzwerk eine Maximum Transmission Unit (MTU) von 1542 oder höher unterstützen. Um eine Fragmentierung über OTV zu ermöglichen, müssen Sie die **Join-Interface** für die **OTV-**Fragmentierung aktivieren.

Unicast- und Multicast-Erreichbarkeit zwischen Standorten

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der OTV-Multicast-Modus konfiguriert wird.

Netzwerkdiagramm mit grundlegender L2/L3-Verbindung



Grundlegende L2/L3-Verbindungen

Beginnen Sie mit einer Basiskonfiguration. Die interne Schnittstelle auf dem ASR wird für Dienstinstanzen für den dot1q-Datenverkehr konfiguriert. Die OTV-Join-Schnittstelle ist die externe WAN-L3-Schnittstelle.

```
ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable
```

Da OTV einen 42-Byte-Header hinzufügt, müssen Sie sicherstellen, dass der Internet Service Provider (ISP) die MTU-Mindestgröße von einem Standort zum anderen übergibt. Um diese Überprüfung durchzuführen, senden Sie eine Paketgröße von 1542 mit festgelegtem DF-Bit. Dadurch erhält der ISP die Payload, die er benötigt, und die **Fragment-**Tags auf dem Paket **werden nicht** zur Simulation eines OTV-Pakets hinzugefügt. Wenn Sie keinen Ping ohne DF-Bit durchführen können, liegt ein Routing-Problem vor. Wenn Sie ohne Ping senden können, jedoch kein Ping mit festgelegtem DF-Bit durchführen können, liegt ein MTU-Problem vor. Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie den OTV-Unicast-Modus zu den ASRs Ihrer Website hinzufügen. ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

Die interne Schnittstelle ist ein L2-Port, der mit Dienstinstanzen für die mit L2 dot1q gekennzeichneten Pakete konfiguriert wurde. Außerdem wird eine interne Site Bridge-Domäne erstellt. In diesem Beispiel handelt es sich um das nicht gekennzeichnete VLAN1. Die interne Site Bridge-Domäne wird für die Kommunikation mehrerer OTV-Geräte am gleichen Standort verwendet. Auf diese Weise können sie kommunizieren und bestimmen, welches Gerät das Authoritative Edge Device (AED) ist, für das die Bridge-Domäne gilt.

Die Dienstinstanz muss in einer Bridge-Domäne konfiguriert werden, die das Overlay verwendet.

ASR-1 interface GigabitEthernet0/0/1 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 1 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 1 service instance 50 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 1 service instance 51 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201 ASR-2 interface GigabitEthernet0/0/2 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 1 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 1 ! service instance 50 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 service instance 51 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201

OTV Multicast - Mindestkonfiguration

Hierbei handelt es sich um eine Basiskonfiguration, die nur wenige Befehle zum Einrichten von OTV und zum Verbinden bzw. Herstellen interner Schnittstellen erfordert.

Konfigurieren Sie die lokale Site Bridge-Domäne. In diesem Beispiel ist es VLAN1 im LAN. Die Standort-ID ist für jeden physischen Standort spezifisch. In diesem Beispiel gibt es zwei voneinander unabhängige Remote-Standorte. Standort 1 und 2 werden entsprechend konfiguriert.

Multicast muss ebenfalls entsprechend der OTV-Anforderungen konfiguriert werden.

ASR-1

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0001
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
ip pim passive
ip igmp version 3
```

ASR-2

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0002
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
ip pim passive
ip igmp version 3
```

Erstellen Sie das Overlay für jede Seite. Konfigurieren Sie das Overlay, wenden Sie die Join-Schnittstelle an, und fügen Sie das Steuerelement und die Datengruppen zu jeder Seite hinzu.

Fügen Sie die beiden Bridge-Domänen hinzu, die Sie erweitern möchten. Beachten Sie, dass Sie die Site Bridge-Domäne nicht erweitern, sondern nur die beiden erforderlichen VLANs. Sie erstellen eine separate Dienstinstanz für die Overlay-Schnittstellen, um die Bridge-Domäne 200 und 201 aufzurufen. Wenden Sie die dot1q-Tags 100 bzw. 101 an.

ASR-1 Config t interface Overlay1 no ip address otv join-interface GigabitEthernet0/0/0 otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24 service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 service instance 11 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201 ASR-2 Config t interface Overlay1 no ip address otv join-interface GigabitEthernet0/0/0 otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24 service instance 10 ethernet encapsulation dot1q 100 bridge-domain 200 service instance 11 ethernet encapsulation dot1q 101

Hinweis: Erweitern Sie das Standort-VLAN NICHT auf die Overlay-Schnittstelle. Dies führt dazu, dass die beiden ASRs einen Konflikt haben, da sie der Meinung sind, dass sich jede entfernte Seite am gleichen Standort befindet.

In dieser Phase ist die ASR-zu-ASR OTV-Multicast-Adjacency vollständig und funktionsfähig. Die Nachbarn sind vorhanden, und der ASR sollte für die VLANs, die erweitert werden müssen, AED-fähig sein.

ASR-1#**show otv**

Overlay Interface Overl	.ay1
VPN name	: None
VPN ID	: 2
State	: UP
AED Capable	: Yes
IPv4 control group	: 225.0.0.1
Mcast data group range	e(s): 232.10.10.0/24
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	: 172.17.100.134
Tunnel interface(s)	: Tunnel0
Encapsulation format	: GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	: 1
Capability	: Multicast-reachable
Is Adjacency Server	: No
Adj Server Configured	: No
Prim/Sec Adj Svr(s)	: None

ASR-2**#show otv**

Overlay Interface Overlay	T	
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s):	232.10.10.0/24
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.16.64.84
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

OTV-Verifizierung

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Netzwerkdiagramm mit OTV



Überprüfungsbefehle und erwartete Ausgabe

Diese Ausgabe zeigt, dass die VLANs 100 und 101 erweitert wurden. Der ASR ist die AED, und in der Ausgabe werden die interne Schnittstelle und die Service-Instanz angezeigt, die die VLANs zuordnet.

```
ASR-1#show otv vlan
Key: SI - Service Instance
Overlay 1 VLAN Configuration Information
Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s)
 0
     100
          200
                        yes Gi0/0/1:SI50
     101
         201
                        yes Gi0/0/1:SI51
0
Total VLAN(s): 2
Total Authoritative VLAN(s): 2
ASR-2#show otv vlan
Key: SI - Service Instance
Overlay 1 VLAN Configuration Information
Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s)
                   yes Gi0/0/2:SI50
0
     100 200
                        yes Gi0/0/2:SI51
0
     101 201
Total VLAN(s): 2
Total Authoritative VLAN(s): 2
```

Zur Validierung erweitern Sie die VLANs, und führen Sie einen Site-to-Site-Ping aus. Host 192.168.100.2 befindet sich an Standort 1, Host 192.168.100.3 befindet sich an Standort 2. Die ersten Pings werden vermutlich fehlschlagen, wenn Sie das Address Resolution Protocol (ARP) lokal und über OTV auf der anderen Seite erstellen.

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to **192.168.100.3**, timeout is 2 seconds: ...!! Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Um sicherzustellen, dass die MAC-Tabelle und die OTV-Routing-Tabellen korrekt mit dem lokalen Gerät erstellt werden, sollten Sie die MAC-Adresse des Remote-Geräts mithilfe des Befehls **show otv route** ermitteln.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

```
Vlan100 is up, line protocol is up
Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)
Internet address is 192.168.100.3/24
```

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

 Inst VLAN BD
 MAC Address
 AD
 Owner
 Next Hops(s)

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abaf
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a04
 50
 ISIS
 ASR-2

 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a51
 50
 ISIS
 ASR-2
 <---- Remote mac is</td>

 pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst	VLAN	BD	MAC	Address	AD	Owr	ler	Next Hops(s)		
0	100	200	0c27	.24cf.abaf	50	ISI	IS	ASR-1		
0	100	200	0c27	.24cf.abd1	50	ISI	IS	ASR-1	<	Remote mac is
point	ing ad	cross O'	TV to	ASR-1						
0	100	200	b4e9	.b0d3.6a04	40	BD	Eng	Gi0/0/2:SI50		
0	100	200	b4e9	.b0d3.6a51	40	BD	Eng	Gi0/0/2:SI50	<	Local mac is
point	ing to	o the pl	hysic	al interfac	ce					
4 unio	cast 1	coutes (displ	ayed in Ove	erlay1					

4 Total Unicast Routes Displayed

Häufiges Problem

Die Fehlermeldung OTV Not Form (OTV wird nicht gesendet) in der Ausgabe zeigt, dass der ASR nicht AED-fähig ist. Das bedeutet, dass der ASR die VLANs nicht über das OTV weiterleitet. Es gibt mehrere mögliche Ursachen, aber die häufigste ist, dass die ASRs keine Verbindung zwischen den Standorten haben. Überprüfen Sie, ob L3-Verbindungen vorhanden und möglicherweise blockierter Multicast-Datenverkehr vorhanden sind. Eine weitere mögliche Ursache für diese Bedingung ist, dass die interne Site Bridge-Domäne nicht konfiguriert ist. Dies schafft eine Bedingung, bei der der ASR nicht zum AED werden kann, da nicht sicher ist, ob er der einzige ASR auf dem Standort ist oder nicht.

ASR-1# show otv					
Overlay Interface Overlay1					
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.17.100.134			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			
Adj Server Configured	:	No			
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None			
ASR-2 #show otv					
Overlay Interface Overlay1					
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.16.64.84			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			

Capability	: Multicast-reachable
Is Adjacency Server	: No
Adj Server Configured	: No
Prim/Sec Adj Svr(s)	: None

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Erstellen einer Paketerfassung an der Join-Schnittstelle, um OTV Hellos anzuzeigen

Sie können das integrierte Paketerfassungsgerät im ASR verwenden, um mögliche Probleme zu beheben.

Erstellen Sie eine Zugriffskontrollliste (ACL), um die Auswirkungen und die Aufnahme von Dateien mit hoher Sättigung zu minimieren. Die Konfiguration ist so eingerichtet, dass nur die Multicast-Hellos zwischen zwei Standorten erfasst werden. Passen Sie Ihre IP-Adresse an die Join-Schnittstellen der Nachbarn an.

ip access-list extended CAPTURE
 permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1
 permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

Richten Sie die Erfassung ein, um die Join-Schnittstelle in beide Richtungen auf beiden ASRs zu schnüffeln:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both Um die Erfassung zu starten, geben Sie Folgendes ein:

monitor capture 1 start
*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.
<wait a few min>
monitor capture 1 stop
*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

```
show mon cap 1 buffer brief
```

Die Pufferausgabe zeigt, dass die Hellos in der Erfassung die erfasste Schnittstelle ausgehen. Es zeigt die Hellos, die für die Multicast-Adresse 225.0.0.1 bestimmt sind. Dies ist die konfigurierte Kontrollgruppe. Sehen Sie sich die ersten 13 Pakete in der Erfassung an, und beachten Sie, dass es nur eine unidirektionale Ausgabe gibt. Hellos von 172.17.100.134 sind nur sichtbar. Sobald das Multicast-Problem im Core behoben ist, wird der Nachbarn hello unter Paketnummer 14 angezeigt.

#	size	timestamp	source		destination	protocol		
	1450		170 17 100 104					
1	1456	0.000000	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
1 2	1456	16 880011	172.17.100.134 172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
2	1456	25 873008	172.17.100.134 172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
4	1456	34 645023	172.17.100.134 172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
5	1456	44.528024	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
6	1456	52.137002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
7	1456	59.819010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
8	1456	68.641025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
9	1456	78.168998	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
10	1456	85.966005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
11	1456	94.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
12	1456	102.370043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
13	1456	110.042005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
14	4 1456	111.492031	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE <-	Mcast	core
fixe	ed and	now see neig	hbor hellos					
15	1456	111.493038	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
16	1456	112.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
17	1456	112.501033	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
18	116	112.519037	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
19	114	112.615026	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
20	114	112.618031	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
21	1456	113.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
22	1456	115.236047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
23	142	116.886008	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
24	102	117.290045	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
25	1456	118.124002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
26	1456	121.192043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
27	1456	122.443037	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
28	1456	124.497035	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
29	142	126.170032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
30	142	120.029032	172.17.100.134 172.17.100.134		225.0.0.1	GRE		
32	1456	130 029997	172.17.100.134 172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
33	1456	131.165000	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
34	1456	132.591025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
35	102	134.832010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
36	1456	135.856010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
37	142	136.174054	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
38	1456	138.442030	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
39	1456	140.769025	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
40	1456	141.767010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
41	102	144.277046	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
42	1456	144.996003	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
ASR	-1#							

2#show mon cap 1 buff bri

Überprüfen Sie den Status der Weiterleitung auf dem OTV ASR.

Wenn Sie den Multicast-Routing-Status zwischen OTV-Nachbarn erstellen, müssen Sie über den richtigen PIM-Status verfügen. Verwenden Sie diesen Befehl, um den erwarteten PIM-Status auf den ASRs zu überprüfen:

```
ASR-1#show otv
Overlay Interface Overlay1
VPN name : None
VPN ID : 2
State : UP
```

AED Capable	:	No, overlay DIS not elected
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

Beachten Sie den gleichen Fehler wie zuvor: AED-fähig = Nein, Overlay DIS nicht gewählt. Das bedeutet, dass der ASR nicht zum AED-Forwarder werden kann, da er nicht über genügend Informationen zu seinem Peer verfügt. Es ist möglich, dass die interne Schnittstelle nicht aktiv ist, die Site-Bridge-Domäne deaktiviert/nicht erstellt wurde oder die beiden Standorte einander über den ISP nicht sehen.

ASR-1 erkennt das Problem. Es zeigt, dass keine PIM-Nachbarn sichtbar sind. Dies ist auch bei einer erfolgreichen Umsetzung zu erwarten. Dies liegt daran, dass PIM passiv auf der Join-Schnittstelle ausgeführt wird. PIM passive ist der einzige PIM-Modus, der auf der Join-Schnittstelle für OTV unterstützt wird.

ASR-1**#show ip pim neigh** PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode

Um zu überprüfen, ob PIM-Schnittstellen auf dem ASR-1 konfiguriert sind, geben Sie Folgendes ein:

ASR-1**#show ip pim int**

Address	Interface	Ver/	Nbr	Query	DR	DR
		Mode	Count	Intvl	Prior	
172.17.100.134	GigabitEthernet0/0/0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
172.17.100.134	Tunnel0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
0.0.0.0	Overlay1	v2/P	0	30	1	0.0.0.0

Der mroute-Status des ASR bietet eine Vielzahl von Informationen zum Multicast-Status der Verbindung. In dieser Ausgabe wird der Nachbar in der lokalen ASR-Routing-Tabelle nicht als S,G-Eintrag angezeigt. Wenn Sie die mroute-Anzahl für die Steuerelementgruppe anzeigen, wird nur die lokale Join-Schnittstelle als Quelle angezeigt. Beachten Sie, dass die Anzahl den Paketen entspricht, die mit der weitergeleiteten Gesamtzahl empfangen wurden. Dies bedeutet, dass Sie auf der lokalen Seite aktiv sind und die Multicast-Domäne weiterleiten.

```
ASR-1#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
```

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute, Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route, V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy (172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55 (*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null ASR-1#show ip mroute count Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes. IP Multicast Statistics 3 routes using 1828 bytes of memory 2 groups, 0.50 average sources per group Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117
Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0 Wenn das Multicast-Kernproblem gelöst ist, wird die erwartete Ausgabe vom ASR angezeigt.

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay1		
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.0.0.0/8
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

Es gibt immer noch keine PIM-Nachbarn, und die physischen, Overlay- und Tunnelschnittstellen sind lokale PIM-Schnittstellen.

Mode: B	- Bidir Capable, DR	- Designated 1	Router, N	- Defa	ault	DR Pr	iority,		
P -	Proxy Capable, S -	State Refresh	Capable,	G - Ge	enID	Capabl	le		
Neighbor	Interface		Uptime/	Expires	5	Ver	DR		
Address							Prio/Mode		
ASR-1# sh	ASR-1#show ip pim int								
Address	Interface		Ver/ N	br (Query	DR	DR		

		Mode	Count	Intvl	Prior	
172.17.100.134	GigabitEthernet0/0/0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
172.17.100.134	Tunnel0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
0.0.0.0	Overlay1	v2/P	0	30	1	0.0.0.

Die mroute-Tabelle und die Zähler stellen Informationen über den Multicast-Status bereit. Die Ausgabe zeigt die Join-Schnittstelle sowie den OTV-Nachbarn in der Kontrollgruppe als Quellen an. Stellen Sie sicher, dass Sie den Rendezvous Point (RP) auch im Feld Reverse Path Forwarding (RPF) Neighbor (NBR) des Remote-Standorts sehen. Sie leiten außerdem übereinstimmende Zähler weiter und empfangen diese. Die beiden Quellen sollten die Gesamtzahl der empfangenen Gruppen insgesamt angeben.

ASR-1#show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet, X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group, G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute, Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route, V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy (172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06 (172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06 (*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null ASR-1#show ip mroute count Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes. IP Multicast Statistics 4 routes using 2276 bytes of memory 2 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

```
Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:
297<---- 32 + 263 = 295
Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0
Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0
```

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Erstellen einer Paketerfassung auf der Join-Schnittstelle zum Anzeigen von OTV-Datenpaketen

Da OTV gekapselter Datenverkehr ist, wird er als Generic Routing Encapsulation (GRE)-Datenverkehr mit einer Quelle der Join-Schnittstelle zum Ziel der Remote-Join-Schnittstelle angesehen. Es gibt nicht viel, was Sie tun können, um den Datenverkehr speziell zu sehen. Eine Möglichkeit zur Überprüfung, ob Ihr Datenverkehr über OTV verläuft, besteht darin, eine Paketerfassung einzurichten, insbesondere mit einer Paketgröße, die von Ihren aktuellen Datenverkehrsmustern unabhängig ist. In diesem Beispiel können Sie ein ICMP-Paket (Internet Control Message Protocol) mit einer Größe von 700 angeben und festlegen, was aus der Erfassung herausgefiltert werden kann. Dies kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob ein Paket über die OTV-Cloud übertragen wird.

Um den Access List Filter zwischen Ihren beiden Join-Schnittstellen einzurichten, geben Sie Folgendes ein:

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84

Geben Sie Folgendes ein, um die Überwachungssitzung so einzurichten, dass die angegebene Größe von 756 herausgefiltert wird:

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756 interface g0/0/0 out

Um die Erfassung zu starten, geben Sie Folgendes ein:

ASR-1#mon cap 1 start *Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

Senden Sie das spezifische Ping mit einer angegebenen Größe. Da OTV einen 42-Byte-Header zusammen mit einem 8-Byte-ICMP mit einem 20-Byte-IP-Header hinzufügt, können Sie einen Ping mit einer Größe von 700 senden und erwarten, dass die Daten mit einer Paketgröße von 756 in die OTV-Cloud gelangen.

*Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

Im Erfassungspuffer sehen Sie, dass alle 100 Pakete die Erfassung auf der lokalen Seite erreichen. Sie sollten sehen, dass alle 100 Pakete auch die Außenseite erreichen. Andernfalls ist in der OTV-Cloud eine weitere Untersuchung auf Paketverluste erforderlich.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source		destination	protocol
0	756	0.000000	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
1	756	0.020995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
2	756	0.042005	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
3	756	0.052991	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
<out< td=""><td>put Omi</td><td>itted></td><td></td><td></td><td></td><td></td></out<>	put Omi	itted>				
97	756	1.886999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
98	756	1.908009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
99	756	1.931003	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE

Hinweis: Dieser Test ist nicht zu 100 % zuverlässig, da jeder Datenverkehr, der der Länge von 756 entspricht, erfasst wird. Verwenden Sie ihn daher mit Vorsicht. Dieser Test dient dazu, Datenpunkte nur bei möglichen OTV-Kernproblemen zu sammeln.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren der Overlay Transport Virtualization
- Ethernet Virtual Circuits (EVC)
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems