# Konfigurieren des AnyConnect Secure Mobility Client mit einem einmaligen Kennwort

## Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Paketfluss Konfigurieren Netzwerkdiagramm Überprüfung Benutzerfreundlichkeit Fehlerbehebung Legende Zugehörige Informationen

## Einleitung

In diesem Dokument wird ein Konfigurationsbeispiel für den Zugriff durch die Adaptive Security Appliance (ASA) Cisco AnyConnect Secure Mobility Client beschrieben.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass die ASA voll funktionsfähig und so konfiguriert ist, dass mit dem Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) oder der Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, kurz "CLI") Konfigurationsänderungen möglich sind.

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundkenntnisse der CLI der ASA und des ASDM
- SSLVPN-Konfiguration im Cisco ASA Head End
- Grundkenntnisse der Zwei-Faktor-Authentifizierung

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und

Hardwareversionen:

- Cisco Adaptive Security Appliance ASA5506
- Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(1)
- Adaptive Security Device Manager Version 7.8(2)
- AnyConnect Version 4.5.02033

**Hinweis**: Laden Sie das AnyConnect VPN Client-Paket (anyconnect-win\*.pkg) aus dem Cisco <u>Software-Download herunter</u> (nur für <u>registrierte</u> Kunden). Kopieren Sie den AnyConnect VPN-Client in den Flash-Speicher der ASA, der auf die Computer der Remote-Benutzer heruntergeladen wird, um die SSL VPN-Verbindung mit der ASA herzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <u>Installing the AnyConnect Client</u> (Installieren des AnyConnect-Clients) im ASA-Konfigurationsleitfaden.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

### Hintergrundinformationen

Adaptive Security Appliance (ASA) Der Zugriff auf den Cisco AnyConnect Secure Mobility Client nutzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung mithilfe von One-Time Password (OTP). Es müssen die richtigen Anmeldeinformationen und das Token angegeben werden, damit ein AnyConnect-Benutzer sich erfolgreich verbinden kann.

Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung werden zwei unterschiedliche Authentifizierungsverfahren verwendet, die zwei beliebig sein können.

- Etwas, das Sie kennen
- Etwas, das Sie haben
- Etwas, das Sie sind

Im Allgemeinen umfasst sie etwas, das ein Benutzer kennt (Benutzername und Passwort), und etwas, das ein Benutzer besitzt (z. B. eine Informationseinheit, die nur einem Einzelnen wie ein Token oder Zertifikat gehört). Dies ist sicherer als herkömmliche Authentifizierungsdesigns, bei denen sich ein Benutzer mit Anmeldeinformationen authentifiziert, die entweder in der lokalen Datenbank der ASA oder auf dem in die ASA integrierten Active Directory (AD)-Server gespeichert sind. Einmaliges Kennwort ist eine der einfachsten und beliebtesten Formen der Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Sicherung des Netzwerkzugriffs. In großen Unternehmen erfordert der Zugriff auf ein virtuelles privates Netzwerk häufig die Verwendung von einmaligen Passwort-Token für die Remote-Benutzerauthentifizierung.

In diesem Szenario verwenden Sie den OpenOTP-Authentifizierungsserver als AAA-Server, der das RADIUS-Protokoll für die Kommunikation zwischen ASA und AAA-Server verwendet. Die Benutzeranmeldeinformationen werden auf dem OpenOTP-Server konfiguriert, der mit der Google Authenticator-Anwendungswartung als Soft-Token für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verknüpft ist.

Die OpenOTP-Konfiguration wird hier nicht behandelt, da sie nicht Gegenstand dieses Dokuments ist. Sie können diese Links für weitere Lektüre überprüfen.

Konfigurieren von ASA für die OpenOTP-Authentifizierung https://www.rcdevs.com/docs/howtos/asa\_ssl\_vpn/asa/

### Paketfluss

Diese Paketerfassung wurde über die externe Schnittstelle der ASA durchgeführt, die mit dem AAA-Server unter 10.106.50.20 verbunden ist.

- 2. Sobald der Benutzer die Anmeldeinformationen eingegeben hat, wird die Authentifizierungsanfrage (Access-Request-Paket) von der ASA an den AAA-Server weitergeleitet.

	923 2017-10-21 08:20:07.184621	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	222	UDP	Access-Request(1) (id=9, 1=180)							
+	924 2017-10-21 08:20:07.264100	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	122	UDP	Access-Challenge(11) (id=9, 1=80)							
	947 2017-10-21 08:20:13.996393	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	240	UDP	Access-Request(1) (id=10, 1=198)							
L	948 2017-10-21 08:20:14.065258	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	86	UDP	Access-Accept(2) (id=10, 1=44)							
•														
ÞF	Frame 923: 222 bytes on wire (1776 bits), 222 bytes captured (1776 bits)													
Ethernet II. Spic: (iscoline foila:e:2) (54:75:d0:f0:3e:e2), Dst: (iscoline 3c:7f (00:23:5e:3c:96:7f)														
Þ ]	internet Protocol Version 4, Src: 10	0.106.48.191. Dst:	10.106.50.20			,								
Þ	Iser Datagram Protocol, Src Port: 13	3512 (13512), Dst F	Port: 1645 (1645)											
a F	ADIUS Protocol													
	Code: Access-Request (1)													
	Packet identifier: 0x9 (9)													
	Length: 180													
	Authenticator: 8be6bdba618e4fe0be	854cdc65d1522c												
	[The response to this request is	in frame 9241												
	Attribute Value Pairs	-												
	AVP: 1=7 t=User-Name(1): cisco													
	User-Name: cisco													
	AVP: 1=18 t=User-Password(2): E	encrypted												
	User-Password (encrypted); 6	e315c38e33f3832226	b3f37944127a0											

3. Sobald die Authentifizierungsanfrage den AAA-Server erreicht hat, werden die Anmeldeinformationen validiert. Wenn sie korrekt sind, antwortet der AAA-Server mit einer Access-Challenge, bei der der Benutzer aufgefordert wird, ein Einmalkennwort einzugeben. Bei falschen Anmeldeinformationen wird ein Access-Reject-Paket an die ASA gesendet.

L	948 2017-10-21 08:20:14.065258	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	86	UDP	Access-Accept(2) (id=10, 1=44)
	947 2017-10-21 08:20:13.996393	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	240	UDP	Access-Request(1) (id=10, 1=198)
	924 2017-10-21 08:20:07.264100	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	122	UDP	Access-Challenge(11) (id=9, 1=80)
+	923 2017-10-21 08:20:07.184621	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	222	UDP	Access-Request(1) (id=9, 1=180)

> Frame 924: 122 bytes on wire (976 bits), 122 bytes captured (976 bits)

- Ethernet II, Src: CiscoInc\_3c:96:7f (00:23:5e:3c:96:7f), Dst: CiscoInc\_f0:3e:e2 (54:75:d0:f0:3e:e2)
- ▷ Internet Protocol Version 4, Src: 10.106.50.20, Dst: 10.106.48.191
   ▷ User Datagram Protocol, Src Port: 1645 (1645), Dst Port: 13512 (13512)
- A RADIUS Protocol
  - Code: Access-Challenge (11) Packet identifier: 0x9 (9) Length: 80 Authenticator: 291ef37118c398ae35187b27252dcc74 [This is a response to a request in frame 923] [Time from request: 0.079479000 seconds]
  - Attribute Value Pairs
  - > AVP: 1=18 t=State(24): 6a6557357a6d625a6749326531664134
  - AVP: 1=36 t=Reply-Message(18): Enter your TOKEN one-time password Reply-Message: Enter your TOKEN one-time password
  - Reply-Message: Enter your TOKEN one-> AVP: 1=6 t=Session-Timeout(27): 90
- 4. Wenn der Benutzer das Einmalkennwort eingibt, wird die Authentifizierungsanfrage in Form eines Access-Request-Pakets von der ASA an den AAA-Server gesendet

	923 2017-10-21 08:20:07.184621	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	222	UDP	Access-Request(1) (id=9, 1=180)							
	924 2017-10-21 08:20:07.264100	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	122	UDP	Access-Challenge(11) (id=9, 1=80)							
	947 2017-10-21 08:20:13.996393	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	240	UDP	Access-Request(1) (id=10, 1=198)							
+	948 2017-10-21 08:20:14.065258	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	86	UDP	Access-Accept(2) (id=10, 1=44)							
٠														
ÞF	Frame 947: 240 bytes on wire (1920 bits), 240 bytes captured (1920 bits)													
ÞE	thernet II, Src: CiscoInc_f0:3e:e2	(54:75:d0:f0:3e:e)	2), Dst: CiscoInc_	3c:96:7f (	00:23:5	e:3c:96:7f)								
ÞI	> Internet Protocol Version 4, Src: 10.106.48.191, Dst: 10.106.50.20													
▷ User Datagram Protocol, Src Port: 13512 (13512), Dst Port: 1645 (1645)														
A RADIUS Protocol														
	Code: Access-Request (1)													
	Packet identifier: 0xa (10)													
	Length: 198													
	Authenticator: 8be6bdba618e4fe0be	854cdc65d1522c												
	[The response to this request is	in frame 948]												
	Attribute Value Pairs													
	AVP: 1=7 t=User-Name(1): cisco													
	User-Name: cisco													
	AVP: 1=18 t=User-Password(2):	Encrypted												
	User-Password (encrypted):	3b6f1e69bd063832226	b3f37944127a0											

5. Sobald das Einmalkennwort erfolgreich auf dem AAA-Server validiert wurde, wird ein Access-Accept-Paket vom Server an die ASA gesendet, der Benutzer wird erfolgreich authentifiziert und der Zwei-Faktor-Authentifizierungsprozess ist abgeschlossen.

	923 2017-10-21 08:20:07.184621	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	222	UDP	Access-Request(1) (id=9, 1=180)						
	924 2017-10-21 08:20:07.264100	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	122	UDP	Access-Challenge(11) (id=9, 1=80)						
+	947 2017-10-21 08:20:13.996393	10.106.48.191	10.106.50.20	RADIUS	240	UDP	Access-Request(1) (id=10, 1=198)						
t	948 2017-10-21 08:20:14.065258	10.106.50.20	10.106.48.191	RADIUS	86	UDP	Access-Accept(2) (id=10, 1=44)						
۲													
Þ	Frame 948: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)												
Þ	Ethernet II, Src: CiscoInc 3::96:7f (00:23:5e:3c:96:7f), Dst: CiscoInc f0:3e:e2 (54:75:d0:f0:3e:e2)												
Þ	D Internet Protocol Version 4, Src: 10.106.50.20, Dst: 10.106.48.191												
User Datagram Protocol, Src Port: 1645 (1645), Dst Port: 13512 (13512)													
4	A RADIUS Protocol												
	Code: Access-Accept (2)												
	Packet identifier: 0xa (10)				•								
	Length: 44												
	Authenticator: d86b54ccaf531e9efc	116cfb11d91d75											
	[This is a response to a request	in frame 947]											
	[Time from request: 0.068865000 s	econds]											
	Attribute Value Pairs	-											
	AVP: 1=24 t=Reply-Message(18):	Authentication su	ccess										
	Reply-Message: Authenticatio	n success											

AnyConnect-Lizenzinformationen

Hier finden Sie Links zu hilfreichen Informationen über die Cisco AnyConnect Secure Mobility Client-Lizenzen:

- <u>Dieses Dokument</u> enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zur AnyConnect-Lizenzierung.
- Weitere Informationen zu AnyConnect Apex- und Plus-Lizenzen finden Sie in der Bestellanleitung für Cisco AnyConnect.

## Konfigurieren

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration von Cisco AnyConnect Secure Mobility Client auf der ASA beschrieben.

**Hinweis**: Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur für <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

### Netzwerkdiagramm



### ASDM AnyConnect-Konfigurationsassistent

Der AnyConnect-Konfigurationsassistent kann verwendet werden, um AnyConnect Secure Mobility Client zu konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass ein AnyConnect-Client-Paket in den Flash-Speicher oder auf die Festplatte der ASA-Firewall hochgeladen wurde, bevor Sie fortfahren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um AnyConnect Secure Mobility Client über den Konfigurationsassistenten zu konfigurieren:

Informationen zur Konfiguration von Split-Tunneln über ASDM sowie zum Herunterladen und Installieren von AnyConnect finden Sie in diesem Dokument. AnyConnect Secure Mobility-Client Dieser Abschnitt enthält die CLI-Konfiguration für Cisco AnyConnect Secure Mobility Client zu Referenzzwecken.

```
!-----Client pool configuration------
ip local pool ANYCONNECT-POOL 192.168.100.1-192.168.100.254 mask 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/1
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
!
!-----Split ACL configuration-----
access-list SPLIT-TUNNEL standard permit 10.0.0.0 255.255.255.0
pager lines 24
logging enable
logging timestamp
mtu tftp 1500
mtu outside 1500
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
icmp permit any outside
asdm image disk0:/asdm-782.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
no arp permit-nonconnected
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.106.56.1 1
```

!-----Configure AAA server -----

aaa-server RADIUS\_OTP protocol radius

aaa-server RADIUS\_OTP (outside) host 10.106.50.20

key \*\*\*\*\*

!-----Configure Trustpoint containing ASA Identity Certificate -----

crypto ca trustpoint ASDM\_Trustpoint 0

enrollment self

subject-name CN=bglanyconnect.cisco.com

keypair self

!-----Apply trustpoint on outside interface-----

ssl trust-point ASDM\_Trustpoint0 outside

!-----Enable AnyConnect and configuring AnyConnect Image-----

#### webvpn

enable outside

anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.5.02033-webdeploy-k9.pkg 1

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

!-----Group Policy configuration-----

group-policy GroupPolicy\_ANYCONNECT-PROFILE internal group-policy GroupPolicy\_ANYCONNECT-PROFILE attributes

dns-server value 10.10.10.99

vpn-tunnel-protocol ssl-client

```
split-tunnel-policy tunnelspecified
split-tunnel-network-list value SPLIT-TUNNEL
default-domain value cisco.com
!-----Tunnel-Group (Connection Profile) Configuration-------
tunnel-group ANYCONNECT_PROFILE type remote-access
tunnel-group ANYCONNECT_PROFILE general-attributes
address-pool ANYCONNECT_PROFILE general-attributes
address-pool ANYCONNECT-POOL
authentication-server-group RADIUS_OTP
default-group-policy GroupPolicy_ANYCONNECT-PROFILE
tunnel-group ANYCONNECT_PROFILE webvpn-attributes
group-alias ANYCONNECT-PROFILE enable
```

```
: end
```

Informationen zur Konfiguration und Installation eines Drittanbieterzertifikats auf der ASA für AnyConnect-Clientverbindungen finden Sie in diesem Dokument.

Digitales ASA SSL-Zertifikat konfigurieren

## Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

**Hinweis**: Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur für <u>registrierte</u> Kunden) unterstützt bestimmte **show-**Befehle. Verwenden Sie das Output Interpreter-Tool, um eine Analyse der **show**-Befehlsausgabe anzuzeigen.

Diese show-Befehle können ausgeführt werden, um den Status des AnyConnect-Clients und seiner Statistiken zu bestätigen.

ASA(config) # show vpn-sessiondb anyconnect

Session Type: AnyConnect

Username : cisco

Assigned IP	:	192.168.100.1	Publ	ic IP	: 10	.106.49.111				
Protocol	:	AnyConnect-Parent DTLS-Tunnel								
License	:	AnyConnect Premium								
Encryption	:	AnyConnect-Parent: (1)	none	DTLS-Tur	nnel:	(1)AES256				
Hashing	:	AnyConnect-Parent: (1)	none	DTLS-Tur	nnel:	(1)SHA1				
Bytes Tx	:	15122	Byte	s Rx	: 58	97				
Group Policy	:	GroupPolicy_ANYCONNECT	-PROF	ILE						
Tunnel Group	:	ANYCONNECT_PROFILE								
Login Time	:	14:47:09 UTC Wed Nov 1	2017							
Duration	:	1h:04m:52s								
Inactivity	:	0h:00m:00s								
VLAN Mapping	:	N/A	VLAN		: no:	ne				
Audt Sess ID	:	000000000000100059f9de	6d							
Security Grp	:	none								

ASA(config) # show vpn-sessiondb detail anyconnect filter name cisco

Session Type: AnyConnect Detailed

Username	:	cisco	Inde	x	:	1
Assigned IP	:	192.168.100.1	Publ	ic IP	:	10.106.49.111
Protocol	:	AnyConnect-Parent DTLS	5-Tunn	el		
License	:	AnyConnect Premium				
Encryption	:	AnyConnect-Parent: (1)	none	DTLS-Tur	nne	el: (1)AES256
Hashing	:	AnyConnect-Parent: (1)	none	DTLS-Tu	nne	el: (1)SHA1
Bytes Tx	:	15122	Byte	s Rx	:	5897
Pkts Tx	:	10	Pkts	Rx	:	90
Pkts Tx Drop	:	0	Pkts	Rx Drop	:	0
Group Policy	:	GroupPolicy_ANYCONNECT	-PROF	ILE		
Tunnel Group	:	ANYCONNECT_PROFILE				
Login Time	:	14:47:09 UTC Wed Nov 1	2017			
Duration	:	1h:04m:55s				

Inactivity : 0h:00m:00s VLAN Mapping : N/A VLAN : none Audt Sess ID : 0000000000000059f9de6d Security Grp : none AnyConnect-Parent Tunnels: 1 DTLS-Tunnel Tunnels: 1 AnyConnect-Parent: Tunnel ID : 1.1 Public IP : 10.106.49.111 Encryption : none Hashing : none TCP Dst Port : 443 TCP Src Port : 53113 Auth Mode : userPassword Idle TO Left : 1 Minutes Idle Time Out: 30 Minutes Client OS : win Client OS Ver: 6.1.7601 Service Pack 1 Client Type : AnyConnect Client Ver : Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.5.02033 Bytes Tx : 7561 Bytes Rx : 0 Pkts Tx : 5 Pkts Rx : 0 Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0 DTLS-Tunnel: Tunnel ID : 1.3 Assigned IP : 192.168.100.1 Public IP : 10.106.49.111 Hashing : SHA1 Encryption : AES256 Ciphersute : AES256-SHA UDP Src Port : 63257 Encapsulation: DTLSv1.0 UDP Dst Port : 443 Auth Mode : userPassword Idle TO Left : 0 Minutes Idle Time Out: 30 Minutes Client OS : Windows

Client Type	: DTLS VPN Client		
Client Ver	: Cisco AnyConnect VPN .	Agent for Windo	ows 4.5.02033
Bytes Tx	: 0	Bytes Rx	: 5801
Pkts Tx	: 0	Pkts Rx	: 88
Pkts Tx Drop	: 0	Pkts Rx Drop	: 0

## Benutzerfreundlichkeit



## Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

**Hinweis**: Lesen Sie <u>Wichtige Informationen</u> zu <u>Debug-Befehlen</u>, bevor Sie **Debug-**Befehle verwenden.

**Vorsicht**: Auf der ASA können Sie verschiedene Debug-Ebenen festlegen. Standardmäßig wird Ebene 1 verwendet. Wenn Sie die Debug-Ebene ändern, kann die Ausführlichkeit der Debug-Meldungen zunehmen. Gehen Sie dabei besonders in Produktionsumgebungen vorsichtig vor.

Um Fehler beim gesamten Authentifizierungsprozess für eine eingehende AnyConnect-Client-Verbindung zu beheben, können Sie diese Debugs verwenden:

- Debug-Radius alle
- debuggen aaa-Authentifizierung
- debuggen wrbvpn anyconnect

Mit diesen Befehlen wird bestätigt, dass die Benutzeranmeldeinformationen korrekt sind.

# test aaa-server authentication <aaa\_server\_group> [<host\_ip>] username <user> password <Kennwort>

Bei korrektem Benutzernamen und Kennwort

ASA(config)# test aaa authentication RADIUS\_OTP host 10.106.50.20 Username: cisco Password: \*\*\*\*\* INFO: Attempting Authentication test to IP address <10.106.50.20> (timeout: 12 seconds)

#### ERROR: Authentication Challenged: No error

Der letzte Fehler bezieht sich auf die Tatsache, dass der AAA-Server erwartet, dass der Benutzer nach erfolgreicher Authentifizierung von Benutzername und Kennwort ein einmaliges Kennwort eingibt, und dass dieser Test nicht beinhaltet, dass ein Benutzer aktiv OTP eingibt. Daher wird die Access-Challenge vom AAA-Server gesendet, als Antwort auf die kein Fehler auf der ASA festgestellt wird.

Bei falschem Benutzernamen und/oder Passwort

ASA(config)# test aaa authentication RADIUS\_OTP host 10.106.50.20 Username: cisco Password: \*\*\* INFO: Attempting Authentication test to IP address <10.106.50.20> (timeout: 12 seconds)

ERROR: Authentication Rejected: AAA failure Die Fehlersuche in einer Arbeitskonfiguration sieht in etwa wie folgt aus:

### Legende

#### AnyConnect Client Real-IP-Adresse: 10.106.49.111

ASA IP: 10.106.48.191

```
ASA(config)# debug radius all
ASA(config)# debug aaa authentication
debug aaa authentication enabled at level 1
radius mkreq: 0x8
alloc_rip 0x74251058
    new request 0x8 --> 7 (0x74251058)
got user 'cisco'
got password
add_req 0x74251058 session 0x8 id 7
RADIUS_REQUEST
radius.c: rad_mkpkt
rad_mkpkt: ip:source-ip=10.106.49.111
```

RADIUS packet decode (authentication request)

-----

Raw packet data (length = 180).....

01	07	00	b4	b6	c2	bf	25	cf	80	53	a9	a2	3d	с8	са		%S=
74	05	27	5c	01	07	63	69	73	63	6f	02	12	d7	99	45		t.'\E
6e	0f	46	71	bc	52	47	b0	81	b4	18	ae	34	05	06	00		n.Fq.RG4
00	40	00	1e	0f	31	30	2e	31	30	36	2e	34	38	2e	31		.@10.106.48.1
39	31	1f	0f	31	30	2e	31	30	36	2e	34	39	2e	31	31		9110.106.49.11
31	3d	06	00	00	00	05	42	0f	31	30	2e	31	30	36	2e		1=B.10.106.
34	39	2e	31	31	31	04	06	0a	ба	30	bf	1a	22	00	00		49.111j0"
00	09	01	1c	69	70	3a	73	6f	75	72	63	65	2d	69	70		ip:source-ip
3d	31	30	2e	31	30	36	2e	34	39	2e	31	31	31	1a	1a		=10.106.49.111
00	00	0c	04	92	14	41	4e	59	43	4f	4e	4e	45	43	54		ANYCONNECT
2d	50	52	4f	46	49	4c	45	1a	0c	00	00	0c	04	96	06		-PROFILE
00	00	00	02														

```
Radius: Code = 1 (0x01)
Radius: Identifier = 7 (0x07)
Radius: Length = 180 (0x00B4)
Radius: Vector: B6C2BF25CF8053A9A23DC8CA7405275C
Radius: Type = 1 (0x01) User-Name
Radius: Length = 7 (0x07)
Radius: Value (String) =
63 69 73 63 6f
                                                 cisco
Radius: Type = 2 (0x02) User-Password
Radius: Length = 18 (0x12)
Radius: Value (String) =
d7 99 45 6e 0f 46 71 bc 52 47 b0 81 b4 18 ae 34 | ...En.Fq.RG.....4
Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x4000
Radius: Type = 30 (0x1E) Called-Station-Id
Radius: Length = 15 (0x0F)
Radius: Value (String) =
31 30 2e 31 30 36 2e 34 38 2e 31 39 31 | 10.106.48.191
Radius: Type = 31 (0x1F) Calling-Station-Id
Radius: Length = 15 (0x0F)
Radius: Value (String) =
31 30 2e 31 30 36 2e 34 39 2e 31 31 31 | 10.106.49.111
Radius: Type = 61 (0x3D) NAS-Port-Type
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x5
Radius: Type = 66 (0x42) Tunnel-Client-Endpoint
Radius: Length = 15 (0x0F)
Radius: Value (String) =
31 30 2e 31 30 36 2e 34 39 2e 31 31 31 | 10.106.49.111
Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address
Radius: Length = 6 (0x06)
```

Radius: Value (IP Address) = 10.106.48.191 (0x0A6A30BF) Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific Radius: Length = 34 (0x22)Radius: Vendor ID = 9 (0x0000009)Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair Radius: Length = 28 (0x1C)Radius: Value (String) = 69 70 3a 73 6f 75 72 63 65 2d 69 70 3d 31 30 2e | ip:source-ip=10. 31 30 36 2e 34 39 2e 31 31 31 106.49.111 Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific Radius: Length = 26 (0x1A)Radius: Vendor ID = 3076 (0x00000C04) Radius: Type = 146 (0x92) Tunnel-Group-Name Radius: Length = 20 (0x14)Radius: Value (String) = 41 4e 59 43 4f 4e 4e 45 43 54 2d 50 52 4f 46 49 ANYCONNECT-PROFI 4c 45 LE Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific Radius: Length = 12 (0x0C)Radius: Vendor ID = 3076 (0x00000C04) Radius: Type = 150 (0x96) Client-Type Radius: Length = 6 (0x06)Radius: Value (Integer) = 2 (0x0002)send pkt 10.106.50.20/1645 rip 0x74251058 state 7 id 7 rad\_vrfy() : response message verified rip 0x74251058 : chall\_state '' : state 0x7 : regauth: b6 c2 bf 25 cf 80 53 a9 a2 3d c8 ca 74 05 27 5c : info 0x74251190

session\_id 0x8
request\_id 0x7
user 'cisco'
response '\*\*\*'
app 0
reason 0
skey 'testing123'
sip 10.106.50.20
type 1

RADIUS packet decode (response)

Parsed packet data..... Radius: Code = 11 (0x0B) Radius: Identifier = 7 (0x07) Radius: Length = 80 (0x0050) Radius: Vector: ED7A0692F718166B97D4835FBE9BD729 Radius: Type = 24 (0x18) State Radius: Length = 18 (0x12) Radius: Value (String) = 75 6b 35 36 58 49 4f 6e 35 31 58 36 4b 75 4c 74 | uk56XIOn51X6KuLt Radius: Type = 18 (0x12) Reply-Message Radius: Length = 36 (0x24) Radius: Value (String) = 45 6e 74 65 72 20 79 6f 75 72 20 54 4f 4b 45 4e | Enter your TOKEN
20 6f 6e 65 2d 74 69 6d 65 20 70 61 73 73 77 6f | one-time passwo
72 64 | rd
Radius: Type = 27 (0x1B) Session-Timeout
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x5A
rad\_procpkt: CHALLENGE
radius mkreq: 0x8
 old request 0x8 --> 8 (0x74251058), state 3
wait pass - pass '\*\*\*'. make request
RADIUS\_REQUEST
radius.c: rad\_mkpkt
rad\_mkpkt: ip:source-ip=10.106.49.111

RADIUS packet decode (authentication request)

-----

Raw packet data (length = 198).....

01	08	00	сб	b6	c2	bf	25	cf	80	53	a9	a2	3d	с8	ca		%S=
74	05	27	5c	01	07	63	69	73	63	6f	02	12	83	c4	00		t.'\cisco
3e	56	73	71	bc	52	47	b0	81	b4	18	ae	34	05	06	00		>Vsq.RG4
00	40	00	1e	0f	31	30	2e	31	30	36	2e	34	38	2e	31		.@10.106.48.1
39	31	1f	0f	31	30	2e	31	30	36	2e	34	39	2e	31	31		9110.106.49.11
31	3d	06	00	00	00	05	42	0f	31	30	2e	31	30	36	2e		l=B.10.106.
34	39	2e	31	31	31	04	06	0a	бa	30	bf	18	12	75	6b		49.111j0uk
35	36	58	49	4f	6e	35	31	58	36	4b	75	4c	74	1a	22		56XIOn51X6KuLt."
00	00	00	09	01	1c	69	70	3a	73	6f	75	72	63	65	2d		ip:source-
69	70	3d	31	30	2e	31	30	36	2e	34	39	2e	31	31	31		ip=10.106.49.111
1a	1a	00	00	0c	04	92	14	41	4e	59	43	4f	4e	4e	45		ANYCONNE
43	54	2d	50	52	4f	46	49	4c	45	1a	0c	00	00	0c	04		CT-PROFILE
96	06	00	00	00	02											I	

```
Parsed packet data.....
Radius: Code = 1 (0x01)
Radius: Identifier = 8 (0x08)
Radius: Length = 198 (0x00C6)
Radius: Vector: B6C2BF25CF8053A9A23DC8CA7405275C
Radius: Type = 1 (0x01) User-Name
Radius: Length = 7 (0x07)
Radius: Value (String) =
63 69 73 63 6f
                                                 | cisco
Radius: Type = 2(0x02) User-Password
Radius: Length = 18 (0x12)
Radius: Value (String) =
83 c4 00 3e 56 73 71 bc 52 47 b0 81 b4 18 ae 34 | ...>Vsq.RG....4
Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x4000
Radius: Type = 30 (0x1E) Called-Station-Id
Radius: Length = 15 (0x0F)
Radius: Value (String) =
31 30 2e 31 30 36 2e 34 38 2e 31 39 31 | 10.106.48.191
Radius: Type = 31 (0x1F) Calling-Station-Id
Radius: Length = 15 (0x0F)
Radius: Value (String) =
31 30 2e 31 30 36 2e 34 39 2e 31 31 31 10.106.49.111
Radius: Type = 61 (0x3D) NAS-Port-Type
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x5
Radius: Type = 66 (0x42) Tunnel-Client-Endpoint
Radius: Length = 15 (0x0F)
Radius: Value (String) =
31 30 2e 31 30 36 2e 34 39 2e 31 31 31 | 10.106.49.111
Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address
```

Radius: Length = 6 (0x06)Radius: Value (IP Address) = 10.106.48.191 (0x0A6A30BF) Radius: Type = 24 (0x18) State Radius: Length = 18 (0x12)Radius: Value (String) = 75 6b 35 36 58 49 4f 6e 35 31 58 36 4b 75 4c 74 | uk56XIOn51X6KuLt Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific Radius: Length = 34 (0x22)Radius: Vendor ID = 9 (0x0000009)Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair Radius: Length = 28 (0x1C) Radius: Value (String) = 69 70 3a 73 6f 75 72 63 65 2d 69 70 3d 31 30 2e | ip:source-ip=10. 31 30 36 2e 34 39 2e 31 31 31 106.49.111 Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific Radius: Length = 26 (0x1A)Radius: Vendor ID = 3076 (0x00000C04) Radius: Type = 146 (0x92) Tunnel-Group-Name Radius: Length = 20 (0x14)Radius: Value (String) = 41 4e 59 43 4f 4e 4e 45 43 54 2d 50 52 4f 46 49 ANYCONNECT-PROFI 4c 45 LE Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific Radius: Length = 12 (0x0C)Radius: Vendor ID = 3076 (0x00000C04) Radius: Type = 150 (0x96) Client-Type Radius: Length = 6 (0x06)Radius: Value (Integer) = 2 (0x0002)send pkt 10.106.50.20/1645 rip 0x74251058 state 7 id 8 rad\_vrfy() : response message verified rip 0x74251058

: chall\_state 'uk56XIOn51X6KuLt' : state 0x7 : reqauth: b6 c2 bf 25 cf 80 53 a9 a2 3d c8 ca 74 05 27 5c : info 0x74251190 session\_id 0x8 request\_id 0x8 user 'cisco' response '\*\*\*' app 0 reason 0 skey 'testing123' sip 10.106.50.20 type 1 RADIUS packet decode (response) \_\_\_\_\_ Raw packet data (length = 44)..... 02 08 00 2c c0 80 63 1c 3e 43 a4 bd 46 78 bd 68 | ...,.c.>C..Fx.h 49 29 23 bd 12 18 41 75 74 68 65 6e 74 69 63 61 | I)#...Authentica 74 69 6f 6e 20 73 75 63 63 65 73 73 | tion success Parsed packet data..... Radius: Code = 2 (0x02)Radius: Identifier = 8 (0x08)Radius: Length =  $44 (0 \times 002C)$ Radius: Vector: C080631C3E43A4BD4678BD68492923BD Radius: Type = 18 (0x12) Reply-Message Radius: Length = 24 (0x18) Radius: Value (String) = 41 75 74 68 65 6e 74 69 63 61 74 69 6f 6e 20 73 Authentication s

```
75 63 63 65 73 73

rad_procpkt: ACCEPT

RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination

RADIUS_DELETE

remove_req 0x74251058 session 0x8 id 8

free_rip 0x74251058

radius: send queue empty
```

## Zugehörige Informationen

Konfigurieren von AnyConnect Secure Mobility Client mit Split-Tunneling auf einer ASA

uccess

- <u>RSA SecurID-Authentifizierung für AnyConnect Clients in einer Cisco IOS Head End-Konfiguration</u>
- <u>RSA-Token-Server und SDI-Protokollnutzung für ASA und ACS</u>
- Konfigurationsleitfaden zur ASA AnyConnect-Doppelauthentifizierung mit Zertifikatsvalidierung, -zuordnung und -vorabausfüllung
- <u>Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme</u>

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.