Installieren und Aktualisieren von FTD auf FirePOWER-Appliances

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen **Konfigurieren** Netzwerkdiagramm Aufgabe 1: FTD Software Download Aufgabe 2: Überprüfen der FXOS-FTD-Kompatibilität Schritt 3: FTD-Image in Firepower-Appliance hochladen Schritt 4: FTD-Verwaltung und Datenschnittstellen konfigurieren Schritt 5: Erstellen und Konfigurieren eines neuen logischen Geräts Aufgabe 6: FTD im FirePOWER Management Center (FMC) registrieren Schritt 7: FTD aktualisieren Lösung Verifizierung FirePOWER 2100 FTD-Installation auf FP2100 FTD-Upgrade auf FP2100 Überprüfung Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation, das Upgrade und die Registrierung von Firepower Threat Defense (FTD) Software auf Firepower Appliances.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Firepower 4140 Security Appliance mit FXOS 2.0(1.37)
- FirePOWER Management Center mit 6.1.0.330

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

FTD ist ein einheitliches Software-Image, das auf folgenden Plattformen installiert werden kann:

- ASA 5506-X, ASA 5506W-X, ASA 5506H-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X
- ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 5555-X
- FirePOWER-Geräte (FPR2100, FPR4100, FPR9300)
- VMware (ESXi)
- Amazon Web Services (AWS)
- Kernel-basiertes virtuelles System (KVM)
- Integrated Service Router (ISR)-Modul

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm



Aufgabe 1: FTD Software Download

Navigieren Sie zu Next-Generation Firewalls (NGFW) > FirePOWER 4100 Series > FirePOWER 4140 Security Appliance, und wählen Sie Firepower Threat Defense Software aus, wie im Bild gezeigt.



Aufgabe 2: Überprüfen der FXOS-FTD-Kompatibilität

Aufgabenanforderung

Überprüfen Sie, ob die FXOS-Version, die auf dem Chassis ausgeführt wird, mit der FTD-Version kompatibel ist, die Sie im Sicherheitsmodul installieren möchten.

Lösung

Schritt 1: Überprüfen der FXOS-FTD-Kompatibilität

Bevor Sie ein FTD-Image auf dem Modul/Blade installieren, stellen Sie sicher, dass das FirePOWER-Chassis eine kompatible FXOS-Software ausführt. Überprüfen Sie im FXOS-Kompatibilitätsleitfaden die Tabelle zur Kompatibilität logischer Geräte. Die mindestens erforderliche FXOS-Version für FTD 6.1.x ist 1.1(4.95), wie in Tabelle 2 gezeigt:

Table 2 Logical Device Compatibility									
FXOS	ASA OS	Firepower Threat Defense							
1.1(1.147)	9.4(1)	not supported							
1.1(1.160)	9.4(1)								
1.1(4.95)	9.6(1)	6.0.1.x							
	9.6(2)	6.1							

Wenn das FXOS-Image nicht mit dem FTD-Zielimage kompatibel ist, aktualisieren Sie zuerst die FXOS-Software.

Überprüfen des FXOS-Images

Methode 1. Von der Seite Firepower Chassis Manager (FCM) UI Overview (Übersicht), wie in der

Abbildung dargestellt:



Methode 2. Navigieren Sie zu FCM System > Update Seite, wie in der Abbildung gezeigt:

Overview Interfaces	Logical Devices Security Engine Platform Settings						System	Tools	Help a	admin
					Configuration	Licensing	Updates	User	Manage	ament
Available Updates						C Refresh	Upload 3mage			×
Imoge Name	Ту	ype	Version	Status	Bui	ld Date				
fxos-k9.2.0.1.23.5PA	pk	latform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05/	18/2016		5	8	
fxos-k9.2.0.1.37.5PA	ple	latform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06/	11/2016			8	
fxos-k9.2.0.1.4.SPA	pl	latform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04/	06/2016		5	8	

Methode 3. Von FXOS CLI:

```
FPR4100# show fabric-interconnect firmware
Fabric Interconnect A:
    Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Package-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Act-Kern-Status: Ready
    Act-Sys-Status: Ready
    Bootloader-Vers:
```

Schritt 3: FTD-Image in Firepower-Appliance hochladen

Aufgabenanforderung

Laden Sie das FTD-Image in das FPR4100-Gehäuse hoch.

Lösung

Methode 1 - Laden Sie das FTD-Bild von der FCM-Benutzeroberfläche hoch.

Melden Sie sich beim FPR4100 Chassis Manager an, und navigieren Sie zur Registerkarte **System > Updates**. Wählen Sie **Bild hochladen**, um die Datei hochzuladen, wie im Bild dargestellt.

Overview Interfaces Logical	Devices Security Engine Platform Settings						System	Tools	Help	admin
					Configuration	Licensing	Updates	User	Manag	gement
Available Updates					l.	C Refresh	Upload Image	1		×
Imoge Name		Туре	Version	Status	Bail	id Date				
fxos-k9.2.0.1.23.SPA		platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05/	18/2016		5	6	
fxos-k9.2.0.1.37.SPA		platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06/	11/2016			0	
fxos-k9.2.0.1.4.5PA		platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04/	06/2016		5	8	

Wählen Sie die FTD-Bilddatei aus, und klicken Sie auf Hochladen, wie im Bild gezeigt:

Upload In	nage	? ×
Select File : Browse	cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	
	Upload	Cancel

Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA).

Die Überprüfung erfolgt wie im Bild dargestellt.

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platfor	m Settings	i -			System	Tools Hei	p admin
							Configuration	Licensing	Updates	User Ma	nagement
Available	Updates							C Refresh	Upload Image	Filter	×
Image Name			Туре		Version	Status		Build Date			
fxos-k9.2.0.1.80	5.SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.86)	Installed		10/15/2016		1	8
fxos-k9.2.0.1.4.	SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed		04/06/2016		5	8
cisco-ftd.6.1.0.	330.csp		ftd		6.1.0.330	Not-Installed		08/26/2016		1	0

Methode 2: Hochladen des FTD-Image von der FXOS-CLI

Sie können das FTD-Image von einem FTP-, Secure Copy (SCP)-, Secure FTP (SFTP)- oder TFTP-Server hochladen.

Überprüfen Sie vor Beginn der Image-Übertragung die Verbindung zwischen der Managementschnittstelle des Gehäuses und dem Remote-Server:

```
FPR4100# connect local-mgmt
FPR4100(local-mgmt)# ping 10.229.24.22
PING 10.229.24.22 (10.229.24.22) from 10.62.148.88 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.385 ms
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.577 ms
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.347 ms
```

Um das FTD-Image herunterzuladen, navigieren Sie zu diesem Bereich, und verwenden Sie den Befehl **download image**:

FPR4100# scope ssa
FPR4100 /ssa # scope app-software
FPR4100 /ssa/app-software # download image ftp://ftp_username@10.229.24.22/ciscoftd.6.1.0.330.SPA.csp
Password:
So überwachen Sie den Fortschritt des Hochladevorgangs:

FPR4100 /ssa/app-software # show download-task detail

```
File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp
Protocol: Ftp
Server: 10.229.24.22
Port: 0
Userid: ftp
Path:
Downloaded Image Size (KB): 95040
Time stamp: 2016-12-11T20:27:47.856
State: Downloading
Transfer Rate (KB/s): 47520.000000
Current Task: downloading image cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp from 10.229.24.22(FSM-
STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)
```

Verwenden Sie diesen Befehl, um den erfolgreichen Download zu überprüfen:

FPR4100 /ssa/app-software # show download-task

Downloads for Application Software:

File Name	Protocol	Server	Port	Userid	State
cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	Ftp	10.229.24.22	0	ftp	Downloaded

Weitere Informationen:

```
KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # show download-task fsm status expand
```

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

```
FSM Status:
```

Affected Object: sys/app-catalogue/dnld-cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp/fsm Current FSM: Download Status: Success Completion Time: 2016-12-11T20:28:12.889 Progress (%): 100

FSM Stage:

	Orde	r Stage Name	Status	Try
	1	DownloadLocal	Success	1
	2	DownloadUnpackLocal	Success	1
File	Name: C	isco_FTD_SSP_Upgrade-6.1.0-330.sh		

Das Image wird im Chassis-Repository angezeigt:

```
KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # exit
KSEC-FPR4100 /ssa # show app
```

Appl	ication:							
	Name	Version	Description	Author	Deploy Type	CSP Type	Is Default	App
	asa	9.6.2.3	N/A	cisco	Native	Application	No	
	ftd	6.1.0.330	N/A	cisco	Native	Application	No	

Schritt 4: FTD-Verwaltung und Datenschnittstellen konfigurieren

Aufgabenanforderung

Konfigurieren und aktivieren Sie Management- und Datenschnittstellen für FTD auf der Firepower-Appliance.

Lösung

Um eine neue Schnittstelle zu erstellen, melden Sie sich beim FCM an, und navigieren Sie zur Registerkarte Interfaces (Schnittstellen). Die aktuellen Schnittstellen werden angezeigt. Um eine neue Port-Channel-Schnittstelle zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche Add Port Channel (Port-Channel hinzufügen), wie in der Abbildung dargestellt:

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings	System	Tools	Help	admin
Network Module 1Image: Second se				
All Interfaces Hardware Bypass				
		0	Add Port	Channel

Schritt 1: Erstellen einer Port-Channel-Datenschnittstelle

Erstellen Sie eine neue Port-Channel-Schnittstelle, wie im Bild gezeigt:

Port-Channel-ID	10
Тур	Daten
Aktivieren	Ja
Mitglieds-ID	Ethernet1/1, Ethernet 1/2

Geben Sie als Port-Channel-ID einen Wert zwischen 1 und 47 ein.

Anmerkung: Port-Channel 48 wird für Cluster verwendet.

Add Port Cha	annel					? ×
Port Channel ID:	10	🔽 Ena	le			
Type:	Data	*	1	I		
Admin Speed:	10gbps	*		-		
Interfaces	ilable Interface	_		Member ID		
	Search	2		Ethernet1/1	8	
	Ethernet1/1	^		Ethernet1/2	8	
	Ethernet1/2					
	Ethernet1/6		3			
	Ethernet1/7		•			
	Ethernet1/8	Inte	dd			
	Ethernet2/2	110	nace			

Die Überprüfung erfolgt wie im Bild dargestellt.

Overview Interfaces	Logical Device	es Security Engir	ne Platform Settings			
CONSOLE MGMT	USB 1 USB 2	k Module 1	Network Module 2		Network Module 3	4
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State
🗎 мдмт	Management					Enabled
Port-channel10	data	10gbps	10gbps		up	Enabled
Ethernet 1/1					up	
Ethernet 1/2					up	

Schritt 2: Erstellen einer Management-Schnittstelle

Wählen Sie auf der Registerkarte **Schnittstellen** die Schnittstelle aus, wählen Sie **Bearbeiten**, und konfigurieren Sie die Verwaltungsschnittstelle, wie im Bild dargestellt:

Edit Interface - Ethernet1/3 🛛 🔮 🖍								
Name:	Ethernet1/3 ZEnable							
Type:	mgmt	~						
Admin Speed:	10gbps	~						
		_						
	(_						
	OK Cance	H						

Schritt 5: Erstellen und Konfigurieren eines neuen logischen Geräts

Aufgabenanforderung

Erstellen Sie ein FTD als eigenständiges logisches Gerät und stellen Sie es bereit.

Lösung

Schritt 1: Hinzufügen eines logischen Geräts

Navigieren Sie zur Registerkarte Logical Devices (Logische Geräte), und wählen Sie die Schaltfläche Add Device (Gerät hinzufügen) aus, um ein neues logisches Gerät zu erstellen, wie im Bild gezeigt:

Overview	Interfaces	Logical D	Devices	Security Engine	Platform Settings	System	Tool	s Help	admin
						C Ref	resh	🔾 🔾 🛈	Device
No logical devi	ces available. Cl	ick on Add De	vice to add	a new logical device.					

Konfigurieren Sie ein FTD-Gerät mit den im Bild gezeigten Einstellungen:

Device Name (Gerätename)	FTD
Vorlage	Cisco FirePOWER Threat Defence
Bildversion	6.1.0.330

Add Device			?×
Device Name:	FTD		
Template:	Cisco Firepower Threat Defense		
Image Version:	6.1.0.330	~	
Device Mode:	Standalone		
	(ок)(Cancel

Schritt 2: Booten des logischen Geräts

Nach der Erstellung des logischen Geräts wird das **Fenster** Provisioning - **device_name** angezeigt. Wählen Sie das Gerätesymbol aus, um die Konfiguration zu starten, wie im Bild gezeigt.

0	verview	Interfaces	Logical	l Devices	Security Engine	Platform Setting	s	System	Tools	Help	admin
Pi Sta	rovisionin andalone	<mark>g - FTD</mark> Cisco Firep	ower Thre	eat Defense	e 6.1.0.330			Sav	re (Canc	el
Da	ata Ports										
E	thernet1/4										
E	thernet1/5							Click	her	P	וו
E	thernet1/6							CIICK	nei	C	
E	thernet1/7										
E	thernet1/8										
E	thernet2/1										
E	thernet2/2										
E	thernet2/3										
E	thernet2/4					FTD - 6.1.0.3	30				
E	thernet2/5					Click to configu	re				
E	thernet2/6										
E	thernet2/7										
E	thernet2/8				_						
E	thernet3/1										
E	thernet3/2										
E	thernet3/3										
E	thernet3/4										
F	ort-channel	10									
	Applicati	on Versi	ion Ma	anagement II	P Gateway	Management Port	Status				
Ξ	FTD	6.1.0.	.330								

Konfigurieren Sie die Registerkarte FTD **General Information** (Allgemeine FTD-Informationen), wie in der Abbildung dargestellt:

Management-Schnittstelle	Ethernet1/3
Adresstyp	Nur IPv4
Management-IP	10.62.148.84
Netzwerkmaske	255.255.255.128
Netzwerk-Gateway	10.62.148.1

Cisco Firepower Threat Defense - Configuration								
General Information Settings Agreement								
Interface Information								
Management Interface:	Ethernet1/3	~						
Management								
Address Type:	IPv4 only	~						
IPv4								
Management IP:	10.62.148.84							
Network Mask:	255.255.255.128							
Network Gateway:	10.62.148.1							

Konfigurieren Sie die Registerkarte FTD-Einstellungen, wie in der Abbildung dargestellt:

Registrierungsschlüssel Kennwort	Cisco Pa\$\$w0d
FirePOWER Management	10 62 148 50
Center-IP	10.02.140.00
Domänen suchen	cisco.com
Firewall-Modus	Geroutet
DNS-Server	192.168.0.1
Vollqualifizierter Hostname	FTD4100.cisco.com
Ereignisschnittstelle	-

Cisco Firepower Thre General Information Setting	at Defense - Conf s Agreement	iguration	
Registration Key:	•••••		
Password:	•••••		
Firepower Management Center IP:	10.62.148.50		
Search domains:	cisco.com		
Firewall Mode:	Routed	~	
DNS Servers:	192.168.0.1		
Fully Qualified Hostname:	FTD4100.cisco.com		
Eventing Interface:		~	

Vergewissern Sie sich, dass die Vereinbarung akzeptiert wird, und wählen Sie OK aus.

Schritt 3: Datenschnittstellen zuweisen

Erweitern Sie den Bereich Data Ports (Datenports), und wählen Sie jede Schnittstelle aus, die Sie FTD zuweisen möchten. In diesem Szenario wurde eine Schnittstelle (Port-channel10) zugewiesen, wie im Bild gezeigt:

Ov	verview	Interfaces	Log	ical Device	Security Engine	e Platforr	n Settings	5	System	Tools	Help	admin
Pro Sta	ovisionin andalone	g - FTD Cisco Firep	oower	r Threat Defei	nse 6.1.0.330				Sav	re (Cance	el
Dat	ta Ports											
Et	thernet1/4											
Et	thernet1/5											
Et	thernet1/6											
Et	thernet1/7											
Et	thernet1/8							1				
Et	thernet2/1											
Et	thernet2/2											
Et	thernet2/3											
Et	thernet2/4			Port-	Port-			FTD - 6.1.0.330				
Et	thernet2/5			6			E	Ethernet1/3 k to configure				
Et	thernet2/6							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Et	thernet2/7											
Et	thernet2/8											
Et	thernet3/1											
Et	thernet3/2											
Et	thernet3/3											
Et	thernet3/4	_										
Po	ort-channel	10										
	Applicati	on	Ve	ersion	Management IP	Gateway	Manageme	nt Port	Statu	s		
	FTD		6.	1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3					
	Ports:											
	Data	Interfaces:	Por	t-channel10								

Wählen Sie Speichern, um die Konfiguration abzuschließen.

Schritt 4: Überwachen Sie den Installationsprozess.

So verläuft die FTD-Installation, wenn sie von der FCM-Benutzeroberfläche aus überwacht wird, wie in den Abbildungen gezeigt:

c)ver	view Interfaces	Logical Devices	Security Eng	ine Platform	Settings			System	Tools	Help	admin
									C Refi	resh	Add I	Device
(≜ F	TD	Standalone	Status: ok							8	/
		Application	Version	Ма	nagement IP	Gateway	Management Port	Status				
	=	FTD	6.1.0.330	10.6	52.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🐝 installing	Disabl	d 👫		
		Ports:										
		Data Interfaces:	Port-channel10									

ov	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	latform Set	tings		System 1	ools Hel	p admin
		_					C Refresh	O Add	Device
	FTD	Standalone Sta	tus: ok					÷.	<i> </i>
	Application	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status			
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	offline	Enabled	в	
	Ports:								
	Data Interfaces:	Port-channel10							
\sim	onviow Interfaces	Logical Devices	Socurity Engine	latform Sot	tings		System 1	oole Hali	a admin
00		Logical Devices	Security Engine	actorn Sec	lings		System		aumin
							C Refresh	Add	Device
	FTD	Standalone Sta	tus: ok					1. Sec. 1	<u>/</u>
	Application	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status			
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🌋 starting	Enabled)		
	Ports:								
	Data Interfaces:	Port-channel10							
•					H				
00	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	latrorm Set	lings		System I	oois Heij	o admin
							C Refresh	🔘 Add	Device
	FTD	Standalone Sta	tus: ok					1. S	<u>/</u>
	Application	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status			
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	💮 started	Enabled)		
	Ports:								
	Data Interfaces:	Port-channel10							

Überwachen Sie den Installationsvorgang über die FirePOWER-CLI:

```
FPR4100# connect module 1 console
Telnet escape character is '~'.
Trying 127.5.1.1...
Connected to 127.5.1.1.
Escape character is '~'.
CISCO Serial Over LAN:
Close Network Connection to Exit
Cisco FTD: CMD=-start, CSP-ID=cisco-ftd.6.1.0.330_ftd_001_JAD19500F7YHCNL7715, FLAG=''
Cisco FTD starting ...
Registering to process manager ...
VNICs requested: 9,22
Cisco FTD started successfully.
Cisco FTD initializing ...
Firepower-module1>Setting up VNICs ...
Found Firepower management vnic 18.
No Firepower eventing vnic configured.
Updating /ngfw/etc/sf/arc.conf ...
Deleting previous CGroup Configuration ...
Initializing Threat Defense ...
                                                                       [ OK ]
Starting system log daemon...
                                                                      [ OK ]
Stopping mysql...
Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14629]: [14629] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect
```

to UNIX socket at /ngfw/var/sf/run/PM_Control.sock: No such file or directory Starting mysql... Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14641]: [14641] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNIX socket at /ngfw/var/sf/run/PM_Control.sock: No such file or directory Flushing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Applying iptables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Flushing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Applying ip6tables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Starting nscd... mkdir: created directory '/var/run/nscd' [OK] Starting , please wait.....complete. Firstboot detected, executing scripts Executing S01virtual-machine-reconfigure [OK] Executing S02aws-pull-cfg [OK] [OK] Executing S02configure_onbox Executing S04fix-httpd.sh [OK] Executing S06addusers OK] Γ Executing S07uuid-init [OK 1 Executing S08configure_mysql [OK] ********** Attention ******** Initializing the configuration database. Depending on available system resources (CPU, memory, and disk), this may take 30 minutes or more to complete. ********** Attention ******* Executing S09database-init [OK] [OK] Executing S11database-populate Executing S12install_infodb OK] ſ [OK] Executing S15set-locale.sh Executing S16update-sensor.pl [OK] Executing S19cert-tun-init [OK] Executing S20cert-init [OK] Executing S21disable_estreamer [OK] [OK] Executing S25create_default_des.pl Executing S30init_lights_out_mgmt.pl [OK] Executing S40install_default_filters.pl [OK] Executing S42install_default_dashboards.pl [OK] Executing S43install_default_report_templates.pl [OK] Executing S44install_default_app_filters.pl [OK] [OK] Executing S45install_default_realms.pl Executing S47install_default_sandbox_E0.pl [OK]

Executing	S50install-remediation-modules	[OK]		
Executing	S51install_health_policy.pl	[OK]		
Executing	S52install_system_policy.pl	[OK]		
Executing	S53change_reconciliation_baseline.pl	[OK]		
Executing	S70remove_casuser.pl	[OK]		
Executing	S70update_sensor_objects.sh	[OK]		
Executing	S85patch_history-init	[OK]		
Executing	S90banner-init	[OK]		
Executing	S96grow_var.sh	[OK]		
Executing	S96install_vmware_tools.pl	[OK]		
* * * * * * * * * *	* Attention *********					
Initial	lizing the system's localization settings. Depending on avai	lal	ole			
system	resources (CPU, memory, and disk), this may take 10 minutes					
or more	e to complete.					
* * * * * * * * * *	* Attention *********					
Executing	S96localize-templates	[OK]		
Executing	S96ovf-data.pl	[OK]		
Executing	S97compress-client-resources	[OK]		
Executing	S97create_platinum_forms.pl	[OK]		
Executing	S97install_cas	[OK]		
Executing	S97install_cloud_support.pl	[OK]		
Executing	S97install_geolocation.pl	[OK]		
Executing	S97install_ssl_inspection.pl	[OK]		
Executing	S97update_modprobe.pl	[OK]		
Executing	S98check-db-integrity.sh	[OK]		
Executing	S98htaccess-init	[OK]		
Executing	S98is-sru-finished.sh	[OK]		
Executing	S99correct_ipmi.pl	[OK]		
Executing	S99start-system	[OK]		
Executing	S99z_db_restore	[OK]		
Executing	S99 z cc-integrity.sh	[OK]		
Firstboot	scripts finished.	-		-		
Configurir	ng NTP	ſ	OK	1		
insmod: EF	_ RROR: could not insert module /lib/modules/kernel/drivers/uic	_ ∕i⊄	qb u	io.ko:	File	exists
rw console	e=ttyS0,38400 loglevel=2 auto kstack=128 reboot=force panic=1		_			
ide generi	c.probe mask=0x1 ide1=noprobe pci=nocrs processor.max cstate	e=1	iom	mu=pt		
platform=s	sspxru boot img=disk0:/fxos-lfbff-k8.9.6.1.150.SPA ciscodmasz	:=7	8643	2		
cisconrsvs	sz=2359296 hugepagesz=1g hugepages=24 ssp mode=0			_		
Fru Size	: 512 bytes					
Done						
VNIC com	nand successful					
VNIC comm	and successful					
fatattr: F	AT IOCTI GET ATTRIBUTES: Inappropriate joct1 for device					
fatattr: c	an't open '/mpt/disk0/ private2': No such file or directory					
fatattr: c	an't open '/mnt/disk0/ ngfw!: No such file or directory					
Model read	and open /mic/disk0/.ngrw . No such file of directory					
Dinging m	aniigure detected, executing scripts					
Pinging my	/Sql					
Found myse	1 IS running	r	017	1		
Executing	45update-sensor.pl	l	OK	1		
Executing	55recalculate_arc.pl	L	0K.]		
Mon Dec 12	2 17:16:15 UTC 2016					
Starting M	MySQL					
Pinging my	zsql					
Pinging my	/sql, try l					
Found myso	Il is running					
Detecting	expanded storage					
Running ir	nitializeObjects					
Stopping M	MySQL					
Killing my	vsqld with pid 32651					
Wait for n	nysqld to exit\c					
done						

Mon Dec 12 17:16:21 UTC 2016 Starting sfifd... [OK] Starting Cisco Firepower 4140 Threat Defense, please wait...No PM running! ...started. Cisco FTD initialization finished successfully. ... output omitted ... Reading from flash... 1 Cryptochecksum (changed): blabfa7e 63faee14 affdddb0 9bc9d8cd INFO: Power-On Self-Test in process. INFO: Power-On Self-Test complete. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 0)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 0) passed. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 1)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 1) passed. INFO: Starting SW-DRBG health test... INFO: SW-DRBG health test passed. Firepower-module1> Firepower-module1>show services status Services currently running: Feature | Instance ID | State | Up Since _____ ftd | 001_JAD19500F7YHCNL7715 | RUNNING | :00:08:07

Aufgabe 6: FTD im FirePOWER Management Center (FMC) registrieren

Aufgabenanforderung

FTD beim FMC registrieren.

Lösung

Schritt 1: Überprüfen der grundlegenden Verbindung zwischen FTD und FMC

Bevor Sie die FTD beim FMC registrieren, überprüfen Sie die grundlegende Verbindung zwischen FTD und FMC:

Firepower-module1>connect ftd Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

>ping system 10.62.148.50

PING 10.62.148.50 (10.62.148.50) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.133 ms 64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.132 ms 64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms

Aufgrund der Bootstrap-Konfiguration hat das FTD das Manager-FMC bereits konfiguriert:

Schritt 2: Fügen Sie die FTD dem FÜZ hinzu.

Navigieren Sie auf dem FMC zur Registerkarte **Devices** -> **Device Management (Geräte** -> **Geräteverwaltung)**, und wählen Sie **Add... > Add Device (Hinzufügen... > Gerät hinzufügen)**, wie im Bild dargestellt.

Overview Analysis	Policies	Devi	ces	Object	s AMI	Р		Deploy	0	System	Help 🔻	admin 🔻
Device Management	NAT	VPN	QoS	Plat	form Sett	tings						
								By Group		~	٢	Add 🝷
Name				Group	Model	License Ty	vpe Acc	ess Control Policy		 Ac 	ld Device	
4 🣁 Ungrouped (6)										Ac	ld High Av	ailability

Add Device		?	×
Host:	10.62.148.84		
Display Name:	FTD4100		
Registration Key:	cisco		
Group:	None	~	
Access Control Policy:	FTD4100	~	
Smart Licensing Malware:			
Threat:			
URL Filtering:			
 Advanced On version 5.4 devia specified from <u>licensing</u> 	ces or earlier, the licensing options will need to page.	be	
	Register Canc	el	

Konfigurieren Sie die FTD-Geräteeinstellungen wie im Bild gezeigt:

Wählen Sie die Schaltfläche Registrieren.

Überprüfen Sie auf dem FMC unter **Tasks**, wie die Registrierung abläuft. Neben der Registrierung hat das FÜZ auch

- Erkennt das FTD-Gerät (ruft die aktuelle Schnittstellenkonfiguration ab).
- Stellt die ursprüngliche Richtlinie bereit.

Die Registrierung ist erfolgreich, wie im Bild gezeigt:

Overview Analysis	Policies	Devic	c <mark>es</mark> O	bjects	AMP				Deploy	📀 s	system	Help 🔻	admin 🔻
Device Management	NAT	VPN	QoS	Platform	n Settings								
									By Group		*	٢	Add •
Name						Group	Model	License Type	Access Cont	trol Poli	су		
 Ungrouped (7) FTD4100 10.62.148.84 - Ci 	sco Firepowe	er 4140 Ti	hreat Def	fense - v6.1	.0 - routed		Cisco Fir	Base, Threat, Ma	FTD4100		6		

Anmerkung: In Version 6.1 wurde der FirePOWER Device Manager (FDM) eingeführt, um die interne Verwaltung zu ermöglichen. Ein auf einer FirePOWER-Appliance installiertes FTD **kann** vom FDM nicht verwaltet werden.

Schritt 7: FTD aktualisieren

Aufgabenanforderung

FTD von 6.1.0.330 auf 6.1.0.1 aktualisieren.

Lösung

Schritt 1: Überprüfen der Kompatibilität

Überprüfen Sie die FXOS-Versionshinweise, um sicherzustellen, dass die FTD-Zielversion mit der FXOS-Software kompatibel ist. Aktualisieren Sie ggf. zuerst die FXOS-Software.

Schritt 2: FTD aktualisieren

Die FTD-Software wird vom FMC verwaltet, nicht vom FCM. Um das FTD-Modul zu aktualisieren, stellen Sie eine Verbindung mit dem FMC her, navigieren Sie zur Seite **System > Updates**, und wählen Sie **Upload** Update (Aktualisieren) aus, wie im Bild dargestellt.

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP						Deploy		System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	▼ Mo
Product	Updates	Rule Up	dates	Geolocation	Updates								
					Currentl	y running software	version: 6.	1.0					
				Updat	es								
				Upload	software up	dates and patches	here.						
				Package	2	Choose File Cis	co_FTD_SS	1.0.1-53.sh					

Installieren Sie das Update auf dem FTD-Modul, wie in den Abbildungen gezeigt:

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP						Deploy	/ 🥥	System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	n.▼ Mo
Product	Updates	Rule Up	dates	Geolocation	Update	es							
												🗿 Uploa	d Update
Currently run	ning software	version: 6.1	.0										
Updates													
Туре						Version	Date			Release Not	es <u>Reboot</u>	<u>t</u>	
Sourcefire V	ulnerability A	nd Fingerprin	t Database (Updates		275	Wed	Nov 16 16:50	:43 UTC 2016		No		i
Cisco FTD S	SP Patch					6.1.0.1-53	Fri De	c 2 17:37:52	UTC 2016		Yes		14

Optional können Sie eine Bereitschaftsprüfung starten:

Product Upd	ates	Rule Updates	Geolocation Updates		
			_	Currently running software ve	ersion: 6.1.0
Selected Upd	late				
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco 6.1.0.: Fri Dec Yes	FTD SSP Patch I-53 : 2 17:37:52 UTC 2016			
					By Group 🔻
🗹 🔻 Ungrouped	(1 tota	al)			
FTD4100 10.62.148.84	- Cisco	Firepower 4140 Threat [Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 2 12:21:09	2016-11-21 📀 📀
				Launch Readiness Check	Install Cancel

Die folgende Abbildung zeigt eine erfolgreiche Bereitschaftsprüfung:

Readiness Check Status	
Current Version: 6.1	
Update Version: 6.1.0.1-53	
Bandisson Charle Convolute	
Readiness Check Complete	
Total 1 devices Selected	
FTD4100 10.62.148.84 - Cisco Firepower 4140 Threat Defensev6.1.0 Status Log:Readiness Check To 10.62.148.84 Success	Success

Um den Upgrade-Prozess zu starten, klicken Sie auf Installieren, wie im Image gezeigt:

Product Upd	ates	Rule Updates	Geolocation Updates	
			Currently running s	oftware version: 6.1.0
Selected Up	date			
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco I 6.1.0.1 Fri Dec Yes	FTD SSP Patch I-53 : 2 17:37:52 UTC 2016		By Group •
🗹 🔻 Ungrouped	l (1 tota	al)		
✔ FTD4100 10.62.148.84	- Cisco	Firepower 4140 Threat I	Defense v6.1.0	Health Policy <u>Initial Health Policy 2016-11-21</u>
				Launch Readiness Check Install Cancel

Das Upgrade erfordert einen FTD-Neustart, wie im Image gezeigt:

10.62.148.50 says:		×
Update installation will reboot the system(s). Are	you sure you wa	ant to continue?
	ок	Cancel

Ähnlich wie bei der FTD-Installation kann der FTD-Upgrade-Prozess über die FMC-UI (**Tasks**) überwacht werden. Der Fortschritt der Aktualisierung kann über die FTD-CLI (CLISH-Modus) verfolgt werden.

Implementieren Sie nach Abschluss des Upgrades eine Richtlinie für das FTD, wie im Bild gezeigt:



Verifizierung

Aus der FMC-Benutzeroberfläche, wie im Bild dargestellt:

Overview	Analysis	Policies	Devi	ces 0	bjects	АМР	
Device Mar	nagement	NAT	VPN	QoS	Platform	Settings	
Name							Group
Ungro Congro	uped (7) 04100 62.148.84 - Ci	sco Firepow	er 4140 '	Threat Def	ense v6.1.0).1 route	

Aus der FCM-Benutzeroberfläche, wie im Bild gezeigt:

Ove	erview	Interfaces	Logica	I Devices	Security	Engine	Platform Settings
۲	FTD		Standalon	e	Status: ok		
_							
	Applica	tion	Ver	sion		Ma	inagement IP
۲	FTD		6.1.0	0.1.53		10.	.62.148.84

Über die Chassis-CLI:

FPR4100# scope ssa					
FPR4100 /ssa # show	app-instance	9			
Application Name Version Cluster Oper	Slot ID State	Admin State	Operational State	Running Version	Startup
ftd Not Applicable	1	Enabled	Online	6.1.0.1.53	6.1.0.330

Aus der FTD-CLI:

FPR4100# connect module	1 console
Telnet escape character	is '~'.
Trying 127.5.1.1	
Connected to 127.5.1.1.	
Escape character is '~'.	
CISCO Serial Over LAN:	
Close Network Connection	to Exit
<pre>> show version</pre>	
[FTD4100	.cisco.com]
Model	: Cisco Firepower 4140 Threat Defense (76) Version 6.1.0.1 (Build 53)
UUID	: 22c66994-c08e-11e6-a210-931f3c6bbbea
Rules update version	: 2016-03-28-001-vrt
VDB version	: 275

FirePOWER 2100

Die FTD auf der Firepower 2100 verwendet ein einzelnes Paket, das sowohl FXOS- als auch FTD-Images enthält. Die Installations- und Upgrade-Verfahren unterscheiden sich daher von denen beim FP4100/FP9300.

FTD-Installation auf FP2100

Es gibt vier verschiedene Verfahren, die fallabhängig sind:

Fall 1: Konfiguration löschen und System mit demselben FTD-Image neu starten

Fall 2: Erstellen Sie ein neues Image des Systems mit einer neuen Version der Anwendungssoftware.

Fall 3: System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Fall 4: Neuerstellung des Systems auf die werkseitigen Standardeinstellungen (Administrator-Kennwortwiederherstellung)

Nähere Informationen zu den einzelnen Fällen und deren Vorgehensweise finden Sie unter:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/troubleshoot_fxos/b_2100_CLI_Troubleshoot/b_2100_CLI_Troubleshoot_chapter_011.pdf

Fall 2 deckt den Großteil der FTD-Installationsfälle ab, während Fall 3 (Format und Boot von ROMMON) in bestimmten Fällen verwendet werden kann (z. B. wenn das System instabil ist oder sich in einem Boot-Loop befindet usw.)

FTD-Upgrade auf FP2100

Da es kein separates FXOS-Paket gibt, führen Sie zum Upgrade eines FTD auf FP2100 die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Überprüfen der Kompatibilität

Wenn die FTD von FMC verwaltet wird (externes Management), prüfen Sie den Abschnitt Kompatibilität in den FTD-Versionshinweisen für das Softwareziel.

Schritt 2: Falls erforderlich, aktualisieren Sie zuerst das FMC. Führen Sie immer die FMC-Softwareversion aus, die der FTD-Zielsoftwareversion entspricht oder höher ist.

Schritt 3: FTD aktualisieren

Befolgen Sie das gleiche Verfahren, wie es für FP4100/9300 dokumentiert wurde. Wichtige Dokumente zum Lesen vor einer Aktualisierung der FTD:

• FTD-Versionshinweise (wenn Sie beispielsweise ein Upgrade auf Version 6.3.0.2 durchführen möchten, überprüfen Sie die Versionshinweise 6.3.0.2, um die Upgrade-Pfade und alle relevanten Details zu überprüfen)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-release-notes-list.html

• FMC Upgrade-Leitfaden (Kapitel: Upgrade von Firepower Threat Defense: Sonstige Geräte) https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/upgrade/fpmc-upgradeguide/upgrade_firepower_threat_defense.html

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Es sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung für diese Konfiguration verfügbar.

Zugehörige Informationen

- FXOS-Kompatibilitätsleitfaden
- Dokumentation zur Cisco FirePOWER NGFW
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.