# ISE 2.4 pxGrid IND 1.6.1-Integration konfigurieren

# Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Übergeordnetes Flussdiagramm Konfigurationen Schritt 1: Konfigurieren benutzerdefinierter Endgeräteattribute auf der ISE Schritt 2: Konfigurieren der Profilerichtlinie mithilfe von benutzerdefinierten Attributen Schritt 3: Aktivieren benutzerdefinierter Attribute für die Profilerzwingung Schritt 4: IND-Identitätszertifikat exportieren Schritt 5: IND-Identitätszertifikat in ISE Trusted Store hochladen Schritt 6: Zertifikat für IND erstellen Schritt 7: Zertifikatskette im PKCS12-Format herunterladen Schritt 8: Zertifikatskette auf IND hochladen Schritt 9: Konfigurieren des Richtlinienservers auf IND Schritt 10: Konfiguration der pxGrid-Integration in IND Schritt 11: IND auf ISE genehmigen Schritt 12: Aktivieren Sie pxGrid Service auf IND. Überprüfen **ISE-Verifizierung IND-Verifizierung** Fehlerbehebung Synchronisierungsstatus in Nicht synchronisiert auf IND fixiert Nicht alle Endpunkte werden mit der ISE gemeinsam genutzt. assetTag und AssetGroup sind auf der ISE nicht verfügbar

# Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Integration von Identity Services Engine (ISE) 2.4 und Industrial Network Director 1.6.1-4 über pxGrid (Platform Exchange Grid) konfiguriert und Fehler bei der Fehlerbehebung behoben werden. Cisco IND ist bei pxGrid als Publisher registriert und veröffentlicht Informationen zu Endgeräteattributen für die ISE für das IOTASSET Dictionary.

# Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über grundlegende Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Identity Service Engine
- Cisco Industrial Network Director

#### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Identity Service Engine Version 2.4 p6
- Director für Industrienetzwerke 1.6.1-4

## Konfigurieren

#### Übergeordnetes Flussdiagramm



# 1. IND registriert sich bei ISE über pxGrid Version 2 auf ISE pxGrid-Knoten. Entsprechende Protokolle von IND (application.log):

```
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: Connect start
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: Hostname:WIN2012-AAA
IpAddress:10.62.145.130
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: pxGrid
RestBaseUrl:https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Send Request ServiceRegister
invoked with pxGridServer(s) [ISE24-1ek.example.com]
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Sending ServiceRegister
request to pxGridServer ISE24-1ek.example.com
2019-05-22 14:31:17,786:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController::
Request={"name":"com.cisco.endpoint.asset","properties":{"wsPubsubService":"com.cisco.ise.pubsub
","restBaseUrl":"https://WIN2012-
AAA:8910/pxgrid/ind/asset/","assetTopic":"/topic/com.cisco.endpoint.asset"}}
```

2019-05-22 14:31:17,911:INFO:gtp281049997-52711:PxgridController:: Response={"id":"76d4abaf-9efd-4c68-a046-79e049564902", "reregisterTimeMillis": "300000"} 2019-05-22 14:31:17,911:INF0:qtp281049997-52711:PxgridController:: Send Request ServiceLookup invoked with pxGridServer(s) [ISE24-lek.example.com] 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Sending ServiceLookup request to pxGridServer ISE24-1ek.example.com 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:gtp281049997-52711:PxgridController:: Request={"name":"com.cisco.ise.pubsub"} 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Response={"services":[{"name":"com.cisco.ise.pubsub", "nodeName":"ise-pubsub-ise24lek", "properties": {"wsurl": "wss://ISE24-1ek.example.com:8910/pxgrid/ise/pubsub" }}] 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: wsUrl=wss://ISE24-1ek.example.com:8910/pxgrid/ise/pubsub 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Send Request AccessSecret invoked with pxGridServer(s) [ISE24-1ek.example.com] 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Sending AccessSecret request to pxGridServer ISE24-1ek.example.com 2019-05-22 14:31:17,926:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Request={"peerNodeName":"isepubsub-ise24-1ek"} 2019-05-22 14:31:17,926:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Access Secret recieved 2019-05-22 14:31:17,926:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: Client created Wie in den Protokollen gezeigt, hat IND sich für das AssetTopic registriert.

# 2. ISE PSN mit aktivierter pxgrid-Überprüfung lädt vorhandene pxGrid-Ressourcen (profiler.log) in großem Umfang herunter:

```
2019-05-22 14:39:25,817 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- New services are: [Service
[name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=ind2, properties={wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub,
restBaseUrl=https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/,
assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset}]]
2019-05-22 14:39:26,011 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- NODENAME:ind2
2019-05-22 14:39:26,011 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -:- REQUEST
BODY{"offset":"0","limit":"500"}
2019-05-22 14:39:26,046 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Response status={}200
2019-05-22 14:39:26,046 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Content: "OUT_OF_SYNC"
2019-05-22 14:39:26,047 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Status is :"OUT_OF_SYNC"
2019-05-22 14:39:26,047 DEBUG [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Static set after adding new services:
[Service [name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=ind,
properties={wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub, restBaseUrl=https://WIN2012-
AAA:8910/pxgrid/ind/asset/, assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset}], Service
[name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=ind2, properties={wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub,
restBaseUrl=https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/,
assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset}]]
2019-05-22 14:39:26,052 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- NODENAME:ind2
2019-05-22 14:39:26,052 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- REQUEST
BODY{"offset":"0","limit":"500"}
2019-05-22 14:39:26,111 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Response status={}200
2019-05-22 14:39:26,111 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Content:
{"assets":[{"assetId":"100","assetName":"WIN2012-
CHILD", "assetIpAddress": "10.62.145.131", "assetMacAddress": "00:50:56:b6:46:87", "assetVendor": "VMw
```

```
are", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDeviceType": "Server", "assetSwRevisi
on":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":"NetBIOS", "assetConnectedLinks":[], "assetCustomAttri
butes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"}, {"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]}, {"assetId":"
101", "assetName": "win2012.example.com", "assetIpAddress": "10.62.145.72", "assetMacAddress": "00:50:
56:9c:3f:92", "assetVendor": "VMware", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDevi
ceType":"Server", "assetSwRevision":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":"NetBIOS", "assetConne
ctedLinks":[],"assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"},{"key":"assetTag","va
lue":""}]}]
2019-05-22 14:39:26,111 DEBUG [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Parsing bulk response
{"assets":[{"assetId":"100","assetName":"WIN2012-
CHILD", "assetIpAddress": "10.62.145.131", "assetMacAddress": "00:50:56:b6:46:87", "assetVendor": "VMw
are", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDeviceType": "Server", "assetSwRevisi
on":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol": "NetBIOS", "assetConnectedLinks":[], "assetCustomAttri
butes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"}, {"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]}, {"assetId":"
101", "assetName": "win2012.example.com", "assetIpAddress": "10.62.145.72", "assetMacAddress": "00:50:
56:9c:3f:92", "assetVendor": "VMware", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDevi
ceType":"Server", "assetSwRevision":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":"NetBIOS", "assetConne
ctedLinks":[],"assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"},{"key":"assetTag","va
lue":""}]}]
```

3. Ein neuer Endpunkt wird auf IND entdeckt (Endpunkt muss mit einem Protokoll erkannt werden, andernfalls wird der Endpunkt nicht als pxGrid-Ressource identifiziert und nicht über pxGrid mit ISE gemeinsam genutzt).

.ili.ili. cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Operate	> Inventor	y		
©: Overview	< Back					win2012.example.com
						DEVICE OVERVIEW
				Name	win2012.example.com	Device Type Server
				IP Address	10.62.145.72	Protocol NetBIOS
				MAC Address	00:50:56:9c:3f:92	Group Root
				Vendor	VMware	Connected to
				pxGrid Asset	Yes	Tag(s) +

4. IND veröffentlicht diese Informationen an ISE pxGrid-Knoten

#### 5. PSN über pxGrid-Anfrage empfängt diese Daten (profiler.log):

```
2019-05-22 15:20:40,616 DEBUG [Grizzly(2)][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Parsing push notification response:
{"asset":{"assetId":"101","assetName":"win2012.example.com","assetIpAddress":"10.62.145.72","ass
etMacAddress":"00:50:56:9c:3f:92", "assetVendor":"VMware", "assetProductId":"Unknown", "assetSerial
Number":"", "assetDeviceType": "Server", "assetSwRevision":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":
"NetBIOS", "assetConnectedLinks": [], "assetCustomAttributes": [{ "key": "assetGroup", "value": "Root" },
{"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]},"opType":"UPDATE"}
2019-05-22 15:20:40,616 DEBUG [Grizzly(2)][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- sending endpoint to
forwarder{"assetId":"101","assetName":"win2012.example.com","assetIpAddress":"10.62.145.72","ass
etMacAddress":"00:50:56:9c:3f:92","assetVendor":"VMware","assetProductId":"Unknown","assetSerial
Number":"", "assetDeviceType": "Server", "assetSwRevision":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":
"NetBIOS", "assetConnectedLinks": [], "assetCustomAttributes": [{ "key": "assetGroup", "value": "Root" },
{"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]}
2019-05-22 15:20:40,617 INFO [Grizzly(2)][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -
::- Forwarder Mac 00:50:56:9C:3F:92 MessageCode null epSource PXGRIDPROBE
2019-05-22 15:20:40,617 DEBUG [forwarder-2][]
```

cisco.profiler.infrastructure.probemgr.ForwarderHelper -: ProfilerCollection: - sequencing Radius message for mac = 00:50:56:9C:3F:922019-05-22 15:20:40,617 DEBUG [forwarder-2][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -:ProfilerCollection:- Processing endpoint:00:50:56:9C:3F:92 2019-05-22 15:20:40,618 DEBUG [forwarder-2][] com.cisco.profiler.im.EndPoint -:ProfilerCollection:- filtered custom attributes are:{assetGroup=Root, assetTag=SEC\_TAG2} 2019-05-22 15:20:40,618 DEBUG [forwarder-2][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -:ProfilerCollection:- Filtering:00:50:56:9C:3F:92 2019-05-22 15:20:40,618 DEBUG [forwarder-2][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -:ProfilerCollection: - Endpoint Attributes: EndPoint[id=<null>, name=<null>] MAC: 00:50:56:9C:3F:92 Attribute:BYODRegistration value:Unknown Attribute:DeviceRegistrationStatus value:NotRegistered Attribute:EndPointProfilerServer value:ISE24-1ek.example.com Attribute:EndPointSource value:PXGRIDPROBE Attribute:MACAddress value:00:50:56:9C:3F:92 Attribute:NmapSubnetScanID value:0 Attribute:OUI value:VMware, Inc. Attribute: PolicyVersion value:0 Attribute:PortalUser value: Attribute:PostureApplicable value:Yes Attribute:assetDeviceType value:Server Attribute:assetGroup value:Root Attribute:assetHwRevision value: Attribute:assetId value:101 Attribute:assetIpAddress value:10.62.145.72 Attribute:assetMacAddress value:00:50:56:9c:3f:92 Attribute:assetName value:win2012.example.com Attribute:assetProductId value:Unknown Attribute:assetProtocol value:NetBIOS Attribute:assetSerialNumber value: Attribute:assetSwRevision value: Attribute:assetTag value:SEC\_TAG2 Attribute:assetVendor value:VMware Attribute:b310a420-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843 value:Root Attribute:b8e73d50-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843 value:SEC\_TAG2 Attribute: ip value: 10.62.145.72 Attribute:SkipProfiling value:false Kontexttransparenz wird mit den richtigen Daten aktualisiert

dentity Services Eng	ine Home   Context Visibility	Operations     Policy	Administration Work Centers
ndpoints Users Netwo	k Devices Application		
00:50:56:9C:3F:92 MAC Addre Username: Endpoint P Current IP, Location:	C C S ss: 00:50:56:9C:3F:92 ofile: IOT_DEVICE2 Address: 10.62.145.72		
Applications	Attributes Authentication	Threats Vulnerabilities	
General Attributes			
Description			
Static Assignment	false		
Endpoint Policy	IOT_DEVICE2		
Static Group Assignment	false		
Identity Group Assignment	Profiled		
Custom Attributes			
			▼ Filter ▼ 🌣 ▼
Attribute Name	Attribute Va	lue	
× Attribute Name	Attribute Val	ue	
assetGroup	Root		
LogicalProfile			
assetTag	SEC_TAG2		
Other Attributes			

#### Konfigurationen

**Hinweis**: Die Schritte 1 bis 3 sind auch dann erforderlich, wenn Sie AssetGroup und AssetTag in Context Visibility (Kontext-Transparenz) einfach einsehen möchten.

#### Schritt 1: Konfigurieren benutzerdefinierter Endgeräteattribute auf der ISE

Navigieren Sie zu **Administration > Identity Management > Settings > Endpoint Custom Attributes**. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Attribute (assetGroup und assetTag) entsprechend der Abbildung unten.

dentity Services Eng	ne Home	Context Visibility	text Visibility ► Operations		► Policy		Work Centers		
► System	nent Network Re	esources	e Portal Management	pxGrid S	Services +	Feed Ser	vice		
Identities Groups Exte	al Identity Sources	Identity Source Seq	uences - Settings	3					
	G								
User Custom Attributes	Endpo	oint Custom Attr	ibutes						
User Authentication Settings									
Endpoint Purge	Endpo	oint Attributes (	for reference)						
Endpoint Custom Attributes	Mand	datory Attribut	e Name			Data T	уре		
		Posture	Applicable			STRING	G		
		EndPoir	ntPolicy			STRING	G		
		AnomalousBehaviour			STRING				
		OperatingSystem			STRING				
		BYODRegistration			STRING				
		PortalUser			STRING				
		LastAUF	PAcceptanceHours		INT				
		LogicalF	Profile			STRING	G		
	Endpo	oint Custom Attr	ibutes						
		Attribu	ute name		т	Гуре			
	asset	Group			String	-			
	asset	Tag			String	, v	- •		
					F	Reset	Save		

#### Schritt 2: Konfigurieren der Profilerichtlinie mithilfe von benutzerdefinierten Attributen

Navigieren Sie zu **Work Center > Profiler > Profiling Policies (Profilerstellungsrichtlinien)**. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Konfigurieren Sie die Profilerichtlinie ähnlich der folgenden Abbildung.

diala Identi	ity Service	es Engine	Home	Context Visibilit	y 🕨	Operations	▶ Policy	► Adm	inistration	- W	ork Centers					
Network A	ccess +	Guest Access	TrustSec	• BYOD 👻	Profiler	<ul> <li>Posture</li> </ul>	Device Ad	dministrati	ion ▶ Pass	siveID						
Overview E	Ext Id Sourc	es Network D	evices Endpo	oint Classification	Node (	Config Feeds	Manual	Scans	<ul> <li>Policy Elem</li> </ul>	nents	Profiling Policies	Policy Sets	<ul> <li>Troubleshoot</li> </ul>	Reports	<ul> <li>Settings</li> </ul>	Dictionaries
Profiling	i ▼ ofiling Polici gical Profile	95 S	<u>م</u> ڇ.	Profiler Policy Profiler Po	List > 10 licy Minimum work Sca dentity Gro * Asso	* Nar Policy Enable Certainty Fac Exception Action (NMAP)	ne IOT DE d 2 tor 20 NONE icy Yes, e No, t icy NONE Global S pe Adminis	Create ma create ma use existin Settings trator Cre	atching Identi ng Identity Gr	v v ty Grou voup hie v	Descript (Valid Range 1 to up erarchy	ion				
				If Conditio	n CUST	OMATTRIBU	re_assetTag	_EQUALS	s •	Then	Certainty Facto	r Increases	₹ 20			- Q2
				Save	256	Condition Na	ame	CU	ession STOMATTRIB	3 🤇	2 EQUALS	▼ SEC_TA	G1		F.	

Schritt 3: Aktivieren benutzerdefinierter Attribute für die Profilerzwingung

Navigieren Sie zu Work Centers > Profiler > Settings > Profiler Settings. Sichern Benutzerdefiniertes Attribut für die Profildurchsetzung aktivieren aktiviert ist.

dentity Services Engine	Home  Context Visibility  Operations  Policy  Administration  Work Centers
Network Access     Guest Access	TrustSec → BYOD ▼Profiler → Posture → Device Administration → PassiveID
Overview Ext Id Sources Network De	vices Endpoint Classification Node Config Feeds + Manual Scans + Policy Elements Profiling Policies Policy Sets + Troubleshoot Reports - Settings Dictionaries
Profiler Settings	Profiler Configuration
NMAP Scan Subnet Exclusions	
	* CoA Type: Reauth *
	Current custom SNMP community strings: •••••• Show
	Change custom SNMP community strings: (For NMAP, comma separated. Field will be cleared on successful saved change.)
	Confirm changed custom SNMP community strings: (For NMAP, comma separated. Field will be cleared on successful saved change.)
	EndPoint Attribute Filter:   Enabled (i)
	Enable Anomalous Behaviour Detection: Detection: Enabled (i)
	Enable Anomalous Behaviour Enforcement: 🔲 Enabled
	Enable Custom Attribute for Profiling Enforcement: 🛛 Enabled
	Save Reset

#### Schritt 4: IND-Identitätszertifikat exportieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > pxGrid**. Klicken Sie auf **.pem IND-Zertifikat herunterladen**. Dieses Zertifikat wird während der pxGrid-Registrierung verwendet, daher sollte die ISE diesem Zertifikat vertrauen.

-ili-ili- cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Settings >	pxGrid		۰ 🌲	Û	<b>0</b> ·	<b>1</b> -
i Settings				pxGrid				
Trusted Certificates	Cisco Platform Excl Services Engine (IS	ange Grid (pxGrid) is a E) pxGrid controller. Th	n open, scalable is information car	State-sharing and threat control platform that allows seamless integration between multivendor identity, network, security and asset management systems. Enabling the feature below activates the sharing of endpoint assets in the leveraged by upstream security systems to monitor security, detect threats, and set network policy. Learn more hore.	Jiscovered by t	his system w	ith a Cisco Ider	ntity
	Download .pem	IND certificate						

#### Schritt 5: IND-Identitätszertifikat in ISE Trusted Store hochladen

Navigieren Sie zu Administration > Certificates > Certificate Management > Trusted Certificates. Klicken Sie auf Importieren. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie in Schritt 3 das IND-Zertifikat aus. Klicken Sie auf Senden.

dentity Services Engine	Home  Context Visibility  Operations  Policy  Administration  Work Centers							
▼ System → Identity Management	Network Resources     Device Portal Management     pxGrid Service     Feed Service     Threat Centric NAC							
Deployment Licensing - Certificate	es  → Logging  → Maintenance Upgrade  → Backup & Restore  → Admin Access  → Settings							
Certificate Management	Import a new Certificate into the Certificate Store							
System Certificates	* Certificate File Browse ind(1).pem							
Trusted Certificates	Friendly Name	<i>(i)</i>						
OCSP Client Profile								
Certificate Signing Requests	Trusted For: (j)							
Certificate Periodic Check Setti	Trust for authentication within ISE							
Certificate Authority	Trust for client authentication and Syslog							
	Trust for authentication of Cisco Services							
	Validate Certificate Extensions							
	Description							
	Submit Cancel							

#### Schritt 6: Zertifikat für IND erstellen

IND verwendet kein Client-Zertifikat, das die ISE CA ausstellt. Stattdessen soll das Ziel darin bestehen, den IND Trusted Store aufzufüllen. Wenn die ISE also das pxGrid-Zertifikat sendet (beim TLS-Austausch), wird dies von der IND als vertrauenswürdig eingestuft.

Navigieren Sie zu **Administration > pxGrid Services > Certificates**. Füllen Sie die Felder entsprechend dem Bild unten aus. Das CN-Feld ist obligatorisch, da das Ziel der ISE CA die Ausstellung eines Identitätszertifikats ist. Im Idealfall sollten Sie den FQDN von IND eingeben, da das Identitätszertifikat jedoch nicht von IND verwendet wird, ist der Wert des CN-Felds nicht wichtig.

dentity Services Engine Ho	me   Context Visibility   Operations   Policy   Administration   Work Centers	
System Identity Management Ne	twork Resources	
All Clients Web Clients Capabilities	Live Log Settings Certificates Permissions	
Generate pxGrid Certificates		
I want to *	Generate a single certificate (without a certificate signing request)	•
Common Name (CN) *	ind.example.com	
Description		
Certificate Template	PxGrid_Certificate_Template	
Subject Alternative Name (SAN)	- +	
Certificate Download Format *	PKCS12 format (including certificate chain; one file for both the certificate chain and key)	- 0
Certificate Password *		0
Confirm Password *		
	Reset Crea	te

Schritt 7: Zertifikatskette im PKCS12-Format herunterladen

• • •	Opening 1558534704560_cert.zip							
You have cho	sen to open:							
1558534704560_cert.zip								
which is: ZIP archive from: https://10.62.145.140								
What should Firefox do with this file?								
Open with	Archive Utility (default)							
Save File								
Do this automatically for files like this from now on.								
	Cancel OK							

#### Schritt 8: Zertifikatskette auf IND hochladen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > pxGrid > Vertrauenswürdige Zertifikate**. Klicken Sie auf **Neu**. Geben Sie den Namen ein (die Kette wird mit diesem Namen auf IND angezeigt). Das Kennwort ist das Kennwort aus Schritt 1.

Upload Trusted Certificate			×
Name *	IND		
Password			
Certificate *	Browse	C:\fakepath\ind.example.com_ 3.p12	* ×
	Upload	Cancel	

#### Schritt 9: Konfigurieren des Richtlinienservers auf IND

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Richtlinienserver**, und klicken Sie auf **Neu**. Geben Sie ISE FQDN und IP-Adresse des ISE pxGrid Node ein.

cisco NETWORK DIRECT	OR Settings > Policy Servers			<b>\$</b> • 🗊
< Back to Servers		New Ser	rver	
	Protocols *			
	Host Name* ISE24-1ek.example.com	IP Address 0 10.62.145.140	Description	0
		Cancel	Save	

#### Schritt 10: Konfiguration der pxGrid-Integration in IND

Navigieren Sie zu **Einstellungen > pxGrid**, und aktivieren Sie die pxGrid-Integration. Klicken Sie auf die Umschaltfläche. Geben Sie den Node-Namen ein. Dieser Hostname ist der Name des pxGrid-Clients auf der ISE. Wählen Sie im Dropdown-Menü im Feld Server 1 die zuvor konfigurierte ISE aus. Klicken Sie auf **Registrieren**.

cisco i	NDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Settings > px	Grid						۰ 🌲	Û	0 ·	<b>1</b> -
: Setings					px	Grid						
Trusted Centricates	Enable pxGrid- Settin Download .pem I Connect Using t Register a New	ngs ND certificate Ithe Existing Node Node										
	ISE Server Node Name* IND			Server 1* 0 ISE24-1ek example c	om		• 0	Server 2 Select a server				• 0
					Cancel	Register						

**Hinweis**: Die Schritte 11 bis 12 können ignoriert werden, wenn die Einstellung für neue zertifikatbasierte Konten auf der ISE aktiviert ist.

Die folgende Meldung wird bei erfolgreicher Registrierung in IND angezeigt:

Message		×
pxGrid Node Approval Pending of	on the pxGrid Server	
	ОК	

#### Schritt 11: IND auf ISE genehmigen

Navigieren Sie zu **Administration > pxGrid Services > All Clients**. Öffnen Sie das Dropdown-Menü zur Genehmigung insgesamt(1). Klicken Sie auf **Alle genehmigen**.

cisco	Identity Services Engine H	Iome	Operations     Policy	- Administration	Work Centers			
System	stem   Identity Management  Id	Network Resources	ce Portal Management pxGrid S	ervices Feed Service	▶ Threat Centric NAC			
All C	All Clients Web Clients Capabilities Live Log Settings Certificates Permissions							
🖌 Ena	ble 🥝 Disable 😪 Approve 😝 Grou	up 👎 Decline  🐼 Delete 👻	A Refresh Total Pending Approva	l(1) •				
	Client Name	Client Description	Capi Approve All	Status	Client Group(s)			
	ise-fanout-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-pubsub-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-pubsub-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-fanout-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-admin-ise24-3ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-mnt-ise24-2ek		Capabilities(2 Pub, 1 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-mnt-ise24-1ek		Capabilities(2 Pub, 1 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-bridge-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 4 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-admin-ise24-1ek		Capabilities(5 Pub, 2 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ise-admin-ise24-2ek		Capabilities(1 Pub, 1 Sub	) Online (XMF	P) Internal			
	ind		Capabilities(0 Pub, 0 Sub	) Pending				

Schritt 12: Aktivieren Sie pxGrid Service auf IND.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > pxGrid**. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

.ılı.ılı. cısco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Settings	>	pxGrid										
Settings											px	Grid		
Trusted Certificates	Enable pxGrid- Activate	3												
	ISE Server													
	Download .pem	IND certificate												
	Node Name*						Server 1*							
	IND						ISE24-	1ek.exar	nple.com	n				
											Disable	Activate		

Bei erfolgreicher Aktivierung wird die folgende Meldung auf IND angezeigt:

Message		×
pxGrid Service is active		
	ОК	

# Überprüfen

#### **ISE-Verifizierung**

Navigieren Sie zu **Administration > pxGrid Services > All Clients**. Es wird erwartet, dass IND-Client als Offline (XMPP) in All Clients, IND verwendet pxGrid Version 2.

cisco	Identity Services Engine	Iome	Operations     Polic	Administration	▶ Work Centers				
In System System	tem  Identity Management I	Network Resources	ce Portal Management pxG	id Services    Feed Services	vice				
All C	All Clients Web Clients Capabilities Live Log Settings Certificates Permissions								
🖌 Enal	ble 🧭 Disable 😪 Approve 😝 Gro	up 👎 Decline  🐼 Delete 👻	🛞 Refresh Total Pending App	oroval(0) 👻					
	Client Name	Client Description	Capabilities	Status	Client Group(s)				
	ise-fanout-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal				
►►	ise-pubsub-ise24-1ek Client Name:	Not Sortable	Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-pubsub-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal				
►	ise-fanout-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-admin-ise24-3ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-mnt-ise24-2ek		Capabilities(2 Pub, 1	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-mnt-ise24-1ek		Capabilities(2 Pub, 1	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-bridge-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 4	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-admin-ise24-1ek		Capabilities(5 Pub, 2	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ise-admin-ise24-2ek		Capabilities(1 Pub, 1	Sub) Online (X	MPP) Internal				
	ind		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Offline (>	(MPP)				

Klicken Sie auf **Web Clients**, bestätigen Sie, dass der IND-Client den Status ON hat und dass /topic/com.cisco.endoint.asset Teil von Abonnements ist.

cisco	Identity	Services Engli	ne Home	► Co	ntext Visibility	<ul> <li>Operations</li> </ul>	Policy	→ Administrat	tion V	ork Centers					
+ S	ystem 🕨	Identity Manager	ment + Netw	ork Resour	ces + Devic	e Portal Manager	nent pxGrid \$	Services + Fe	ed Service	Threat Centre	ric NAC				
All	Clients	Web Clients	Capabilities	Live Log	Settings	Certificates	Permissions								
												Rows/Page 25	• 1 0	/1 = = (	Go 12 Total Rows
c	Refresh														🔻 Filter 🕶 🗘 🗸
	Client N	lame	Connect To	s	ession Id	Certificat	е	Subscriptio	ons		Publications		IP Address	Status	Start time
×	Client N	lame		•									IP Address		•
	IND		ISE24-1ek	15	6E24-1ek:181	CN=WIN2	012-AAA,						10.62.145.130	ON	2019-05-23 08:27
	ise-mnt-i	se24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:182	CN=ISE24	-1ek.exa	/topic/com.ci	isco.ise.sess	on.internal			10.62.145.140	ON	2019-05-23 08:28
	ise-fanou	ut-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:183	CN=ISE24	-1ek.exa	/topic/distribu	uted		/topic/distributed		10.62.145.140	ON	2019-05-23 08:28
	ise-admi	n-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:184	CN=ISE24	-1ek.exa	/topic/com.ci	isco.endpoin	asset			10.62.145.140	OFF 🥥	2019-05-23 08:28
	ise-mnt-i	ise24-2ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:185	No Certific	ate	/topic/com.ci	isco.ise.sess	on.internal	/topic/com.cisco.is	e.session.internal	10.62.145.141	OFF 🥥	2019-05-23 08:59
	ise-admi	n-ise24-2ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:188	No Certific	ate						10.62.145.141	ON	2019-05-23 09:30
	ise-bridg	e-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:189	CN=ISE24	-1ek.exa						127.0.0.1	OFF 🕢	2019-05-23 09:30
	ise-fanou	ut-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:190	CN=ISE24	-1ek.exa	/topic/wildca	rd				127.0.0.1	ON	2019-05-23 09:30
	ise-mnt-i	ise24-2ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:191	No Certific	ate 💠	/topic/com.ci	isco.ise.sess	on.internal	/topic/com.cisco.is	e.session.internal	10.62.145.141	ON	2019-05-23 09:43
	ise-admi	n-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:192	CN=ISE24	-1ek.exa	/topic/com.ci	isco.endpoin	.asset			10.62.145.140	ON	2019-05-23 09:43
	ise-bridg	e-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	SE24-1ek:193	CN=ISE24	-1ek.exa						127.0.0.1	OFF 🕢	2019-05-23 10:04
	ise-bridg	e-ise24-1ek	ISE24-1ek	15	6E24-1ek:194	CN=ISE24	-1ek.exa						127.0.0.1	ON	2019-05-23 10:09

#### **IND-Verifizierung**

IND sollte in den Synchronisierungsstatus wechseln. Dies geschieht, wenn der Massendownload auf der ISE erfolgreich ist, wenn dies nicht der Fall ist, die IND im Zustand Out of Sync (Aus Synchronisierung) bleibt.

cisco	INDUSTRIAL Network Director	Settings > pxGrid						۰ 🌲	Û	•	1
E⊟ Settings					pxGrid						
Trusted Certificates	Cisco Platform Exc Services Engine (IS	hange Grid (pxGrid) is an open, scalable data-sharing and three E) pxGrid controller. This information can then be leveraged by	t control platform that allow upstream security systems	s seamless integration between multivendor identity to monitor security, detect threats, and set network	, network, security and asset management systems. En policy, Learn more here.	abling the feature below activates	the sharing of endpoint assets	discovered by	this system v	ith a Cisco Ide	pntity
	Download .pem	IND certificate									
	ISE Server										
	Node Name*			Server 1* ISE24-1ek.example.com		Server 2					
	Statistics										
		Sync. Status	In Sync		L	Last Sync. Status Probe Time	2019-05-23 10:19:16				
		Number of Assets Shared via Last Bulk Request	2			Last Bulk Request Time	2019-05-23 08:29:14				
		Last Update Operation Total pxGrid Asset Count	2			Last Update Time	2019-05-22 20:17:36				

### Fehlerbehebung

#### Synchronisierungsstatus in Nicht synchronisiert auf IND fixiert

Der Übergang von Out of Sync zu In Sync erfolgt, wenn der Massendownload auf der ISE erfolgreich ist. IND application.log weiter unten.

```
2019-05-22 22:09:06,902:INFO:qtp281049997-53444:PxgridConfigMgr:: Pxgrid Statistics Start:: Bulk
Request : bulkReqAssetCount:2 add: false
2019-05-22 22:09:06,902:INFO:qtp281049997-53444:PxgridConfigMgr:: Pxgrid Statistics updated::
Bulk Request : AssetCount:2
2019-05-22 22:09:06,902:INFO:qtp281049997-53444:PxgridConfigMgr:: Sync Status transition to
IN_SYNC
2019-05-22 22:09:06,918:INFO:qtp281049997-53444:PxGridServiceRestController:: getAssets
Completed
```

Für die ISE ist es wichtig, den IND-Hostnamen auflösen zu können, der von IND gemeinsam genutzt wird. Andernfalls kann die ISE keine Massendownload durchführen, und IND wird nie in den Synchronisierungsstatus wechseln. Die folgende Ausnahme wird in profiler.log angezeigt, wenn der Bulk-Download fehlschlägt (WIN2012-AAA konnte von der ISE nicht aufgelöst werden). Um den Massendownload auszulösen, können Sie die pxGrid-Sonde auf PSN deaktivieren und überprüfen.

```
2019-04-30 13:59:50,708 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- New services are: []
2019-04-30 13:59:50,714 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- REQUEST
BODY{"offset":"0","limit":"500"}
2019-04-30 13:59:50,716 ERROR [ProfilerINDSubscriber -::- Unable to get sync statusWIN2012-
AAA:WIN2012-AAA
java.net.UnknownHostException: WIN2012-AAA
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
```

```
at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:673)
at sun.security.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:173)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:180)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:558)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:264)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:367)
at
sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateH
ttpsURLConnection.java:191)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1156)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1050)
at
sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLCo
nnection.java:177)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1334)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1309)
at
sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:25
9)
at com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.getRequest(INDSubscriber.java:362)
at com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.isInSync(INDSubscriber.java:500)
at
com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.populateIOTServiceList(INDSubscriber.ja
va:462)
at
com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber$WorkerThread.run(INDSubscriber.java:441
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308)
at
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadP
oolExecutor.java:180)
at
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExec
utor.java:294)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

#### Nicht alle Endpunkte werden mit der ISE gemeinsam genutzt.

Endpunkte in IND werden nur dann für die ISE freigegeben, wenn das pxGrid Asset-Flag "Yes" (Ja) lautet, die MAC-Adresse sollte ebenfalls verfügbar sein, da die ISE andernfalls nicht über genügend Daten verfügt, um einen Endpunkt zu erstellen.

 cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Operate > Inventory					۰ 🌲	Û	<b>?</b> •	۰
50 Overview	< Back			WIN2012-CHILD						
				DEVICE OVERVIEW						
		Name	WIN2012-CHILD		Device Type	Server				
		IP Address	10.62.145.131		Protocol	NetBIOS				
		MAC Address	00:50:56:b6:46:87		Group	Root				
		Vendor	VMware		Connected to					
		pxGrid Asset	Yes		Tag(s)	SEC_TAG2				

#### assetTag und AssetGroup sind auf der ISE nicht verfügbar

Wenn assetTag nur nicht verfügbar ist, kann dies der Fall sein, wenn der falsche TAG-Typ verwendet wird. Wenn Sie den Endpunkt aktualisieren, müssen Sie die Sicherheits-Tag (nicht das reguläre Tag) verwenden.

Associated Device Tags		×
No Tags Associated with this device		
Add Regular Tag		
Select a tag	-	
Add Security Tag		
<ul> <li>Select a tag</li> <li>SEC_TAG1</li> <li>SEC_TAG2</li> </ul>		

Wenn sowohl AssetTag als auch AssetGroup nicht verfügbar sind, kann es mehrere Gründe geben

1. Die Profilerstellungsrichtlinie wird nicht mit benutzerdefinierten Attributen konfiguriert (siehe Schritt 1-3 im Abschnitt Konfigurationen des Dokuments).

2. Aufgrund des Fehlers <u>CSCvn66106</u> EndPoint-Attributfilter: sollte deaktiviert werden. Andernfalls werden benutzerdefinierte Attribute aus dem Klassifizierer gefiltert. Das folgende Protokoll ist in profiler.log sichtbar.

2019-05-22 11:20:11,796 DEBUG [PersistentWorker-8-18-thread-1][] com.cisco.profiler.im.EndPoint -:Profiling:- filtered custom attributes are:{assetGroup=Root, assetTag=SEC\_TAG2, b310a420-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843=Root, b8e73d50-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843=SEC\_TAG2}