Upgrade von Secure Firewall Threat Defense Firewall Device Manager

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Vorbereitungen Konfigurieren Validierung

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt ein Beispiel für ein Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)-Upgrade mit dem Firewall Device Manager (FDM).

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

• Für diesen Leitfaden gibt es keine spezifischen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

• Cisco Firepower 4125 mit FTD-Version 7.2.3

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Spezifische Anforderungen für dieses Dokument:

- Verbindung zur Verwaltungs-IP des FTD
- FTD-Upgrade-Paket (.REL.tar), das zuvor vom Software Cisco Portal heruntergeladen wurde

Dieses Upgrade-Verfahren wird auf folgenden Appliances unterstützt:

• Alle Cisco Firepower-Modelle mit FTD-Software, die mit lokaler Verwaltung konfiguriert wurde.

Vorbereitungen

- 1. Erstellen Sie ein Backup der FTD-Konfigurationen, und laden Sie es herunter.
- 2. Validieren Sie den Upgrade-Pfad für die Zielversion.
- 3. Laden Sie das Upgrade-Paket von Cisco Software Central herunter.
- 4. Benennen Sie die Upgrade-Datei nicht um. Das System betrachtet umbenannte Dateien als ungültig.
- 5. Planen Sie ein Wartungsfenster für das Upgrade-Verfahren, da der Datenverkehr betroffen ist.

Konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich mit der Verwaltungs-IP des FTD beim Firewall-Gerätemanager an:



© 2015-2023 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco Systems logo are registered tradema This product contains some software licensed under the "GNU Lesser General Public License, versions: 2 ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser General Public License, version 2 [2], version

Schritt 2: Klicken Sie auf View Configuration im Firewall Device Manager Dashboard:



Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen im Abschnitt System Upgrade, um das Installationspaket hochzuladen:



Achtung: Nachdem Sie das Upgrade-Paket hochgeladen haben, zeigt **BROWSE** eine Animation an, während die Datei noch hochgeladen wird. Aktualisieren Sie die Webseite erst, wenn der Upload beendet ist.

Beispiel für die Fortschrittseite beim Hochladen:



Schritt 4: Wenn der Upload abgeschlossen ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie zur Bestätigung aufgefordert werden:

Firewall Device Manager	Monitoring Policies	s Objects	Device: fire	Confirmation		
	Device Summary Updates			The uploaded file will be staged for later installation. If you want to run the upgi immediately, select the option below.		
	Geolocation 2022 Latest Update on 18	2-05-11-103 Jul 2023	V Li	Run Upgrade immediately on upload		
	Configure Set recurring updates		CANCEL OK			
	UPDATE FROM CLOUD	• • •		JPDATE FROM CLOUD	UPDATE FROM CLOUD	
	System Upgrade Current version threat	t defense: 7.2.3-77	7 Current vers	sion FXOS: 2.13(0.212)	Intrusion Rule 20220511-15 Latest Update on 18 Jul 2023	
	● Important Make sure the threat defense version is compatible with the FXOS version. Learn more Id				Configure Set recurring updates	
	File	Cisco_FTD_SS 19 Jul 2023 11:4	SP_Upgrade-7.2. 9 AM	4-165.s 💼 Replace file		
	Upgrade to	7.2.4-165				
	Readiness Check	Not Performe	d Yet Run Up	grade Readiness Check		
	UPGRADE NOW	1 Reboot req	uired			

Hinweis: Sie können die Option **Upgrade sofort beim Upload ausführen** aktivieren, falls Sie das Upgrade direkt fortsetzen möchten. Beachten Sie jedoch, dass dadurch die **Bereitschaftsprüfung** übersprungen wird, die Einblicke in Konflikte bezüglich des Upgrades liefern kann, das einen Fehler verhindert.

Schritt 5: Klicken Sie auf Run Upgrade Readiness Check (Upgrade-Bereitschaftsprüfung ausführen), um eine Vorabvalidierung des Upgrades durchzuführen, um einen Upgrade-Fehler zu vermeiden:



Hinweis: Sie können in der Aufgabenliste überprüfen, ob die Bereitschaftsprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Beispiel für eine erfolgreiche Bereitschaftsprüfung:



Schritt 6: Klicken Sie auf die Schaltfläche JETZT AKTUALISIEREN, um mit dem Software-Upgrade fortzufahren:



Schritt 7. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option WEITER, um mit der Aktualisierung fortzufahren:

Firewall Device Manager	Monitoring Policies	空王 Objects	Device: fire		$\bigcirc \bigcirc $	
		0.0,0010		Confirm System Upgrade	e	
	Updates			Before starting the upgrade:		
	Geolocation 2022- Latest Update on 18 Ju	05-11-103 # 2023	V	 Do not start a system restore at the same time as a system upgrade. Do not reboot the system during the upgrade. The system automatically reboots at the appropriate time during upgrade if a reboot is necessary. Do not power off the device during the upgrade. Interrupting the upgrade can leave the system in an unusable state. 		
	Configure Set recurring updates		C Si	You will be logged out of the system whe After the installation completes, the devic	n the upgrade begins. e will be rebooted.	
	UPDATE FROM CLOUD	~ 0		UPGRADE OPTIONS		
				Automatically cancel on upgrade faile	ure and roll back to the previous version	
	System Upgrade Current version threat of	defense: 7.2.3-77	7 Current ve		CANCEL	
	Important Make sure the threat defense version is compatib Learn more (2			th the FXOS version.		
	File	Cisco_FTD_SS	P_Upgrade-7.2.4 9 AM	4-165.s 💼 Replace file		
	Upgrade to	7.2.4-165				
	Readiness Check	Precheck St 19 Jul 2023 11:5	uccess Run Uj 4 AM	pgrade Readiness Check		
	UPGRADE NOW	C Reboot req	uired			

Hinweis: Die Option "Rollback" ist standardmäßig aktiviert. Es wird empfohlen, diese Option beizubehalten, um alle Upgrade-Konfigurationen zurückzusetzen, falls bei der Aktualisierung ein Problem auftritt.

Schritt 8: Sie werden auf eine Seite umgeleitet, auf der der Fortschritt der Aktualisierung angezeigt wird:



Beispiel der Fortschrittseite:



© 2015-2023 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc.

This product contains some software licensed under the "GNU Lesser General Public License, versions: 2, 2,1 and 3" provided with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser General Public License, version 2 d, version 2,1 d and version 3 d".

Schritt 9. Klicken Sie auf die Schaltfläche FERTIG, nachdem das Upgrade erfolgreich abgeschlossen wurde, um zum Anmeldebildschirm zurückzukehren:



© 2015-2023 Cisco Systems, Inc. Cisco, Cisco Systems and Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. This product contains some software licensed under the "GNU Lesser General Public License, versions: 2, 2, 1 and 3" provided with ABSOLUTELY NO WARRANTY under the terms of "GNU Lesser General Public License, version 2 (2, version 2, 1) and version 3 (2").

Validierung

Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, können Sie sich beim Firepower Geräte-Manager anmelden, um die aktuelle Version zu überprüfen. Dies wird im Übersichts-Dashboard angezeigt:



Um eine Upgrade-Validierung über die CLI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- I. Erstellen Sie eine SSH-Sitzung mit der Management-IP-Adresse des FTD.
- II. Verwenden Sie den Befehl show version, um die aktuelle Version auf Ihrem Chassis zu überprüfen.

Beispiel für das vorgeschlagene Verfahren:

>

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.