# Einrichten des SSH-Clients für die Cisco ThreatGrid-Appliance

#### Inhalt

Einführung Problem Lösung Putsch SecureCRT

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie verschiedene SSH-Clients für die ordnungsgemäße Verwendung mit der Cisco ThreatGrid-Appliance über SSH konfiguriert werden.

### Problem

Der SSH-Client zeigt falsche Pseudografien an, wenn eine Verbindung zur Cisco ThreatGrid Appliance hergestellt wird.



### Lösung

#### Putsch

Schritt 1: Wählen Sie DEC-MCS als Remote-Zeichensatz unter PuTTY Configuration -> Window - > Translation (PuTTY-Konfiguration -> Fenster -> Übersetzung) aus, wie im Bild gezeigt.



Schritt 2: Geben Sie **putty** als **Terminalzeichenfolge** unter **PuTTY Configuration -> Connection -> Data (PuTTY-Konfiguration -> Verbindung -> Daten)** ein, wie im Bild gezeigt.

Category:			
<ul> <li>Session         <ul> <li>Logging</li> <li>Terminal</li> <li>Keyboard</li> <li>Bell</li> <li>Features</li> </ul> </li> <li>Window         <ul> <li>Appearance</li> <li>Behaviour</li> <li>Translation</li> <li>Selection</li> <li>Colours</li> </ul> </li> <li>Connection         <ul> <li>Data</li> <li>Proxy</li> <li>Telnet</li> <li>Rlogin</li> <li>SSH</li> <li>Serial</li> </ul> </li> </ul>	Data to send to the server		
	Login details Auto-login username When username is not specified: Prompt Ouse system username (1) Terminal details		
	Terminal buse string	nuthe	
	Terminal speeds	38400,38400	
	Environment variables Variable		Add
	Value		Remove
About		Open	<u>C</u> ancel

Schritt 3: Öffnen Sie die konfigurierte Sitzung.



#### SecureCRT

Schritt 1: Wählen Sie **Linux** als Terminal unter Session Options -> Terminal -> Emulation aus, wie im Bild gezeigt.

- 0		
♥ Connection     Logon Actions     ♥ SSH2     SFTP Session	Terminal: Linux	ANSI Color
▼ Port Forwarding	Select an alternate keyboard emula	tion
Remote/X11		
<ul> <li>Terminal</li> <li>Emulation</li> </ul>	Size	On resize
Modes Emacs Mapped Keys Advanced * Appearance Window Log File Printing X/Y/Zmodem	Logical rows: 24 Logical columns: 256	Scale the font Retain size and font
	Scrollback buffer: 2000	
		Cancel OK

Schritt 2: Öffnen Sie die konfigurierte Sitzung.

