Konfigurationsbeispiel für UCS-Uplink-Ethernet-Verbindung

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Konfigurieren Netzwerkdiagramm 1. Uplink-Ethernet-Ports konfigurieren 2. Deaktivieren Sie den Uplink-Ethernet-Port. Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

Jedes Cisco Unified Computing System (UCS) stellt Ports bereit, die entweder als Server- oder Uplink-Ports konfiguriert werden können. Ports sind nicht für eine bestimmte Verwendung reserviert. Sie müssen konfiguriert werden. Sie können Erweiterungsmodule hinzufügen, um die Anzahl der Uplink-Ports auf dem Fabric Interconnect zu erhöhen.

Erstellen Sie LAN- und SAN-Pin-Gruppen, um den Datenverkehr von Servern an einen bestimmten Uplink-Port anzuheften.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie sich vor der Durchführung dieser Aufgabe mit UCS-Software und -Hardware auskennen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco UCS.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer Standardkonfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

Cisco UCS Fabric Interconnects bieten folgende Port-Typen:

- Server-Ports Server-Ports verwalten den Datenverkehr zwischen dem Fabric Interconnect und den Adapterkarten auf den Servern.Sie können Serverports nur auf dem festen Portmodul konfigurieren. Erweiterungsmodule unterstützen keine Server-Ports.
- Uplink-Ethernet-Ports Uplink-Ethernet-Ports werden mit externen LAN-Switches verbunden. An das Netzwerk gebundener Ethernet-Datenverkehr wird an einen dieser Ports gebunden.Sie können Uplink-Ethernet-Ports entweder auf dem festen Modul oder einem Erweiterungsmodul konfigurieren.
- Uplink-Fibre-Channel-Ports Uplink-Fibre-Channel-Ports sind mit externen SAN-Switches verbunden. An das Netzwerk gebundener Fibre Channel-Datenverkehr wird an einen dieser Ports gebunden.Sie können Uplink-Fibre-Channel-Ports nur auf einem Erweiterungsmodul konfigurieren. Das feste Modul enthält keine Uplink-Fibre Channel-Ports.

Diese Aufgabe beschreibt nur eine Methode, die zum Konfigurieren von Ports verfügbar ist. Sie können Ports auch über ein Kontextmenü oder über die Registerkarte Allgemein für den Port konfigurieren.

Netzwerkdiagramm



Dies ist eine typische Topologie für das Cisco UCS:

Uplink-Ports werden auch als Randverbindungen bezeichnet.

1. Uplink-Ethernet-Ports konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Melden Sie sich bei Cisco UCS Manager an.
- 2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Equipment (Geräte).
- 3. Erweitern Sie auf der Registerkarte Equipment (Geräte) Fabric Interconnects > Fabric Interconnect_Name.
- 4. Erweitern Sie je nach Standort der Ports, die Sie konfigurieren möchten, eine der folgenden Optionen:Festes ModulErweiterungsmodul
- 5. Wählen Sie einen oder mehrere der Ports unter dem Knoten Unconfigured Ports (Nicht konfigurierte Ports) aus.
- 6. Ziehen Sie den bzw. die ausgewählten Ports, und legen Sie sie im Knoten Uplink Ethernet Ports ab.Die Ports, die als Uplink-Ethernet-Ports konfiguriert werden sollen, werden aus dem Ordner Unconfigured Ports (Nicht konfigurierte Ports) entfernt und dem Ordner Uplink Ethernet Ports (Uplink-Ethernet-Ports)





7. Wie gezeigt, wurde ein Uplink-Ethernet-Port erfolgreich konfiguriert. Klicken Sie auf OK.

\frown	Uplink Port	s				
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	🕰 Filter 👄 Export 🎉 Print					
Filter: All	Slot	Port ID	MAC	If Role	If Type	
± =	1	1	00:0D:EC:B1:3	network	physical	
Equipment Equipment Fabric Interconnects	1	19	00:0D:EC:B1:3	network	physical	
Fabric Interconnect A (subordinate Fabric Interconnect B (primary) Fixed Module						
Server Ports Unconfigured Ports Port 12 Port 13 Port 13 Port 15 Port 15 Port 16 Port 17 Port 18 Port 20 Port 18 Port 19 Expansion Module 2 Port 19 Pols		Move Do yo	ou want to more Port 2 l	to Uplink Ether	Net Ports?	

8. Stellen Sie sicher, dass der neue Uplink-Ethernet-Port physisch mit dem Upstream-LAN-Switch verbunden ist und die richtigen VLANs konfiguriert



2. Deaktivieren Sie den Uplink-Ethernet-Port.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich bei Cisco UCS Manager an.

- 2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Equipment (Geräte).
- 3. Erweitern Sie auf der Registerkarte Equipment (Geräte) Fabric Interconnects > Fabric Interconnect_Name.
- 4. Erweitern Sie je nach Standort der Ports, für die Sie die Konfiguration aufheben möchten, eine der folgenden Optionen:Festes ModulErweiterungsmodul
- 5. Wählen Sie einen oder mehrere der Ports im Uplink Ethernet Ports-Ordner aus.
- Ziehen Sie den oder die ausgewählten Ports, und legen Sie sie im Ordner Unconfigured Ports (Nicht konfigurierte Ports) ab.



7. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Unconfigured Ports									
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	💐 Filter 🖨 E	xport 😹 Print							
Filter: All 👻	Slot	Port ID	MAC	If Role	If Type				
• = [1	11	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
E - Equipment	1	12	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Grassis	1	13	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
- Interconnects	1	14	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Fabric Interconnect A (subordinate	1	15	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
E B Fabric Interconnect B (primary)	1	16	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Fixed Module	1	17	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Server Ports	1	Conv			al 🔽				
Unconfigured Ports	1	Copy			al				
Port 12			and the same Dark R	to the second	d David and				
Port 12		Doy	ou want to copy Port 2	to Unconfigure	d Ports?				
Port 14					and the second se				
			Yes	No					
			X						
Uplink Ethernet Ports									
Port 1									
Port 2									
Port 19									
Expansion Module 2									
E. 6 1908									

8. Wie gezeigt, haben Sie einen Uplink-Ethernet-Port erfolgreich deaktiviert.



<u>Überprüfen</u>

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

• Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems