Virtual Interface Adapter in einem Serviceprofil-Szenario

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Virtueller Schnittstellenadapter im Serviceprofil vNIC/vHBA-Platzierung Serviceprofil Überprüfung des Hardwareadapters Serviceprofil erstellen Manuelle Platzierung des virtuellen Schnittstellenadapters Zugehörige Informationen

Einführung

Der neue Cisco Unified Computing System (UCS) Cisco Blade-Server B440 M1 ermöglicht die Platzierung virtueller Schnittstellenadapter in UCS Manager-Serviceprofilen. Dies wird als *Virtual Host Interface Placement Assignment* bezeichnet.

Die Virtual Host Interface Placement-Zuordnung legt fest, wie vNICs und vHBAs auf physischen Netzwerkschnittstellen (Mezzanine-Karten) in einer Server-Hardwarekonfiguration unabhängig voneinander platziert werden. Wenn einem Blade ein logischer Server zugeordnet ist, wird einem physischen Adapter ein Virtual Interface Adapter zugewiesen.

Mit dem neuen B440 M1 Blade-Server gibt es zwei Virtual Interface Adapter, die vNICs/vHBAs einem bestimmten Virtual Interface Adapter (1 bis 2) zuweisen können. Wenn einem Virtual Interface Adapter kein vNIC/vHBA zugewiesen ist, wendet der Unified Computing Manager (UCM) eine Standardrichtlinie an, die auf **pci bdf order** basiert. Darüber hinaus bietet UCSM die Möglichkeit, jeden einzelnen Virtual Interface Adapter anzupassen und Virtual Interface *Adapter-Profile* zu erstellen, die nach der Implementierung oder Wiederherstellung des Server-Blades verwendet werden können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco UCS 5108 Chassis
- Cisco UCS 6100XP Fabric Interconnect mit Version 4.1(3)N2
- Cisco UCS B440-M1 Blade-Server
- Cisco UCSM Version 1.3

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

Cisco UCS B440-M1 Blade-Server

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Mit Cisco UCSM können Sie die B440-M1 10-Gbit-Mezzanine-Adapter definieren, von denen es jetzt vier gibt:

- CNA mit QLogic Schultz (M72KR-Q)
- Emulex Tigershark (CNA M72KR-E)
- Intel NIC mit Intel (M61KR-I)
- Broadcom Everest-Netzwerkkarte (M51KR-I)

Die in diesem Dokument verwendeten Mezzanine-Adapter B440-M1 10 GB sind Emulex-basierte CNA M72KR-E, die zwei vHBAs/vNICs unterstützt.

Dies ist ein Beispiel für einen Schnittstellenadapter mit 2 Steckplätzen (1 und 2) mit 2 HBAs und 2 NICs pro Virtual Interface Adapter:



Hinweis: Die oben abgebildete Abbildung zeigt die Cisco UCSM-Geräte der Emulex installierten Adapter.

Das Serviceprofil unterstützt auch die vNIC/vHBA-Platzierung in der UCSM-GUI, wodurch die Konfiguration der Eigenschaften des Virtual Interface Adapters mit den Auswahlvoreinstellungen möglich ist:

- Alle: Jeder vNIC/vHBA kann diesem Virtual Interface Adapter zugewiesen werden.
- Nur zugewiesen: Nur die explizit zugewiesene vNIC/vHBA kann zu diesem Virtual Interface Adapter gehören.
- Exclude-Dynamic: UCSM kann diesem Virtual Interface Adapter keine dynamischen vNICs zuweisen.
- Nicht zugewiesen: UCSM kann diesem virtuellen Schnittstellenadapter keine statischen (nicht dynamischen) vNICs zuweisen.

Die oben genannten Optionen für die Auswahlvoreinstellungen geben an, wie UCSM diesen virtuellen Schnittstellenadapter verwenden kann, wenn es eine vNIC/vHBA zuweist.

Hinweis: Numerische Reihenfolge bedeutet, dass vNIC/vHBA innerhalb eines Virtual Interface Adapter bestellt werden können.

Dies zeigt die Auswahlvoreinstellung, bei der vCon1 **allen** zugewiesen wird und vCon2 **nur zugewiesen** wird:

🚓 Wedify sNIC/sHBA Placement		×
Modify vNIC/vHBA Placement	nt	8
Specify how wNICs and vHRAs are place	d an physical network interface cards	
vMC/WHRA Recement specifies how vMCs and vHRAs a in a server hardware configuration independent way.	e placed en physical retworkinterface (mezzanine) cards	
Selict Pagenent: Specify Venually	 Cossie Nacement Public 	
Virtual Network Interface canaection provides a me +NCS and +HBNs are assigned to one of Virtua Net- performed explicitly by selecting which Virtual Netwo automatically by selecting "am", +NCI/HBA placement on physical network interface Please selections Virtual Network Interface and one	chanism of placing vIIICs and vHIIIIs on shysical network interface cards, work interface connection specified below. This assignment can be ark Interface connection is used by vNIIC or vHIIA or it can be done els controlled by placement preferences. For more VNIICs or vHIIAs	
	Specific Wath all Merwork ToberFares (click on a cell to eck)	
THUCS VIEWS	Narve Order Selection Preference	
Neure	₩-55 vCos 1 all	
^	designed with	
>> assign >>		
<k <<<="" remove="" td=""><td></td><td></td></k>		
	A Nove Up V Nove Down	
		X Cancel

Virtueller Schnittstellenadapter im Serviceprofil

Für die Konfiguration des Serviceprofils für den Virtual Interface Adapter muss bekannt sein, wie die Software die Adapter für den B440-M1 zuweist:

- vNICs und vHBAs werden dem Virtual Interface Adapter implizit vom Benutzer oder automatisch vom UCSM bei der LS-Zuordnung zugewiesen.
- Während der LS-Zuordnung wird der virtuelle Schnittstellenadapter physischen Mezzanine-Karten zugeordnet.

vNIC/vHBA-Platzierung

Standardplatzierung von vNICs/vHBAs:

 Wenn die beiden Adapter vorhanden sind, weist der B440-M1-Adapter standardmäßig vNICs/vHBAs zu, die vom Steckplatz auf der rechten Seite (Steckplatz 1) beginnen, und verteilt die Gesamtzahl gleichmäßig auf die beiden Adapter. Beispiel: Wenn Sie über 4 vNICs verfügen (d. h. 1, 2, 3 und 4), wird dem Adapter in Steckplatz 1 die Zuweisung von 1 und 2 und dem Adapter die Zuweisung von 3 und 4 am Steckplatz 0 zugewiesen.

Spezifische Platzierung von vNICs/vHBAs:

• Wenn mehr Kontrolle über die Platzierung einer vNIC/vHBA auf einem bestimmten Adapter benötigt wird, können Sie das Konzept des *Virtual Interface Adapter* verwenden.

Serviceprofil

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Die Erstellung des Serviceprofils ist nicht neu bei Cisco UCS und kann unter Konfigurieren von Serviceprofilen für Details zur Erstellung referenziert werden.
- Mit Cisco UCSM können Sie während der Erstellung von Serviceprofilen die gewünschte Platzierung des virtuellen Schnittstellenadapters vornehmen oder die Platzierung von vNIC/vHBA ändern unter Aktionen für Netzwerk (vNICs) oder Speicher (vHBAs). Weitere Informationen zur Serviceprofilkonfiguration virtueller Schnittstellenadapter finden Sie unter <u>Festlegen der vNIC/vHBA-Platzierung</u>.

Dies ist eine Abbildung der Platzierung virtueller Schnittstellenadapter für vNICs/vHBAs nach Erstellung des Serviceprofils für CE-B440-M1-SP:

Netzwerkänderung Platzierung des vNIC Virtual Interface Adapters



Speicher ändern vHBA Virtual Interface Adapter-Anordnung



Überprüfung des Hardwareadapters

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einem Cisco UCS 5108-Chassis installierte physische Adapter überprüfen:

Wählen Sie auf der Registerkarte **Equipment** (Geräte) von UCSM die entsprechende Schnittstellenkarte unter den Schnittstellenkarten des Servers aus. Weitere Registerkartenfunktionen für die UCSM-GUI-Geräte finden Sie unter <u>Firmware verwalten</u>.

Adapterhardware-Identifizierung



Service Profile Default und Selection of Virtual Interface Placement Interface Adapter Card 2

Im Abschnitt Default Virtual Interface Placement (Standardplatzierung virtueller Schnittstellen) wird

die Verwendung der Standardkarte und die Auswahl Virtual Interface Placement (Platzierung virtueller Schnittstellen) mithilfe der Cisco B440-M1 Emulex Adapter Interface Card 2 mit UCSM beschrieben.

Standard-Platzierung virtueller Schnittstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Hardware für die B440-M1 Emulex Adapter Interface Card 2: Überprüfen Sie die Hardware für den B440-M1 Emulex-Adapter. Identifizieren des Adaptertyps für B440-M1-Schnittstellenkarten (Steckplatz 1 und Steckplatz 2)

		Interface Care	ds							
Equipment Berves LAN SAN	M Adnin	🛃 Filter 👄 Ex	port 😸 Print							
Filter: Al	•	Name	Vendor	PID	Serial	Overal Status	Operability	Thermal		
B B		Therface C.	Cisco Systems 1	nc N20-AE0102	EX81005001U	operabe	operable	N/A	-	
🕞 🚔 Equipment		Interface C.	Osco Systems 1	nc N20-AE0002	EXM1351002D	operabe	operable	N/A		
E G Chassis		and the second s								
Repl Chassis 1										
🛞 🔛 Pans									- 11	
IO Modules										
Servers										
B Server 1										
B Server 2										
B Server 3										12
B co Server 5										
Bings Server 6										=
	Cards									
	Tate Card 1									
iii - 🖬 o	CEInterfaces									
B-4	IDA#									
	IC for Could									
	CE Interfacer									
9 - 1 H	BAs									
B N	01									

Überprüfen Sie die Hardware für die B440-M1 Emulex-Adapterdetails für die Schnittstellenkarte 2. Überprüfen der Details des Schnittstellenadapters für Steckplatz 2 der Schnittstellenkarte 2



- 2. Konfigurieren Sie das Serviceprofil für die B440-M1 Emulex Adapter Interface Card 2:
- 3. Überprüfen Sie die Standardplatzierung der virtuellen Schnittstelle.

Serviceprofil erstellen

Weitere Informationen zur Erstellung von Serviceprofilen finden Sie unter Konfigurieren von Serviceprofilen.

- 1. Erstellen Sie ein Serviceprofil für die Schnittstellenkarte 2.
- 2. Erstellen Sie zwei vNICs für das erstellte Serviceprofil.**Serverprofil erstellt mit Standard-2** vNICs



Der folgende Snapshot zeigt die Bestellplatzierung für vCon 1, der den Platzierungs-Standard-Schnittstellenkarte 1 Steckplatz 1 für die im Serviceprofil definierten vNICs zugewiesen wurde.vNICs, die Schnittstellenkarte 1 zugewiesen sind

as working strike with the second strike strik	- E
Modify vNIC/vHBA Placement Specify how vNICs and vHBAs are placed on physical network interface cards	0
VClyHBA Recent type check how VBC's and VBBA see placed on physical network interface (nezzanie) ords a server hardware conjugation independent way. Set theorem: each ward the second of provide a mechanism of provide a mechani	
OK	Cancel

Pubs-B /org # scope service-profile server 1/7
Pubs-B /org/service-profile # show vnic detail

```
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:03:03:0B
Desired Order: 1
Actual Order: 1
Desired VCon Placement: 1
Actual VCon Placement: 1
Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-1
Name: vnic-emulex-b
Fabric ID: B
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:04:B2:07
Desired Order: 2
Actual Order: 2
Desired VCon Placement: 1
Actual VCon Placement: 1
Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-2
```

 Überprüfen Sie die vNIC-Standardplatzierung für virtuelle Schnittstellenadapter. Standard-Platzierung virtueller Schnittstellen



Pubs-B /org # scope service-profile server 1/7

```
Pubs-B /org/service-profile # show vnic detail
```

```
Name: vnic-emulex-c
  Fabric ID: A
  Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:A5:00
  Desired Order: 3
  Actual Order: 1
  Desired VCon Placement: Any
   Actual VCon Placement: 2
   Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-1
Name: vnic-emulex-d
  Fabric ID: B
  Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:00:00
  Desired Order: 4
  Actual Order: 2
  Desired VCon Placement: Any
  Actual VCon Placement: 2
   Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-2
```

Manuelle Platzierung des virtuellen Schnittstellenadapters

- 1. Informationen zur Verwendung von Cisco UCSM Modify vNICs/vHBAs Placement (Platzierung von vNICs/vHBAs ändern) finden Sie unter <u>Festlegen der vNIC/vHBA-</u><u>Platzierung</u>.
- Weisen Sie die neuen vNICs (vnic-emulex-c und vnic-emulex-d) der Schnittstellenkarte 1 (Steckplatz 1) aus Steckplatz 2 zu, und weisen Sie vNIC-Emulex-a/b vNICs zu.Dieser Schritt überprüft, ob vnic-emulex-c/d manuell angegeben werden kann.

Modify vNIC/vHBA Placeme	ent			
Specify how vNICs and vHBAs are place	ed on physical netwo	rk interface cards		
INIC/VHBA Placement specifies how VNICs and vHBAs n a server hardware configuration independent way. Select Placement: Specify Manuely Virtual Network Interface connection provides a m vNICs and vHBAs are assigned to one of Virtual NetworkInterface and or performed explicitly by selecting which Virtual Netw automatically by selecting "any". vNIC/vHBA placement on physical network interface Please select one Virtual Network Interface and or	echanism of placing vNICs echanism of placing vNICs etwork Interface connection work Interface connection ce is controlled by placeme ne or more vNICs or vHBAs Specific Virtual Network I	twork interface (mezzanine ent Profile and vHBAs on physical net on specified below. This ass is used by vNIC or vHBA o ent preferences. s) cards twork nterface cards. signment can be r it can be done • edit)	
MICs VHBAs	Name	Order	Selection Preference	
Name vnic-emulex-d vnic-emulex-d << remove <<	VCon 1 VIIC wik-en VIIC wik-en VIIC wik-en VIIC wik-en VIIC wik-en VIIC wik-en	nutex-a 1 mutex-b 2	al al	1

Weisen Sie die vNIC-Platzierungen erneut zu.

A Modify vNIC/M	HBA Placement				
Modify vN Specify how	C/vHBA Placeme vNICs and vHBAs are place	nt ed on physical network in:e	rface cards		
NIC/VHBA Placement h a server hardware o	specifies how vNDCs and vHBAs a onfiguration independent way.	are placed on physical network in	iterface (mezzanine) cards		
Select Placement:	Specify Manually	 Create Placement Fro 	file		
Virtual Network In vHICs and vHD4s performed explicit automatically by a vHIC/VHBA placer Please select one!	terface connection provides a me are assigned to one of Virtual Net V by selecting which Virtual Netwe electing "any". Sent on physical network interface Virtual Network Interface and on	chanism of placing vNBCs and vH twork Interface connection spec ork Interface connection is used e is controlled by placement pref e or more vNBCs or vHBAs Specific Virtual Network Interfac	tBAs on physical network in fred below. This assignmen by vNIIC or vHBA or it can erences. ces (click on a cell by ddt)	terface cards t can be be done Replaced v a/b to slo	NICs t 2 Added new vNICs c/d to skdt 1
VNICs VHBAC		Name	Order	Selection Preference	
Name	>> assign >> << remove <<	Si vCon 1 VIIC vnic-emulex-o vIIC vnic-emulex-o vIIC vnic-emulex-o vIIC vnic-emulex-o vIIC vnic-emulex-o vIIC vnic-emulex-o		le u	
			📥 Move Up 🔝 Mo	ve Down	
	×.				

vNIC:

Actual Order: 2

```
Name: vnic-emulex-a
 Fabric ID: A
  Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:03:03:0B
  Desired Order: 1
 Actual Order: 1
 Desired VCon Placement: 2
 Actual VCon Placement: 2
 Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-1
 Name: vnic-emulex-b
  Fabric ID: B
  Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:04:B2:07
  Desired Order: 2
 Actual Order: 2
 Desired VCon Placement: 2
 Actual VCon Placement: 2
  Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-2
 Name: vnic-emulex-c
 Fabric ID: A
 Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:A5:00
 Desired Order: 1
 Actual Order: 1
 Desired VCon Placement: 1
 Actual VCon Placement: 1
  Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-1
Name: vnic-emulex-d
 Fabric ID: B
 Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:00:00
 Desired Order: 2
```

```
Desired VCon Placement: 1
Actual VCon Placement: 1
Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-2
```

Pubs-B /org/service-profile # show vcon expand detail

Virtual Network Interface:

Virtual Network Interface ID: 1 This is Adapter ID:1 Slot1 Selection Preference: All Virtual Network Interface ID: 2 This is Adapter ID:2 Slot2 Selection Preference: All Pubs-B /chassis/server # show server adapter vnics

Eth Interface:

Adapter Interface Vnic Dn Dynamic MAC Addr Type

- 1 0rg-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-c 00:25:B5:00:A5:00 Ether
- 1 2 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-d 00:25:B5:00:00:00 Ether
- 2 1 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-a 00:25:B5:03:03:0B Ether
- 2 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-b 00:25:B5:04:B2:07 Ether

Zugehörige Informationen

- <u>Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide, Version 1.3(1)</u>
- <u>Festlegen der vNIC/vHBA-Platzierung</u>
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>