# **UCS SAN-Fehlerbehebung**

# Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Tipps zur Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

# **Einführung**

Dieses Dokument enthält nützliche Tipps zur Fehlerbehebung für das Unified Computing System (UCS)-SAN.

### **Voraussetzungen**

### **Anforderungen**

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse im Bereich UCS SAN zu verfügen.

### Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

# Tipps zur Fehlerbehebung

#### Check vHBA hat FLOGI in der SAN-Fabric.

1. Melden Sie sich bei der UCS-CLI an, und stellen Sie eine Verbindung zu NXOS her.
# connect nxos a|b
(nxos)# show npv flogi-table

UCS-250-A# connect nxos								
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software								
TAC support: http://www.cisco.com/tac								
Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.								
The copyrights to certain works contained in this software are								
owned by other third parties and used and distributed under								
license. (	Certai	in compone	ents of this software ar	e licensed under				
the GNU Ge	eneral	l Public I	License (GPL) version 2.	0 or the GNU				
Lesser Ger	neral	Public Li	icense (LGPL) Version 2.	1. A copy of each				
such licer	nse is	s availabl	le at					
http://www	J.oper	nsource.or	g/licenses/gpl-2.0.php	and				
http://www	J.oper	nsource.or	g/licenses/lgpl-2.1.php					
UCS-250-A	(nxos)	# show ng	ov flogi-table					
ORDITED								
SERVER	1103 4.87	ROIN	DODT NAME	NONE NAME	EXTERNAL			
SERVER INTERFACE	VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME	EXTERNAL INTERFACE			
SERVER INTERFÀCE  víc3299	VSAN 1000	FCID Ox5e00ec	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf	EXTERNAL INTERFACE fc2/1			
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454	VSAN 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE  vfc3299 vfc3454 vfc3454	VSAN 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8	PORT NAME 20:bb:Oa:O3:O0:O0:O0:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3456 vfc3468 vfc3474	VSAN 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE vfc3299 vfc3454 vfc3456 vfc3474 vfc3506	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE  vfc3299 vfc3454 vfc3454 vfc3468 vfc3468 vfc3528	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:05:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:00:00:25:b5:a0:05:01	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE  vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3468 vfc3506 vfc3506 vfc3528 vfc3607	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:00:00:25:b5:a0:05:01 50:01:23:45:44:55:66:bf	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE  vfc3299 vfc3454 vfc3454 vfc3474 vfc3506 vfc3528 vfc3607 vfc3611	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a 0x5e00eb 0x5e00ca	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:1a 20:00:00:25:b5:b0:05:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02 20:00:00:25:b5:b0:05:00	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:00:00:25:b5:a0:05:01 50:01:23:45:44:55:66:bf 20:00:00:25:b5:a0:05:06	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE  vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3474 vfc3506 vfc3528 vfc3607 vfc3611 vfc3617	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a 0x5e00eb 0x5e00ca 0x5e00ca	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:00:05:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02 20:00:00:25:b5:b0:05:00 20:00:00:25:b5:b0:05:00	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:05:01 50:01:23:45:44:55:66:bf 20:00:00:25:b5:a0:05:06 20:00:00:25:b5:a0:36:0f	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			
SERVER INTERFACE  vfc3299 vfc3454 vfc3468 vfc3468 vfc3506 vfc3528 vfc3528 vfc3607 vfc3611 vfc3617	VSAN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	FCID 0x5e00ec 0x5e0105 0x5e00d8 0x5e00d2 0x5e0103 0x5e010a 0x5e010a 0x5e00ca 0x5e00ca	PORT NAME 20:bb:0a:03:00:00:00:1d 20:00:00:25:b5:b0:25:2d 20:00:00:25:b5:b0:05:1f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:25:3f 20:00:00:25:b5:b0:05:1a 20:00:00:25:b5:b9:30:02 20:00:00:25:b5:b0:05:00	NODE NAME 50:01:23:45:44:55:66:cf 20:00:00:25:b5:a0:25:2e 20:00:00:25:b5:a0:05:1f 20:00:00:25:b5:a0:05:0f 20:00:00:25:b5:a0:25:1e 20:01:23:45:44:55:66:bf 20:00:00:25:b5:a0:05:06 20:00:00:25:b5:a0:36:0f	EXTERNAL INTERFACE fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1 fc2/1			

Stellen Sie sicher, dass die FCID des WWPN zugewiesen ist und das VSAN richtig ist.

2. Alternativ können Sie über den Cisco MDS-Switch überprüfen, ob das WWPN über FLOGI verfügt.

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

Überprüfen Sie das Zoning auf dem MDS-Switch, um sicherzustellen, dass die vHBA (WWPN) und das Speicherziel online und in derselben Zone sind.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000
SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000   begin matao
zone name matao vsan 1000
pwwn 20:00:00:25:b5:b3:05:0f
* fcid Ox5e00ef [pwwn 50:06:01:62:44:60:44:fa] [SPA2]
* fcid 0x5e01ef [pwwn 50:06:01:6a:44:60:44:fa] [SPB2]
* fcid 0x5e00d2 [pwwn 20:00:00:25:b5:b0:05:3f]
* fcid 0x5e00d8 [pwwn 20:00:00:25:b5:b0:05:1f]
pwwn 20:00:00:25:b5:b5:05:0f <b> wwpn not online</b>
pwwn 20:00:00:25:b5:b5:05:2f

Überprüfen Sie, ob die vHBA das Ziel während des SAN-Starts sehen kann.

Wenn der Blade-Server im UCS Manager vom SAN booten kann, sollte der UCS Manager "Tatsächliche Startreihenfolge" in der Lage sein, den WWPN aller Ziele anzuzeigen.

Boot Order Details	۲
Configured Boot Order Actual Boot Order	
There may be a delay of a few minutes before the actual boot order is updated.	
Last Update: 2012-12-01T00:22:50	
🗈 🖃 🖨 Export 📚 Print	
Name	
E-B HDD	
	Ξ
(4) Elx 01 5006016A445044FA,00 04 0	
	-

Drücken Sie beim Hochfahren des Blades F2, um das BIOS aufzurufen, und navigieren Sie zum Boot Manager. BIOS sollte die LUN zum Booten sehen können.



Für den PALO-Adapter können Sie zu diesem Zeitpunkt (wenn das Betriebssystem noch nicht gestartet wurde) auch eine Verbindung zum Adapter herstellen, um zu überprüfen, ob der vHBA über FLOGI und PLOGI verfügt.



Nachdem das Betriebssystem gestartet wurde, ist die Ausgabe anders. Dies ist zu erwarten.



Bei einem M71KR-E-Adapter drücken Sie beim Booten des Servers die Tastenkombination Strg + E, um das Emulex HBA-Konfigurationsprogramm aufzurufen. Wählen Sie anschließend den vHBA aus, und listen Sie das Startgerät auf. Die vHBA sollte in der Lage sein, das Ziel anzuzeigen.

	Adapter	01:	S_ID:	6E00AC	PCI	Bus, Dev	ice,	Functi	on (O	4,00	,01)
	List of	Saved	l Boot	Devices:							
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.	Used Used Unused Unused Unused Unused Unused	DID:0 DID:0 DID:0 DID:0 DID:0 DID:0 DID:0 DID:0		WWPN : 50066 WWPN : 50066 WWPN : 00006 WWPN : 00006 WWPN : 00006 WWPN : 00006 WWPN : 00006 WWPN : 00006 WWPN : 00006	)160 )258 )600 )600 )600 )600 )600 )600	446044FA 446044FA 00000000 00000000 00000000 00000000 0000	LUN LUN LUN LUN LUN LUN LUN LUN	00 Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	imary	Boo	t
							LUN I	D			
	Select a	a Boot	t Entr <u>i</u>	): _							ing device
Ent	er <x> to</x>	o Exit	ţ	<esc></esc>	to ]	Previous	Menu				

Überprüfen Sie, ob der vHBA über die richtige LUN-ID zum Booten vom SAN verfügt.

Die Startrichtlinie, die dem Serviceprofil zugeordnet ist, enthält die Startkonfiguration. Stellen Sie sicher, dass der WWPN des Ziels korrekt ist und die LUN-ID auch mit der im Speicher definierten LUN übereinstimmt.

🛨 😑 💐 Filter 👄 Export 🗞 Pr	int					
Name	Order	VNIC/VHBA/ISCSI VNIC	Туре	Lun ID	WOWN	L.,
@ CD-ROM	1					-
🗄 - 📃 Storage	2					
😑 🚍 SAN primary		fc1	Primary			
SAN Target primary			Primary	0	50:06:01:60:44:60:44:FA	
🖹 🚍 SAN secondary		fc0	Secondary	<b>X</b>		
🗆 🗮 SAN Target primary			Primary	0	50:06:01:62:44:60:44:FA	
Greate iSCSI vNIC Set iSCS	Booting LU	N ID should match the .	Host ID from t	he storage c	ontroller	

Als Nächstes ein Beispiel für EMC Storage. In der Speichergruppe wird die LUN 1301 dem Host mit der ID 0 zugeordnet, die der in der Boot-Richtlinie definierten ID entsprechen muss.

34423623101405	· matao_stroage	_grp1: Storage Group Pr	operties	
General LUNs	Hosts			
Show LUNs: Not	in other Storad	e Groups 💙		
- Available LUNs -				1
Name A	ID	Capa	city	Drive Type
⊕– 🎒 MetaLUNs ⊕– 🖗 SP A ⊕– 🥻 SP B		Cope	,	
				Add
Selected LUNs	ID	Capacity	Drive Type	Host ID
Selected LUNs	ID 1301	Capacity 10.000 GB	Drive Type FC	Host ID
Selected LUNs Name LUN 1301 LUN 1302	ID 1301 1302	Capacity 10.000 GB 40.000 GB	Drive Type FC FC	Host ID
Selected LUNs	ID 1301 1302 1305	Capacity 10.000 GB 40.000 GB 50.000 GB	Drive Type FC FC FC	Host ID 0 1 3
Selected LUNs	ID 1301 1302 1305 make sure	Capacity 10.000 GB 40.000 GB 50.000 GB e the LUN is mappe	Drive Type FC FC FC FC d to the host with	Host ID 1 3 ith the
Selected LUNs	ID 1301 1302 1305 make sure right Hose	Capacity 10.000 GB 40.000 GB 50.000 GB e the LUN is mappe t ID	Drive Type FC FC FC d to the host wi	Host ID 1 3 ith the <u>Remove</u>
Selected LUNs Name LUN 1301 LUN 1302 LUN 1305 Warning: HLU num host failover softw	ID 1301 1302 1305 <i>make sure</i> <i>right Host</i> abers higher that vare.	Capacity 10.000 GB 40.000 GB 50.000 GB e the LUN is mapped t ID an 255 may result in ap	Drive Type FC FC FC <i>ad to the host wi</i>	Host ID 1 3 <i>ith the</i> <u>R</u> emove

### Überprüfen Sie, ob das FC-Ziel den vHBA (WWPN) sehen kann und ob PLOGI zum Ziel gehört.

<ul> <li>B joyte-asx.server [10.66.71.233; Fibre; Manually registered] None Assigned</li> <li>Joyce_BFS [10.66.71.220; Fibre; Manually registered; Host AgentJoyce_BFS</li> <li>Joyce_BFS_2 [10.66.71.241; Fibre; Manually registered; Host Agent None Assigned</li> <li>Lloyds-1 [10.67.80.141; Fibre; Manually registered; Host Agent n None Assigned</li> <li>Lloyds-2 [10.67.80.142; Fibre; Manually registered; Host Agent n None Assigned</li> <li>Joyce_BFS_2 [10.66.87.126; Fibre; Manually registered; Host Agent n None Assigned</li> <li>Joyce_BFS_2 [10.66.87.126; Fibre; Manually registered] jinkkim-esx-51</li> <li>Joyce_BFS_2 [10.66.87.126; Fibre; Manually registered; Host Agent n None Assigned</li> </ul>	Stori logii	age see all i	the vHBA	paths
U F 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:2F	Yes	Yes	A-0	Fibre
- 🖉 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:2F	Yes	Yes	B-0	Fibre
- 🖉 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:3F	Yes	Yes	A-2	Fibre
- 🖉 20:00:00:25:85:A0:05:0F:20:00:00:25:85:80:05:3F	Yes	Yes	B-2	Fibre
🕂 💭 matao-ucs250-c4-b7 [10.66.87.196; Fibre; Manually registered; hmatao_storage_grp2				
- 🖉 20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:0F	Yes	Yes	A-0	Fibre
- 🌮 20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:0F	Yes	Yes	B-0	Fibre
- # 20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:1F	Yes	Yes	A-2	Fibre
20:00:00:25:85:A0:05:1F:20:00:00:25:85:80:05:1F	Yes	Yes	B-2	Fibre

#### Überprüfen Sie, ob das benutzerdefinierte Cisco ESXi-Image für SAN Boot verwendet wird.

Wenn ESXi die LUN im SAN nicht anzeigt, während die LUN im vHBA während des Bootvorgangs nicht angezeigt wird, verfügt das ESXi-Image wahrscheinlich nicht über den richtigen Treiber. Überprüfen Sie, ob der Kunde das benutzerdefinierte Cisco ESXi-Image verwendet. Rufen Sie die VMware-Website auf, und suchen Sie nach "Cisco ESXi", um das angepasste Image von Cisco herunterzuladen.

#### Cisco Customized Image für ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

Cisco Customized Image für ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

Cisco Customized Image für ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

vSphere 5.0 Rollp ISO-Images (bietet ein installierbares ESXi ISO-Image, das Treiber für verschiedene Produkte enthält, die von VMware-Partnern produziert werden), z. B. für C220 M3-Server, CIMC 1.46c und LSI 9266-8i. Selbst das benutzerdefinierte ESXi-Image verfügt nicht über den Treiber zum Erkennen des lokalen Speichers.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO\_50\_2&productId=229

Weitere Informationen finden Sie im Rollup Release Note

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

Überprüfen Sie, ob ESXi den gleichen Dateitreiber verwendet.

Aktivieren Sie SSH und ESX SHELL, und melden Sie sich beim ESXi-Host an. Führen Sie dann vmkload\_mod -s fnic aus.



Überprüfen Sie, ob der Host von VMware ESXi alle Pfade zum Speicherziel sehen kann.

- 1. Überprüfen Sie die LUN-Informationen, die von jedem vHBA angezeigt werden können.
  - ~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID	Device Type	Console
Device	Size	Multipath PluginDisplay Name
naa.6006016081f0280000e47af49150e111	Direct-Access	/vmfs/devices/disks/naa.60060
16081f0280000e47af49150e111	NMP DGC Fib	ce Channel Disk (naa.600601608
1f0280000e47af49150e111)		
naa.6006016081f028007a6ffec12985e111	Direct-Access	/vmfs/devices/disks/naa.600601
6081f028007a6ffec12985e111 51200MB	NMP DGC Fibre	e Channel Disk (naa.6006016081f
028007a6ffec12985e111)		
naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111	Direct-Access	/vmfs/devices/disks/naa.600601
6081f02800ca79c3b09150e111 10240MB	NMP DGC Fibre	e Channel Disk (naa.6006016081f
02800ca79c3b09150e111)		

#### 2. Überprüfen Sie, welche vHBA welche LUNs anzeigen kann.

~ # esxcfg-scsidevs -A vmhbal naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1naa.6006016081f028007a6ffec12985e111vmhba1naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111vmhba2naa.6006016081f0280000e47af49150e111vmhba2naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2 naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

#### In diesem Beispiel können sowohl vmhba1 als auch vmhba2 die drei LUNs sehen.

#### Überprüfen Sie die Pfade zu den LUNs.

```
~ # esxcfg-mpath -b
naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800
00e47af49150e111)
  vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:
  44:60:44:fa
  vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
  20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:
   44:60:44:fa
naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a
6ffec12985e111)
  vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:
  44:60:44:fa
  vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
  20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:
   44:60:44:fa
naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca
79c3b09150e111)
  vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:
   44:60:44:fa
  vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:3f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:
  44:60:44:fa
  vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
   20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:
   44:60:44:fa
```

```
vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:
20:00:00:25:b5:b0:05:2f Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:
44:60:44:fa
```

In diesem Beispiel gibt es vier Pfade zu jeder LUN: zwei von vmhba1 und zwei von vmhba2.

# Zugehörige Informationen

• Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems