Konfigurieren von BOOT über iSCSI von UCS Central

Inhalt

Einleitung
<u>Voraussetzungen</u>
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Konfigurieren
Erstellen der vNIC und Festlegen des nativen iSCSI-VLANs
iSCSI vNIC-Konfiguration
Konfigurieren des Initiators
iSCSI-BOOT-Parameter
Überprüfung
Fehlerbehebung
Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der iSCSI-Konfiguration in der Unified Computing System Central-Domäne (UCS-C) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Unified Computing System Central-Domäne (UCSC)
- Unified Computing System Manager-Domäne (UCSM)
- Netzwerkkonfiguration
- vNIC-Konfiguration
- iSCSI

Verwendete Komponenten

- UCS Central
- UCS-Manager
- Firmware-Version UCSC 2.0(1q)
- Firmware-Version UCSM 4.1(3k)
- Cisco B200 M5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Erstellen der vNIC und Festlegen des nativen iSCSI-VLANs

1. Um eine neue LAN-Richtlinie zu erstellen, navigieren Sie zur Registerkarte Navigation > Klicken Sie auf Create LAN connectivity Policy (LAN-Verbindungsrichtlinie erstellen), und es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die neue Richtlinie konfigurieren können.



2. Fügen Sie der erstellten LAN-Richtlinie eine neue vNIC hinzu.

Basic	+	Manual Template	
vNICs	VNIC Name	Basic MAC Address VLANs VLAN Groups Policies	
iSCSI vNICs		Fabric ID A B Fabric Failover	
		MTU 1500	
		VNIC Name User Defined Name	
		Cano	el Save Evaluate

3. Nachdem die vNIC erstellt wurde, navigieren Sie zur Registerkarte VLAN und wählen Sie das iSCSI-VLAN aus, das als nativ festgelegt werden muss.

Basic	+ =	iSCSI_vNIC1 Properties Manual Template			
vNICs		Basic MAC Address VLANs VLAN Groups	Policies		
ISCSI vNICs		Set as Native VLANS VLAN_72	This is only a reference of a VLAN name. The VLANs will not get resolved until the Service Profile referencing this policy or template is deployed. Once the Service Profile is deployed, the VLANs will resolve by name on the Domain of the associated server.		
Basic + a	iSCSI_vNIC1 Properties	Manual Template			
vNICs		Basic MAC Address VLANS VLAN Groups	Policies		
ISCSI vNICs		Inset as Native	This is only a reference of a VLAN name. The		

iSCSI vNIC-Konfiguration

1. Navigieren Sie in derselben LAN-Richtlinie, die erstellt wurde, zu iSCSI vNIC, und erstellen Sie eine neue iSCSI vNIC. Vergessen Sie nicht, dass der Name mit dem zuvor konfigurierten vNIC übereinstimmen muss. Sobald der Name bereits konfiguriert ist, wird die Overlay-vNIC angezeigt, und das VLAN muss nativ sein.

Basic	+ 💼	Properties
vNICs		Basic Identifiers Policies
2001 vAll0a		Overlay vNIC
ISUSI VINIUS		
		Fabric ID A
		Overlay VLAN

Konfigurieren des Initiators

1. Um den Initiator zu konfigurieren, navigieren Sie zur Navigationsregisterkarte, und klicken Sie dann auf Create IP Pool (IP-Pool erstellen). Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die neue Richtlinie konfigurieren können.

UCS Central 📃 What are you looking for?	Q What do you want to do?	•
	Create Host Interface Placement Policy	
S Central What are you looking for?	Create ID Range Access Control Policy	
Welcome to LICS Central	Create IP Pool	

2. Erstellen Sie die Initiator-IP-Adresse, und konfigurieren Sie dann das Subnetz und das Standardgateway.

IP Pool Create

.

	Parent Type	e	
	Org	Domain Group	
IPv4 Blocks			
IPv6 Blocks	IP Pools created under an organization can be used for IP Management via a Service Profile, as well as for iSCSI vNICS.		
	Organizatio	n	
	root		•
	Name *		
	iscsi_test	pool	
	Description	1	

3. Verknüpfen Sie den IP-Pool, der innerhalb der zuvor erstellten LAN-Richtlinie erstellt wurde. Wählen Sie zu diesem Schritt die Option LAN policy > iSCSI vNIC > Identifiers (LAN-Richtlinie > iSCSI vNIC > Bezeichner).

Basic	+ 1	Properties			
vNICs		Basic Identifiers	Policies		
iSCSI vNICs		Identifiers	IP Pool		•
		MAC Pool <not-assigned></not-assigned>	iscsi_testpool		
		IP Pool iscsi_testpool	Pool Utilization	1	
		IQN Pool <not-assigned></not-assigned>	Available 📰 In Us	e	
			Settings	Value	
			Parent Type	Org	
			No. of IPv4 Blocks	1	
			No. of IPv6 Blocks	0	

4. Um den Initiatornamen zu konfigurieren, navigieren Sie zu Ihrem Serviceprofil, und klicken Sie auf Statische IDs konfigurieren > Identifikatoren > IQN, und konfigurieren Sie die statische IQN-Adresse.

	🖉 🗇 🗘 😤 🗸	.	0.	
	Create Template From Profile			
	Unbind From Template			
	Assign Server Manually			
1.0	Unassign Server			
0	Rename			
	Clone			
	Reapply Configuration			
	Configure Interface Placement			
	Configure Zoning			
	Configure iSCSI Targets			
Va	Configure Static IDs	-	_	
10	UUID Synchronization Behavior			
в	Shutdown Server			
Va	Depart Conver			

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.