UCS-E-Netzwerkeinrichtung durch BVI und BDI

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Einrichtung des Netzwerks der Unified Computing System-E-Serie (UCS-E) durch die Bridge Virtual Interface (BVI) und Bridge Domain Interfaces (BDI) beschrieben. BVI ist eine routbare logische Layer-3-Schnittstelle, die physische Schnittstellen in einer logischen Gruppe gruppiert. BVIs werden auf Routern der Integrated Service Router (ISR) G2-Serie verwendet. BDI ist eine logische Schnittstelle, die den bidirektionalen Datenfluss zwischen einem überbrückten Layer-2-Netzwerk (L2) und einem gerouteten Layer-3-Netzwerk (L3) ermöglicht. Die BDI-Schnittstelle wird auf Routern der Serie ISR 4000 verwendet.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Kenntnis des gerouteten (L3) und überbrückten (L2) Datenverkehrs
- Grundkenntnisse im Bereich IP-Netzwerke und -Routing
- Grundkenntnisse von virtuellen Systemen und Hypervisoren

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- UCS Server-Module der E-Serie
- Integrated Services Router (ISR) G2 (3900)
- ISR 4000 (4451)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Einfache Einrichtung mit ISR4k und BDI:



Einfache Einrichtung mit ISR G2 (3900) und BVI:



Konfigurationen

Konfigurationsbeispiel für ISR4K und BDI:

```
Router(config)# vlan 20
!
Router(config)#interface BDI20
Router (config-if)# ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-if)# end
!
Router(config)# ucse subslot 0/1
Router(config-ucse)# imc access-port shared-lom console
Router(config-ucse)# imc ip address 192.168.254.3 255.255.0 default-gateway 192.168.254.1
!
Router(config)# interface ucse0/1/0
Router(config-if)# ip unnumbered Loopback1
Router(config-if)# carrier-delay 60
```

```
Router(config-if) # no negotiation auto
Router(config-if) # switchport mode trunk
Router(config-if) # no mop enabled
Router(config-if) # no mop sysid
1
Router(config)#interface ucse0/1/1
Router(config-if) # no ip address
Router(config-if) # no negotiation auto
Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if) # no mop enabled
Router(config-if)# no mop sysid
Router(config-if) # service instance 20 ethernet
Router(config-if-srv)#encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)#bridge-domain 20
Konfigurationsbeispiel für ISR G2 und BVI:
Router(config)#interface ucse2/0
Router(config-if)# ip unnumbered BVI1
Router(config-if)#service-module heartbeat-reset disable
Router(config-if)# imc ip address 192.168.13.2 255.255.255.0 default-gateway 192.168.13.1
Router(config-if)# imc access-port shared-lom console
Router(config-if)#bridge-group 1
!
Router(config)# interface ucse2/1
Router(config-if) # switchport mode trunk
Router(config-if) #no ip address
1
Router(config)# interface BVI1
Router(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
Router(config-if)#end
```

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Überprüfen Sie den BDI-Status mit dem folgenden Befehl:

```
Router# show bridge-domain 20

Bridge-domain 20 (2 ports in all)

State: UP Mac learning: Enabled

Aging-Timer: 300 second(s)

BDI20 (up)

ucse0/1/1 service instance 20

AED MAC address Policy Tag Age Pseudoport

- 00C1.64AF.7CF3 to_bdi static 0 BDI20 >>

0 000C.29DC.297B forward dynamic 299 ucse0/1/1.EFP20
```

Überprüfen Sie den BVI-Schnittstellenstatus mit dem folgenden Befehl:

Router# show ip interface	brief				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
ucse2/0	192.168.13.1	YES	unset	up	up
ucse2/1	unassigned	YES	unset	up	up
BVI1	192.168.13.1	YES	NVRAM	up	up

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Führen Sie folgende Befehle aus, um den Status des UCS-E-Moduls zu überprüfen:

Router# ucse subslot 2/0 status Service Module is Cisco ucse2/0 Service Module supports session via TTY line 67 Service Module is in Steady state Service Module reset on error is disabled Service Module heartbeat-reset is disabled

Router# ucse subslot 2/0 statistics

Module Reset Statistics:

CLI reset count = 0

CLI reload count = 1 Registration request timeout reset count = 0 Error recovery timeout reset count = 0 Module registration count = 2

Führen Sie diesen Befehl aus, um den Router-Bestand zu überprüfen:

Router# show inventory NAME: "CISCO3925-CHASSIS", DESCR: "CISCO3925-CHASSIS" PID: CISCO3925-CHASSIS , VID: V01 , SN: FTX1425A55N

NAME: "Cisco UCS E-Series Double Wide Intel Performance level 4 Generation with PCIe support on Slot 2", DESCR: "Cisco UCS E-Series Double Wide Intel Performance level 4 Generation with PCIe support"

PID: UCS-E140DP-M1/K9 , VID: V01 , SN: FOC16270UHN Führen Sie diesen Befehl aus, um den Schnittstellenstatus zu überprüfen:

Router# show ip interface brief

.....

Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
ucse2/0	192.168.13.1	YES unset	up	up
ucse2/1	unassigned	YES unset	up	up
BVI1	192.168.13.1	YES NVRAM	administratively down	down

Zugehörige Informationen

- BVI (Bridge Virtual Interface) und BDI (Bridge Domain Interface)
- Erste Schritte für Cisco UCS Server der E-Serie und die Cisco UCS Network Compute Engine der E-Serie
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>