Häufige Tipps zur Firmware-Verwaltung des UCS

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Netzwerkdiagramm Konventionen Hauptaufgabe 1. Firmware von Cisco.com herunterladen 2.1 Firmware-Management mit GUI 2.2 Firmware-Management mit CLI Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält einige allgemeine Tipps zur Vereinfachung des täglichen Firmware-Management-Prozesses.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie:

- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Cisco UCS Server Blade-Software und -Hardware.
- Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche von UCS Manager vertraut.
- Verstehen der Auswirkungen und Auswirkungen der verschiedenen in diesem Dokument beschriebenen Befehle
- Machen Sie sich mit den UCS-Komponenten und der UCS-Topologie vertraut. Im <u>Diagramm</u> finden Sie eine typische Projektmappe.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco UCS.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer Standardkonfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Netzwerkdiagramm



Eine typische Cisco UCS-Topologie sieht in etwa wie folgt aus:

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hauptaufgabe

1. Firmware von Cisco.com herunterladen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Startseite des SW Center, und wählen Sie eine Produktkategorie aus.

Select a Software Product Category
Application Networking Services (h) Cisco IOS and NX-OS (h) Network Management (h) Optical Networking (h) Physical Security and Building Systems (h) Routers (h) Security (h) Security (h) Service Exchange (h) Storage Networking (h) Switches (h) Hilfied Computing (h) Unified Computing (h) Universal GateWays and Access Servers (h) Video, Cable and Content Delivery (h) Voice and Unified Communications (h) Wireless (h)
2. Wählen Sie aus der angezeigten hierarchischen Struktur ein Produkt
Tools & Resources
Download Software
1 Select Product 2 Select Software Type 3 Select Software 4 Download
Unified Computing

3. Wählen Sie einen Softwaretyp aus, wenn für das ausgewählte Produkt mehrere Softwaretypen vorhanden sind.

Releast a Breduct

Fault Summary	🗄 😋 🏐 🖪 New 👻 💽 Options 🛛 😢 🏮	0 Exit	
2 19	>> 🛗 Equipment		
Equipment Servers LAN SAN VM	Thermal	Fabric Interc	onnects ment S Policies
Filter: Al	Installed Firmware Download Tasks Packages	Images Faults	
± =	🛃 🖃 💐 Filter 🖨 Export 🗞 Print 🕅	ownload Firmware 🕽 🖉 Update Firm	ware Activate Firmware
Equipment	Name	Running Ver Startup Ver	Backup Ver Update St
B · Sp Chassis	🖃 🖳 📥 UCS Manager	1.3(1c) 1.3(1c)	N/A N/A
Habric Interconnects	🕀 🥡 Chassis		
Fabric Interconnect B (🕀 👘 Chassis 1		
	🖨 🛅 IO Modules		
	···· M IO Module 1	1.3(1c) 1.3(1c)	1.2(1b) ready
	IO Module 2	1.3(1c) 1.3(1c)	1.2(1b) ready
	😑 🦏 Servers		
	🕞 🥪 Server 1		
	🖨 📶 Interface Cards		
		1.0(2d) 1.0(2d)	1.0(2d) ready
	BIOS	S5500.86B.1.1 S5500.86B.1	N/A N/A
	💷 🍎 CIMC Controler	1.3(1c) 1.3(1c)	1.0(2d) ready
	🗈 🥁 Server 2		
	🗈 🥁 Server 3		
	🕀 🥪 Server 4		

4. Klicken Sie auf den Namen des Bilds, und die Details für dieses Bild werden mit einer Option zum Herunterladen

angezeigt.		
Tools & Resources Download Software		
Select Product 2 Select Software Type	3 Select Software 0 Download	\geq
Unified Computing > Cisco UCS 2104XP Fabric Extender > Unifi	ed Computing System (UCS) Complete Software I	Bundle > <u>1.0.1e</u>
Release 1.0.1e Software		
Search Release: 60	Release Notes for L	JCS 1.0(1e)
	Sort By:	File Name File :
Expand al Close al Latest Releases Latest Releases All Releases D 1	uos-k9-bundle,1.0.1e.bin Release Date: 20/Jul/2009 A bundle including all UCS : Size: 257944.24 KB (2641)	software upgradable through Manager 34892 bytes)

5. Klicken Sie auf **Image.bin**. Sie müssen den standardmäßigen Cisco Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) akzeptieren.Sobald Sie die EULA akzeptiert haben, beginnt der Download.

Conditions

1. Cisco software images are subject to United States (U.S.) national security, foreign policy, anti-terro

I agree to secure Cisco software images in a manner that prevents unauthorized access or transfer. Ce regarding compliance with U.S. use, export, re-exports, and transfer laws may be found at: <u>http://www.http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm</u>

I shall not electronically or physically transfer Cisco software images to any unauthorized persons, cou U.S. and any local governments.

2. I am not on any of the following U.S. denied persons lists:

- Table of Denial Orders (U.S. Department of Commerce)
- Specially Designated Nationals List (U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Con
- <u>Debarred List</u> (U.S. Department of State)
- 3. I agree to abide by all export, import, use, and development and/or re-export laws in the country in w
- 4. Lagree to contact Cisco's Export Compliance and Regulatory Affairs group if I know or have reason to
- 5. I will not knowingly transfer (physically or electronically) strong encryption images to denied persons
- 6. I will not knowingly transfer (physically or electronically) strong encryption images to, or for, governm

2.1 Firmware-Management mit GUI

Bevor Sie das Firmware-Management durchführen, lesen Sie <u>die Voraussetzungen für Firmware-</u> <u>Upgrades oder -Downgrades</u>. Es wird empfohlen, das gesamte Firmware-Management über die Benutzeroberfläche zu verwalten.

Installierte Firmware anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor, um die installierte Firmware in UCS über die Benutzeroberfläche anzuzeigen:

- 1. Melden Sie sich bei Cisco UCS Manager an.
- 2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Equipment (Geräte).
- 3. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Registerkarte **Firmware Management** (Firmware-Management).
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Installierte Firmware.

Fault Summary	🗄 🤤 🔲 🖪 New 📲 🎴 Options 🛛 😢 🌘	Exit
2 20 20 14	>> 👸 Equipment	
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	Main Topology View	Fabric Interconnects Servers Firmware Management Servers
Filter: All	Installed Firmware Download Tasks, Pack	ages Images Faults
* =	🛨 🖃 🕰 Filter 👄 Export 😓 Print 🔇	Download Firmware 👸 Update Firmware 🗸
	Name	Running Ver Startup Ver Backup Ver
⊕ ·≋∬ Chassis	🖃 👍 UCS Manager	1.3(1c) 1.3(1c) N/A
	🖨 📾 Chassis	
	⊖-s) Chassis 1	
	🖃 🔟 IO Modules	
	······································	1.3(1c) 1.3(1c) 1.2(1b)
	· IO Module 2	1.3(1c) 1.3(1c) 1.2(1b)
	⊡-⇔ Servers	
	🗏 🤝 Server 1	
	Interface Cards	
	BIOS	S5500.86B.1 S5500.86B.1 N/A
	🥬 CIMC Controller	1.3(1c) 1.3(1c) 1.0(2d)
	🕀 🦏 Server 2	
	🕀 🦏 Server 3	
	🕀 🦏 Server 4	
	🕀 🥪 Server 5	

Pakete

Registerkarte Pakete:

- Verfolgung aller Pakete im System
- Zeigt gelöschte Bilder an
- Wenn alle Bilder gelöscht wurden, wird das Paket von der Registerkarte entfernt



Bilder

Registerkarte Bilder:

- Ermöglicht das Abrufen von Informationen zu einzelnen Bildern im Paket.
- Ermöglicht das Löschen von Bildern
- Nachdem alle einem Paket zugeordneten Bilder gelöscht wurden, wird das Paket von der Registerkarte Paket entfernt

Fault Summary	^	🗄 🕒 🕒 New 📲 🔽 🖸	ptions 🛛 🕜 🚯 🛛 🔟 Exit	
2 20 20 14		>> 🛱 Equipment		
Equipment Servers LAN SAN VM Admin		Main Topology View Barner Main Topology Barner Main Topology View Barner Main Topology Barner Main Topology View Barner Main Topology View Barner Main Topology Barner Main Topology View Barner Main Topology View Barner Main Topology Barn	w Fabric Interconnects	> [
Filter: Al 🗸		Installed Firmware Downloa	ad Tasks Packages Images Faults	
• =		🕰 Filter 🖨 Export 😸 Pri	int	
🖻 📲 Equipment		Туре	Size	Version
🕀 🐨 Chassis		KOM COM	17271006	1.0(2d)
	=	IOM	18230409	1.2(1b)
		IOM	18253561	1.3(0.184
		IOM	18261815	1.3(1c)
		fabric-interconnect-kernel	21836288	4.0(1a)N.
		fabric-interconnect-kernel	20858368	4 1(3\ND)
		Details General Events FSM		
		Actions	Properties Name: ucs-210 Type: IOM	0.1.0.2d.ł

Download-Aufgaben

Wenn Sie ein Firmware-Image-Paket herunterladen, benötigt ein Fabric Interconnect mindestens doppelt so viel Speicherplatz wie das Firmware-Image-Paket. Wenn der Bootflash nicht über genügend Speicherplatz verfügt, löschen Sie die veraltete Firmware, Core-Dateien und andere unnötige Objekte aus dem Fabric Interconnect. Bevor Sie ein neues Paket herunterladen, überprüfen Sie den verfügbaren freien Speicherplatz auf den Fabric Interconnects:

- 1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Equipment (Geräte) aus.
- 2. Erweitern Sie Fabric Interconnects, und wählen Sie Fabric Interconnect #.
- 3. Klicken Sie rechts im Arbeitsbereich auf die Registerkarte Allgemein.
- 4. Erweitern Sie Lokale Speicherinformationen.
- 5. Überprüfen Sie beide Fabric Interconnects.
- 6. Löschen von Bildern und Paketen, wenn der Speicherplatz begrenzt ist.

Fault Summary	🗄 🤤 💷 New 👻 🏹 Options 🛛 😢 🕕 🧕 💽 Exit	
2 19 20	>> 🛱 Equipment + 🔤 Fabric Interconnects >	💷 Fabric Interco
Equipment Servers LAN SAN VN	General Physical Ports Fans PSUs Physical Display Faults Events Statistics	
Filter: Al	Part Details	۲
Equipment Grassis	Available Memory: 1.482 (GB) Total Memory: 3.549 (GB) Local Storage Information	8
H · ■ Fabric Interconnects	Approximation Size (MB) Used Partition Size (MB) 24% Image: bootflash 8,658 24% Image: opt 1,917 2% Image: opt 277 2%	
		,

Verwenden Sie die Registerkarte **Download Tasks**, um Firmware herunterzuladen. Der Name des Firmware-Images kann zwischen einem und 16 alphanumerische Zeichen enthalten. Sie können keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwenden und diesen Namen nicht mehr ändern, nachdem das Objekt gespeichert wurde. Das System lädt das Paket herunter, entpackt es und verteilt es auf beide Fabric Interconnects. Sie können den Fortschritt auf der FSM-Registerkarte verfolgen.

Fault Summary	🗄 🚱 🏐 🖪 New 🔹 🄀 Options	😯 📵 🚺 🚺 💽 😯		
\otimes \vee	>> 🛱 Equipment			
2 20	Hain Topology View	-	Eabric Interconnects	1
Equipment Servers LAN SAN VM	Thermal 🔊 Decorr	missioned	Firmware Management	Policies
Filter: Al	Installed Firmware Download Tasks	Packages Images Fa	ults	
± =	🔍 Filter 🖙 Export 😓 Print 💡 🛙	ownload Firmware		
Equipment	Filename Remo	ote Path	Transfer State	FSM Status
⊕- Ispic Laterconnecte	ucs-k9-bundle. 1. 3. 1i.bin		downloading	DownloadLocal
Fabric Interconnect A (
	Details			
	General Events FSM			
	Actions	Properties		
	T Delete			o
	Restart Download		Protocol: OFIP OTFIP	SCP OSFIP
			Server:	
			Filename: ucs-k9-bundle.1	.3.1i.bin
		R	lemote Path:	
		Status:		
		Tra	ansfer State: downloading	
		Downloaded Ima	ge Size (KB): O	
		Proc	gress Status: 2%	

Auf diesem Bildschirm können Sie Firmware herunterladen, aktualisieren und aktivieren.

Fault Summary	😧 🏐 🖪 New 🔹 📝 Options 🛛 😢 🕕	0 Exit	
2 19	>> 🛱 Equipment		
2 15	A Main Topology View	E Fabric Inter	connects
Equipment Servers LAN SAN VM	Thermal 📓 Decommissioned	Firmware Manag	ement 🖉 Policies
Filter: Al	Installed Firmware Download Tasks Packages	Images Faults	
± =	🛃 🖃 💐 Filter 🖨 Export 🗞 Print 📢	ownload Firmware 🖉 Opdate Fin	mware Activate Firmware
Equipment	Name	Running Ver Startup Ver	Backup Ver Update St
⊕ · €) Chassis	🖃 🖳 📥 UCS Manager	1.3(1c) 1.3(1c)	N/A N/A
Fabric Interconnects	🛱 👘 Chassis		
E-mail Fabric Interconnect B (🛱 👘 Chassis 1		
	🖨 🛅 IO Modules		
	Minimi IO Module 1	1.3(1c) 1.3(1c)	1.2(1b) ready
	IO Module 2	1.3(1c) 1.3(1c)	1.2(1b) ready
	🗟 - 🥪 Servers		
	🕞 🥪 Server 1		
	🖨 📜 Interface Cards		
	Interface Card 1	1.0(2d) 1.0(2d)	1.0(2d) ready
	BIOS	S5500.86B.1.1S5500.86B.1	. N/A N/A
	🖵 🌒 CIMC Controller	1.3(1c) 1.3(1c)	1.0(2d) ready
	🗟 🦏 Server 2		
	🗈 🥪 Server 3		
	🕀 🦏 Server 4		

2.2 Firmware-Management mit CLI

Gehen Sie wie folgt vor, um die installierte Firmware in UCS über die CLI anzuzeigen:

- 1. Melden Sie sich über die CLI beim Cisco UCS an.
- 2. Geben Sie den Befehl scope system ein.
- 3. Geben Sie den Befehl show firmware extends ein.

```
Installierte Firmware anzeigen
F340-31-17-FI-A#
F340-31-17-FI-A# scope system
F340-31-17-FI-A# scope system
F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand
UCSM:
    Running-Vers: 1.0(1e)
    Activate-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
    Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)
    Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)
    Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)
    Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)
    Act-Kern-Status: Ready
    Act-Sys-Status: Ready
    Bootloader-Vers: v1.2.0(06/19/08)
```

Scope-Firmware ist ein nützlicher CLI-Befehl, der Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Löschen
- Download
- Umfang zum Herunterladen von Aufgaben
- Show Download von Aufgaben, Event, SM, Image und Paket

Image-Aktualisierung und -Aktivierung erfolgt aus dem Bereich der einzelnen Komponenten

Firmware-Umfang F340-31-17-FI-A# F340-31-17-FI-A# scope firmware F340-31-17-FI-A /firmware # ? delete Delete managed objects download Download exit Exit from command interpreter scope Changes the current mode show Show system information F340-31-17-FI-A /firmware #

<u>Überprüfen</u>

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Verifizierungsinformationen verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

<u>Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems</u>