Best Practices für das Festlegen statischer IP-Adressen auf Cisco Business-Hardware

Einleitung

Ein Local Area Network (LAN) kann so groß wie mehrere Gebäude oder so klein wie ein Zuhause sein. Alle mit dem LAN verbundenen Personen befinden sich am selben physischen Standort.

In einem LAN weist der Router jedem Gerät seine eigene eindeutige interne IP-Adresse zu. Sie folgen einem Muster wie folgt:

- 10.0.0.0 /8 (10.x.x.x)
- 172.16.0.0 /12 (172.16.x.x 172.31.x.x)
- 192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)

Diese Adressen sind nur innerhalb eines Netzwerks und zwischen Geräten sichtbar und werden von externen Netzwerken als privat betrachtet. Es gibt möglicherweise Millionen von Standorten, die den gleichen Pool interner IP-Adressen wie Ihr Unternehmen haben. Es hat keine negativen Auswirkungen auf Ihr Adressierungsschema, da sie nur innerhalb ihres eigenen privaten Netzwerks verwendet werden, und daher gibt es keinen Konflikt.

Es gibt spezielle Konfigurationen, die durchgeführt werden können, aber es gibt einige Standardaspekte, die Sie beachten sollten. Damit die Geräte im Netzwerk miteinander kommunizieren können, sollten sie alle dem gleichen Muster folgen wie die anderen Geräte. Sie sollten sich auch im gleichen Subnetz befinden, was die organisatorische Methode innerhalb des IP-Adressierungsschemas ist. Jede IP-Adresse muss ebenfalls eindeutig sein. Sie sollten diese Adressen in diesem Muster nie als öffentliche IP-Adresse sehen, da sie nur für private LAN-Adressen reserviert sind.

Alle diese Geräte senden Daten über ein Standard-Gateway (einen Router) an das Internet. Wenn das Standard-Gateway die Informationen empfängt, muss es eine Network Address Translation (NAT) durchführen, die die IP-Adresse kapselt, damit sie der Öffentlichkeit angezeigt wird. Da alle Elemente, die über das Internet übertragen werden, eine öffentliche IP-Adresse benötigen, stellt diese Kapselung sicher, dass die Daten den Weg zurück zum Anforderer finden.

Die manuelle Zuweisung von IP-Adressen kann eine sichere Methode der IP-Adressierung sein. Manuell gesehen können Probleme bei der Netzwerkskalierung auftreten. Um die manuelle Zuweisung zu lösen, ist Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ein Protokoll, das Geräten in einem Netzwerk automatisch IP-Adressen zuweist. Geräte, die DHCP verwenden, erhalten automatisch eine dynamische IP-Adresse in der entsprechenden Subnetzmaske. Dieser Pool verfügbarer IP-Adressen kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn Adressen zugewiesen oder verworfen werden.

Sie können die interne IP-Adresse so konfigurieren, dass sie gleich bleibt, indem Sie statisches DHCP auf dem Router konfigurieren oder eine statische IP-Adresse auf dem Gerät selbst zuweisen. Ab diesem Zeitpunkt behält das Gerät die gleiche IP-Adresse, es sei denn, es wird manuell geändert oder der Router wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anmerkung: Öffentliche IP-Adressen bleiben auch nicht garantiert gleich, es sei denn, Sie zahlen für eine statische öffentliche IP-Adresse über Ihren Internet Service Provider (ISP). Viele Unternehmen zahlen für diesen Service, sodass ihre Mitarbeiter und Kunden eine zuverlässigere

Verbindung zu ihren Servern (Web, Mail, VPN usw.) haben, der jedoch teuer sein kann.

Einige kleine Unternehmen können alle ihre IP-Adressen dynamisch lassen. Mit DHCP können Geräte problemlos hinzugefügt oder entfernt werden. DHCP weist jedem Gerät eine lokale IP-Adresse zu, die für alle Geräte und im gleichen Subnetz eindeutig ist, sodass keine Konflikte auftreten und alle Geräte miteinander kommunizieren können.

Ziel

Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zu statischen IP-Adressen und empfohlene Best Practices für die Verwendung von Cisco Business-Hardware.

Wann sollte ein Gerät über eine statische IP-Adresse verfügen?

Wenn Sie ständigen Zugriff auf ein Gerät oder einen Server im Netzwerk benötigen, ist es von Vorteil, wenn sich diese Adresse nicht ändert. Hier einige Beispiele:

- Ihrem Router. Sie können auf das Netzwerk zugreifen, während Sie sich nicht im LAN befinden, indem Sie einen Computer von zu Hause aus an die Arbeit anschließen oder auf eine Überwachungskamera im Netzwerk zugreifen.
- Sie geben einen Drucker im Netzwerk frei.
- Sie haben zwei oder mehr Router im Netzwerk.
- Sie hosten einen Dateiserver, z. B. einen Webserver oder einen FTP-Server (File Transfer Protocol).

Ein DHCP-Server - Ein DHCP-Server verfügt wahrscheinlich automatisch über eine statische Adresse.

• Ihr Netzwerk unterstützt DHCP nicht.

Welche Geräte benötigen in der Regel keine statische IP-Adresse?

Wenn Sie keinen ständigen Zugriff auf ein Gerät im Netzwerk benötigen, ist die Verwendung von DHCP von Vorteil und deutlich einfacher. In einem Netzwerk gibt es möglicherweise Hunderte dieser Geräte, und es wäre sehr schwierig nachzuverfolgen, welche Adressen verwendet wurden. Diese Geräte werden häufig zwischen Netzwerken verschoben. Um eine Verbindung herstellen zu können, muss sich die IP-Adresse ändern. Bei DHCP erfolgt dies automatisch. Hier einige Beispiele:

- Mobiltelefone
- Computer
- VoIP-Telefone

Was sind die Herausforderungen bei der Verwendung statischer IP-Adressen?

• Der Administrator muss alle Geräte und die ihnen zugewiesenen statischen IP-Adressen im Auge behalten.

- Wenn die gleichen statischen IP-Adressen zwei verschiedenen Geräten zugewiesen werden, können beide nicht im Netzwerk kommunizieren. Dies kann verhindert werden, wenn der Administrator gute Notizen zur Topologie des Netzwerks gemacht hat.
- Wenn DHCP eine IP-Adresse zuweist, die bereits als statische IP-Adresse zugewiesen wurde, können diese Geräte nicht kommunizieren. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, Blöcke mit IP-Adressen für DHCP und verschiedene Blöcke mit statischer Adressierung zuzuweisen.

Cisco Empfehlungen für Unternehmen

- 1. Notieren Sie alle statischen IP- und MAC-Adressen.
- 2. Weisen Sie ggf. nur eine statische IP-Adresse zu.
- 3. Reservieren Sie einen Adressenblock für DHCP und einen separaten Adressenblock für statische Adressierung.
- 4. Verwenden Sie nur Adressen aus 10.0.0.0 /8 (10.x.x.x), 172.16.0.0 /12 (172.16.x.x 172.31.x.x) oder 192.168.0.0 /16 (192) 2.168.x.x) Muster.
- 5. Verwenden Sie keine Adresse, die auf .0 endet, da diese normalerweise für Netzwerke reserviert sind.
- 6. Verwenden Sie keine Adresse, die auf .1 oder .254 endet, da dies häufig die Standard-IP-Adressen von Geräten sind. Die erste oder letzte verwendbare IP-Adresse eines Netzwerks ist so weit verbreitet, dass ein Hacker sie wahrscheinlich verwenden würde, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
- 7. Verwenden Sie nicht die letzte IP-Adresse des IP-Netzwerk-Pools, die auf 0,255 endet, da sie für die Rundrufadresse reserviert ist.
- 8. Im Allgemeinen wird empfohlen, bei der VPN-Konfiguration zwischen verschiedenen Standorten auf beiden Seiten unterschiedliche LAN-IP-Subnetze (oder unterschiedliche Subnetzmasken) zu verwenden. Wenn die Site, mit der Sie eine Verbindung herstellen, beispielsweise ein Adressierungsschema 192.168.x.x verwendet, sollten Sie ein Subnetz 10.x.x.x oder 172.16.x.x - 172.31.x.x verwenden. Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Routers ändern, übernehmen die DHCP-Geräte automatisch eine IP-Adresse in diesem Subnetz.

Anzeigen oder Ändern des Pools mit IP-Adressen für DHCP

Sie können auf Ihrem Router den Bereich der IP-Adressen anzeigen oder ändern, die für DHCP reserviert sind. Wenn Sie Hilfe bei der Anmeldung benötigen, klicken Sie <u>hier</u>.

Anleitung für die Router der Serien RV160, RV260 oder RV34x

Schritt 1: Navigieren Sie zu LAN > VLAN Settings.



Anmerkung: Wenn Sie einen RV160-, RV260- oder RV34x-Router verwenden und die grafische Benutzeroberfläche (GUI) im vorherigen Abschnitt nicht sehen, wird dringend empfohlen, ein Upgrade auf die neueste Firmware durchzuführen. Dadurch sollte der Router auf die neue GUI aktualisiert werden. Klicken Sie <u>hier</u>, um die neueste Firmware anzuzeigen.

Klicken Sie <u>hier</u>, um Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware auf einem RV34x-Router zu erhalten.

Klicken Sie <u>hier</u>, um Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware auf einem RV160- oder RV260-Router zu erhalten.

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die *VLAN-ID*. Der Standardwert ist "VLAN 1". Cisco Business-Router reservieren automatisch 50 IP-Adressen für DHCP. Sie können den Bereich hier ändern, was Sie bevorzugen, aber dies ist normalerweise ausreichend für kleinere Netzwerke. Beachten Sie dies, damit Sie keine statischen IP-Adressen in diesem Bereich zuweisen.

+							
	2 VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/Ma	ask	
	1	Default			IP Address:	192.168.1.1	/ 24
	1				Subnet Mask:	255.255.255.0	
					DHCP Type:	O Disabled	
						• Server	
						O Relay	
					Lease Time: 💡	1440	min.
					Range Start:	192.168.1.100	
					Range End:	192.168.1.149	
					DNS Server:	Lise DNS Proxy	•

Anweisungen für alle anderen Router

Schritt 1: Navigieren Sie zu DHCP > DHCP Setup.



Schritt 2: Wählen Sie die *VLAN-ID aus*. Der Standardwert ist "VLAN 1". Cisco Business-Router reservieren automatisch 50 IP-Adressen für DHCP. Sie können den Bereich hier ändern, was Sie bevorzugen, aber dies ist normalerweise ausreichend für kleinere Netzwerke. Beachten Sie dies, damit Sie keine statischen IP-Adressen in diesem Bereich zuweisen.

DHCP Setup			
IPv4 IPv6			
	VLAN Option 82		
VLAN ID:			
Device IP Address:	192.168.1.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0 🔻		
DHCP Mode:	Disable Intermediate Description Descripti Description Description Description Descript		
Remote DHCP Server:	0.0.0.0		
Client Lease Time:	1440 min (Range: 5 - 43200, Default: 1440)		
Range Start:	192.168.1.100		
Range End:	192.168.1.149		
DNS Server:	Use DNS Proxy		

Zuweisen statischer IP-Adressen

Es gibt einige Optionen zum Zuweisen einer statischen IP-Adresse zu einem Gerät. Die erste Option besteht darin, alle statischen IP-Adressen auf dem Hauptrouter zu konfigurieren. Dies ist eine einfache Möglichkeit, alle statischen IP-Adressen an einem Standort zu speichern. Wenn Sie den Router jedoch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle konfigurierten statischen IP-Adressen gelöscht.

Die zweite Option besteht darin, sie direkt auf jedem Gerät zu konfigurieren. Wenn eine statische IP-Adresse direkt auf einem Gerät konfiguriert wird und zurückgesetzt wird, wird sie wahrscheinlich auf DHCP zurückgesetzt und übernimmt eine andere IP-Adresse.

Konfigurieren von statischem DHCP auf einem Router

Um statisches DHCP auf dem Router zu konfigurieren, müssen Sie die MAC-Adresse für jedes Gerät kennen. Dies ist die eindeutige Kennung für jedes Gerät, das aus Buchstaben und Zahlen besteht. Die MAC-Adresse bleibt unverändert. Sie befindet sich auf dem Gehäuse des Cisco Geräts. Sie trägt die Bezeichnung *MAC* und wird in der Regel mit weißem Hintergrund angezeigt.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router an. Navigieren Sie zu LAN > Static DHCP (LAN > Statisches DHCP).



Schritt 2: Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine statische IP zuzuweisen.

- Klicken Sie auf das Pluszeichen.
- Erstellen Sie einen **Namen**, der Ihnen beim Zuordnen des aufgelisteten Geräts hilft, z. B. **SG550 Switch**.
- Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
- Geben Sie die **statische IPv4-Adresse ein**. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Adresse verwenden, die nicht im DHCP-Pool enthalten ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Aktiviert aktiviert ist.
- Klicken Sie auf Apply (Anwenden).



Sie müssen diesen Vorgang für jedes Gerät wiederholen, dem Sie eine statische IP-Adresse zuweisen möchten.

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse auf einem Switch

Schritt 1: Melden Sie sich beim Switch an. Navigieren Sie zu IP Configuration > IPv4 Interface.

cisco SG550XG

Getting Started

Dashboard

Configuration Wizards

Search

- Status and Statistics
- Administration
- Port Management
- Smartport
- VLAN Management
- Spanning Tree
- MAC Address Tables
- Multicast

IP Configuration

IPv4 Management and Inter

1

IPv4 Interface 2 IPv4 Static Routes

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen.

IPv4 Interface					
IPv4	IPv4 Routing: 📃 Enable				
Apply Cancel					
IPv4 Interface Table					
	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status
	XG1/6	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received
	OOB	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received
	XG1/1	Static	2.2.2.2	255.255.254.0	Valid
	LAG 1	Static	3.3.3.3	255.255.255.0	Valid
	VLAN 1	Static	10.5.229.44	255.255.255.224	Valid
	Loopback1	Static	88.8.8	255.255.255.0	Valid
	OOB	Default	192.168.1.254	255.255.255.0	Valid
	Add	Edit	Delete		

Schritt 3: Wählen Sie das Optionsfeld *Statische IP-Adresse*. Geben Sie die gewünschte *statische IP-Adresse* und *Subnetzmaske ein*. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).

a D	👑 Add IP Interface - Google Chrome — 🗆 🗙			
	https://www.cisco.com/assets/sol/sb/Switches_Emulators_v2_3_5_xx/sg550xg	g-48t/h	tml/ipa	dd
	Interface: Unit 1 v Port XG1 v O LAG 1 v O VLAN 1	•	Out of E	Band
	IP Address Type: Dynamic IP Address Static IP Address			
	IP Address: (2) 192.168.1.200			
	Mask: (3) Network Mask 255.255.255.0			
	Prefix Length (Range: 8 - 30)			
	Apply Close			

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse auf einem Wireless Access Point (WAP)

Schritt 1: Melden Sie sich beim WAP an. Navigieren Sie zu LAN > VLAN und IPv4 Address.

vilulu WAP561 cisco			
Getting Started			
Run Setup Wizard			
 Status and Statistics 			
 Administration 			
* LAN 1			
Port Settings 🛛 🕗			
VLAN and IPv4 Address			
IPv6 Addresses			
IPv6 Tunnel			

Schritt 2: Wählen Sie das Optionsfeld *Statische IP*. Geben Sie die gewünschte *statische IP-Adresse* und *Subnetzmaske ein*. Sie müssen auch die *Standard-Gateway-* und *Domain Name Servers (*DNS)-Serveradresse angeben. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung: Normalerweise sind sowohl das Standard-Gateway als auch der DNS-Server die LAN-IP-Adresse des Routers. Allerdings wird hier manchmal der DNS-Server für Google, 8.8.8.8, verwendet.

VLAN and IPv4 Address					
Global Settings					
MAC Address:	68:86:A7:FE:7C:A0				
Untagged VLAN:	Enable				
Untagged VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)				
Management VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)				
IPv4 Settings					
Connection Type: 1	DHCP Static IP				
Static IP Address: 🥝	192 . 168 . 1 . 245				
Subnet Mask: 3	255 . 255 . 255 . 0				
Default Gateway:	192 . 168 . 1 . 1				
Domain Name Servers:	DynamicManual				
6					

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse auf einem Drucker

In diesem Beispiel wählen Sie Netzwerk > IPv4. Anschließend wählen Sie das Optionsfeld *Manuelle IP,* geben die *manuelle IP-Adresse,* die *manuelle Subnetzmaske* und das *manuelle Standardgateway ein*. Sie können auch einen *DNS-Server* zuweisen. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).

Anmerkung: Dieser Drucker ist kein Produkt von Cisco und wird von Cisco nicht unterstützt. Diese Anleitung dient lediglich der allgemeinen Veranschaulichung.



Schlussfolgerung

Fertig! Jetzt haben Sie einen Ausgangspunkt für die IP-Adressierung in Ihrem Netzwerk.

Klicken Sie auf die Hyperlinks, um weitere Informationen zu den folgenden Themen zu erhalten:

- Konfigurieren der IP-Adresseinstellungen (Static Internet Protocol) auf einem Cisco IP-Telefon der Serie 6800, 7800 oder 8800
- Einrichten einer statischen IPv4-Adresse auf einem Switch über die grafische Benutzeroberfläche (GUI)
- Festlegen statischer IPv4-Adressen auf einem Switch über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI)
- Erstellen einer Textdatei zum Anpassen der IP-Einstellungen auf einem Switch

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.