Verwalten von Plattformeinstellungen auf der FindIT Network-Probe

Ziel

Das Cisco FindIT Network Management bietet Tools, mit denen Sie Ihre Cisco Netzwerkgeräte der Serien 100 bis 500 (z. B. Switches, Router und WAPs) über Ihren Webbrowser problemlos überwachen, verwalten und konfigurieren können. Darüber hinaus werden Sie über Geräte- und Cisco Support-Benachrichtigungen informiert, wie z. B. die Verfügbarkeit neuer Firmware, den Gerätestatus, Netzwerkeinstellungen-Updates und aller angeschlossenen Geräte, für die keine Garantie mehr besteht oder die durch einen Supportvertrag abgedeckt sind.

Das FindIT Network Management ist eine verteilte Anwendung, die aus zwei separaten Komponenten oder Schnittstellen besteht: eine oder mehrere Probes, die als FindIT Network Probe und ein einziger Manager mit dem Namen FindIT Network Manager bezeichnet werden.

Die Plattformeinstellungen enthalten die grundlegenden Systemeinstellungen, die von der Probe für die Funktion benötigt werden. Einige Einstellungen beinhalten die IP-Adresse der Administrations-GUI, den Hostnamen und die Zeiteinstellungen. Diese Einstellungen werden in der Regel bei der Installation von Cisco FindIT Manager und Probe konfiguriert. Wenn ein Administrator beschließt, eine der Einstellungen nach der Installation zu ändern, anstatt die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zu verwenden, kann er die Administrationsbenutzeroberfläche verwenden.

Dieses Dokument soll Ihnen zeigen, wie Sie Plattformeinstellungen über die Administrations-GUI konfigurieren und verwalten.

Plattformeinstellungen konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich bei der FindlT Network Probe an, und wählen Sie Administration > Platform Settings aus.



Schritt 2: Geben Sie im Feld *Hostname* einen Hostnamen für die Probe ein. Das Feld kann bereits mit einem Namen gefüllt werden, der während der Installation von FindIT Probe erstellt wurde. Dieser Hostname ist die Identität, die Bonjour verwendet, um die Instanz von FindIT Probe im Netzwerk zu identifizieren.

Hinweis: In diesem Beispiel wird FindITProbe als Hostname verwendet.

System settings:	
Hostname :	FindITProbe
IP Settings:	
Connection Type :	DHCP O Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save Reset

IP-Einstellungen

Schritt 3: Wählen Sie für die IP-Einstellungen ein Optionsfeld, um die Methode zum Abrufen einer IP-Adresse für die FindIT-Probe festzulegen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- DHCP Ein Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server weist der GUI automatisch eine IP-Adresse zu. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn Sie dies ausgewählt haben, fahren Sie mit <u>Schritt 12 fort</u>.
- Statische IP Weisen Sie der Verwaltungs-GUI manuell eine IP-Adresse zu.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die statische IP ausgewählt.

100	-		
	50	ttin	<u>ns'</u>
	00		Sa.

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Schritt 4: Weisen Sie im Feld *IPv4-Adresse* der GUI für die Probe-Verwaltung eine lokale IP-Adresse entsprechend dem IPv4-Format zu.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.1.108 verwendet.

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Schritt 5: Geben Sie im Feld IPv4-Netzmaske eine Adresse für die Subnetzmaske ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 255.255.255.240 verwendet.

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	
IPv4 Netmask :	255.255.255.240)
IPv4 Default Gateway :		
Static DNS 1:		
Static DNS 2 :		
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

Schritt 6: Geben Sie im IPv4-Standardgateway das IPv4-Standardgateway des Routers ein.

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.1.1 verwendet.

Schritt 7: Geben Sie im Feld Static DNS 1 (Statischer DNS 1) die DNS-Adresse ein.

Hinweis: In diesem Beispiel. Es wird 124.6.177.113 verwendet.

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	124.6.177.113
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length: 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Schritt 8: (Optional) Geben Sie eine sekundäre DNS-Serveradresse in das Feld *Static DNS 2 (Statische DNS 2*) ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 124.6.177.112 verwendet.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP O Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

Schritt 9: (Optional) Weisen Sie im Feld IPv6-Adresse eine IPv6-Adresse zu.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 2001::0000:0000:0000:9652 verwendet.

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	•
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	•
Static DNS 1:	124.6.177.113	•
Static DNS 2 :	124.6.177.112	•
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡		•
IPv6 Default Gateway :		

Schritt 10: (Optional) Geben Sie im Feld *IPv6-Präfixlänge* die IPv6-Präfixlänge entsprechend Ihrem IP-Adressierungsschema ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 45 verwendet.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	~
IPv6 Default Gateway :		

Schritt 11: (Optional) Geben Sie das IPv6-Standard-Gateway in das Feld *IPv6-Standard-Gateway ein*.

Hinweis: In diesem Beispiel wird fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b verwendet.

Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	~
IPv6 Default Gateway :	fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b	~

Zeiteinstellungen

Schritt 12: Klicken Sie im Bereich Source (Quelle) auf ein Optionsfeld, um festzulegen, wie die Uhr der Probe synchronisiert werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Network Time Protocol (Netzwerkzeitprotokoll): Geben Sie die bevorzugten NTP-Server f
 ür die zu verwendende Probe an. Dies ist die Standardeinstellung.
- Lokale Uhr Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn die Anfrage mit einem öffentlichen NTP-Server synchronisiert werden soll. Wenn Sie auf diese Option geklickt haben, fahren Sie mit <u>Schritt 15 fort</u>.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Network Time Protocol verwendet.

Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

Schritt 13: Geben Sie im Feld *NTP-Server 1* die primäre NTP-Serveradresse ein, die mit der Probe synchronisiert werden soll.

Hinweis: Für dieses Beispiel wird 0.ciscosb.pool.ntp.org verwendet.

Source :	Network Time Protocol O Local Clock	
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org	
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org	
	Save	

Schritt 14: Geben Sie eine sekundäre NTP-Serveradresse in das Feld *NTP-Server 2 ein*. Dies dient als Sicherung, falls die primäre NTP-Serveradresse nicht mit der Probe synchronisiert werden kann.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 1.ciscosb.pool.ntp.org verwendet.

Time Settings:			
Source :	Network Time Protocol O Local Clock		
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org		
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org		
	Save		

Schritt 15: Klicken Sie auf Speichern.

Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

Sie sollten jetzt die Plattformeinstellungen erfolgreich konfiguriert oder verwaltet haben.