## Verwalten von FindIT Network Management-Benutzern

## Ziel

Auf der Seite für die Benutzerverwaltung der FindIT Network Manager- und FindIT Network-Tests können Sie Benutzer definieren, die auf das FindIT Network zugreifen können. Außerdem können Sie Anforderungen an die Passwortkomplexität und Sitzungseinstellungen für diese Benutzer implementieren.

FindIT Network unterstützt zwei Benutzertypen: Administrator und Operator. Ein Administrator hat vollen Zugriff auf die FindIT-Netzwerkfunktionen, während ein Operator alles tun kann, außer die Benutzer zu verwalten. Wenn der FindIT Network Manager zum ersten Mal installiert wird, wird ein standardmäßiger Admin-Benutzer mit Benutzername und Kennwort erstellt, die beide auf **cisco** festgelegt sind.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Benutzern sowie zum Ändern der Komplexität von Passwörtern und der Einstellungen für Benutzersitzungen.

## Verwalten von FindIT Network Management-Benutzern

#### Neuen Benutzer hinzufügen

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Administrations-GUI Ihres FindIT Network Manager oder FindIT Network Probe an.

## ılıılı cısco

# FindIT Network Manager



© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Hinweis: In diesem Beispiel wird FindIT Network Manager verwendet.

Schritt 2: Wählen Sie Administration> User Management.



Schritt 3: Klicken Sie auf die +-Schaltfläche, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen oder zu erstellen.

Local Users			
<b>T (+)</b> 🖻			
	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	ð 🛍

Schritt 4: Geben Sie Ihren Benutzernamen in das Feld Benutzername ein.

User Name:	John	~				
Hinweis: In diesem Beispiel wird John verwendet.						
Schritt 5: Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld Kennwort ein.						
Password:		~				

Schritt 6: Geben Sie Ihr Kennwort erneut in das Feld Kennwort bestätigen ein.

Password:		✓
Confirm Password:		~
Password Strength:	Strong	

Die Kennwortstärke-Anzeige zeigt die Sicherheitsstärke des eingegebenen Kennworts an. In diesem Beispiel ist die Kennwortstärke stark.

Schritt 7: Klicken Sie im Bereich Benutzertyp auf ein Optionsfeld.



Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Administrator Dieser Benutzertyp hat vollen Zugriff auf die FindIT-Netzwerkfunktionen.
- Operator Dieser Benutzertyp hat vollen Zugriff auf die FindIT-Netzwerkfunktionen, mit Ausnahme der Benutzerverwaltung.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Operator ausgewählt.

Schritt 8: Klicken Sie auf OK.

User Name:	John	✓
Password:		✓
Confirm Password:		✓
Password Strength:	Strong	
User Type:	O Administrator	

Sie hätten jetzt einen neuen Benutzer hinzufügen sollen.

### Local Users

<b>. T</b>	+	ŵ			
			User Name	User Type	Action
			cisco	ADMIN	ı î
			John	OPERATOR	<b>e</b> 1

#### Benutzer ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um einen vorhandenen Benutzer zu ändern:

Schritt 1: Wählen Sie Administration > User Management aus.



Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol **Bearbeiten**.

	User Name	User Type	Action
0	cisco	ADMIN	ı îi
<b>(</b>	John	OPERATOR	🕑 🛍

Hinweis: In diesem Beispiel ist das Kontrollkästchen neben John aktiviert.

Schritt 3: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennwort ändern, um das aktuelle Kennwort zu ändern.

### Edit User



**Hinweis:** Alternativ können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, um das aktuelle Kennwort beizubehalten. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit <u>Schritt 5 fort</u>.

Schritt 4: (Optional) Geben Sie im Feld Kennwort ein neues Kennwort ein.

	Change password		
Pas	sword:	·····	~

Schritt 5: (Optional) Geben Sie das Kennwort erneut im Feld Kennwort bestätigen ein.

Password:	 ✓
Confirm Password:	 ~
Password Strength:	Strong

Die Kennwortstärke-Anzeige zeigt die Sicherheitsstärke des eingegebenen Kennworts an. In diesem Beispiel ist die Kennwortstärke stark.

Schritt 6: Klicken Sie im Bereich Benutzertyp auf ein Optionsfeld.



Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Administrator Dieser Benutzertyp hat vollen Zugriff auf die FindIT-Netzwerkfunktionen.
- Operator Dieser Benutzertyp hat vollen Zugriff auf die FindIT-Netzwerkfunktionen, mit Ausnahme der Benutzerverwaltung.

Hinweis: In diesem Beispiel wird "Administrator" ausgewählt.

Schritt 7: Klicken Sie auf OK.

User Name:	John	
Change password		
Password:		✓
Confirm Password:		✓
Password Strength:	Strong	
User Type:	<ul> <li>Administrator</li> <li>O Operator</li> </ul>	



Sie sollten jetzt einen vorhandenen Benutzer ändern.

	User Name	User Type	Action
0	cisco	ADMIN	ı î
0	John	ADMIN	<b>e</b> 1

#### Benutzer löschen

So löschen Sie einen vorhandenen Benutzer:

Schritt 1: Wählen Sie Administration > User Management aus.



Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.

	User Name	User Type	Action
	cisco	ADMIN	ð ii
	John	ADMIN	<b>e</b> 1
Hinweis: In dieser	n Beispiel wird John ausgewählt		
Schritt 3: Klicken	Sie auf <b>OK</b> , um fortzufahren.		
Delete user(s)			ж
Are you sur	e you want to delete this user(s)?		
			Ok Cancel

Sie hätten jetzt einen Benutzer löschen sollen.

E	Del	eted	user	(s) si	ucces	sfully				2 sec
	Loca	I Use	ers							
	T	+	Ē							
					Use	er Name		User Type	A	ction
					cisc	:0		ADMIN	0	ð Ó
	M	•	1	•	M	10 🔻	per page			1 - 1

#### Konfigurieren der Kennwortkomplexität

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anforderungen an die Kennwortkomplexität zu aktivieren oder zu ändern:

Schritt 1: Wählen Sie Administration > User Management aus.



Schritt 2: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Password Complexity Settings (Einstellungen für die Kennwortkomplexität)**, um Komplexitätsregeln für Kennwörter zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen neue Kennwörter den folgenden Standardeinstellungen entsprechen:

- Die Mindestlänge sollte 8 Zeichen betragen.
- Sollte Zeichen aus mindestens drei Zeichenklassen enthalten (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sind auf einer Standardtastatur verfügbar).

• Sollte sich vom aktuellen Kennwort unterscheiden.

#### Local User Password Complexity



**Hinweis:** Alternativ können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, um die Einstellungen für die Passwortkomplexität des lokalen Benutzers zu deaktivieren. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit <u>Schritt 6 fort</u>.

Schritt 3: Geben Sie einen Wert in das Feld *Minimale Kennwortlänge ein*. Der Standardwert ist 8 und der Bereich liegt zwischen 6 und 64 Zeichen.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 12 verwendet.

Schritt 4: Geben Sie im Feld *Mindestanzahl von Zeichenklassen* einen Wert ein. Der Standardwert ist 3 und der Bereich liegt zwischen 0 und 4 Zeichen.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 4 verwendet.

Schritt 5: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld Das neue Kennwort muss sich vom aktuellen Kennwort unterscheiden, um bei Kennwortänderungen ein eindeutiges Kennwort zu erfordern.

The new password must be different than the current one



Schritt 6: Klicken Sie auf Speichern.

#### Local User Password Complexity

Password Complexity Setting	C Enable	
Minimum Password Length 😮	12 🗸	
Minimum number of character classes ?	4	
The four classes are: Upper case(ABCD), lower case(abcd), numerical(1234) and special characters(!@#\$).		
The new password must be different than the curr	ent one 🕑 Enable	



Sie sollten jetzt die Einstellungen für die Passwortkomplexität für lokale Benutzer geändert haben.

#### Konfigurieren der Benutzersitzungseinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anforderungen an die Kennwortkomplexität zu aktivieren oder zu ändern:

Schritt 1: Wählen Sie Administration > User Management aus.



Schritt 2: Geben Sie im Feld Leerlaufzeitüberschreitung (min) einen Wert ein. Der

Standardwert ist 60 und der Bereich liegt zwischen 10 und 60 Minuten.

User Session Setting
Idle Timeout (min): ?

Hinweis: In diesem Beispiel werden 30 Minuten verwendet.

Schritt 3: Geben Sie im Feld *Absolute Zeitüberschreitung (Stunde)* einen Wert ein. Dies ist die maximale Dauer, die eine Sitzung aktiv sein kann. Der Standardwert ist 24 Stunden, der Bereich liegt zwischen 1 und 24 Stunden.

#### **User Session Setting**

Idle Timeout (min): 😮	30
Absolute Timeout (hour): 😮	12
Save	

Hinweis: In diesem Beispiel werden 12 Stunden verwendet.

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern.



Sie sollten jetzt die Einstellungen für die Benutzersitzung konfiguriert haben.