Konfigurieren der Einstellungen für das statische Internetprotokoll (IP) auf einem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800

Ziel

Standardmäßig wird einem Multiplattform-Telefon der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800 seine IP-Adresse über Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) zugewiesen. Das Netzwerkgerät, das das Telefon verwaltet, wählt die IP-Adresse aus, die das IP-Telefon verwenden soll. Das gleiche IP-Telefon kann bei jeder Verbindung mit dem Netzwerk über eine andere IP-Adresse verfügen. Damit ein IP-Telefon bei jeder Verbindung mit dem Netzwerk dieselbe IP-Adresse erhält, kann DHCP deaktiviert werden, und einem IP-Telefon kann manuell eine statische IP-Adresse zugewiesen werden. Mit einer einzigen IP-Adresse ist die Konfiguration einfacher, da sie eine einzige bekannte IP für den Zugriff bereitstellt, während eine dynamische IP die Suche und den Zugriff auf die Konfiguration des Telefons erschwert.

Die statische IP-Adresse des Cisco IP-Telefons der Serie 7800 oder 8800 Multiplattform kann manuell über das webbasierte Dienstprogramm oder die grafische Benutzeroberfläche (GUI) konfiguriert werden. Sie müssen die IP-Adresse, die Subnetzmaske, den DNS-Server (Domain Name System) und die Standardeinstellungen für den Router manuell auf dem Telefon konfigurieren.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration der statischen IP-Adresse des Cisco IP-Telefons der Serie 7800 oder 8800 über die Benutzeroberfläche oder das webbasierte Dienstprogramm.

Anwendbare Geräte

- Serie 7800
- Serie 8800

Softwareversion

• 11,0

Konfigurieren der Einstellungen für die statische IP-Adresse des IP-Telefons

Konfigurieren der statischen IP-Adresse über das webbasierte Dienstprogramm

In diesem Szenario wird das Cisco IP-Telefon 8861 Multiplattform ohne DHCP-Server eingerichtet. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über das webbasierte Dienstprogramm des IP-Telefons eine statische IP-Adresse zu konfigurieren:

Schritt 1: Rufen Sie das webbasierte Dienstprogramm Ihres IP-Telefons auf, und melden Sie sich dann als Administrator an.

Hinweis: Um zu erfahren, wie Sie das Kennwort auf Ihrem Multiplattform-Telefon der Serie 7800 oder 8800 konfigurieren, klicken Sie <u>hier</u>.



Schritt 2: Klicken Sie auf Voice > System.

• 1 C	 5 (Cisco IF	Phone fi 8861	or 3rd Pa L -3P (rty Call Co
Info	Voice	Call History	Personal D	irectory		
System	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	Ext 6

Schritt 3: Wählen Sie im Bereich IPv4 Settings (IPv4-Einstellungen) aus der Dropdown-Liste Connection Type (Verbindungstyp) die Option Static IP (Statische IP) aus.

IPv4 Settings		
Connection Type:	Static IP	·
Static IP:	DHCP	
Gateway:	Static IP	

Schritt 4: Geben Sie die IP-Adresse des IP-Telefons in das Feld Static IP (Statische IP) ein.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116			

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.100.116 verwendet.

Schritt 5: Geben Sie die Gateway-Adresse im Feld Gateway ein.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116			
Gateway:	192.168.100.1			

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.100.1 verwendet.

Schritt 6: Geben Sie die Subnetzmaske im Feld NetMask ein.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:		

Hinweis: In diesem Beispiel wird 255.255.255.0 verwendet.

Schritt 7: Geben Sie die primäre DNS-Adresse in das primäre DNS-Feld ein.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1	
Secondary DNS:]		

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.100.1 verwendet.

Schritt 8: (Optional) Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse im *sekundären DNS-*Feld ein. In diesem Szenario bleibt der sekundäre DNS leer.

Schritt 9: Klicken Sie auf Alle Änderungen übernehmen.

Info Voice (Call History Personal Direc	tory				
✓ System Ext 1	Ext 2 Ext 3	Ext 4 Ext 5	Ext 6 E: 🕨 🔻			
System Configuration	System Configuration					
User Password:						
IPv4 Settings						
Connection Type:	Static IP 👻					
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0			
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1			
Secondary DNS:	Secondary DNS:					
Optional Network Configuration						
Host Name:		Domain:				
	Undo All Changes	Submit All Changes				

Das Telefon wendet die Konfigurationseinstellungen an, und Sie werden nach der Aktualisierung zur Seite für das webbasierte Dienstprogramm weitergeleitet.

Phone is updating configuration. Unit may reset. You will be redirected to configuration page in 30 seconds. If you are not redirected automatically, you can click here to return to the configuration page.

Schritt 10: (Optional) Um zu überprüfen, ob die konfigurierten Einstellungen angewendet wurden, melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres IP-Telefons an, und wählen Sie **Info > Status** aus. Im Bereich "IPv4 Information" (IPv4-Informationen) sollten die aktualisierten Konfigurationseinstellungen angezeigt werden.

Info	Voice	Call History	Personal Directory		
Status	Debug Info	Network S	tatistics		
IPv4 Info	rmation				
	IP Stat	us: OK		Connection Type:	Static IP
	Current	IP: 192.168.1	00.116	Current Netmask:	255.255.255.0
	Current Gatew	ay: 192.168.1	00.1	Primary DNS:	192.168.100.1
	Secondary DN	NS:			

Sie sollten jetzt die statischen IP-Adresseinstellungen auf Ihrem Cisco IP-Telefon über das webbasierte Dienstprogramm erfolgreich konfiguriert haben.

Konfigurieren der statischen IP-Adresse über die GUI

Schritt 1: Drücken Sie die Einstellungstaste auf Ihrem IP-Telefon.



Schritt 2: Wählen Sie **Network Configuration** (Netzwerkkonfiguration) mithilfe der **Navigationstaste**.



Schritt 3: Wählen Sie IPv4-Adresseinstellungen aus.





Schritt 5: Geben Sie die IP-Adresse des IP-Telefons in das Feld Statische IP-Adresse ein.



IPv4 address settings		
Connection type	Static IP>	
Static IP address	192.168.100.116	
Subnet mask	255.255.255.0	
Gateway address	192.168.100.1	

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Gateway-Adresse 192.168.100.1 verwendet.

Schritt 8: Geben Sie die primäre DNS-Adresse in das Feld DNS 1 ein.

IPv4 address settings			
Connection type	Static IP>		
Static IP address	192.168.100.116		
Subnet mask	255.255.255.0		
Gateway address	192.168.100.1		
DNS 1	192.168.100.1		
Set	×		

Hinweis: In diesem Beispiel wird als primäres DNS 192.168.100.1 verwendet.

Schritt 9: (Optional) Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse in das Feld *DNS 2 ein*. In diesem Szenario bleibt der sekundäre DNS leer.

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	

Schritt 10: (Optional) Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste der Navigationstaste, um

die freigegebene DHCP-Adresse auf Ein oder Aus umzuschalten. Die Standardeinstellung ist Off (Aus).

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	
DHCP address released	Off
Set	×

Schritt 11: Drücken Sie die programmierbare Taste **Set** (**Festlegen**), um die Konfigurationseinstellungen auf Ihrem IP-Telefon anzuwenden.

IPv4 address settings	
Connection type	Static IP>
Static IP address	192.168.100.116
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.100.1
DNS 1	192.168.100.1
Set	×

Die GUI zeigt eine Meldung an, dass Konfigurationseinstellungen auf das IP-Telefon angewendet werden.

Schritt 12: (Optional) Um zu überprüfen, ob die konfigurierten Einstellungen angewendet wurden, drücken Sie die Taste auf Ihrem IP-Telefon und wählen **Status > Network Status** (Netzwerkstatus). Auf der Seite "Network status" (Netzwerkstatus) werden die aktualisierten Konfigurationseinstellungen angezeigt.

Network status	
Network type	Wireless
Network status	Connected
IP address	192.168.100.116
VLAN ID	4095
Addressing type	Static IP
Refresh	

Sie sollten jetzt die statischen IP-Adresseinstellungen erfolgreich über die Benutzeroberfläche Ihres Cisco 7800- oder 8800 Multiplattform-IP-Telefons konfiguriert haben.