# Konfigurieren der IPv6-Umstellung auf RV160und RV260-Router

### Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die IPv6-Umstellung auf den RV160x- und RV260x-Routern mit 6in4- oder 6rd-Anschlüssen konfigurieren.

# Einführung

Internet Protocol Version 6 (IPv6) bietet zahlreiche zusätzliche Vorteile für Internet Protocol Version 4 (IPv4). IPv6 bietet einen größeren Adressbereich, eine einfachere Adressenaggregation und integrierte Sicherheit. Die IPv6-Umstellung unterstützt Hosts, die zu IPv6-Netzwerken gehören, bei der Kommunikation über eine IPv4-Netzwerkverbindung.

Für die Migration von IPv4 zu IPv6 können Sie einen Internetübergangsmechanismus namens 6in4 verwenden. Das 6in4 nutzt Tunneling, bei dem die IPv6-Pakete in IPv4-Header gekapselt werden, wobei die IP-Protokollnummer auf 41 festgelegt ist. Die Protokollnummer ist der Wert des Felds "Protocol" in einem IPv4-Header oder des Felds "Next Header" in IPv6. Protokoll 41 ist das Routing-Protokoll, das IPv6-Pakete in IPv4-Paketen integriert. Die Pakete werden dann über ein IPv4-Internet oder -Netzwerk gesendet. 6in4 ist ein häufig verwendeter Übergangmechanismus.

Eine Alternative zur IPv6-Umstellung ist die IPv6 Rapid Deployment (6.). Die 6rd ist außerdem ein Tunneling-Mechanismus, der es einem Internet Service Provider (ISP) ermöglicht, IPv6 schnell und einfach und sicher bereitzustellen, ohne dass Upgrades auf die vorhandene IPv4-Zugriffsinfrastruktur erforderlich sind. Bei dieser Methode verwendet jeder ISP ein eindeutiges IPv6-Präfix.

### Anwendbare Geräte

- RV160
- RV260

### Softwareversion

• 1,0 00,15

# Konfiguration der IPv6-Umstellung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die IPv6-Umstellung auf dem RV160x/RV260x zu konfigurieren.

Schritt 1: Melden Sie sich auf der Webkonfigurationsseite Ihres Routers an.



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

**Hinweis**: In diesem Artikel wird der RV260W zum Konfigurieren der IPv6-Umstellung verwendet. Die Konfiguration kann je nach verwendetem Modell variieren.

Schritt 2: Wählen Sie WAN > IPv6 Transition aus.

😵 (WAN) 🚹	
WAN Settings	
Dynamic DNS	
(IPv6 Transition) 2	
Schritt 3: Aktivieren Sie Akti	vieren,

Schritt 3: Aktivieren Sie Aktivieren, um die Tunnelschnittstelle zu aktivieren.

IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	Y
Schritt 4: Geben Sie di	e Beschreibur
IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test

Schritt 5: Die lokale Schnittstelle und die lokale IPv4-Adresse zeigen die ausgewählte

#### Schnittstelle an.

IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	140. 7

### Schritt 6: Klicken Sie auf Übernehmen.

IPv6 Transition		Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1		
Enable:	D		
Description:			
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)		
Local IPv4 Address:			

# IPv6-in-IPv4-Tunnel (6in4)

Um IPv4-Tunnel (6in4) hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:

Schritt 1: Wählen Sie das Optionsfeld IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4).

(	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) C	) IPv6 Rapid Deployment (6rd)	
Remote IPv4 Address:			
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1		
Schritt 2: Geben Sie die Remote-IPv4-Adresse ein.			
	● IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) C	) IPv6 Rapid Deployment (6rd)	
Remote IPv4 Address:	192.		
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1		

Schritt 3: Geben Sie die lokale IPv6-Adresse und -Länge ein.

	● IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	O IPv6 Rapid Deployment (6rd)	
Remote IPv4 Address:	192. 10		
Local IPv6 Address/Length:	2222: ::	/ 64	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1		
Schritt 4: Geben Sie die Remote-IPv6-Adresse und -Länge ein.			

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)		/6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	192. 🛄 "10		
Local IPv6 Address/Length:	2222: ::	1	64
Remote IPv6 Address/Length:	2225: ::	1	64

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen.

IPv6 Transition		Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1		
Enable:	0		
Description:			
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)		
Local IPv4 Address:			
	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)     O IPv6 Rapid Deployment (6rd)		
Remote IPv4 Address:	192 .10		
Local IPv6 Address/Length:	2222: 64	3	
Remote IPv6 Address/Length:	2225: : / 64		

Schritt 6: Sie müssen die aktuelle Konfiguration in die Startkonfiguration kopieren, wenn Sie die Konfiguration zwischen Neustarts beibehalten möchten. Klicken Sie dazu oben auf der Seite auf das Symbol **Speichern**.



Schritt 7: Blättern Sie im *Konfigurationsmanagement* nach unten zum Abschnitt *"Konfiguration kopieren/speichern"*. Stellen Sie sicher, dass die *Quelle* die **Konfiguration ausführt** und das *Ziel die* **Startkonfiguration** ist. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Configuration Management	3 Apply Cancel Disable Save Icon Blinking
Configuration File Name	
Last Change Time	
Running Configuration: 2019-Mar-11, 10:34:16 UTC	
Startup configuration:	
Mirror Configuration: 2019-Mar-11, 15:00:12 UTC	
Backup Configuration:	

### IPv6 Rapid Deployment (6.)

Bei IPv6 Rapid Deployment (6.) verwendet jeder ISP eines seiner eigenen IPv6-Präfixe. Daher wird die Verfügbarkeit der 6. Hosts von allen nativen IPv6-Hosts garantiert, die in ihr IPv6-Netzwerk gelangen können.

Schritt 1: Wählen Sie das Optionsfeld IPv6 Rapid Deployment (6.).

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) 💿 IPv6 Rapid Deployment (6rd)		
Configuration Mode:	O Manual <ul> <li>Automatically for DHCP</li> </ul>		
IPv4 Address of Relay:			
IPv4 Common Prefix Length:			
IPv6 Prefix/Length:			

Schritt 2: Klicken Sie im Abschnitt Configuration Mode (Konfigurationsmodus) auf *Automatisch von DHCP*, um mithilfe von DHCP (Option 212) ein 6. Präfix, IPv4-Adresse weiterleiten und IPv4-Maskenlänge abzurufen.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Schritt 3: Wenn Sie es vorziehen, wählen Sie **Manual (Manuell) aus** und legen Sie die folgenden 6. Parameter fest.

- Geben Sie die IPv4-Adresse für Relay ein.
- Geben Sie die Länge des allgemeinen IPv4-Präfixes ein.
- Geben Sie das IPv6-Präfix/die Länge ein. Das IPv6-Netzwerk (Subnetz) wird durch das Präfix identifiziert. Alle Hosts im Netzwerk verfügen über die identischen ursprünglichen Bits für ihre IPv6-Adresse. Geben Sie die Anzahl der gemeinsamen anfänglichen Bits in den Netzwerkadressen ein. Der Standardwert ist 64.

Hinweis: Die oben genannten Parameter müssen vom ISP definiert werden.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Dep	oloyment (6rd)	
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP		
IPv4 Address of Relay:		2	
IPv4 Common Prefix Length:		3	
IPv6 Prefix/Length:			4

### Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen.

IPv6 Transition	Apply Cancel
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	
	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

**Hinweis**: Denken Sie daran, auf das Symbol **Speichern** oben auf der Seite zu klicken, um zum Abschnitt *Konfigurationsverwaltung* zu navigieren, um die aktuelle Konfigurationsdatei in die Startkonfigurationsdatei zu kopieren.

Sie sollten jetzt die IPv6-Umstellung auf Ihrem RV160x-/RV260x-Router erfolgreich konfiguriert haben.