# Konfigurieren des Link Layer Discovery Protocol (LLDP) auf RV160 und RV260

#### Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die LLDP-Einstellungen (Link Layer Discovery Protocol) auf den Routern RV160 und RV260 konfigurieren.

## Einführung

LLDP ist ein herstellerneutrales Protokoll, das von Netzwerkgeräten für die Anzeige ihrer Identität, ihrer Funktionen und ihrer Nachbarn in einem IEEE 802 Local Area Network (LAN) verwendet wird. Die LLDP-Informationen werden in einem festen Intervall von der Schnittstelle des Geräts in Form eines Ethernet-Frames gesendet. Jeder Frame enthält eine LLDP Data Unit (LLDPDU). Jede LLDPDU ist eine Abfolge von TLV-Strukturen (Type-Length-Value).

#### Anwendbare Geräte

- RV160
- RV260

#### Softwareversion

• 1,0 00,15

## LLDP konfigurieren

So konfigurieren Sie LLDP auf Ihrem Router:

Schritt 1: Melden Sie sich auf der Webkonfigurationsseite Ihres Routers an.

cisco
Router
cisco 1
English -
Login 3
©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

**Hinweis**: In diesem Artikel wird LLDP auf einer RV260W konfiguriert. Die Konfiguration kann je nach verwendetem Modell variieren.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Systemkonfiguration > LLDP.



Schritt 3: Aktivieren Sie im LLDP-Abschnitt die Option Aktivieren (standardmäßig aktiviert).



Schritt 4: In der *LLDP-Porteinstellungstabelle* ist LLDP für die Aktivierung auf Port-Basis verfügbar. Aktivieren Sie *LLDP aktivieren*, um LLDP auf der ausgewählten Schnittstelle zu aktivieren.

#### LLDP Port Setting Table

Interfaces	Enable LLDP
WAN	D
LAN1	
LAN2	
LAN3	
LAN4	
LAN5	
LAN6	
LAN7	
LAN8	S

#### Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen.

LI	_DP		Apply Ca	incel
LLI	DP: 🕑 Enable			
I	LLDP Port Settin	ing Table		^
	Interfaces	Enable LLDP		
	WAN	0		
	LAN1	8		
	LAN2	8		
	LAN3	8		
	LAN4	Si di		
	LAN5	8		
	LAN6	Si di		
	LAN7	8		
	LAN8	8		

Schritt 6: In der Tabelle der LLDP-Nachbarn werden folgende Informationen angezeigt:

- Lokaler Port Port-Kennung.
- Chassis-ID-Subtyp Typ der Chassis-ID (z. B. MAC-Adresse)
- Chassis-ID Kennung des Chassis. Dabei ist der Chassis-ID-Subtyp ein Indikator f
  ür den Adresstyp, w
  ährend die Chassis-ID die tats
  ächliche MAC-Adresse des Ports identifiziert.
- Port-ID-Subtyp Typ der Port-ID.
- Port-ID Port-ID
- Systemname Name des Geräts.
- *Time to Live* Rate in Sekunden, mit der LLDP-Advertisement-Updates gesendet werden.

0	LANI	mac	et te	ifoame	te1/0/5	ewitchf06255	120	_
۲	Clocal Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live	
LD	P Neighbors Table							^

Schritt 7: Um weitere Details der LLDP Neighbors-Tabelle anzuzeigen, überprüfen Sie den *lokalen Port*, den Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf das **Augensymbol**. In einem neuen Fenster werden *LLDP-Nachbarn mit Detaileinstellungen* angezeigt.

LLDP Neighbors Table									
0	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live		
0	LAN1	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120		

Title:	Data
Local Port:	LAN2
Chassis ID Subtype:	mac
Chasis ID:	a0:f8:
Port ID Subtype:	ifname
Port ID:	te1/0/5
System Name:	switchf06255
Time To Live:	120
Port Description:	Not
System Description:	Not received
System Capabilities:	Bridge Router
Enabled Capabilities:	Bridge Router
Management Address:	

Schritt 8: Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Daten zu aktualisieren.

LLDF	LDP Neighbors Table								
۲	Cocal Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live		
•	LAN2	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120		

Sie sollten LLDP jetzt erfolgreich auf Ihrem RV160/RV260-Router aktiviert und konfiguriert haben.