Konfigurieren von Richtlinien-NAT auf dem RV160 und RV260

<u>Ziel</u>

In diesem Dokument wird die Konfiguration der Network Address Translation (NAT) für den RV160 und den RV260 erläutert.

Einführung

Network Address Translation (NAT) wird auf einem Router ausgeführt und ermöglicht privaten IP-Netzwerken mit nicht registrierten IP-Adressen die Verbindung mit dem Internet. Ein Router fungiert als Agent zwischen dem lokalen Netzwerk und dem Internet (öffentliches Netzwerk). Das bedeutet, dass die NAT die privaten Adressen (internes Netzwerk) in eine einzige eindeutige öffentliche IP-Adresse übersetzt, die die gesamte Gruppe von Computern für alle Geräte außerhalb des Netzwerks darstellt. Dadurch wird die Sicherheit erhöht, indem das gesamte interne Netzwerk hinter dieser eindeutigen öffentlichen IP-Adresse verborgen wird. NAT hilft auch, die Nutzung von IPv4-Adressen aufgrund eines Hauptproblems der IPv4-Erschöpfung zu erhalten.

Mit Policy NAT können Sie die öffentliche Adresse für die Adressübersetzung identifizieren, indem Sie die Quell- und Zieladresse in einer erweiterten Zugriffsliste angeben. Eine der vielen Möglichkeiten für die Policy NAT besteht darin, verschiedenen WAN-IP-Adressen mehrere private IP-Adressen zuzuordnen.

In diesem Dokument wird die Richtlinien-NAT konfiguriert, indem zwei neue VLANs (VLAN 2 und VLAN 10) erstellt und an zwei verschiedene WAN-IP-Adressen angeschlossen werden. Sie können die Quell- und Zielports angeben. Policy NAT ermöglicht Ihnen die Erstellung flexibler NAT-Regeln für erweiterte Benutzer. Bitte verstehen Sie die Funktionen der Funktion und Ihren Anwendungsfall, bevor Sie die Regeln konfigurieren. Ungültige Einstellungen können akzeptiert werden, funktionieren aber möglicherweise nicht. Für die meisten Benutzer wird stattdessen die Port Forwarding oder die statische NAT empfohlen.

Um zu erfahren, wie NAT und statische NAT auf dem RV160 und RV260 konfiguriert werden, klicken Sie <u>hier</u>.

Anwendbare Geräte

- RV160
- RV260

Softwareversion

• 1,0 0,13

VLAN-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Webseite für die Konfiguration an, und navigieren Sie zu LAN > VLAN Settings. In diesem Beispiel erstellen wir VLAN 2 und VLAN 10. Jedes der VLANs ist in einem anderen Subnetz im Format 172.16.x.x/24 vorhanden.

\bigotimes	Getting Started	
¢	Status and Statistics	
***	Administration	
٠	System Configuration	
۲	WAN	
	LAN 1	
	Port Settings	
	VLAN Settings 2	
	Option 82 Settings	
	Static DHCP	
	802.1X Configuration	
	Router Advertisement	
Ģ	Wireless	
() XX	Routing	
	Firewall	
÷	VPN	

Schritt 2: Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein neues VLAN zu erstellen.

VLA	N Settir	ngs				Apply	Cancel
Crea	ate new VLA	ANs					^
•	VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Prefix Length	
	1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/24 255.255.255.0 DHCP Server: 172.16.1.100-172.16.1.149	fec0::1/64 DHCP Disabled	

Schritt 3: Geben Sie die VLAN-ID (Bereich: 1-4093) und einen Namen ein.

VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/	/Mask		IPv6 Address/Prefi	ix Length
1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/2 255.255.255.0 DHCP Server: 172.16.1.100	24 D -172.16.1.149		fec0::1/64 DHCP Disabled	
2	Lab 2	۲.		IP Address: Subnet Mask: DHCP Type:	172.16.2.60 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay	/ 24	Prefix: Prefix Length: Preview: Interface Identifier: DHCP Type:	 fec0:1:: Prefix from D 64 [fec0:1::1] EUI-64 1 Disabled Server

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviert**, um VLAN-übergreifendes Routing und Gerätemanagement zu aktivieren. In diesem Beispiel wird nur das *VLAN-übergreifende*

Routing aktiviert. Die Aktivierung von Inter-VLAN-Routing ist nützlich, da interne Netzwerkadministratoren remote auf Ihre Geräte zugreifen können, um Probleme zu beheben. Dadurch wird der Zeitaufwand für das permanente Umschalten von VLANs reduziert, um auf die Geräte zugreifen zu können.

	Inter- VLAN Name Routing	Device Management	IPv4 Address,	/Mask		IPv6 Address/Prefi	x Length
0 1	Default Enabled	Enabled	172.16.1.60/2 255.255.255. DHCP Server: 172.16.1.100	24 0 -172.16.1.149		fec0::1/64 DHCP Disabled	
0 2	Lab 🗭	2	IP Address: Subnet Mask: DHCP Type:	172.16.2.60 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay	/ 24	Prefix: Prefix Length: Preview: Interface Identifier: DHCP Type:	 fec0:1:: Prefix from D 64 [fec0:1::1] EUI-64 1 Disabled Server

Schritt 5: Geben Sie eine IPv4-Adresse und die Subnetzmaske ein. In diesem Beispiel geben Sie 172.16.2.60/24 ein.

Hinweis: Das Feld *Subnetzmaske* wird automatisch an die Subnetzmaske angepasst, die Sie in das /Feld eingegeben haben.

VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address	/Mask	IPv6 Address/Prefi	x Length
1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/2 255.255.255. DHCP Server: 172.16.1.100	24 0 -172.16	fec0::1/64 DHCP Disabled	
2	Lab	S		IP Address: Subnet Mask: DHCP Type:	(172.16.2.60 / 24) 255.255.255.0 • Disabled • Server • Relay	Prefix: Prefix Length: Preview: Interface Identifier: DHCP Type:	 fec0:1:: Prefix from D 64 [fec0:1::1] EUI-64 1 Disabled Server

Schritt 6: Im *DHCP-Typ* für IPv4 wird diese Option als **Deaktiviert** belassen. Dadurch wird der DHCP-IPv4-Server im VLAN deaktiviert.

VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address,	/Mask		IPv6 Address/Prefi	x Le	ength
1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/2 255.255.255. DHCP Server: 172.16.1.100	24 0 -172.16.1.149		fec0::1/64 DHCP Disabled		
2	Lab	Y		IP Address: Subnet Mask: DHCP Type:	172.16.2.60 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay	/ 24	Prefix: Prefix Length: Preview: Interface Identifier: DHCP Type:	 O 64 [fe O O O 	fec0:1:: Prefix from D c0:1::1] EUI-64 1 Disabled Server

Schritt 7: Geben Sie im Abschnitt *IPv6-Adresse/Präfixlänge* ein IPv6-Präfix und -Präfixlänge ein. Wir verwenden das standardmäßige IPv6-Präfix und die standardmäßige Präfixlänge

fec0:1: als Präfix und 64 als Präfixlänge.

Hinweis: In diesem Beispiel werden die restlichen Optionen auf den Standardeinstellungen beibehalten.

VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/	/Mask		IPv6 Address/Pref	ix Length
1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/2 255.255.255.0 DHCP Server: 172.16.1.100	24 D -172.16.1.149		fec0::1/64 DHCP Disabled	
2	Lab	8		IP Address: Subnet Mask: DHCP Type:	172.16.2.60 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay	/ 24	Prefix: 1 Prefix Length: 2 Preview: Interface Identifier: DHCP Type:	 fec0:1:: Prefix from D 64 [fec0:1::1] EUI-64 1 Disabled Server

Schritt 8: Klicken Sie auf Übernehmen.

V	'LAI	N Settir	ngs				Apply	Cancel
	Creat	e new VLA	ANs					^
	+ 0	VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Prefix Length	
		1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/24 255.255.255.0 DHCP Server: 172.16.1.100-172.16.1.149	fec0::1/64 DHCP Disabled	

Hinweis: Wenn Sie weitere VLANs erstellen möchten, kehren Sie zu Schritt 1 des Abschnitts *"VLAN-Konfiguration*" zurück. Für diese Demonstration haben wir ein weiteres VLAN erstellt. VLAN 10 mit einer IPv4-Adresse von 172.16.3.60/24 und einem IPv6-Adresspräfix von fec0:2::/64.

Crea	ate new VLA	ANs					^
+	Ø						
	VLAN ID	Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Prefix Length	
	1	Default	Enabled	Enabled	172.16.1.60/24 255.255.255.0 DHCP Server: 172.16.1.100-172.16.1.149	fec0::1/64 DHCP Disabled	
	2	Lab	Enabled	Disabled	172.16.2.60/24 255.255.255.0 DHCP Disabled	fec0:1::1/64 DHCP Disabled	
	10	Voice	Enabled	Disabled	172.16.3.60/24 255.255.255.0 DHCP Disabled	fec0:2::1/64 DHCP Disabled	

Richtlinien-NAT-Konfiguration

Schritt 1: Navigieren Sie zu Firewall > Policy NAT.



Schritt 2: Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Policy NAT-Regel hinzuzufügen.

Policy NAT					Арр	ly Cancel
A Policy NAT is to create flexible NAT rules for rules. Invalid settings may be accepted but	or advanced user they may not wo	s. Please understan ork. For most users,	d fully the fea it is recomme	iture and your u ended to use Po	se cases before co rt Forwarding or Si	onfiguring the atic NAT instead.
Policy NAT Table						^
🕀 📝 🌐 Service Management						
Name Enable From To	Original Source Address	Original Destination Address	Original Service	Translated Source Address	Translated Destination Address	Translated Service

Schritt 3: Geben Sie den Namen für die neue Richtlinie NAT-Regel ein.

Name:	VLAN1				
Enable:					
From Interface:	Any	~			
To Interface:	Any	~			
	Original		Tran	slated	
Source Address	Any	~		WAN IP	~
Destination Address	Any	~			~
Service	All Traffic	~			~
				Apply	Cancel

Schritt 4: Aktivieren Sie Aktivieren, um die Richtlinienregel zu aktivieren.

Policy NAT Rule - Add/Edit × VLAN1 Name: Enable: ~ From Interface: Any ~ Any To Interface: Original Translated Source $\mathbf{\mathbf{S}}$ WAN IP Any \sim \sim Address Destination Any -- \sim Address All Traffic \sim ---Service Cancel

Schritt 5: Wählen Sie im Feld *Von Schnittstelle* die Schnittstelle aus der Dropdown-Liste aus, von der der Datenverkehr stammt. In diesem Beispiel wählen wir **VLAN1 aus**.

Name:	VLAN1					
Enable:						
From Interface:	VLAN1	~				
To Interface:	Any	~				
	Original		Trar	slated		
Source Address	Any	~	۲	WAN IP		~
Destination Address	Any	~				~
Service	All Traffic	~				~
					Apply	Cancel

Schritt 6: Wählen Sie im Feld *An Schnittstelle* die Stelle aus, an der die *Von-Schnittstelle* ausgeht. In diesem Beispiel wählen wir **WAN** als *To Interface* (An *Schnittstelle*).

Hinweis: Dynamic Network Address Translation (DNAT) ist eine erweiterte Form von NAT, bei der der Router die IP-Adresse, aber nicht die Portnummer übersetzt. Dieser dynamische Ansatz wird verwendet, um die Adressen einer großen Anzahl interner Computer einigen wenigen routbaren IP-Adressen zuzuordnen. Für DNAT sollten Sie die "To interface" als **Any** festlegen.

×

VLAN1 Name: Enable: VLAN1 From Interface: WAN To Interface: Original Translated Source WAN IP Any $\mathbf{\overline{v}}$ Address Destination Anv \sim Address Service All Traffic \sim Apply Cancel

Schritt 7: Wählen Sie im Abschnitt "Quelladresse" die Option Any oder Use a new IP Group to create a new address. Wählen Sie dann eine Option aus der Dropdown-Liste *Translated Source Address* (übersetzte Quelladresse) aus. Wir wählen Any als *ursprüngliche Quelladresse* und WAN-IP als übersetzte öffentliche IP-Adresse für unser VLAN 1 aus.

Hinweis: Fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn Sie Neue IP-Gruppe verwenden ausgewählt

Policy NAT Rule - Add/Edit

haben.

Policy NAT Rule - Add/Edit

Policy NAT Rule - Add/Edit

Name:	VLAN1					
Enable:						
From Interface:	VLAN1	~				
To Interface:	WAN	~				
	Original		Trar	slated		
Source Address	Any 1	~	S	WAN IP	2	~
Destination Address	Any	~				~
Service	All Traffic	~				~
					Apply	Cancel

Schritt 8: Klicken Sie auf Apply, um die neue Richtlinie-NAT-Regel hinzuzufügen.

Hinweis: Die Standardfelder Zieladresse und Service bleiben unverändert.

Name:	VLAN1				
Enable:					
From Interface:	VLAN1	~			
To Interface:	WAN	~			
	Original		Tran	slated	
Source Address	Any	~		WAN IP	~
Destination Address	Any	~			~
Service	All Traffic	~			~
				Apply	Cancel

Schritt 9: Wiederholen Sie die Schritte 2-6 für das nächste VLAN. Wir konfigurieren VLAN 2 für eine andere WAN-IP-Adresse.

×

×

News			•		
Name:	VLANZ				
Enable:			2		
From Interface:	VLAN2	~	3		
To Interface:	WAN	~	4		
	Original		Trar	nslated	
Source Address	Any	~		WAN IP	~
Destination Address	Any	~			~
Service	All Traffic	~			~
				Apply	Cancel

Schritt 10: Wählen Sie **Any (Beliebig)** als *ursprüngliche Quelladresse aus*, und **Verwenden Sie eine neue IP-Gruppe** als *übersetzte Quelladresse* aus der Dropdown-Liste.

Policy NAT	ΓRule - Add/Edit		د	۲
Name: Enable: From Interface: To Interface:	VLAN2	~		nd your to use
	Original	Т	Franslated	
Source Address	Any 1	~	WAN IP	,
Destination Address	Any	~ C	USB IP Use a new IP Group	
Service	All Traffic	~ C	V	
			Apply Cancel	

<u>Schritt 11</u>: Das Fenster *Neue IP-Gruppe erstellen* wird angezeigt. Geben Sie einen Namen für die WAN-IP-Gruppe ein.

Hinweis: In einer Meldung wird die Meldung "Eine IP-Adressgruppe muss mindestens eine Gruppen-IP-Adresse haben" angezeigt. Dies wird im nächsten Schritt konfiguriert.

A Q	An IP Address Group m group ip address.	nust have at least one		
+	 ①			
	Туре	Address Detail	S	

Schritt 12: Klicken Sie auf das **Plus-**Symbol, um ein **einzelnes IP-**, **IP-Adressen-Subnetz** oder einen **IP-Adressbereich** hinzuzufügen. In diesem Beispiel wählen wir **Single IP** aus der Dropdown-Liste aus, da das VLAN in eine einzelne IP-Adresse übersetzt werden soll.

Cr	eat	e new IP Group	ж
Na	me:	WANIP2	
		Type	Address Details
	U	Single IP	
			OK Cancel
	c	abritt 12: Caban Sia	m Fold Adrogodotoila dia zwaita MANUD Adrogogo ain, dia S

Schritt 13: Geben Sie im Feld *Adressdetails* die zweite WAN-IP-Adresse ein, die Sie besitzen.

Create new IP Group							
Na	me:	WANIP2					
	+	圓					
		Туре		Address Details			
	_						
		Single IP	\sim	128.			
	U	Single IP	~	128.			
	U	Single IP		128.			

Schritt 14: Klicken Sie auf **OK**, um die neue IP-Gruppe zu erstellen.

Nam	ne:	WANIP2						
	+	<u>الله</u>		Address Datai	la			
(Single IP	~	128.	IS			
						OK	Can	cel

Schritt 15: Klicken Sie auf Apply, um die neue Richtlinie-NAT-Regel hinzuzufügen.

Policy NAT	Rule - Add/Ed	it		×
Name:	VLAN2			
Enable:				
From Interface:	VLAN2	~		
To Interface:	WAN	~		
	Original	Tr	anslated	
Source Address	Any	~ V	WANIP2	~
Destination Address	Any	~ C		~
Service	All Traffic	~		~
			Apply	Cancel

Hinweis: Wenn Sie weitere VLANs hinzufügen möchten, die eine neue WAN-IP-Adresse erfordern, wiederholen Sie die Schritte 9-15.

Schritt 16: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration anzuwenden.

Polic	y NAT								Арр	ly	Cancel
A Policy NAT is to create flexible NAT rules for advanced users. Please understand fully the feature and your use cases before configuring the rules. Invalid settings may be accepted but they may not work. For most users, it is recommended to use Port Forwarding or Static NAT instead.											
Polic	Policy NAT Table								^		
+ 📝 🖮 Service Management											
	Name	Enable	From	То	Original Source Address	Original Destination Address	Original Service	Translated Source Address	Translated Destination Address	Transla Service	ated e
0	VLAN1	Enabled	VLAN1	WAN	Any	Any	All Traffic	WAN IP			
0	VLAN2	Enabled	VLAN2	WAN	Any	Any	All Traffic	WANIP2			
	VLAN10	Enabled	VLAN10	WAN	Any	Any	All Traffic	WANIP3			

Schlussfolgerung

Sie sollten jetzt die Richtlinie NAT erfolgreich konfiguriert haben. Der von jedem VLAN ausgehende Datenverkehr sollte als andere WAN-IP-Adresse angezeigt werden. Dies ist ein Beispiel für eine mögliche Konfiguration von Policy NAT.