Aktualisieren der Firmware auf den Routern RV160x und RV260x

Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie Firmware auf den RV160x/RV260x-Routern aktualisieren. In diesem Artikel finden Sie drei Möglichkeiten, Ihre Firmware mithilfe der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Browsers, Cisco FindIT und Plug and Play (PnP) zu aktualisieren.

Einführung

Firmware ist die wichtigste Software, die in Ihren Router integriert ist. Sie bietet Netzwerkprotokolle, Sicherheit und Verwaltungskontrollen. Die Aktualisierung der Firmware Ihres Routers ist wichtig, um die Leistung und Stabilität des Geräts zu verbessern. Die aktualisierte Firmware bietet möglicherweise neue Funktionen oder behebt eine Sicherheitslücke, die in der vorherigen Version der Firmware aufgetreten ist.

Anwendbare Geräte

- RV160
- RV260

Softwareversion

• 1,0 00,15

Upgrade mit GUI

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an.

ılıılı cısco

Router



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Schritt 2: Wählen Sie Administration > File Management aus.



Im Bereich Systeminformationen beschreiben die folgenden Unterbereiche Folgendes:

- Gerätemodell Zeigt das Gerätemodell an.
- PID VID Produkt-ID und Anbieter-ID des Routers.
- Aktuelle Firmware-Version Firmware, die derzeit auf dem Gerät ausgeführt wird.
- *Neueste auf Cisco.com verfügbare Version* Die neueste Version der Software, die auf der Cisco Website verfügbar ist.
- *Firmware zuletzt aktualisiert* Datum und Uhrzeit des letzten Firmware-Updates auf dem Router.

File Management

System Information

Device Model:RV260WPID VID:RV260W-A-K9 V01Current Firmware Version:1.0.00.13Latest Version Available on Cisco.com:1.0.00.15Firmware Last Updated:2019-Jan-26, 05:09:24

Image für Dateityp.



Schritt 4: Klicken Sie im Bereich *Upgrade From* (Von *Upgrade*) auf ein Optionsfeld, um die Quelle der Firmware oder des Dateityps auszuwählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- cisco.com Installiert die neueste Upgrade-Datei direkt von der Cisco Software Downloads-Webseite.
- PC Installiert eine vorhandene Upgrade-Datei aus einem Verzeichnis auf Ihrem PC. Die Firmware muss von cisco.com heruntergeladen werden, bevor Sie fortfahren können.
- USB Installiert eine vorhandene Upgrade-Datei aus einem Verzeichnis auf einem USB-Stick. Die Firmware muss von cisco.com heruntergeladen und auf dem USB-Laufwerk gespeichert werden, bevor Sie fortfahren können.

Hinweis: In diesem Beispiel wird PC verwendet.

Manual Upgrade



Schritt 5: Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Firmware-Image auszuwählen.



Schritt 6: Wählen Sie die Firmware aus, die auf Ihren PC heruntergeladen wurde, und klicken Sie auf **Öffnen**.



Schritt 7: (Optional) Um alle Konfigurationen/Einstellungen nach dem Neustart nach dem Upgrade auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Bereich *Upgrade From (Von Upgrade aktualisieren)*. In diesem Beispiel ist das Kontrollkästchen zum Zurücksetzen nicht aktiviert.



	Yes	

No

Unter der Schaltfläche Durchsuchen wird eine Statusleiste angezeigt.



Hinweis: Der Aktualisierungsvorgang muss unterbrechungsfrei ausgeführt werden. Während der Aktualisierung wird die folgende Meldung angezeigt.



Nach Abschluss der Aktualisierung wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie darüber informiert werden, dass der Router *neu gestartet* wird und eine Countdown für die geschätzte Zeit bis zum Abschluss des Vorgangs angezeigt wird. Danach werden Sie abgemeldet.



Schritt 10: Melden Sie sich wieder beim webbasierten Dienstprogramm an. Um zu überprüfen, ob die Router-Firmware aktualisiert wurde, führen Sie einen Bildlauf zu den *Systeminformationen durch*. Im Bereich *Aktuelle Firmware-Version* sollte jetzt die aktualisierte Firmware-Version angezeigt werden.

File Management

Upgrade durch FindIT Network Probe

Was ist Cisco FindIT?

Cisco FindIT bietet eine zentrale Verwaltungsschnittstelle für viele Geräte. So können Benutzer auf einfache Weise ausgewählte Cisco Geräte erkennen, die mit ihrem Netzwerk verbunden sind, und schnell auf die Seiten des Webkonfigurations-Dienstprogramms zugreifen. Die Seite des Webkonfigurations-Dienstprogramms bietet eine grafische Oberfläche zum Konfigurieren und Verwalten von Einstellungen auf Geräten in einem integrierten Webbrowser.

Klicken Sie auf die folgenden Links, um mehr über Cisco FindIT zu erfahren:

- Zuordnen einer FindIT-Netzwerkprobe zum FindIT Network Manager
- <u>Cisco FindIT Network Management, Monitoring</u>
- <u>Cisco Tech Talk: FindIT-Funktionen</u>

FindIT bietet dem Benutzer folgende Optionen:

 Aktualisieren der Firmware auf die neueste Version - Die FindIT Network Probe l\u00e4dt die erforderliche Firmware von der Cisco Website herunter und f\u00fchrt die Aktualisierung auf das Ger\u00e4t aus.

Best Practice: Lassen Sie FindIT die Aktualisierungen für Sie finden, installieren und bestätigen.

• Upgrade von lokal - Sie können die Firmware Ihres Netzwerkgeräts manuell aktualisieren, indem Sie die angegebene Firmware auf Ihren Computer herunterladen und manuell auf Ihr Gerät hochladen.



E)			
	 L		
		11	

Save Running Configuration

Eine schrittweise Anleitung zur Aktualisierung der Firmware mit Cisco FindIT finden Sie hier.

Upgrade über Plug-and-Play

Plug-n-Play (PnP) ist eine Softwareanwendung für Cisco Small Business-Geräte und wurde mit FindIT 1.1 eingeführt, das als PnP-Server fungiert. Dieser Service arbeitet mit aktivierten Geräten zusammen, um mehr Konfigurationen zentral zu verwalten und die Bereitstellung neuer Netzwerkgeräte ohne Benutzereingriff zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von PnP über FindIT erhalten Sie hier.

So laden Sie ein Image (Firmware-Update für ein PnP-fähiges Gerät) in den FindIT Manager hoch, um es auf dem Router RV160x/RV260x bereitzustellen.

Schritt 1: Stellen Sie eine Verbindung zum FindIT Network Manager her, und gehen Sie zu Network Plug and Play > Images (Netzwerkanschluss > Bilder).



Schritt 2: Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um eine Bilddatei hinzuzufügen.

Images			
(+)	Ø		
	¢ Image Name	¢ Size (MB)	Default Image for Product IDs

Schritt 3: Ziehen Sie die Firmware-Datei aus einem Ordner in das Browserfenster, und wählen Sie **Hochladen** aus.

	Upload File	
) 🗘 Image Name		
	Drag and drap file bare (or click to celect a file from the filesurtam)	
	brag and drop lie here (or click to select a life from the lifesystem)	

Hinweis: Ein kurzes Video zur Konfiguration von PnP in RV160- und RV260-Routern finden Sie <u>hier</u>.

Eine Übersicht zu FindIT PnP finden Sie hier.

Weitere Informationen zur PnP- und PnP-Unterstützung für RV160- und RV260-Router finden Sie <u>hier</u>.

Schlussfolgerung

Sie sollten jetzt die Firmware auf Ihrem RV160/RV260-Router erfolgreich aktualisiert haben.