# Neustarten und Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen auf den VPN-Routern RV016, RV042, RV042G und RV082

# Ziel

Wenn der Router nicht mehr reagiert oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, sollte eine Neustart-Option in Betracht gezogen werden. Beim Neustart werden die Geräteprozesse gelöscht, die Einstellungen werden jedoch nicht gelöscht. Im Fall einer Gerätestörung oder wenn Sie die Anmeldedaten des Geräts vergessen haben, können Sie das System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden die Einstellungen auf dem Gerät gelöscht, und der Router wird auf die Standardkonfigurationen zurückgesetzt. Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder über eine physische Taste am Gerät oder das Webkonfigurationsprogramm neu starten.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie auf RV016-, RV042-, RV042G- oder RV082-VPN-Router <u>auf die</u> <u>Werkseinstellungen zurücksetzen</u> und <u>neu starten</u>.

## Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- RV016 | 4.2.1.02 (<u>Aktuelle Version herunterladen</u>)
- RV042 | 4.2.1.02 (<u>Aktuelle Version herunterladen</u>)
- RV042G | 4.2.1.02 (<u>Aktuelle Version herunterladen</u>)
- RV082 | 4.2.1.02 (<u>Aktuelle Version herunterladen</u>)

# Zurücksetzen des Routers auf die Werkseinstellungen

Warnung: Beim Zurücksetzen werden alle Konfigurationen auf dem Gerät gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

## Über die Reset-Taste

Schritt 1: Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, um die **Reset-**Taste 30 Sekunden lang gedrückt zu halten, um den Router zurückzusetzen.



Hinweis: Die DIAG-Leuchte an der Gerätevorderseite leuchtet dabei orange.

**Hinweis:** Wenn die normale Verwendung der Reset-Taste zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht funktioniert, ziehen Sie das Netzteil ab, und stecken Sie es wieder ein, während Sie die Reset-Taste gedrückt halten.

#### Über das Webkonfigurationsprogramm

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Systemverwaltung** > **Werkseinstellungen**. Die Seite *Factory Default* (Werkseinstellungen) wird geöffnet:

Factory	Default
	Return to Factory Default Setting

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück zu den Werkseinstellungen**. Dadurch wird der Router auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt, und alle zuvor vom Benutzer festgelegten Konfigurationen werden gelöscht.

Message from webpage	
Are you sure you want to return to default setting?	
OK Cancel	

Schritt 3: Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Standardeinstellung wirklich wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**, um den Router zu bestätigen und auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.



**Hinweis:** Das Fenster *Rebooting* (Neustart) wird angezeigt und zeigt den Status des Neustarts an. Die Seite sollte nach einem Neustart automatisch aktualisiert werden. Wenn es nicht aktualisiert wird, klicken Sie auf **Anmelden**, um das Webkonfigurationsprogramm erneut aufzurufen.

## **Router neu starten**

Warnung: Bei einem Neustart werden alle vorgenommenen, aber nicht gespeicherten Konfigurationen

gelöscht. Alle gespeicherten Konfigurationen werden nicht gelöscht.

### Über die Reset-Taste

Schritt 1: Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, um die **Reset-**Taste eine Sekunde lang zu drücken und zu halten, um den Router neu zu starten.



**Hinweis:** Außer der Systemleuchte leuchten nicht alle LEDs, was bedeutet, dass der Neustart durchgeführt wird. Sobald die Lampe wieder aufleuchtet, ist der Router einsatzbereit.

**Hinweis:** Wenn das Gerät durch Drücken der Reset-Taste nicht neu gestartet wird, trennen Sie das Netzteil, und schließen Sie es wieder an. Das Gerät sollte neu gestartet werden.

#### Über das Webkonfigurationsprogramm

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Systemverwaltung** > **Neustart**. Die Seite *Neustart* wird geöffnet:



Schritt 2: Klicken Sie auf **Neustart**, um das Gerät neu zu starten. Das Gerät wird neu gestartet, und die Einstellungen gehen nicht verloren.



Schritt 3: Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie den Neustart

wirklich durchführen möchten. Klicken Sie auf OK, um den Neustart des Geräts zu bestätigen.



**Hinweis:** Das Fenster *Rebooting (Neustart)* wird angezeigt und zeigt den Status des Neustarts an. Die Seite sollte nach dem Neustart automatisch aktualisiert werden, wenn sie nicht aktualisiert wird. Klicken Sie auf **Anmelden**, um die Seite erneut zu öffnen.

# Video zu diesem Artikel anzeigen ...

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.

#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.