Separate zwei LAN-Netzwerke mit wenigen öffentlichen IPs auf den VPN-Routern RV042, RV042G und RV082

Ziel

Hosts, die sich in einem VLAN (VLAN1 - 192.168.0.x von den Ports 1-7) befinden, sollten nicht mit dem Gerät in einem anderen VLAN (VLAN8 - 192.168.0.26 zu Port 8) des RV082 kommunizieren. Gleichzeitig sollten Hosts aus VLAN1 gegenüber dem Internetverkehr eine höhere Priorität haben als Clients aus VLAN LAN8: Hier werden VLANs aus Sicherheitsgründen sowie zur Aufteilung von LANs auf RV042-, RV042G- und RV082-VPN-Routern verwendet. Verschiedene Abschnitte, die in diesem Verfahren sind unten aufgeführt:

- ãf» Grundlegende LAN- und WAN-Einstellungen
- ãf» Hinzufügen einer Eins-zu-Eins-NAT (private zu öffentliche Adresse)

ãf» Setup-Priorität für Ports in VLANs

ãf» Verwaltung der Bandbreite für ein bestimmtes VLAN

ãf» Auswählen des Port-Status für VLANs

ãf» Prüfung der Verbindung zwischen den VLANs

Unterstützte Geräte

•RV042 ・ RV042G RV082

ãf» Beliebiger Linksys Router für Privatanwender

Software-Version

ãf» v4.2.1.02

Topologie

Der VPN-Router verwendet eine öffentliche IP für die WAN1-Schnittstelle, einige öffentliche IPs für die One-to-One NAT und erläutert, wie sie Hosts in einem LAN zugeordnet werden.



One-to-One NAT:

Öffentliche Adresse 1 ->192.168.0.1(RV082) Öffentliche Adresse 2 -> 192.168.0.26 (Consumer-Router) Öffentliche Adresse 3 -> 192.168.0.100 Öffentliche Adresse 4 -> 192.168.0.101 Öffentliche Adresse 5-> 192.168.0.102

In Consumer-Linksys-Router:

Ports 1 bis 7 - VLAN 1 Port 8 - VLAN 8

Separate zwei LAN-Netzwerke mit wenigen öffentlichen IPs auf RV082

Grundlegende LAN- und WAN-Einstellungen

Dieser Artikel bezieht sich auf die oben genannte Topologie.

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Setup** > **Network (Einrichtung** > **Netzwerk)**. Die Seite *Setup* wird geöffnet:

	10/100 8-port VPN Rout	er RV082
Setup	System Setup DHCP System Port Firewall ProtectLink VPN Log Wizard	Support Logout
	Network Password Time DMZ Host Forwarding UPhP One-to-One NAT More	
Network	Host Name: (Required by some ISPs) Domain Name: Inksys.com (Required by some ISPs)	The Setup screen contains al of the router's basic setup functions. The device can be used in most network settings without chanesine any of the default
LAN Setting	(MAC Address: 00-27-0d-2d-4e-b4) Device IP Address Subnet Mask 192 168 0 1 255.255 255.0 Image: Comparison of the subnet setting Multiple Subnet Add / Edit Add / Edit Image: Comparison of the subnet setting	values. Some users may need to enter additional information in order to connect to the internet through an ISP (Internet Service Provider) or broadband (DSL, cable modem) carrier. Host Name & Domain Name: Enter a host and domain name for the Douter. Some
Dual-WAN / DMZ Setting	C Dual WAN C DMZ	ISPs (Internet Service Providers) may require these names as identification, and these settings can be obtained
WAN Connection Type	WAN1 Static P Specify WAN IP Address: Subnet Mask: Default Gateway Address: DNS Server (Required) 1: 2: MTU: © Auto Manual 1500 bytes	from your ISP, in most cases, leaving these fields blank will work. LAN Setting This is the Router's LAN IP Address and Subnet Mask. The default value is 192,188,11 for IP address and 255,255,255,0 for the Subnet Mask. More

Schritt 2: Geben Sie im Feld LAN Settings (LAN-Einstellungen) die Geräte-IP-Adresse **192.168.0.1** und die Subnetzmaske **255.255.255.0 ein**. Standardmäßig ist die IP-Adresse 192.168.1.1.

	10/100 8-port VPN Rou	ter RV082
Setup	System Setup DHCP System Port Firewall ProtectLink VPN Log Wizard	Support Logout
	Network Password Time DMZ Host Forwarding UPpP One-to-One NAT More>>	
Network	Host Name: (Required by some ISPs) Domain Name: Inksys.com (Required by some ISPs)	The Setup screen contains all of the router's basic setup functions. The device can be used in most network settings without
LAN Setting	(MAC Address: 00-27-0d-2d-4e-b4) Device IP Address Subnet Mask 192 . 168 . 0 . 1 255.255.255.0 ▼ Multiple Subnet Setting Multiple Subnet _ Add / Edt	changing any of we default values. Some users may need to enter additional information in order to connect to the internet through an ISP (Internet Service Provider) or broadband (DSL, cable modem) carrier. Host Name & Domain Name: Enter a host and domain name for the Router. Some
Dual-WAN / DMZ Setting	C Dual WAN C DMZ	SPS (Internet Service Providers) may require these names as identification, and these settings can be obtained
WAII Connection Type	WAN1 Specify WAN IP Address: Subnet Mask: Default Gateway Address: DNS Server (Required) 1: 2: MTU: © Auto © Manual 1500 bytes	from your CP- Is most cases, leaving these fields blank will work. LAN Setting This is the Router's LAN IP Address and Subnet Mask. The default value is 192:183.11 for IP address and 255:255.255.0 for the Subnet Mask. More

Schritt 3: Wählen Sie in WAN Connection Type (WAN-Verbindungstyp) in der Dropdown-Liste WAN1 die Option Static IP (Statische IP) aus.

	10/100 8-port VPN Rout	ler RV082
Setup	System Setup DHCP System Port Firewall ProtectLink VPN Log Wizard	Support Logout
	Network Password Time DMZ Host Forwarding UPoP One-to-One NAT More>>	
Network		SITEMAP
	Host Name: (Required by some ISPs) Domain Name: Inksys.com (Required by some ISPs)	The Setup screen contains all of the router's basic setup functions. The device can be used in most network settings without chancing any of the default
LAN Setting	(MAC Address: 00-27-0d-2d-4e-b4) Device IP Address 192 188 0 1 255.255.255.0 Multiple Subnet Add / Edt	Values. Some users may need to enter additional information in enter to connect to the internet through an ISP (Internet Service Provider) or broadband (DSL, cable modem) carrier. Host Name & Domain Name: Enter a host and domain carrier for Bouter. Some
Dual-WAN / DMZ Setting	C Dual WAN C DMZ	ISPs (Internet Service Providers) may require these names as identification, and these settings can be obtained
WAN Connection Type	WAN1	from your ISP, in most cases, leaving these fields blank will work.
	Static P Specify WAN IP Address: Subnet Mask: Default Gateway Address: DNS Server (Required) 1: 2: MTU: © Auto © Manual 1500 bytes	LAN Setting: This is the Router's LAN IP Address and Subnet Mask. The default value is 192,168,1.1 for IP address and 255,255,55,0 for the Subnet Mask.

Schritt 4: Geben Sie im Feld "Specify WAN IP Address" (WAN-IP-Adresse angeben) die öffentliche Adresse 1 ein.

Schritt 5: Geben Sie die entsprechende Subnetzmaske für die öffentliche Adresse 1 in das Feld für die Subnetzmaske ein.

Schritt 6: Geben Sie in die Felder "Default Gateway Address" (Standard-Gateway-Adresse) das Standard-Gateway der öffentlichen Adresse 1 ein.

Schritt 7. Geben Sie in DNS Server (Required) (DNS-Server (Erforderlich)) die erste DNS-IP-Adresse ein.

Schritt 8: Geben Sie in das Feld 2 die zweite DNS-IP-Adresse ein.

Schritt 9. Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern.



Schritt 10. Um die vorgenommenen Änderungen anzuzeigen, klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf **Systemübersicht**, und sehen Sie sich die Änderungen an, die unter Netzwerkeinstellungs-Status vorgenommen wurden.

Eins-zu-Eins-NAT von privaten zu öffentlichen IPs

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc		Fernware Version: 2.0.0.19-on
	10/100 8-port VPN Router	RV082
Setup	System Setup DHCP System Port Firewall ProtectLink VPN Log Wizard	Support Logout
	Network Password Time DMZ Host Ferwarding UPnP One-to-One NAT More>>	
One-to-One NAT	One-to-One NAT : Enable	SITEMAP
	Add Range	ne-to-One NAT creates a elationship which maps
	Private Range Begin Public Range Begin Range Length	ald external addresses to iternal addresses hidden v NAT. Machines with an
	Update this Range	ternal address may be ccessed at the
		orresponding external aid IP address.
		Aore
	Delete selected range Add New	
		Cisco Sverews
	Save Settings Cancel Changes	dlbdlb.

Schritt 11. Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Setup > One-to-One NAT aus**. Die Seite *One-to-One NAT* wird geöffnet.

Schritt 12: Aktivieren Sie im Feld One-to-One NAT das Kontrollkästchen Enable.

Schritt 13: Geben Sie in das Feld "Private Address Begin" (Privatadresse beginnt) 192.168.0.100 ein.

Schritt 14: Geben Sie unter Public Begin Range (Öffentlicher Anfangsbereich) die öffentliche Adresse 1 ein.

Schritt 15: Geben Sie als Bereichslänge 1 ein.

Schritt 16: Klicken Sie auf Diesen Bereich aktualisieren.

Schritt 17: Geben Sie in das Feld Private Address Begin (Privater Adressbeginn) 192.168.0.101 ein.

Schritt 18: Geben Sie unter Public Begin Range (Öffentlicher Anfangsbereich) die öffentliche Adresse 2 ein.

Schritt 19: Geben Sie als Bereichslänge 1 ein.

Schritt 20: Klicken Sie auf Diesen Bereich aktualisieren.

Schritt 21: Geben Sie in das Feld Private Address Begin (Privater Adressbeginn) 192.168.0.102 ein.

Schritt 22: Geben Sie unter Public Begin Range (Öffentlicher Anfangsbereich) die öffentliche Adresse 3 ein.

Schritt 23: Geben Sie als Bereichslänge 1 ein.

Schritt 24: Klicken Sie auf Diesen Bereich aktualisieren.

Schritt 25: Geben Sie in das Feld Private Address Begin (Privater Adressbeginn) 192.168.0.26 ein.

Schritt 26: Geben Sie unter Public Begin Range (Öffentlicher Anfangsbereich) die öffentliche Adresse 4 ein.

Schritt 27: Geben Sie als Bereichslänge 1 ein.

Schritt 28: Klicken Sie auf Diesen Bereich aktualisieren.

Schritt 29: Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern.

Priorität für Ports in VLANs festlegen

							10/100 8	-port VPN Rou	ter RV0
Port Ianagement	System Summary	Setup	DHCP	System Management	Port Management	Firewall Protec	tLink VPN	Log Wizard	support
	Port Setup	Port Status							
asic Per Port Config.									5 SITE
	Port ID	Interface	Disable	Priority	Speed	Duplex	Auto Neg.	VLAN	
	1	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1	Port ID:
	2	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	G Half G Fu	Enable	VLAN1 -	They are port 1~ DMZ/Internet and
	3	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1 -	
	4	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1 -	They are LAN, W
	5	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1 -	DMZ, WAN1.
	6	LAN	Г	High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1 -	Disable:
	_ 7	LAN	Г	High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1 -	Check the box, th be disabled. It is
	8	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Fu	Enable	VLAN1 -	setting.
	DMZ/Internet	DMZ		12 10 10	@ 10M @ 100M	Half @ Fu	Enable		More
	Internet	WAN			@ 10M @ 100M	G Half @ Fu	Enable		

Schritt 30: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Portverwaltung > Porteinrichtung aus**. Die Seite *Basic Per Port Config*. (Grundlegende Pro-Port-Konfiguration) wird geöffnet:

							10/100 8	port VPN Rout	ler R
Port lanagement	System Summary	Setup	DHCP	System Management	Port Management	Firewall Protectl	ink VPN	Log Wizard	Support
	Port Setup	Port Status							
Basic Per Port Config.									15 SI
	Port ID	Interface	Disable	Priority	Speed	Duplex	Auto Neg.	VLAN	
	1	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 V	Port ID:
	2	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	G Half G Full	Enable	VLAN1 V	They are port DMZ/Internet a
	3	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	G Half G Full	Enable	VLAN1 -	
	4	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	They are LAN
	5	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 V	DMZ, WAN1.
	6	LAN	Г	High 💌	C 10M C 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	Disable:
	_ 7	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	Check the box be disabled. It
	8	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1	setting.
	DMZ/Internet	DMZ			@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable		More
	Internet	WAN			@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable		

af» Port ID (1-7) a€" Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Priority as**High (Priorität** als **hoch) aus**.

1000							10/100 8	port VPN Rout	er R
Port Management	System Summary	Setup	DHCP	System lanagement	Port Management	Firewall Protectl	ink VPN	Log Wizard	Support
	Port Setup	Port Status							
Basic Per Port Config.									*5 SI
	Port ID	Interface	Disable	Priority	Speed	Duplex	Auto Neg.	VLAN	
	1	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 V	Port ID:
	2	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	G Half G Full	Enable	VLAN1 -	They are port DMZ/Internet a
	3	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	
	4	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	They are LAN
	5	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	DMZ, WAN1.
	6	LAN		High 💌	C 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	Disable:
	_ 7	LAN		High 💌	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN1 -	Check the box be disabled. It
	8	LAN		Normal -	@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable	VLAN8	setting.
	DMZ/Internet	DMZ			@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable		More
	Internet	WAN			@ 10M @ 100M	C Half C Full	Enable		

ãf» Port-ID 8: Wählen Sie "Priority as Normal" und im Feld "VLAN" die Option VLAN8 aus.

Schritt 31: Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern.

Bandbreitenmanagement für VLAN8

Upstream-Einrichtung

A Division of Cisco Systems, Inc											Firmware Versi	on: 2.0.0.1
Quantana								10/10	0 8-port V	/PN Router	R	W082
Management	System Summary	Setup	DHCP	System Management	Port Management	Firewall	ProtectLin	nk VPN	Log	Wizard	Support	Log
	Dual-WAN	Bandwidth I	lanagemen	t SNMP	Diagnostic Fac	tory Default	Firmware	Upgrade	More.			
Bandwidth Management											SI SI	TEM/
Bandwidth				The Maximu	um Bandwidth pr	ovided by I	ISP				Bandwidth Ma refers to the	anageme capability
			Ir	nterface	Upstream (Kbit/Sec)	Do	wnstream (Kbil/Sec)				of a network better service	to provid to selec
				WAN1	1024	1	5360				One is Rate C	ic. Iontrol foi Iwidth
Bandwidth Management Type Rate Control		1	nterface: Service:	Type: 💿	Rate Control (1 1 1 (TCP&UDP/1~6553	Priority	l				and maximum (limit bandwid by Service an Address. The other is P services. Both function control inbourd Outbound trai	bandwid th) dior IP riority for alities can id or ffic.
		t N	IP: Direction: lini. Rate: Enable:	192 Downstre	. 168 . 0 sam V Kbb/sec Mu	. 26 nx. Rate:	to 26	Kbit/sec				
		Al Traffic Al Traffic	TCP&UDP/1	1~65535]->192.10 1~65535]->192.10	68.0.26~26(Downs 68.0.26~26(Upstrea	ream)=>~40 m)=>~200Kb	96Kbil/sec->V bit/sec->WAN	VAN1 1				

Schritt 32: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Systemverwaltung** > **Bandbreitenverwaltung aus**. Die Seite *Bandwidth Management* (Bandbreitenmanagement) wird geöffnet:



Schritt 33: Klicken Sie im Feld "Bandwidth Management" auf Rate Control.



Schritt 34: Aktivieren Sie im Feld Interface (Schnittstelle) das Kontrollkästchen **WAN1** im Feld interface (Schnittstelle).

Schritt 35: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Service die Option All Traffic [TCP&UDP/1~65535].

Schritt 36: Geben Sie im ersten Feld 26 und im nächsten Feld 26 ein.

Schritt 37: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Richtung die Option Upstream aus.

Schritt 38: Geben Sie die Max. Die Rate muss 200 kbit/s betragen.

Schritt 39: Aktivieren Sie im Feld Aktivieren das Kontrollkästchen Aktivieren.

Schritt 40: Klicken Sie auf Anwendung aktualisieren.

Downstream-Setup



Schritt 41: Aktivieren Sie im Feld Interface (Schnittstelle) das Kontrollkästchen **WAN1** im Feld interface (Schnittstelle).

Schritt 42: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Service die Option All Traffic [TCP&UDP/1~65535].

Schritt 43: Geben Sie im ersten Feld 26 und im nächsten Feld 26 ein.

Schritt 44: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Richtung" die Option Downstream aus.

Schritt 45: Geben Sie die Max. Die Übertragungsrate beträgt 4096 Kbit/s.

Schritt 46: Aktivieren Sie im Feld Aktivieren das Kontrollkästchen Aktivieren.

Schritt 47: Klicken Sie auf **Anwendung aktualisieren**.

Schritt 48: Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern.

Überprüfen des Port-Status von 2 VLANs und Ports

Portstatus des VLAN 1-7

Schritt 49: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Port-ID zwischen 1 und 7 aus. Hier wird Port-ID

2 ausgewählt.

Port Management System System Summary Setup DHCP System Management Port Management Firewall ProtectLink VPN Log Wizard Support Iteration Port 2 Status Port 2 Status Port 1D : 2 Imagement	INKSYS [®] vision of Cisco Systems, Inc.						irmware Version: 2.0	10,19-tm
Port Management System Summary Setup DHCP System Management Port Management Firewall ProtectLink VPI Log Wizard Support I Port Setup Port Status Port ID : 2 Imagement Management Management Firewall ProtectLink VPI Log Wizard Support Imagement Port ID : 2 Imagement 108ase-T / 1008ase-TX Imagement Imagement <thimagement< th=""> Imagement Imagem</thimagement<>				-	10/100 8-port \	/PN Router	RV082	
Port Setup Port ID : 2 SITE Summary Type 10Base-T / 100Base-TX Users can choose Interface LAN Users can choose D from pull down selected port. Interface LAN Up Selected port. In selected port. Port Activity Port Enabled Port Activity. Port Activity. Port Activity. Speed Status 100 Mbps Duplex Status 100 Mbps Port Activity. Duplex Status Full Auto negotiation Enabled Speed Status 100 Mbps	Port anagement	ystem Immary Setup DHCP	System Port Management Management	Firewall ProtectLine	VPN Log	Wizard	Support Lo	ogout
Port 2 Status Summary Type 10Base-T / 100Base-TX Interface LAN Link Statuis Up Port Activity Port Enabled Priority High Speed Status 100 Mbps Duplex Status Full Auto negotiation Enabled Interface Full	Po	rt Setup Port Status						
Summary Type 108ase-T / 1008ase-TX Interface LAN Link Status Up Port Activity Port Enabled Priority High Speed Status 100 Mbps Duplex Status Full Auto negotiation Enabled	Port2 Status	Port ID : 2					SITEN	the Port
Interface LAN selected port Link Status Up in summary table, show the setting to port Activity in summary table, show the setting to port settin	Summary	Туре	10Base-T / 100Base-TX			5	ee the status of th	e
Link Status Up In summary table, show the setting processing procesing procesing processing procesing processing processing processin		Interface	LAN			5	elected port.	
Port Activity Port Enabled port Selected by used Priority High Link Status (up or Priority Link Status (up or Priority Speed Status 100 Mbps Priority (High or No Speed Status) Speed Status (100 100 Mbps Duplex Status Full Speed Status (100 100 Mbps Speed Status (100 100 Mbps Auto negotiation Enabled In Speed Status (100 100 Mbps In Speed Status (100 100 Mbps		Link Status	Up			in a	summary table, it	will
Priority High Such as type, fill Speed Status 100 Mbps Port Activity(on or Port Activity(on or Priority (High or No Speed Status) Duplex Status Pull Speed Status Speed Status Auto negotiation Enabled Indiana type, information of on or priority (High or No Speed Status)		Port Activity	Port Enabled			P	ort selected by us	ers,
Speed Status 100 Mbps Priority (High or Nu Duplex Status Full Speed Status (000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		Priority	High			L	uch as Type, inter ink Status (up or d	tace, lown),
Duplex Status Full Speed Status(10) Auto negotiation Enabled (nall re tail), Auto negotiation (on or tail), auto		Speed Status	100 Mbps			P	ort Activity(on or o riority (High or Nor	off), rmal),
Auto negotiation Enabled (half or full), Auto		Duplex Status	Ful			S	peed Status(10Mb 00Mbos), Duplex 9	ops or Status
Taggadada An ar		Auto negotiation	Enabled			0	half or full), Auto	m and
VLAN VLAN1		VLAN	VLAN1			Ŷ	LAN (VLAN grou;	p).
Statistics Port Bacetye Packet Count 88603	Statistics	Port Receive Packet Count			9359		lore	
Port Receive Packet Byte Count 18060400	Constant and	Port Receive Packet Byte Count			1806040	0		
Port Transmt Packet Count 181193		Port Transmit Packet Count			18119	3		
Port Transmit Packet Byte Count 93381880		Port Transmit Packet Byte Count			9338188	0		
Port Packet Error Count 0		Port Packet Error Count				0		

Hinweis: Überprüfen Sie in der Übersicht und den Statistiken Folgendes.

 $\tilde{a}f$ » Überprüfen Sie, ob die Priorität **hoch** ist.

ãf» Vergewissern Sie sich, dass das VLAN VLAN1 ist.

 $\tilde{a}f$ » Überprüfen Sie im Statistikfeld, ob das empfangene Paket und die Byteanzahl, die Anzahl der übertragenen Pakete und Bytes und die Fehleranzahl übereinstimmen.

Status von VLAN 8

-	1			10/100 8-port V	PN Router	RV082
Port Management	System Setup DHCP Summary Port Status	System Port Management Management	Firewall ProtectLi	nk VPN Log	Wizard	Support Logout
	Port ID : 8				1	SITEMAP
Port8 Status					Us	ers can choose the Port
Summary	Туре	10Base-T / 100Base-TX			D	from pull down menu to e the status of the
	Interface	LAN			se	lected port.
	Link Status	Up			In	summary table, it will
	Port Activity	Port Enabled			po	rt selected by users,
	Priority	Normal			su Lir	ch as Type, interface, ik Status (up or down),
	Speed Status	100 Mbps			Po Pri	rt Activity(on or off), ority (High or Normal),
	Duplex Status	Full			Sp 10	eed Status(10Mbps or 0Mbos) Dunley Status
	Auto negotiation	Enabled			05	alf or full), Auto
	VLAN	VLAN8			VL	AN (VLAN group).
Charles Harris						ore
Statistics	Port Receive Packet Count			313666		
	Port Receive Packet Byte Count			215362135		
	Port Transmt Packet Count			271066		
	Port Transmit Packet Byte Count			133548752		
	Port Packet Error Count					
						CISCO SYSTEMS

Schritt 50: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Port-ID: 8 aus.

Hinweis: Besonders Port 8 wird ausgewählt, um festzustellen, ob er richtig konfiguriert wurde.

Überprüfen Sie unter Summary and Statistics (Zusammenfassung und Statistiken) Folgendes. Mit diesen Überprüfungen wird geprüft, ob der Port ordnungsgemäß eingerichtet wurde:

ãf» Vergewissern Sie sich, dass die Priorität Normal ist.

ãf» Vergewissern Sie sich, dass das VLAN VLAN8 ist.

 $\tilde{a}f$ » Überprüfen Sie im Statistikfeld die Anzahl der empfangenen Pakete und Bytes, die Anzahl der übertragenen Pakete und Bytes sowie die Fehleranzahl.

Überprüfen der Verbindung zwischen VLANs

Schritt 51: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Systemverwaltung > Diagnose aus**. Die Seite *Diagnostic (Diagnose)* wird geöffnet:

Diagnostic	
ONS Name Lookup	Ping
Ping host or IP address :	192.168.0.26 Go
Status :	Test Failed
Packets :	4/4 transmitted,0/4 received,100 % loss
Round Trip Time :	Minimun = 0.0 ms Maximun = 0.0 ms Average = 0.0 ms

Schritt 52: Klicken Sie auf Ping.

Diagnostic	
ONS Name Lookup	Ping
Ping host or IP address :	192.168.0.26 Go
Status :	Test Failed
Packets :	4/4 transmitted,0/4 received,100 % loss
Round Trip Time :	Minimun = 0.0 ms Maximun = 0.0 ms Average = 0.0 ms

Schritt 53: Geben Sie in das Feld Ping host or IP address (Host oder IP-Adresse pingen) **192.168.0.26** ein, und klicken Sie auf **Go (Gehe zu)**.

Hinweis: Der Status lautet Test Failed (Test fehlgeschlagen), und der Paketverlust beträgt 100%. Das bedeutet, dass alle Hosts, die mit Ports in VLAN1 (Port1-7) verbunden sind, keinen Ping an IP 192.168.0.26 senden können, der sich in VLAN 8 auf Port 8 des RV082 befindet.

Diagnostic	
O DNS Name Lookup	e Ping
Ping host or IP address :	The table of the Go
Status :	Test Succeeded
Packets :	4/4 transmitted,4/4 received,0 % loss
Round Trip Time :	Minimun = 0.9 ms Maximun = 1.2 ms Average = 1.0 ms

Schritt 54: Geben Sie erneut in das Feld "Ping host" oder "IP address" die ISP-Adresse ein, und klicken Sie auf **Go**.

Hinweis: Der Status lautet Test Succeeded (Test erfolgreich), und der Paketverlust beträgt 0 %. Dies bedeutet, dass 192.168.0.1(RV082) den ISP erreichen kann.

Command Prompt		
Z:>>ping www.google.com	-	
Pinging www.l.google.com [74.125.87.105] with 32 bytes of data:	_	
Reply from 74.125.87.105: bytes=32 time=38ms TIL=53 Reply from 74.125.87.105: bytes=32 time=38ms TIL=53 Reply from 74.125.87.105: bytes=32 time=38ms TIL=53 Reply from 74.125.87.105: bytes=32 time=38ms TIL=53		
Ping statistics for 74.125.87.105: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 38ms, Maximum = 38ms, Average = 38ms		
Z:\>		
	M	

Das obige Bild zeigt, dass die Clients auf RV082 www.google.com erreichen können. Hosts, die mit dem LAN des Consumerrouters verbunden sind und die IP vom DHCP dieses Routers erhalten,

können einen Ping senden und auf das Internet zugreifen.

Diagnostic	
ONS Name Lookup	Ping
Ping host or IP address :	The state art state
Status :	Test Failed
Packets :	4/4 transmitted,0/4 received,100 % loss
Round Trip Time :	Minimun = 0.0 ms Maximun = 0.0 ms Average = 0.0 ms

Hosts vom LAN des Consumerrouters können keine privaten IPs des RV082 pingen, die sich innerhalb von VLAN1 befinden.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.