# Konfiguration der Bandbreitenverwaltung auf den VPN-Routern der Serien RV320 und RV325

# Ziel

Bandbreite ist die Menge an Daten, die jederzeit über ein Netzwerk übertragen werden kann. Die RV32x VPN Router-Serie nutzt Bandbreite effizient über Bandbreitenmanagement. Das Bandbreitenmanagement ist eine Quality of Service (QoS)-Funktion, die Netzwerkservices entweder durch Ratenkontrolle oder Priorisierungsstufen priorisiert.

In diesem Artikel wird die Bandbreitenverwaltung für die RV32x VPN Router-Serie beschrieben.

# Anwendbare Geräte

·RV320 Dual-WAN VPN-Router · RV325 Gigabit Dual-WAN VPN-Router

## Softwareversion

·v1.1.0.09

# Bandbreitenverwaltung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Systemverwaltung > Bandbreitenmanagement aus**. Die Seite *Bandbreitenverwaltung* wird geöffnet:

nun Lundin	ath Provided by ISP						
nterface	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s	5)				
VAN1	20000	152000					
VAN2	20000	152000					
SB1	256	2048					
ISB2	258	22.40					
ndwidth Ma	anagement Type	2048					
ndwidth Ma be :	inagement Type	Priority					
ndwidth Ma pe : late Control	Inagement Type Rate Control	Priority			Â	iems 1-1 of 1 5 🖕	, per p
ndwidth Ma be : ate Control	Rate Control     Table     Service	Priority	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	tems 1-1 of 1 5	, per j Statu
ndwidth Ma be : ate Control	Rate Control     Service	Priority	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	tems 1-1 of 1 5	, per ; Statu

Schritt 2: Geben Sie Werte in die folgenden Felder ein, die der gewünschten Schnittstelle entsprechen.

·Upstream - Die maximale Upload-Geschwindigkeit, die von Ihrem ISP in Kilobit pro Sekunde bereitgestellt wird.

·Downstream - Die maximale Download-Geschwindigkeit, die von Ihrem ISP in Kilobit pro Sekunde bereitgestellt wird.

### Bandbreitenmanagement nach Ratenkontrolle

Bandbreitenmanagement ist eine Funktion, die die Bandbreitennutzung eines Service verwaltet. Datenverkehr, der die Kriterien für das Bandbreitenmanagement erfüllt, unterliegt der im Bandbreitenmanagement konfigurierten Ratenkontrolle.

Bandwidth Management T	ype					
Type :      Rate (	Control 🔘 Priority					
Rate Control Table				ltem	s 0-0 of 0 🗧 🚽	per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
WAN1 WAN2	TFTP [UDP/69~69]	192.168.1.1 to 192.168.1.254	Downstream 👻	500	500	
Add Edit De	lete Service Management				Page 1 🚽 of	1

Schritt 1: Klicken Sie im Feld Typ auf das Optionsfeld Ratenkontrolle.

Schritt 2 Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Bandbreitenverwaltung hinzuzufügen.

Schritt 3: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Schnittstellen, für die das Bandbreitenmanagement im Feld Schnittstellen gilt.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Service den Service aus, der für das Bandbreitenmanagement gilt.

**Hinweis:** Klicken Sie auf **Service Management**, um einen Service hinzuzufügen oder zu bearbeiten. <u>Service Management</u> wird später im Artikel erläutert.

Schritt 5: Geben Sie den IP-Adressbereich ein, der für das Bandbreitenmanagement im IP-Feld verwendet wird.

Schritt 6: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Richtung die Richtung des Datenverkehrs aus, der für das Bandbreitenmanagement gilt. Upstream wird auf ausgehenden Datenverkehr angewendet, während Downstream auf eingehenden Datenverkehr angewendet wird.

Schritt 7: Geben Sie die folgenden Raten für das Bandbreitenmanagement ein.

Min. Rate (Rate) - Die garantierte Mindestbandbreite, die für den Service in Kilobit pro Sekunde zulässig ist.

·Max. Rate (Rate) - Die maximal zulässige garantierte Bandbreite für den Service in Kilobit pro Sekunde.

Schritt 8: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Feld "Status", um die Bandbreitenverwaltung zu aktivieren.

Schritt 9: Klicken Sie auf Speichern. Die Bandbreitenverwaltung wird konfiguriert.

Bandwidth Managemen Type :      Rate     Rate	t Type Control O Priority				tems 1-1 of 1 5	✓ per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
WAN1	TFTP[UDP/69~69]	192.168.1.1~192.168.1.254	Downstream	500	500	Enabled
Add Edit De	elete Service Management			14	A Page 1 🗸	of 1 🕨 📄
Save Cancel	View					

**Hinweis:** Klicken Sie auf **Ansicht**, um eine Tabelle aller konfigurierten Bandbreitenverwaltungen nach Übertragungsratenkontrolle anzuzeigen.

Interface	Service	IP Address	Direction	Min. Rate (kb/s)	Max. Rate (kb/s)	Enable
WAN1	TFTP [UDP/69~69]	192.168.1.1 ~ 192.168.1.254	Downstream	500	500	Enabled

## Bandbreitenmanagement nach Priorität

Bandbreitenmanagement ist eine Funktion, die die Bandbreitennutzung eines Service verwaltet. Für das vorrangige Bandbreitenmanagement wird die Bandbreitennutzung durch die Prioritätsstufe eines Service bestimmt.

Bandwidth Management Type Type : O Rate Control	ol 🖲 Priority				
Priority Table			Items 0-0 of	0 5 🗸	per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status	
WAN1 WAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080] -	Downstream 👻	High 🚽		
Add Edit Delete	Service Management		Page	1 🚽 of 1	

Schritt 1: Klicken Sie im Feld Typ auf das Optionsfeld Priorität.

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Bandbreitenverwaltung hinzuzufügen.

Schritt 3: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Schnittstellen, für die das Bandbreitenmanagement im Feld Schnittstellen gilt.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Service den Service aus, der für das Bandbreitenmanagement gilt.

**Hinweis:** Klicken Sie auf **Service Management**, um einen Service hinzuzufügen oder zu bearbeiten. <u>Service Management</u> wird später im Artikel erläutert.

Schritt 5: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Richtung die Richtung des Datenverkehrs aus, der für das Bandbreitenmanagement gilt. Upstream wird auf ausgehenden Datenverkehr angewendet, während Downstream auf eingehenden Datenverkehr angewendet wird.

Schritt 6: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Priority (Priorität) eine Prioritätsebene für den Service aus, entweder High (Hoch) oder Low (Niedrig). Für Services mit höherer Priorität wird mehr Bandbreite bereitgestellt. Services, die nicht für das Bandbreitenmanagement mit Priorität verwendet wurden, haben eine mittlere Standardprioritätsstufe.

Schritt 7: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Statusfeld, um die Bandbreitenverwaltung zu aktivieren.

Schritt 8: Klicken Sie auf Speichern. Die Bandbreitenverwaltung wird konfiguriert.

Priority Table			Items 1-	-1 of 1 5 🚽 perpag
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1,WAN2	HTTP Secondary[TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled
Add Edit Delete	Service Management		🛃 🗹 Pa	age 1 🗕 of1 💽 💽

**Hinweis:** Klicken Sie auf **Ansicht**, um eine Tabelle aller konfigurierten Bandbreitenverwaltungen nach Priorität anzuzeigen.

Interface	Service	Direction	Priority	Enabled
WAN1	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled
WAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled

## Bandbreitenverwaltung bearbeiten

Bandwidth Management Type				
Type : O Rate Contro	ol 💿 Priority			
Priority Table			Items 1-1 (	of 1 5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1,WAN2	HTTP Secondary[TCP/8080~8080]			Enabled
Add Edit Delete	Service Management		🔺 🔺 Page	1 🗸 of 1 🕨 💌

Schritt 1: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Bandbreitenverwaltung, die Sie bearbeiten möchten.

Schritt 2: Klicken Sie in der Rate Control (Übertragungsratenkontrolle) oder der Priority Table (Prioritätstabelle) auf Edit (Bearbeiten), um die Bandbreitenverwaltung zu bearbeiten.

Bandwidth Management Type				
Type : O Rate Contro	ol <ul> <li>Priority</li> </ul>			
Priority Table			Items 1-1 of	1 5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WWAN1 WWAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080] 👻	Downstream 👻	High 👻	
Add Edit Delete	Service Management		🔺 🔺 Page	1 🗸 of 1 🕨 💌

Schritt 3: Bearbeiten Sie die gewünschten Felder.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**. Die Konfiguration der Bandbreitenverwaltung wird aktualisiert.

## Bandbreitenmanagement löschen

Bandwidth Managen	nent Type					
Туре:	Rate Control 📀 Priority					
Rate Control Table					Items 1-1 of 1	5 🖌 per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
VWAN1	TFTP[UDP/69~69]	192.168.1.1~192.168.1.254				Enabled
Add Edit	Delete Service Management				Page 1	🗕 of 1 📄 📄

Schritt 1: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Bandbreitenverwaltung, die Sie löschen möchten.

Schritt 2: Klicken Sie in der Rate Control (Übertragungsratenkontrolle) oder der Priority Table (Prioritätstabelle) auf **Delete (Löschen)**, um die Bandbreitenverwaltung zu löschen.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Speichern**. Die Konfigurationen für die Bandbreitenverwaltung werden gelöscht.

#### Servicename hinzufügen

Schritt 1: Klicken Sie auf **Service Management**. Das Fenster *Service Management* (Dienstverwaltung) wird angezeigt.

All Traffic         TCP&UDP         1~65535           DNS         UDP         53~53           FTP         TCP         21~21           HTTP         TCP         80~80           HTTP Secondary         TCP         8080~8080		Роп калде	Protocol	Service Name	
DNS         UDP         53~53           FTP         TCP         21~21           HTTP         TCP         80~80           HTTP Secondary         TCP         8080~8080		1~65535	TCP&UDP	All Traffic	
FTP         TCP         21~21           HTTP         TCP         80~80           HTTP Secondary         TCP         8080~8080		53~53	UDP	DNS	
HTTP TCP 80~80		21~21	TCP	FTP	
HTTP Secondary TCP 8080~8080		80~80	ТСР	нттр	
		8080~8080	TCP	HTTP Secondary	
Service 1 UDP - 27000 ~ 27015	015	27000 ~ 27015	UDP 🚽	Service 1	
Add Edit Delete Page 1 - of 4	ige 1 🚽 of 4 🕞	🛃 🖪 Page	te	dd Edit Dele	Ac

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Service hinzuzufügen.

Schritt 3: Geben Sie im Feld Dienstname einen Namen für den Dienst ein.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Protocol (Protokoll) das Protokoll aus, das der Dienst verwendet.

·TCP - Der Dienst leitet TCP-Pakete (Transmission Control Protocol) weiter.

·UDP - Der Dienst leitet UDP-Pakete (User Datagram Protocol) weiter.

·IPv6 - Der Service leitet den gesamten IPv6-Datenverkehr weiter.

Schritt 5: Wenn das Protokoll entweder TCP oder UDP ist, geben Sie den Port-Bereich ein, der für den Dienst im Feld Port Range (Port-Bereich) reserviert ist.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Speichern**. Der Service wird in der Service Management Table gespeichert.

### Servicename bearbeiten

Schritt 1: Klicken Sie auf **Service Management**. Das Fenster *Service Management* (Dienstverwaltung) wird angezeigt.

	11010001	Port Range
ervice 1	UDP	27000~27015
Edit De	elete	🖌 🔺 Page 5 🚽 of 5 🕨
	ervice 1 Edit De	ervice 1 UDP Edit Delete

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Services, den Sie bearbeiten möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Dienst zu bearbeiten.

	Service Name	Protocol	Port Range
	Service 1	TCP 👻	6000 - 6012
Ac	Id Edit Delete		🙀 🖪 Page 5 🗸 of 5 🕨

Schritt 4: Bearbeiten Sie den Namen für den Dienst im Feld Dienstname.

Schritt 5: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Protocol (Protokoll) das Protokoll aus, das der Dienst verwendet.

·TCP - Der Dienst leitet TCP-Pakete (Transmission Control Protocol) weiter.

·UDP - Der Dienst leitet UDP-Pakete (User Datagram Protocol) weiter.

·IPv6 - Der Service leitet den gesamten IPv6-Datenverkehr weiter.

Schritt 6: Wenn das Protokoll entweder TCP oder UDP ist, geben Sie den Port-Bereich ein, der für den Dienst im Feld Port Range (Port-Bereich) reserviert ist.

Schritt 7: Klicken Sie auf **Speichern**. Ein Warnfenster wird angezeigt. Alle Konfigurationen, die dem geänderten Dienst zugeordnet sind, werden automatisch aktualisiert.



Schritt 8: Klicken Sie auf Ja. Die Servicekonfiguration wurde aktualisiert.

### Service-Name löschen

Schritt 1: Klicken Sie auf **Service Management**. Das Fenster *Service Management* (Dienstverwaltung) wird angezeigt.

	Service Name	Protocol	Port Range	
~	Service 1	TCP	6000~6012	
A	dd Edit Delete	e	Page 5 🚽 of	5

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Diensts, den Sie löschen möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Löschen, um den Dienst zu löschen.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**. Ein Warnfenster wird angezeigt. Alle Konfigurationen, die dem gelöschten Dienst zugeordnet sind, werden automatisch gelöscht.



Schritt 5: Klicken Sie auf Ja. Der Dienst wird gelöscht.