Verwalten der lokalen DNS-Datenbank (Domain Name System) auf den VPN-Routern der Serien RV320 und RV325

Ziel

Domain Name System (DNS) wird verwendet, um einen Domänennamen in eine IP-Adresse zu übersetzen. Mit einer lokalen DNS-Datenbank kann der Router als lokaler DNS-Server für häufig verwendete Domänennamen agieren. Die lokale Datenbank hilft, die IP-Adressen schneller zu finden als ein externer DNS-Server. Wenn ein angeforderter Domänenname nicht in der lokalen Datenbank gefunden wird, wird die Anforderung an den DNS-Server weitergeleitet, der auf der Seite *WAN-Einstellungen* konfiguriert ist.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Router als lokalen DNS-Server verwenden möchten, um Domänennamen schneller in IP-Adressen zu übersetzen, müssen Sie Ihr Client-Gerät (PC) so konfigurieren, dass es den Router als DNS-Server verwendet.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie die lokale DNS-Datenbank auf der RV32x VPN-Router-Serie verwaltet wird.

Anwendbare Geräte

·RV320 Dual-WAN VPN-Router · RV325 Gigabit Dual-WAN VPN-Router

Softwareversion

·v1.1.0.09

Lokale DNS-Datenbank verwalten

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **DHCP > DNS Local Database aus**. Die Seite *"DNS Local Database*" (Lokale DNS-Datenbank) wird geöffnet:



NS Local Database Table	
Host Name	IP Address
results found!	

Schritt 2: Wählen Sie den entsprechenden Service zwischen IPv4 und IPv6 aus, und klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte.

·IPv4 - Internet Protocol Version 4 (IPv4) ist ein 32-Bit-Internetprotokoll, das maximal 4.294.967.296 Adressen unterstützen kann.

·IPv6 - Internet Protocol Version 6 (IPv6) ist ein 128-Bit-Internetprotokoll, das eine Vielzahl von Adressen als IPv4 unterstützen kann.

Hinzufügen eines Eintrags zur lokalen DNS-Datenbank

DNS Local Database		
IPv4 IPv6		
DNS Local Database Table		
Host Name	IP Address	
0 results found!		
Add Edit Delete		
Save Cancel		

Schritt 1: Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Domänennamen und seine IP-Adresse zur Datenbank hinzuzufügen. Eine neue Zeile wird hinzugefügt:

DNS Local Database	
IPv4 IPv6	
DNS Local Database Table	
Host Name	IP Address
Add Edit Delete	
Save Cancel	
DNS Local Database	
IPv4 IPv6	
DNS Local Database Table	
Host Name	IP Address
host1	192.178.2.3
Add Edit Delete	
Save Cancel	

Schritt 2: Geben Sie den Domänennamen im Feld Hostname ein.

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse des Domänennamen in das Feld IP Address (IP-Adresse) ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.

Bearbeiten eines Eintrags in der lokalen DNS-Datenbank

DNS Local Database	
DNS Local Database Table	
Host Name	IP Address
host1	192.178.2.3
✓ host2	192.168.2.5
host3	192.3.4.1
Add Edit Delete	
Save Cancel	

Schritt 1: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Hostnamen, den Sie bearbeiten

möchten.

IPv4 IPv6		
DNS Local Database Table		
Host Name	IP Address	
host1	192.178.2.3	
host2	192.168.4.9	
host3	192.3.4.1	
Add Edit Delete		
Save Cancel		

Schritt 2: Klicken Sie auf Bearbeiten, und ändern Sie die entsprechenden Felder.

Schritt 3: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Löschen eines Eintrags aus der lokalen DNS-Datenbank

DNS Local Database	
IPv4 IPv6	
DNS Local Database Table	
Host Name	IP Address
host1	192.178.2.3
host2	192.168.4.9
✓ host3	192.3.4.1
Add Edit Delete	
Save Cancel	

Schritt 1: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Hostnamen, den Sie löschen möchten.

Schritt 2: Klicken Sie auf Löschen, um den Eintrag zu entfernen.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.