Grundlegender Setup-Assistent für RV32x VPN-Router

Ziel

Der Assistent für grundlegende Einrichtung ist eine praktische und einfache Anleitung zum Einrichten der Erstkonfigurationen der Router der Serie RV32x.

In diesem Dokument wird der Assistent für die grundlegende Einrichtung beschrieben, der zum Ändern der WAN-Ports oder zum Konfigurieren der Internetverbindung von VPN-Routern verwendet werden kann.

Anwendbare Geräte

·RV320 Dual-WAN VPN-Router · RV325 Gigabit Dual-WAN VPN-Router

Softwareversion

·v1.1.0.09

Assistent für grundlegende Einrichtung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router-Konfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Assistent aus**. Die Seite *Assistent* wird geöffnet:



Schritt 2: Klicken Sie unter dem Bereich Basic Setup (Grundeinrichtung) auf die Schaltfläche Launch Now (Jetzt starten), um den Assistenten für Grundeinrichtung zu starten. Das Dialogfeld *Installationsassistent* wird angezeigt.

	Welcome to the Basic Setup Installation Wizard
	This feature is optional for users to assign the dedicated port as additional WAN port or DMZ port. If Dual WAN is selected, there will be two functions provided for users (Backup and Load Balance). If users select DMZ, this port will be the dedicated DMZ port. Default will be Dual WAN .
	Dual WAN
	O DMZ
ululu cisco	
	Back Next Cancel

Schritt 3: Klicken Sie auf das Optionsfeld **Dual WAN** oder **DMZ**, um den Assistenten für die entsprechenden Einstellungen fortzusetzen. Dies entscheidet, wie der dedizierte Port am Gerät verwendet wird: als zusätzlicher WAN- oder DMZ-Port (Wide Area Network).

·Dual-WAN - Dual-WAN ist eine nützliche und kosteneffiziente Methode zur Netzwerkredundanz. Es können zwei verschiedene Internet Service Provider (ISPs) mit dem Router verbunden werden. Dadurch wird sichergestellt, dass bei einem Ausfall der andere Ihnen weiter helfen kann. Der Router erhält zwei verschiedene WAN-Verbindungen zu externen Anbietern oder Netzwerken.

·DMZ - Eine demilitarisierte Zone ist ein logisches Subnetz, das die Hosts (in der Regel Server) enthält, die externe Dienste wie E-Mail, DNS und FTP anbieten. Die Hosts, die externe Dienste anbieten, sind anfälliger für Angriffe aus einer nicht vertrauenswürdigen Zone, der normalerweise das Internet ist. Eine DMZ bietet hohe Sicherheit für die Hosts, die mit dem LAN im jeweiligen Netzwerk verbunden sind. Es ist eine gute Möglichkeit, Ihr Netzwerk durch die Trennung Ihres privaten Netzwerks vom öffentlichen Netzwerk sicherer zu machen.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten fortzufahren. Die Seite *Host und Domain* wird geöffnet:

Host and Domain	Enter a host and domain name for the Router.
WAN1	Some ISPs (Internet Service Providers) may require these names as identification, and these
WAN2 / DMZ	settings can be obtained from your ISP. In most cases, leaving these fields blank will work.
Summary	Host Name: abc123
Finish	Domain Name: abc123.example

Back	Next	Cancel	

Schritt 5: Geben Sie im Feld Hostname einen Hostnamen für den Router ein.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Domain Name (Domänenname) einen Domänennamen für den Router ein.

Schritt 7: Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten fortzufahren. Die Seite *WAN1* wird geöffnet:

 Host and Domain 	Select WAN connection Type For WAN1
WAN1	Obtain an IP automatically:
WAN2/DMZ	If your ISP is running a DHCP server, select Obtain an IP automatically option. Your ISP will accient these values (includes DNS Server) automatically. Or users can check the her
Summary	"Use the Following DNS Server Addresses", and enter the specific DNS Server IP. Multiple
Finish	DNS IP Settings are common. In most cases, the first available DNS entry is used. (default)
	Static IP:
	If you have a specified WAN IP Address, Subnet Mask, Default Gateway Address and DNS Server, select Static IP. You can get this information from your ISP.
	PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet):
	Please check with your ISP to make sure whether PPPoE should be enabled.
	Back Next Cancel

<u>Schritt 8:</u> Klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um einen WAN-Verbindungstyp für WAN1 auszuwählen, und klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten fortzufahren. Je nachdem, auf welches Optionsfeld geklickt wurde, wird eine neue Seite geöffnet:

·IP automatisch beziehen - Weist IP-Adresse automatisch zu. Dies ist die Standardeinstellung.

·Statische IP - Ermöglicht Ihnen die Zuweisung einer statischen IP-Adresse.

·PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) - Netzwerkprotokoll, das eine sicherere Datenübertragung ermöglicht. Es bietet eine Methode zur Kennwortauthentifizierung für die Zuweisung von IP-Adressen an Client-Systeme durch den ISP.

Schritt 9: Gehen Sie je nach den Aktionen von Schritt 3 des Assistenten für die grundlegende Einrichtung zum Abschnitt *Dual WAN* oder *DMZ*.

Automatische IP-Verbindung für WAN1

 Host and Domain 	Obtain an IP automatically For WAN1
WAN1	Use DNS Server provided by ISP (default)
WAN2 / DMZ	Use the Following DNS Server Addresses
Summary	
Finish	DNS Server 1:
	DNS Server 2:

Back Next Cancel			
	Back	Next	Cancel

Schritt 1: Klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um den Typ der zu verwendenden DNS-Server (Domain Name System) auszuwählen.

·Verwenden Sie den vom ISP bereitgestellten DNS-Server (Standard) - DNS-Server des ISP, um Domänennamen in IP-Adressen aufzulösen.

Use the Following DNS Server Addresses

DNS Server 1:	192.0.2.4
DNS Server 2:	192.0.2.6

·Verwenden Sie die folgenden DNS-Server-Adressen — zur Eingabe Ihrer eigenen IP-Adressen für DNS-Server. Geben Sie die gewünschten IP-Adressen des DNS-Servers in die Felder DNS Server 1 und DNS Server 2 ein.

Schritt 2: Klicken Sie auf Weiter, um mit dem Assistenten fortzufahren.

Statische IP für WAN1

 Host and Domain 	Static IP For WA	AN1	
WAN1	Please enter WAN I	IP address provided by ISP.	
WAN2 / DMZ	IP Address:	192.0.2.8]
Summary	Please enter subne	et mask.: (255.255.255.0 is de	fault value.)
Finish	Subnet Mask:	255.255.255.0]
	Please enter defau	It gateway IP address.	
	Default Gateway:	192.0.2.20	

Back	Next	Cancel

Schritt 1: Geben Sie die WAN-IP-Adresse im Feld IP Address (IP-Adresse) ein.

Schritt 2: Geben Sie im Feld Subnetzmaske die entsprechende Subnetzmaske für die WAN-IP-Adresse ein.

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse des Standardgateways in das Feld Standard-Gateway ein. Die Standard-Gateway-Adresse ist die IP-Adresse eines Geräts, das Kommunikation von anderen Geräten im gleichen Netzwerk erhält, die versuchen, außerhalb ihres eigenen lokalen Netzwerks zu kommunizieren.

Schritt 4: Klicken Sie auf Weiter, um mit dem Assistenten fortzufahren.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) für WAN1

 Host and Domain 	PPPoE WAN1				
WAN1	Please enter default gateway IP address.				
WAN2 / DMZ	Username: username1				
Summary					
Finish					
	Connect on Demand : Max Idle Time 30 min Keep Alive : Redial Period 5 sec				

Back	Next	Cancel

Schritt 1: Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort in das Feld Benutzername und das Feld Kennwort ein. Diese werden normalerweise von Ihrem ISP verschrieben.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld **Connect on Demand (On-Demand-Verbindung) oder das** Optionsfeld **Keep Alive (Verbindung aufrecht halten**), um die maximale Leerlaufzeit und den Wahlwiederholungszeitraum einzugeben.

·Connect on Demand: Max Idle Time (Maximale Leerlaufzeit): Geben Sie die Zeit in Minuten ein, bevor die Verbindung aufgrund von Inaktivität im Feld Max Idle Time (Max. Leerlaufzeit) getrennt wird. Die Standardzeit beträgt 30 Minuten.

·Erhalten Sie Live: Wahlwiederholung: Geben Sie im Feld Wahlwiederholung den Wahlwiederholungszeitraum ein. Diese Zeit muss in Sekunden sein. Die Zeitspanne ist die Zeit, die das Gerät auf die Wiederherstellung der Verbindung wartet, wenn die Verbindung unterbrochen wurde. Die Standardzeit beträgt 5 Sekunden.

Schritt 3: Klicken Sie auf Weiter, um mit dem Assistenten fortzufahren.

Dual-WAN

Host and Domain

WAN1

WAN2 / DMZ

Summary

Finish

Select WAN connection Type For WAN2

Obtain an IP automatically:

If your ISP is running a DHCP server, select Obtain an IP automatically option. Your ISP will assign these values (includes DNS Server) automatically. Or users can check the box "Use the Following DNS Server Addresses", and enter the specific DNS Server IP. Multiple DNS IP Settings are common. In most cases, the first available DNS entry is used. (default)

Static IP:

If you have a specified WAN IP Address, Subnet Mask, Default Gateway Address and DNS Server, select Static IP. You can get this information from your ISP.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet):

Back	Next	Cancel	
			(

<u>Schritt 1:</u> Klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um einen WAN-Verbindungstyp für WAN2 auszuwählen, und klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten fortzufahren. Basierend auf dem Optionsfeld wird eine neue Seite geöffnet:

·IP automatisch beziehen - Weist IP-Adresse automatisch zu. Dies ist die Standardeinstellung.

·Statische IP - Ermöglicht Ihnen die Zuweisung einer statischen IP-Adresse.

·PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) - Netzwerkprotokoll, das eine sicherere Datenübertragung ermöglicht. Es bietet eine Methode zur Kennwortauthentifizierung für die Zuweisung von IP-Adressen an Client-Systeme durch den ISP.

 Host and Domain 	Summary		
VWAN1	Please review the following settings and ensure the data is correct.		
VVAN27DMZ	Host Name:	abc123	
Summary	Domain Name:	abc123.example	
Finish	WAN1:	Obtain an IP automatically	
		Use DNS Server provided by ISP	
	WAN2 / DMZ:	Obtain an IP automatically	
		Use DNS Server provided by ISP	
	Back Submit	Car	Icel

Auf der Seite "Zusammenfassung" wird eine Übersicht der Einstellungen angezeigt, die Sie gerade konfiguriert haben, um die Einstellungen vor dem Einsenden zu überprüfen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Senden, um die Konfiguration des Routers abzuschließen.

 Host and Domain 	Device Setup Complete
✓ WAN1	Basic Setup have been successfully configured.
VWAN2 / DMZ	
 Summary 	
Finish	
	Cancel

Schritt 3: Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten abzuschließen.

DMZ

 Host and Domain 	DMZ	
✓ WAN1	Please enter the DMZ IP Address provided by ISP.	
WAN2 / DMZ	IP Address: 192.0.40	
Summary	Please enter subnet mask. (255.255.255.0 is default valu	e.)
Finish	Subnet Mask: 255.255.255.0	

Back	Next	Cancel

In diesem Fall sind nur die DMZ-Einstellungen erforderlich, wie in Schritt 3 des Assistenten für die grundlegende Einrichtung festgelegt.

Schritt 1: Geben Sie die zu verwendende DMZ-IP-Adresse in das IP-Adressfeld ein.

Schritt 2: Geben Sie im Feld Subnetzmaske die Subnetzmaske ein, die der DMZ-IP-Adresse zugeordnet ist.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten fortzufahren. Die Seite *Zusammenfassung* wird geöffnet.

 Host and Domain 	Summary	
VWAN1	Please review the following settings and ensure the data is correct.	
WAIN2 / DMZ	Host Name:	abc123
Summary	Domain Name:	abc123.example
Finish	WAN1:	Obtain an IP automatically
		Use DNS Server provided by ISP
	WAN2 / DMZ:	DMZ IP
	IP / Subnet Mask:	192.0.2.40 / 255.255.255.0

Back	Submit	Cancel

Auf der Seite "Übersicht" wird eine Übersicht der Einstellungen angezeigt, die Sie vor dem Einsenden konfiguriert haben.

Schritt 4: Klicken Sie auf Senden, um die Konfiguration des Routers abzuschließen.



Schritt 5: Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten abzuschließen.