Konfigurationsmanagement-Setup auf RV315W VPN-Routern

Ziel

Konfigurationsmanagement und die zugehörigen Tools ermöglichen den Import und Export von Konfigurationen. Das Importieren und Exportieren von Konfigurationen kann nützlich sein, wenn Konfigurationen für mehrere Geräte eingerichtet werden, die ähnlich oder identisch sind.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die aktuelle Konfiguration auf dem RV315W VPN-Router speichern oder wiederherstellen.

Anwendbares Gerät

RV315W

Softwareversion

·1.01.03

Konfigurationsmanagement

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Systemverwaltung > Konfigurationsmanagement aus**. Die Seite *Systemkonfiguration importieren oder exportieren* wird geöffnet:

Small Bus	siness	Language: English 👻	Logout About	Help
cisco RV318	5W Broadband Wireless VPN Router			
System Summary	Import or export system configuration			
Setup Wizard Port Settings	Please select a configuration file to import Import Browse Import			
Networking	Note: Import configuration file.			
▶ VPN				
▶ QoS	Backup Configuration			
Security	Note: Export configuration file.			
System Management				
Reboot	Upload Configuration			
Password Complexity	Caution: The system only supports uploading the configuration file to a TR-069 server. You must first configure a valid remote TR-069 server on the TR-069 Settings page before you upload the configuration file.			
User Management Reset to Factory Defaults				
Configuration Managem				
Firmware Upgrade				
 Diagnostic Utilities 				
Time Settings				
TR-069 Settings				
SNMP - Demote Menoment				
 Remote management Logs 				
P Logo				
< III >>				

Schritt 2: Zum Importieren einer Konfigurationsdatei klicken Sie auf **Durchsuchen**. Wählen Sie anschließend die zu importierende Konfiguration aus.

Import or export system configuration		
Please select a configuration file to import:	Browse	Import
Note: Import configuration file.		

Schritt 3: Klicken Sie auf **Importieren**, um eine Konfiguration für den zu verwendenden Router zu importieren.

Import or export system configuration		
Please select a configuration file to import: RV315W_1.01.03.cfg	Browse	Import
Note: Import configuration file.		

Schritt 4: Um eine Konfigurationsdatei zu exportieren, klicken Sie auf **Sicherungskonfiguration**. Diese Funktion überträgt die Konfiguration des Routers an den angeschlossenen Computer. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus, die heruntergeladen werden soll.

lote: Export configuration file. Upload Configuration aution: The system only supports uploading the configuration file to a TR-069 server.	Backup Configuration				
Upload Configuration aution: The system only supports uploading the configuration file to a TR-069 server.	ote: Export configuration fil				
Upload Configuration aution: The system only supports uploading the configuration file to a TR-069 server.					
Upload Configuration aution: The system only supports uploading the configuration file to a TR-069 server.					
aution: The system only supports uploading the configuration file to a TR-069 server.	Upload Configuration				
	aution: The system only su	ports uploading the confi	iguration file to a TR	R-069 server.	

Schritt 5: Klicken Sie auf **Konfiguration hochladen**, um die Konfiguration in ein übergeordnetes Netzwerkmanagementsystem (NMS) hochzuladen. Wie bereits erwähnt, muss vor dem Hochladen des Systems ein TR-069-Server konfiguriert werden.



Hinweis: Informationen zum Konfigurieren eines TR-069-Servers finden Sie unter <u>TR-069</u> <u>Settings auf dem RV315W VPN Router</u>.