Konfigurieren von IPv6 (Internet Protocol Version 6) für statisches Routing auf dem Router RV132W oder RV134W

Ziel

Internet Protocol Version 6 (IPv6) ist eine Version des Internetprotokolls (IP), das das IPv4-IP-Adressierungsschema ersetzen soll. Im IPv6-Modus ist der DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) des Local Area Network (LAN) standardmäßig aktiviert. Er weist IPv6-Adressen aus dem konfigurierten Adresspool zu, die das dem LAN zugewiesene IPv6-Präfix verwenden. Andererseits ist eine statische Route ein vordefinierter Pfad, den ein Paket einnehmen muss, um einen bestimmten Host oder ein bestimmtes Netzwerk zu erreichen. Einige Internet Service Provider (ISPs) benötigen statische Routen, um eine Routing-Tabelle zu erstellen, anstatt dynamische Routing-Protokolle zu verwenden. Einer der Vorteile einer statischen Route besteht darin, dass für statische Routen keine CPU-Ressourcen (Central Processing Unit) erforderlich sind, um Routing-Informationen mit einem Peer-Router auszutauschen. Statische Routen können auch verwendet werden, um Peer-Router zu erreichen, die keine dynamischen Routing-Protokolle unterstützen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine statische IPv6-Route auf Ihrem Router der RV-Serie erstellen.

Anwendbare Geräte

- RV132 W
- RV134 W

Softwareversion

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.24 RV134 W

Statisches IPv6-Routing konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie **Networking > IPv6 > IPv6 Static Routing aus**.



Schritt 2: Klicken Sie in der Tabelle für statische IPv6-Routen auf Zeile hinzufügen.

IPv6 Static Routing								
IPv6 Stat	tic Route Table							
	Name	Destination	Prefix Length	Gateway				
	No data to display							
Add Ro	W Edit C	Delete						
Save	Cancel							

Schritt 3: Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Route ein.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet der Name Server1.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Table					
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Schritt 4: Geben Sie die IPv6-Adresse des Ziel-Hosts oder -Netzwerks der Route ein.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet die IPv6-Adresse FEC0:0000:0000:0000:0002.

IPv6 Static Routing				
You must save before you can edit or delete.				
IPv6 Static Route Table				
Name	Destination	Prefix Length		
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64		
Add Row Edit Delete				
Save Cancel				

Schritt 5: Geben Sie den Präfixwert in Bits in das Feld *Präfixlänge ein*. Dies ist die Anzahl der Präfixbits in der IPv6-Adresse, die das Ziel-Subnetz definieren. In diesem Beispiel wird 64 eingegeben.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Table					
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:00002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Schritt 6: Geben Sie die IPv6-Adresse des Gateways ein, über das der Ziel-Host oder das Ziel-Netzwerk erreicht werden kann.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet die Gateway-Adresse FEC0:0000:0000:0000:0001.

	Gateway	Interface		Metric	Active	
]	FEC0:0000:0000:00001	VLAN1 🔻	3			

Schritt 7: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Schnittstelle für die Route aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- LAN Die LAN-Schnittstelle ist die Ausgangsschnittstelle der Route.
- WAN Die WAN-Schnittstelle ist die Ausgangsschnittstelle der Route.
- DSL WAN Die DSL-WAN-Schnittstelle ist die Ausgangsschnittstelle der Route.

Hinweis: Die aufgelisteten Optionen sind die Standardeinstellungen. Die Schnittstellen des in diesem Artikel verwendeten Routers wurden jedoch geändert. In diesem Beispiel wird VLAN 1 ausgewählt.

Schritt 8: Geben Sie die Priorität der Route in das Feld *Metric ein*. Wählen Sie einen Wert zwischen 2 und 15 aus. Wenn mehrere Routen zum gleichen Ziel vorhanden sind, wird die Route mit der niedrigsten Metrik verwendet.

Hinweis: In diesem Beispiel ist die Metrik 3.

Gateway	Interface	Metric	Active	
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1 T	3		

Schritt 9: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv**, um die Route zu aktivieren. Wenn eine Route in einem inaktiven Zustand hinzugefügt wird, wird sie in der Routing-Tabelle aufgelistet, vom Gerät jedoch nicht verwendet. Die Eingabe einer inaktiven Route ist nützlich, wenn die Route beim Hinzufügen der Route nicht verfügbar ist. Sobald das Netzwerk verfügbar ist, kann die Route aktiviert werden.

Gateway	Interface	Metric	Active
FEC0:0000:0000:0001	/LAN1 •	3	

Schritt 10: Klicken Sie auf Speichern.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Table					
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Car	ncel				

Sie sollten jetzt das statische IPv6-Routing auf Ihrem RV132W- oder RV134W-Router erfolgreich konfiguriert haben.