Konfigurieren eines mobilen Netzwerks auf dem RV132W und dem RV134W Virtual Private Network (VPN)-Router

Ziel

Der RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN-Router und der RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN-Router ermöglichen die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung über das 4G-, 3G- und LTE-Modem (Long Term Evolution) Mobile Broadband Universal Serial Bus (USB) mit mehreren Geräten, indem das Modem an die USB-Schnittstelle des Routers angeschlossen wird. Auf diese Weise können Sie die Internetverbindung zwischen Ihren Geräten freigeben.

In diesem Artikel wird die Konfiguration eines mobilen Netzwerks auf dem Router RV132W und RV134W erläutert.

Anwendbare Geräte

- RV132 W
- RV134 W

Softwareversion

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134 W

Konfigurieren eines mobilen Netzwerks

Globale Mobilnetzeinstellungen konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie **Networking > WAN > Mobile Network aus**.



Schritt 2: Verbinden Sie das USB-Modem mit dem USB-Port des Routers.

Hinweis: Wenn das Modem unterstützt wird, wird es automatisch erkannt und auf der Seite für das mobile Netzwerk angezeigt.



Schritt 3: Klicken Sie im Bereich "Connect Mode" auf ein Optionsfeld. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Auto (USB ist Backup-WAN) Mit dieser Option kann Ihr Modem automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, legen Sie in *Connect on Demand* (*Connect on Demand*) eine Leerlaufzeit (in Minuten) *fest: Max. Leerlaufzeit*-Feld Dadurch wird die Internetverbindung des USB-Modems beendet, wenn die Leerlaufzeit erreicht ist. Diese Option ist nützlich, wenn Sie keine Gebühren für Ihr USB-Breitband-Internetabonnement erhöhen möchten. Wenn Sie die Verbindung aktiv halten möchten, wählen Sie Keep Alive (Keep Alive) aus.
- Manual (USB ist primäres WAN) (Manuell) Diese Option verwendet Ihre USB-Breitband-Internetverbindung als primäre Internetquelle. Sie können Ihr USB-Modem manuell mit dem Internet verbinden.

Hinweis: In diesem Beispiel ist der Verbindungsmodus Auto, Keep Alive.

Mobile Network	
Global Settings	
Connect Mode:	💽uto (USB is backup WAN) ^O Manual (USB is primary WAN)
	Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
	eep Alive
Card Status:	

Schritt 4: Überprüfen Sie, ob im Bereich Kartenstatus angezeigt wird, dass Ihre Mobilkarte verbunden ist.

Schritt 5: Wählen Sie im Bereich für die Einrichtung des mobilen Netzwerks den Konfigurationsmodus aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Auto (Automatisch): Mit dieser Option kann das USB-Modem automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen. Dies wird in der Regel dann ausgewählt, wenn der Lieferant des USB-Modems Ihnen keine Anmeldeinformationen für die Internetverbindung bereitgestellt hat. Fahren Sie mit <u>Schritt 10 fort</u>.
- Manual (Manuell) Mit dieser Option können Sie die Einstellungen der Internetverbindung manuell konfigurieren. Diese Option wird in der Regel dann aktiviert, wenn Sie vom Lieferanten des USB-Modems Anmeldeinformationen erhalten haben, die dem USB-Modem beigefügt sind. Fahren Sie mit <u>Schritt 6 fort</u>.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Manual (Manuell) ausgewählt.

Mobile Network Setup					
Configure Mode:	O Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto				
Card Mode:					
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint				
Dial Number:	1234567890				
Username:	CiscoUser1				
Password:	•••••				
SIM PIN:	•••••				
Server Name:	CiscoServer				
Authentication:	Auto 🔻				
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V				

Schritt 6: (Optional) Geben Sie den Namen des Access Points in das Feld Access Point Name (APN) ein. Dies ist der Name des Access Points, der vom Dienstanbieter des USB-Modems bereitgestellt wird.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet der Name des Access Points CiscoAccessPoint.

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
Password:	•••••			
SIM PIN:				
Server Name:	CiscoServer			
Authentication:	Auto 🔻			
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V			

Schritt 7: (Optional) Geben Sie im Feld *Dial Number (Wählnummer*) die Nummer ein, die für die Internetverbindung gewählt werden soll. Dies ist das Telefon, das vom Dienstanbieter des USB-Modems bereitgestellt wird.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet die Wählnummer 1234567890.

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
Password:	•••••			
SIM PIN:	•••••			
Server Name:	CiscoServer			
Authentication:	Auto 🔻			
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V			

Schritt 8: (Optional) Geben Sie den Benutzernamen im Feld *Benutzername ein*. Dies ist der vom Dienstanbieter des USB-Modems bereitgestellte Benutzername.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet der Benutzername CiscoUser1.

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
	·			
Password:				
Password: SIM PIN:				
Password: SIM PIN: Server Name:	······ ······ CiscoServer			
Password: SIM PIN: Server Name: Authentication:	······ ····· CiscoServer Auto ▼			

Schritt 9: (Optional) Geben Sie das vom Dienstanbieter des USB-Modems bereitgestellte Kennwort in das Feld *Password (Kennwort)* ein.

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
Password:				
Password: SIM PIN:	······			
Password: SIM PIN: Server Name:	CiscoServer			
Password: SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer			

Schritt 10: (Optional) Geben Sie im Feld *SIM PIN* die persönliche Identifikationsnummer (PIN) des Subscriber Identification Module (SIM) ein. Dies ist die PIN, die vom Lieferant des USB-Modems bereitgestellt wird.

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
Password:				
SIM PIN:				
Server Name:	CiscoServer			
Authentication:	Auto 🔻			

Schritt 11: (Optional) Geben Sie im Feld *Servername* den Namen des Servers ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

	Hinweis: Ir	ו diesem	Beispiel	ist der	Servername	CiscoServer.
--	-------------	----------	----------	---------	------------	--------------

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
Password:				
SIM PIN:				
Server Name:	CiscoServer			
Authentication:	Auto 🔻			
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred ▼			

Schritt 12: (Optional) Wählen Sie im Dropdown-Menü den Authentifizierungstyp aus. Hierbei handelt es sich um die vom Dienstanbieter verwendete Authentifizierung. Die Standardoption ist Auto. Wenn Sie nicht wissen, welche Option Sie auswählen sollen, wählen Sie Auto. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Auto (Automatisch): Diese Option erkennt automatisch die vom Internet-Dienstanbieter Ihres USB-Modems verwendete Authentifizierung.
- PAP: Diese Option wird auch als Password Authentication Protocol (Kennwort-Authentifizierungsprotokoll) bezeichnet. Benutzer werden mithilfe eines Kennworts validiert, bevor sie Zugriff auf die Ressourcen des Servers erhalten.
- CHAP Diese Option wird auch als Challenge-Handshake Authentication Protocol bezeichnet. Er authentifiziert einen Benutzer bei einer authentifizierenden Einheit, die Ihr ISP sein kann.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Auto ausgewählt.

Mobile Network Setup				
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual			
Card Mode:				
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint			
Dial Number:	1234567890			
Username:	CiscoUser1			
Password:	•••••			
SIM PIN:	•••••			
SIM PIN: Server Name:	CiscoServer			
SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer			

Schritt 13: (Optional) Wählen Sie im Dropdown-Menü den Servicetyp aus. Dies wird in der Regel vom Internetdienstanbieter bereitgestellt.

Hinweis: In diesem Beispiel wird "HSDPA/3G/UMTS Preferred" (HSDPA/3G/UMTS bevorzugt) ausgewählt.

Mobile Network Setup			
Configure Mode:	🔘 Auto 🖲 Manual		
Card Mode:			
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint		
Dial Number:	1234567890		
Username:	CiscoUser1		
Password:	•••••		
SIM PIN:	•••••		
Server Name:	CiscoServer		
Authentication:	Auto 🔻		
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred ▼		
	HSDPA/3G/UMTS Preferred		
Bandwidth Cap Setting	GPRS Only		

Schritt 14: Klicken Sie auf Speichern.

E-mail Settin	g	
		S
		Se Se
		S
Save	Cancel]

Sie sollten jetzt ein Mobilnetzwerk erfolgreich auf Ihrem Router konfiguriert haben.