Konfigurieren der statischen Network Address Translation (NAT) auf dem Router der Serie RV34x

Ziel

Die statische Network Address Translation (NAT) wird zum Speichern von IP-Adressen verwendet. Sie ermöglicht privaten IP-Netzwerken mit nicht registrierten IP-Adressen, eine Verbindung zum Internet herzustellen. NAT übersetzt die privaten (nicht global eindeutigen) Adressen im internen Netzwerk in rechtliche Adressen, bevor sie an ein anderes Netzwerk weitergeleitet werden. Sites, die bereits über registrierte IP-Adressen für Clients in einem internen Netzwerk verfügen, möchten diese Adressen möglicherweise im Internet verbergen, sodass Hacker Clients nicht direkt angreifen können. Wenn Client-Adressen ausgeblendet sind, ist ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet.

Bei dynamischer NAT und Public Address Translation (PAT) verwendet jeder Host für jede nachfolgende Übersetzung eine andere Adresse oder einen anderen Port. Da die zugeordnete Adresse für jede nachfolgende Verbindung mit statischer NAT gleich ist und eine persistente Übersetzungsregel existiert, können Hosts im Zielnetzwerk mit statischer NAT Datenverkehr zu einem übersetzten Host initiieren

In diesem Dokument wird erläutert, wie die statische NAT auf dem Router der Serie RV34x konfiguriert wird.

Anwendbare Geräte

• Serie RV34x

Softwareversion

• 1.0.01.11

Konfigurieren der statischen NAT

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie **Firewall > Static NAT aus**.



Schritt 2: Klicken Sie in der Tabelle Static NAT (Statische NAT) auf **Hinzufügen**, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

Static NAT Table							
Enable	Private IP Range	Public IP Range	Range Length	Services			
Add	Edit	Delete Serv	ice Management				

Schritt 3: Geben Sie im Feld *Private IP Range Begin (Privater IP-Bereich beginnen)* die Start-IP-Adresse des IP-Adressbereichs ein, der dem öffentlichen Bereich zugeordnet werden soll.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.2.100 verwendet.



Schritt 4: Geben Sie im Feld *Public IP Range Begin (Öffentlicher IP-Bereich beginnen*) den vom Internet Service Provider (ISP) bereitgestellten Start-IP-Adressbereich ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 182.132.7.128 verwendet.



Schritt 5: Geben Sie die Anzahl der IP-Adressen ein, die der öffentlichen IP-Adresse im Feld Länge des Bereichs zugeordnet werden sollen.

Hinweis: Die Bereichslänge darf die Anzahl gültiger IP-Adressen nicht überschreiten. In diesem Beispiel wird 7 verwendet.



Schritt 6: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Services IP (Dienste-IP) den Service- oder Protokolltyp aus, der auf die statische NAT angewendet werden soll.

Hinweis: Für dieses Beispiel wird All Traffic (Gesamter Datenverkehr) ausgewählt.

Services Interfa		
✓ All Traffic	1	
BGP		
DNS-TCP		
DNS-UDP		
ESP		
FTP		
HTTP		
HTTPS		
ICMP Destination Unreach	able	
ICMP Ping Reply		
ICMP Ping Request		
ICMP Redirect Message		
ICMP Router Advertisemer	nt	
ICMP Router Solicitation		
ICMP Source Quench		
ICMP Time Exceeded		
ICMP Timestamp		
ICMP Type-6		
ICMP Type-7		
IMAP		
IMAP2		
IMAP3		

Schritt 7: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Schnittstellen" eine Quelle oder einen Port aus, um die statische NAT zuzuordnen.

Hinweis: Wählen Sie den Port aus, an dem der Internetdienst eingeht. In diesem Beispiel wird WAN1 ausgewählt.

Interfaces
✓ WAN1
WAN2
USB1
USB2

Schritt 8: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu speichern.

	Sta	Static NAT Table					
		Enable	Private IP R	Public IP R	Range Length	Services	Interfaces
		\checkmark	192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1
	Add		Edit	Delete	Service Management		
C	Ap	oply	Cancel				

Schritt 9: (Optional) Klicken Sie <u>hier</u>, um den Service Management-Einstellungen Protokolle hinzuzufügen.

Schritt 10: (Optional) Um die Konfiguration in der Startkonfigurationsdatei zu speichern,

gehen Sie zur Seite **"Copy/Save Configuration"** oder klicken Sie auf das Symbol oben auf der Seite.

Sie sollten jetzt die statische NAT auf dem Router der Serie RV34x erfolgreich konfiguriert haben.

S	Stati	c NAT					
	Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.						
ſ	_						
Static NAT Table							
I		Enable	Private IP Range	Public IP Range B	Range Length	Services	Interfaces
I		\checkmark	192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1
l		Add	Edit	Delete Service	Management		
l							
ι							
[Apply Cancel						