Anzeigen des VPN-Status (Virtual Private Network) auf einem RV340- oder RV345-Router

Ziel

Ein Virtual Private Network (VPN) ist die Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und einem Remote-Host. Beim Remote-Host kann es sich um einen anderen Computer oder ein anderes Netzwerk handeln. Auf der Seite "VPN Status" (VPN-Status) wird der Status der VPN-Verbindung zwischen Router und Host angezeigt. Dies wird in der Regel bei der Behebung von Verbindungsproblemen zwischen dem Router und dem Remote-Host mithilfe der VPN-Verbindung verwendet.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Routing-Tabelle auf einem RV340- oder RV345-Router anzeigen.

Anwendbare Geräte

• Serie RV34x

Softwareversion

• 1.0.02.16 — RV340, RV345

VPN-Status anzeigen

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie VPN > VPN Status aus.



Auf der Seite "VPN Status" (VPN-Status) werden folgende Informationen angezeigt:

Status des standortübergreifenden Tunnels

• Verwendete Tunnel (Tunnel) - Dies ist der verwendete VPN-Tunnel.

- Tunnel Available (Tunnel) (Verfügbare Tunnel): Zeigt die verfügbaren VPN-Tunnel an.
- Tunnel Enabled (Tunnel aktiviert): Zeigt die aktivierten VPN-Tunnel an.
- Tunnel Defined (Tunnel) Defined (Definierte Tunnel) Dies ist der Status des VPN-Tunnels.

Hinweis: In der Verbindungstabelle können Sie einen Tunnel hinzufügen, bearbeiten, löschen oder aktualisieren. Sie können auch auf **Spaltenanzeigeauswahl** klicken, um die in der Verbindungstabelle angezeigten Spaltenheader auszuwählen.

Site-to-Site Tunnel Status							
0	Tunnel(s) Used	50 T	unnel(s) Availa	ble			
0	Tunnel(s) Enabled	0 T	unnel(s) Define	ed			
Conr	nection Table						
+	☑ 🖻 🕽 Ⅲ.						
	No Name	Enable	Status	Phase2 Enc/Auth/Grp	♦ Local Grou	p R	

Client-to-Site-Tunnelstatus

- Gruppen- oder Tunnelname Dies ist der Name des VPN-Tunnels. Dies dient nur zu Referenzzwecken und entspricht nicht dem am anderen Ende des Tunnels verwendeten Namen.
- Verbindungen Dies ist der Status der Verbindung.
- Phase2 Encryption/Auth/Group (Verschlüsselung für Phase 2/Phase 2): Zeigt den Verschlüsselungstyp, die Authentifizierungsmethode und die DH-Gruppennummer an.
- Local Group (Lokale Gruppe) Dies ist die IP-Adresse und die Subnetzmaske der lokalen Gruppe.

Hinweis: Sie können einen VPN-Tunnel auch in der Verbindungstabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen oder aktualisieren.

Cl	Client-to-Site Tunnel Status							
C	Connection Table							
	+	e 1	Ä					
		No	Group/Tunnel Name	Connections	Phase2 Enc/Auth/Grp	Local Group		
	0	1	Client	0	-	0.0.0/0		

SSL-VPN-Status

- Verwendete(r) Tunnel (Tunnel) Zeigt die f
 ür die Verbindung verwendeten SSL VPN-Tunnel an.
- Tunnel Available (verfügbare Tunnel) Zeigt die für die SSL VPN-Verbindung verfügbaren Tunnel an.
- Die Tabelle für die SSL VPN-Verbindung zeigt Folgendes an:
- Policy Name (Richtlinienname): Der Name der Richtlinie, die vom VPN-Tunnel verwendet wird.

• Sitzung - Dies ist die Anzahl der Sitzungen für den VPN-Tunnel.

Hinweis: Sie können in der Verbindungstabelle auch ein SSL VPN hinzufügen, bearbeiten oder löschen.



PPTP-Tunnelstatus

- Verwendete(r) Tunnel (Tunnel): Zeigt die für die VPN-Verbindung verwendeten PPTP-Tunnel an.
- Tunnel Available (Tunnel) (Verfügbare Tunnel): Zeigt die für die Verbindung verfügbaren PPTP-Tunnel an.
- Die PPTP VPN Connection Table zeigt folgende Informationen an:
- Session ID (Sitzungs-ID): Diese Sitzung identifiziert die vorgeschlagene oder aktuelle Verbindung.
- Benutzername Zeigt den Namen des angeschlossenen Benutzers an.
- Remote-Zugriff Dies ist die IP-Adresse der vorgeschlagenen Remote-Verbindung.
- Tunnel-IP Dies ist die IP-Adresse des VPN-Tunnels.
- Connect Time (Verbindungszeit): Zeigt die Dauer der Aktivierung des VPN-Tunnels an.
- Aktion Hiermit können Sie den Tunnel verbinden oder trennen.

Hinweis: Sie können eine Verbindung auch in der Verbindungstabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen, verbinden oder trennen.

PPTP Tunnel Status						
0 Tunnel(s) Used 25 Tunnel(s) Available						
Connection Table						
Session ID User Name Remote Address	Tunnel IP	Connect Time	Action 🖨			

Status des L2TP-Tunnels

- Verwendete(r) Tunnel (Tunnel) Zeigt die f
 ür die Verbindung verwendeten L2TP VPN-Tunnel an.
- Tunnel Available (verfügbare Tunnel) Zeigt die für die L2TP VPN-Verbindung verfügbaren Tunnel an.
- Session ID (Sitzungs-ID): Diese Sitzung identifiziert die vorgeschlagene oder aktuelle Verbindung.
- Benutzername Zeigt den Namen des angeschlossenen Benutzers an.
- Remote-Zugriff Dies ist die IP-Adresse der vorgeschlagenen Remote-Verbindung.
- Tunnel-IP Dies ist die IP-Adresse des VPN-Tunnels.

- Connect Time (Verbindungszeit): Zeigt die Dauer der Aktivierung des VPN-Tunnels an.
- Aktion Hiermit können Sie den Tunnel verbinden oder trennen.

Hinweis: Sie können eine Verbindung auch in der Verbindungstabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen, verbinden oder trennen.

L2TP Tunnel Status						
0 Tunnel(s) Used 25 Tunnel(s) Available						
Connection Table						
Session ID User Name Remote Address Tunnel IP Connect Tim	e Action 🖨					

Sie sollten jetzt den VPN-Status Ihres Wireless Access Points erfolgreich anzeigen können.