# Zeiteinstellungen auf einem Router der Serie RV34x konfigurieren

### Ziel

Die Systemuhr des Routers der Serie RV34x bietet einen netzwerksynchronisierten Zeitstempeldienst für Softwareereignisse wie Nachrichtenprotokolle. Ohne synchronisierte Zeit ist die genaue Korrelation von Protokolldateien zwischen Geräten schwierig zu verwalten. Die Konfiguration der Zeiteinstellungen auf Ihrem Router ist wichtig, da sie bei der Behebung von Netzwerkproblemen wie Systemprotokolldiensten helfen kann, die jeden Protokolleintrag mit einem Zeitstempel anzeigen.

Die Systemzeit kann entweder manuell oder automatisch konfiguriert werden. Die manuelle Konfiguration ist hilfreich, wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem NTP-Server (Network Time Protocol) verbunden ist. NTP wird verwendet, um die Client- oder Serverzeit mit einer anderen Serverzeit oder Referenzzeitquelle zu synchronisieren.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Zeiteinstellungen auf dem Router der Serie RV34x.

## Anwendbare Geräte

• Serie RV34x

### Softwareversion

• 1,0/1,16

## Zeiteinstellungen konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie **Systemkonfiguration > Zeit aus**.

System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Management
Schedule

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü Time Zone (Zeitzone) eine Zeitzone aus, in der sich Ihr Netzwerk befindet.

Hinweis: Für dieses Beispiel wird (GMT-6:00) America/Costa Rica ausgewählt.

Current Date and Time	(GMT -06:00) America/Cambridge Bay (GMT -06:00) America/Chihuahua
Time Zone:	✓ (GMT -06:00) America/Costa Rica
	(GMT -06:00) America/Denver
Set Date and Time:	(GMT -06:00) America/Edmonton
NTP Server:	(GMT -06:00) America/El Salvador
NTP Server.	(GMT -06:00) America/Guatemala
NTP Server 1:	(GMT -06:00) America/Inuvik
	(GMT -06:00) America/Managua
NTP Server 2:	(GMT -06:00) America/Mazatlan

Schritt 3: Klicken Sie im Bereich Set Date and Time (Datum und Uhrzeit festlegen) auf ein Optionsfeld, um festzulegen, wie das System die Uhr- und Zeiteinstellungen für das System abruft. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Auto (Automatisch): Legt Datum und Uhrzeit automatisch basierend auf einem internen Network Time Protocol (NTP) fest. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit <u>Schritt 4</u> fort.
- Manual (Manuell) Geben Sie Datum und Uhrzeit manuell im Bereich "Enter Date and Time" (Datum und Uhrzeit eingeben) ein. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit <u>Schritt 7</u> <u>fort</u>.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Auto ausgewählt.



<u>Schritt 4:</u> (Optional) Wenn Sie in Schritt 3 Auto (Automatisch) ausgewählt haben, klicken Sie auf ein Optionsfeld für den NTP-Server. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Default (Standard): Gibt Datum und Uhrzeit über öffentliche NTP-Server ab. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit <u>Schritt 11 fort</u>.
- User Defined (Benutzerdefiniert) Geben Sie die IP-Adresse des NTP-Servers ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird User Defined (Benutzerdefiniert) ausgewählt.



Schritt 5: (Optional) Geben Sie im Feld *NTP-Server1* eine NTP-Serveradresse ein. Ein Hostname kann aus einer oder mehreren Bezeichnungen bestehen, die aus bis zu 63 alphanumerischen Zeichen bestehen. Wenn ein Hostname mehrere Bezeichnungen enthält, wird jede durch einen Punkt getrennt.

Hinweis: Für dieses Beispiel wird 0.ciscosb.pool.ntp.org verwendet.

Schritt 6: (Optional) Geben Sie im Feld *NTP Server 2* eine zweite NTP-Serveradresse ein, die als Failover dient.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 0.ciscosb.pool.ntp.org verwendet.



<u>Schritt 7:</u> (Optional) Wenn Sie in Schritt 2 die Option Manual (Manuell) ausgewählt haben, klicken Sie auf das Kalendersymbol, um den Kalender zu öffnen. Klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um den Monat oder das Dropdown-Menü Monat auszuwählen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Februar als Monat verwendet.

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	◀		Feb	\$ 2	017		C	Ð
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Т
Davlight Saving Mode	30	31	01	02	03	04	05	L
Daylight Gaving Mode.	06	07	08	09	10	11	12	L
From:	13	14	15	16	17	18	19	01
To:	10		10			10	10	0
From:	20	21	22	23	24	25	26	Ti
Ter	27	28	01	02	03	04	05	
10.	06	07	08	09	10	11	12	ľ
Daylight Saving Offset								J

Schritt 8: (Optional) Geben Sie das Jahr in das Feld *Jahr* neben dem Dropdown-Menü Monat ein.

Enter Date and Time	09/02/2	2017		6				
	•		Feb	\$ [2	017	]		۲
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
Davlight Saving Mode	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode.	06	07	08	09	10	11	12	
From:	12	14	15	16	17	10	10	0
To:	13	14	15	10	17	10	19	0
From:	20	21	22	23	24	25	26	
110111.	27	28	01	02	03	04	05	1
To:	00	07	00	00	40		40	n
Daylight Saving Offset	06	07	80	09	10	11	12	
Daylight Saving Offset								

Schritt 9: (Optional) Klicken Sie auf das heutige Datum.

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	•		Feb	\$ 2	017			×
Davlight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Т
	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode:	06	07	08	00	10	11	12	
From:	00	07	00		10		12	0
Ter	13	14	15	16	17	18	19	
10:	20	21	22	23	24	25	26	
From:	20	21	22	20	24	20	20	Ti
To:	27	28	01	02	03	04	05	
10.	06	07	08	00	10	11	12	
Daylight Saving Offset	00	07	00	09	10		12	

Schritt 10: (Optional) Legen Sie in den Dropdown-Menüs unterhalb des Felds *Datum und Uhrzeit* die Einstellungen Hour, Minute und Second fest. Das ist militärisch.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 10:40:22 verwendet.

Enter Date and Time	09/02/2017	20	
		21	
	10 🛊 : 40 🛊	√ 22	
D. 11.10.1. T		23	
Daylight Saving Time:		24	
Davlight Saving Mode		25	
Daying in Oaving Mode.	by Date	00	

#### Sommerzeit

<u>Schritt 11:</u> (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sommerzeit, wenn Ihr Land die Sommerzeit (Daylight Saving Time, DST) einhält.



Schritt 12: (Optional) Wählen Sie durch Klicken auf ein Optionsfeld einen Sommermodus aus.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• By Date (Datum): Wählen Sie diesen Modus, um Parameter für DST gemäß bestimmten

Tagen und Uhrzeiten des Jahres anzugeben.

• <u>Recurring</u> (Immer): Wählen Sie diesen Modus, um die DST-Funktion auf einen Zeitraum zwischen zwei Tagen und verschiedenen Monaten festzulegen.



#### Nach Datum

Schritt 13: Wenn Sie in Schritt 12 "Von" ausgewählt haben, legen Sie im Bereich "Von" den Monat, den Tag und die Uhrzeit in den entsprechenden Feldern fest, um festzulegen, wann DST beginnen soll.

Hinweis: In diesem Beispiel beginnt die DST am 2<sup>.</sup> März <sup>um</sup> 02:00 Uhr.



Schritt 14: Legen Sie im Bereich "An" den Monat, den Tag und die Uhrzeit in den entsprechenden Feldern fest, um festzulegen, wann DST beendet werden soll.

Hinweis: In diesem Beispiel endet die DST am 11. November um 02:00 Uhr.

То:	Month	11	Day	16	Time	02 🛊	):(	00 🗘

#### **Wiederholt**

Schritt 15: Wenn Sie unter Schritt 12 die Option Recurring (Wiederholen) auswählen, geben Sie im Feld *Monat* eine Nummer ein, die dem Monat entspricht, in dem die DST in Ihrer Region beginnt.

**Hinweis:** Die in dieses Feld eingegebenen Zahlen dürfen nicht größer sein als die im Feld *An* eingegebenen Zahlen. In diesem Beispiel wird 3 verwendet, um März darzustellen.

From:	Month 3	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$ : 00 \$
То:	Month 11	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$ : 00 \$

Schritt 16: Geben Sie im Feld Woche die Woche des Monats ein, für den DST beginnen soll.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 1 verwendet, um die erste Woche des Monats anzuzeigen.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	Time	02 \$ : 00 \$
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun	\$ Time	02 \$ : 00 \$

Schritt 17: Klicken Sie im Dropdown-Menü "Tag" auf den Wochentag, an dem DST in Ihrer

Region beginnt.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Sonntag verwendet.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	÷	Time	02 🛊 : (	00 ;	
To:	Month	11	Week	1	Day	Sun	\$	Time (	02 🛊 :	00 ;	

Schritt 18: Verwenden Sie in der Dropdown-Liste "Zeit" den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Uhrzeit auszuwählen, zu der DST in Ihrer Region beginnt.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 02:00 Uhr verwendet.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	Time	02 \$]:[	00 🛊
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun	Time	02 🛊 : (	00 🛊

Schritt 19: Wiederholen Sie im Bereich "An" die Schritte von Schritt 15 bis Schritt 18, um anzugeben, welcher Monat, welche Woche, welcher Tag und welche Uhrzeit die DST in Ihrer Region endet.

Hinweis: In diesem Beispiel wird DST am Sonntag um 02:00 Uhr am 1. November enden.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	¢	Time (	02 🛊	):(	00 \$	9
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun	¢	Time	02 🛊	):(	00 \$	)

Schritt 20: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Daylight Saving Offset" (Sommerzeit) die Anzahl der Minuten aus, die DST mit der aktuellen Zeit verrechnen soll.

Hinweis: Für dieses Beispiel wird +15 verwendet.

То:	-60	
From:	-45	-
	-30	
To:	-15	
	+0	
Daylight Saving Offset	<b>√</b> +15	Minu
	+30	
	+45	-
Apply Can	+60	
	-	

Schritt 21: (Optional) Um die Konfiguration dauerhaft zu speichern, öffnen Sie die Seite "Copy/Save Configuration" (Konfiguration kopieren/speichern), oder klicken Sie auf das

8 Save

Symbol oben auf der Seite.

Sie sollten jetzt die Zeiteinstellungen auf dem Router der Serie RV34x erfolgreich konfiguriert haben.

Time		
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.		
Current Date and Time: Wednesday, February 8, 2017, 10:25:51 PM		
Time Zone:	(GMT -06:00) America/Costa Rica	
Set Date and Time:	• Auto Manual	
NTP Server:	O Default O User Defined	
NTP Server 1:	0.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)	
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)	
Enter Date and Time	08/02/2017	
	22 \$ : 25 \$ : 51 \$	
Daylight Saving Time:		
Daylight Saving Mode:	• By Date Recurring	
From:	Month 3 Day 2 Time 02 \$ : 00 \$	
То:	Month 11 Day 16 Time 02 \$: 00 \$	
From:	Month 3 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$	
То:	Month 11 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$	
Daylight Saving Offset +15  Minutes		
Apply Cancel		