Upgrade der Firmware auf einem Router der Serie RV34x

Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Firmware auf einem Router der Serie RV34x aktualisieren.

Einführung

Der Dual-WAN VPN-Router der Serie RV34x ist ein benutzerfreundliches, flexibles und leistungsstarkes Gerät, das sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Web-Filterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard bietet diese Router-Serie hochsichere kabelgebundene Breitbandverbindungen für kleine Büros und Remote-Mitarbeiter. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern zudem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

Bei den neuen Router-Firmware-Versionen handelt es sich um Updates mit zusätzlichen Funktionen und Bugfixes zur Behebung von Problemen, die in früheren Firmware-Versionen aufgetreten sind. Die Leistung eines Netzwerkgeräts kann durch die neueste Firmware erhöht werden.

Allgemeine Tipps

- Es wird empfohlen, die Firmware des Routers außerhalb der Geschäftszeiten zu aktualisieren, um Unterbrechungen Ihrer Arbeit zu vermeiden, da der Router während des Upgrades neu gestartet werden muss.
- Als Best Practice sollten Sie Ihre Konfiguration vor dem Aktualisieren der Firmware sichern. Navigieren Sie dazu im Menü zu Administration > Configuration Management (Verwaltung > Konfigurationsverwaltung). Kopieren Sie die aktuelle Konfiguration, und speichern Sie sie in der Startkonfiguration. Sie können auch eine Kopie der aktuellen Konfiguration auf Ihren PC herunterladen.
- Versuchen Sie während eines Firmware-Upgrades nicht, online zu gehen, das Gerät auszuschalten, den PC herunterzufahren oder den Vorgang in irgendeiner Weise zu unterbrechen, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert etwa ein paar Minuten, einschließlich des Neustarts. Das Unterbrechen des Aktualisierungsvorgangs an bestimmten Stellen, an denen der Flash-Speicher geschrieben wird, kann ihn beschädigen und das Gerät unbrauchbar machen.

Anwendbare Geräte | Firmware-Version

Serie RV34x | 1.0.03.20 (aktueller Download)

Firmware aktualisieren

Schritt 1

Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie

Administration > File Management (Verwaltung > Dateiverwaltung).



Im Bereich Systeminformationen beschreiben die folgenden Unterbereiche Folgendes:

System Information

Device Model:	RV340
PID VID:	RV340 PB
Current Firmware Version:	1.0.03.15
Last Updated:	2019-Feb-22, 05:15:24 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	N/A
Last Checked:	N/A

- Gerätemodell: Zeigt das Gerätemodell an. In diesem Beispiel ist das Gerätemodell der RV345P.
- PID VID Produkt-ID und Anbieter-ID des Routers
- Aktuelle Firmware-Version Die Firmware, die derzeit auf dem Gerät bereitgestellt und ausgeführt wird.
- Zuletzt aktualisiert Datum der letzten Aktualisierung auf dem Router.
- Neueste Version auf Cisco.com verfügbar Neueste Version der Software auf der Cisco Website
- Letzte Überprüfung Das Datum, an dem die letzte Überprüfung auf Updates durchgeführt wurde.

Im Bereich Signatur beschreiben die folgenden Unterbereiche Folgendes zur Signaturversion:

Signature

Current Signature Version:	2.0.0.0014
Last Updated:	2020-Nov-04, 14:06:23 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	2.0.0.0014
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:17:00 GMT

- Aktuelle Signaturversion Die aktuelle Signaturversion des Routers.
- Zuletzt aktualisiert Datum der letzten Aktualisierung auf dem Router.
- Neueste Version auf Cisco.com verfügbar Neueste Version der Software auf der Cisco Website
- Letzte Überprüfung Das Datum, an dem die letzte Überprüfung auf Updates durchgeführt wurde.

Im Bereich *USB-Dongle-Treiber* beschreiben die folgenden Unterbereiche Folgendes über die Version des USB-Dongle-Treibers:

USB Dongle Driver

Current Dongle Driver Version:	1.0.00.02
Last Updated:	2020-Oct-02, 11:10:50 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	0.0.00.01
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:16:59 GMT

- Aktuelle Dongle-Treiberversion Die aktuelle Dongle-Treiberversion, die auf dem Router ausgeführt wird.
- Zuletzt aktualisiert Datum der letzten Aktualisierung auf dem Router.
- Neueste Version auf Cisco.com verfügbar Neueste Version der Software auf der Cisco Website
- Letzte Überprüfung Das Datum, an dem die letzte Überprüfung auf Updates durchgeführt wurde.

Im Bereich *Sprachpaket* beschreiben die folgenden Unterbereiche Folgendes zur Sprachpaket-Version:

Language Package

Current Version:	N/A
Last Updated:	N/A
Last Version Available on Cisco.com:	N/A
Last Checked:	N/A

- Aktuelle Version Die aktuelle Sprachpaket-Version, die der Router ausführt.
- Letzte Aktualisierung Datum der letzten Aktualisierung auf dem Router.
- Neueste Version auf Cisco.com verfügbar Neueste Version der Software auf der Cisco Website
- Letzte Überprüfung Das Datum, an dem die letzte Überprüfung auf Updates durchgeführt wurde.

Schritt 2

Um nach der neuesten Firmware-Aktualisierung zu suchen, klicken Sie auf Jetzt prüfen.



Schritt 3

Klicken Sie im Bereich *Dateityp* unter *Manuelles Upgrade* auf das Optionsfeld **Firmware-Image**. Um einen anderen Dateityp für ein anderes Upgrade herunterzuladen, klicken Sie auf ein Optionsfeld. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Firmware-Image Hauptkonfiguration des Betriebssystems
- Signaturdatei: Diese Signaturen enthalten Signaturen für die Anwendungssteuerung, um Anwendungen, Gerätetypen, Betriebssysteme usw. zu identifizieren.
- USB-Dongle-Treiber Treiber für USB-Dongles (Universal Serial Bus)

• Sprachdatei - Für Unterstützung von Sprache und Kommunikation

Hinweis: In diesem Beispiel wird das Firmware-Image ausgewählt. Wenn Sie erfahren möchten, wie automatische Updates für den Router konfiguriert werden, klicken Sie <u>hier</u>.

Manual Upgrade			
File Type: () Firmware Image	O Signature File	O USB Dongle Driver	O Language File
Upgrade From: 🧿 cisco.com	O PC	o usb 🔁	
 Reset all configurations/setting to factory defaults Upgrade The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete. 			

Schritt 4

Klicken Sie im Bereich *Upgrade From* (Von *Upgrade*) auf ein Optionsfeld, um die Quelle der Firmware oder des Dateityps zu ermitteln. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- cisco.com Installiert die neueste Upgrade-Datei direkt von der Cisco Software Downloads-Webseite. Diese Option ist f
 ür Sprachdateien nicht verf
 ügbar, da f
 ür Sprachaktualisierungen eine benutzerdefinierte Spezifikation der zu
 ändernden Sprache erforderlich ist. Wenn Sie diese Option ausw
 ählen, fahren Sie mit <u>Schritt 8 fort</u>.
- PC Installiert eine vorhandene Upgrade-Datei aus einem Verzeichnis auf Ihrem PC. Ein Upgrade von Ihrem PC aus kann nützlich sein, wenn Sie die Datei für eine bestimmte Firmware-Version oder Sprache haben, auf die Sie aktualisieren möchten. Die Firmware muss von cisco.com heruntergeladen werden, bevor Sie fortfahren können.
- USB Installiert eine vorhandene Upgrade-Datei aus einem Verzeichnis auf einem USB-Stick. Die Firmware muss von cisco.com heruntergeladen und auf dem USB-Laufwerk gespeichert werden, bevor Sie fortfahren können.

Hinweis: In diesem Beispiel wird cisco.com verwendet.



Schritt 5

(Optional) Wenn Sie PC oder USB ausgewählt haben, klicken Sie auf Durchsuchen...und wählen

Sie das Firmware-Image aus. Fahren Sie anschließend mit Schritt 8 fort.

Hinweis: Das Format der Firmware-Image-Datei ist .img. Wenn Sie ein Upgrade vom USB-Laufwerk auswählen, sucht das Gerät im USB-Flash-Laufwerk nach einer Firmware-Image-Datei, deren Name mindestens eine der folgenden Dateien enthält: PID, MAC-Adresse und Seriennummer. Wenn sich mehrere Firmware-Dateien im USB-Flash-Laufwerk befinden, überprüft das Gerät den am häufigsten angegebenen Namen, d. h. die Priorität von hoch bis niedrig.

Manual Upgrade

File Type:	• Firmware Image	O Signature File	O USB Dongle Driver	O Language File
Upgrade From:	O cisco.com 1	O PC	o usb 🔁	
Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)				
2 (Browse No fil	e is selected		

Schritt 6

(Optional) Wenn Sie ein USB-Gerät angeschlossen haben und der Router es nicht erkennt, klicken Sie auf **Aktualisieren**.



Schritt 7

(Optional) Um alle Konfigurationen oder Einstellungen nach dem Neustart nach dem Upgrade auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Bereich Upgrade From (Von aktualisieren). In diesem Beispiel ist das Kontrollkästchen zum Zurücksetzen nicht aktiviert.

Hinweis: Wenn Sie den Router remote konfigurieren, gehen alle Verbindungen zum Router verloren, selbst wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist.

Manual Upgrade File Type: Firmware Image Signature File Upgrade From: Cisco.com PC USB C Reset all configurations/setting to factory defaults Upgrade The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

Schritt 8

Klicken Sie auf Upgrade.



Schritt 9

Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ja, um fortzufahren.



Are you sure you want to upgrade the firmware right now?



Nach Abschluss der Aktualisierung wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie darüber informiert werden, dass der Router neu gestartet wird und Sie abgemeldet werden.



Rebooting...

Browser will be re-directed to the login page automatically after reboot, and please enter the correct URL if needed.

Schritt 10

Melden Sie sich wieder beim webbasierten Dienstprogramm an. Scrollen Sie zum Bereich Systeminformationen, um zu überprüfen, ob die Router-Firmware aktualisiert wurde. Im Bereich Aktuelle Firmware-Version sollte jetzt die aktualisierte Firmware-Version angezeigt werden.

System Information	
Device Model:	RV345P
PID VID:	RV345P-K9 V01
Current Firmware Version:	1.0.03.20
Last Updated:	2020-Oct-02, 11:10:50 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	1.0.03.20
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:16:58 GMT

Sie haben jetzt erfolgreich ein Upgrade der Firmware auf einem Router der Serie RV34x durchgeführt.