# Konfigurieren der Zeiteinstellungen auf dem RV130 und dem RV130W Router

## Ziel

Die Systemuhr des Routers der Serien RV130 und RV130W bietet einen netzwerksynchronisierten Zeitstempeldienst für Softwareereignisse wie Nachrichtenprotokolle. Ohne synchronisierte Zeit ist die genaue Korrelation von Protokolldateien zwischen Geräten schwer zu pflegen. Die Konfiguration der Zeiteinstellungen auf dem Router ist wichtig, da sie bei der Behebung von Netzwerkproblemen helfen kann, z. B. bei Systemprotokolldiensten, die jeden Protokolleintrag mit einem Zeitstempel anzeigen.

Die Systemzeit kann manuell oder automatisch konfiguriert werden. Die manuelle Konfiguration ist hilfreich, wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem NTP-Server (Network Time Protocol) verbunden ist. NTP wird verwendet, um die Client- oder Serverzeit mit einer anderen Serverzeit oder Referenzzeitquelle zu synchronisieren.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Zeiteinstellungen für den RV130 oder RV130W Router.

## Unterstützte Geräte

- RV130
- RV130W

## Software-Version

• 1.0.3.22

## Zeiteinstellungen konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie **Administration > Time Settings**.



**Anmerkung:** Im Bereich Aktuelle Zeit werden das Datum und die Uhrzeit heute basierend auf Internetuhren angezeigt.

Current Time:	03/12/17 04:52 PM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canad
Adjust for Daylight Savings Time:	

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü "Zeitzone" die Zeitzone aus, in der sich Ihr Netzwerk befindet.

Anmerkung: Für dieses Beispiel wird (GMT-8:00) Pacific Time (USA & Kanada) ausgewählt.

Current Time:	(GMT-10:00) Hawaii
	(GMT-09:00) Alaska
Time Zone	✓ (GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	(GMT-07:00) Arizona
	(GMT-07:00) Mountain Time (USA & Canada)
Davlight Saving Mode:	(GMT-06:00) Mexico

### Sommerzeit

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adjust for Daylight Savings Time (Sommerzeit anpassen), wenn Ihr Land die Sommerzeit einhält.



Schritt 4: Wählen Sie einen Sommerzeitmodus, indem Sie auf ein Optionsfeld klicken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- <u>By Date (Nach Datum</u>) Wählen Sie diesen Modus, um Parameter für die Sommerzeit nach bestimmten Tagen und Jahreszeiten festzulegen.
- <u>Wiederkehrend</u> Wählen Sie diesen Modus, um die Zeitverzögerung zwischen zwei Tagen und verschiedenen Monaten einzustellen.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird Als Datum ausgewählt.

Daylight Saving Mode:	oy date Recurring
From:	Month: 01   Day: 01   Time: 12   00   AM
To:	Month: 01 ¢ Day: 01 ¢ Time: 12 ¢: 00 ¢: AM ¢
From:	Month: 01 ¢ Week: 1st ¢ Day: Sunday ¢ Time: 12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢
To:	Month: 01   Week: 1st  Day: Sunday  Time: 12  (00  AM

### Nach Datum

Schritt 5: Wenn Sie In Schritt 4 Nach Datum gewählt haben, wählen Sie im Dropdown-Menü Monat im Bereich Von einen Wert, um den Monat festzulegen, in dem die Sommerzeit in Ihrer Region beginnen soll.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird 03 verwendet, um März darzustellen.

Adjust for Daylight Savings Time:			
Daylight Saving Mode:	о Ву	01 02	curring
From:	Month 🗸	03	ay: 12 \$ Time: 02 \$: 00 \$: AM \$
То:	Month	04 05 06	Day: 01   Time: 12   : 00   : AM

Schritt 6: Wählen Sie einen Tag aus dem Dropdown-Menü "Tag", um festzulegen, an welchem Tag die Sommerzeit in Ihrer Region beginnen soll.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird 12 ausgewählt.

Adjust for Daylight Savings Time:		08 09	
Daylight Saving Mode:	<ul> <li>By date          Recurr</li> </ul>	10	
From:	Month: 03 <b>≎ Day √</b>	12	Time: 02 \$ : 00 \$ : AM \$
То:	Month: 01 🖨 Day	13 14	Time: 12 \$ : 00 \$ : AM \$

Schritt 7: Wählen Sie im Bereich "Time" (Zeit) einen Wert aus den Dropdown-Menüs aus, um die Zeitdauer festzulegen, die die Sommerzeit in Ihrer Region beginnen soll.

Anmerkung: Für dieses Beispiel beginnt das DST am 12. März um 02:00 Uhr.

Adjust for Daylight Savings Time:			
Daylight Saving Mode:	• By date Recurring	12 01	
From:	Month: 03 🗘 Day: 12 🖨 Time	√ 02	00 \$: AM \$
То:	Month: 01  Day: 01  Time	03	00 ¢ : AM ¢

Schritt 8: Legen Sie im Bereich An den Monat, den Tag und die Uhrzeit in den entsprechenden Dropdown-Menüs fest, wann die Zeitumstellung enden soll.

Anmerkung: In diesem Beispiel endet der DST am 11<sup>.</sup> November um 02:00 Uhr.

Adjust for Daylight Savings Time:	
Daylight Saving Mode:	• By date Recurring
From:	Month: $03 \Rightarrow$ Day: $12 \Rightarrow$ Time: $02 \Rightarrow$ : $00 \Rightarrow$ : AM $\Rightarrow$
То:	Month: 11 \$ Day: 11 \$ Time: 02 \$: 00 \$: AM \$

#### **Wiederkehrende**

Schritt 9: Wenn Sie in Schritt 4 die Option "Serie" gewählt haben, geben Sie im Dropdown-Menü "Monat" eine Zahl ein, die dem Monat des Jahres entspricht, in dem die Sommerzeit in Ihrer Region beginnt.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird 03 verwendet, um März darzustellen.

From:	Month 🗸 03	1	eek:	1st	ŧ	Day:	Sunday	¢	Time:	12 ‡	):(	00	•:	AM \$
То:	Month 05	^	/eek:	1st	¢	Day:	Sunday	¢	Time:	12 \$	):(	00	•:	AM ¢

Schritt 10: Geben Sie im Dropdown-Menü "Woche" die Woche des Monats ein, für den die Sommerzeit beginnen soll.

**Anmerkung:** In diesem Beispiel wird "3rd" verwendet, um die 3. Woche des Monats anzuzeigen.

From:	Month:	03 \$	Week 🗸	' 3rd	ay:	Sunday	\$ Time: (	12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢
To:	Month:	01 \$	Week	4th 5th	Day:	Sunday	\$ Time: (	12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢

Schritt 11: Klicken Sie im Dropdown-Menü "Tag" auf den Wochentag, an dem die Sommerzeit in Ihrer Region beginnt.

Anmerkung: Für dieses Beispiel wird Sunday verwendet.

From:	Month: 03 🛊 Week: 3rd 🛊 Day 🗸	Sunday	ne: 12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢
То:	Month: 01   Week: 1st  Day	Monday Tuesday ir	me: 12 \$ : 00 \$ : AM \$

Schritt 12: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zeit" mithilfe der Nach-oben- oder Nachunten-Taste die Tageszeit aus, zu der die Sommerzeit in Ihrer Region beginnt.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird 02:00 Uhr verwendet.

From:	Month: 03	Week: 3rd \$	Day: Sunday	Time √ 02	00 \$ : AM \$
То:	Month: 01	Veek: 1st ¢	Day: Sunday	Time 03	00 ¢ : AM ¢

Schritt 13: Wiederholen Sie im Bereich "Bis" die Schritte von Schritt 9 bis Schritt 12, um den Monat, die Woche, den Tag und die Uhrzeit anzugeben, an denen die Sommerzeit in Ihrer Region endet.

Anmerkung: In diesem Beispiel endet die Zeitumstellung in der ersten Novemberwoche an einem Sonntag um 02:00 Uhr.

From:	Month: 0	3 🗘 W	/eek: 3rd \$	) Day:	Sunday 🛟	Time: (	02 \$ :	00 \$ :(	AM \$
То:	Month: 1	1 ¢) W	/eek: 1st 🛊	) Day: (	Sunday 🛟	Time: (	02 \$]:[	00 \$):(	AM \$

Schritt 14: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Sommerversatz (Daylight Saving Offset) die Anzahl der Minuten aus, die DST die aktuelle Zeit versetzen soll.

Anmerkung: Für dieses Beispiel wird +45 verwendet.

To: Daylight Saving Offset: Set Date and Time: NTP Server: Month: 11+60 $<math>\checkmark$  +45 -30 -30 Ma -45 -60 I loor dofi

Schritt 15: Klicken Sie im Bereich "Set Date and Time" (Datum und Uhrzeit festlegen) auf ein Optionsfeld, um zu bestimmen, wie das System die Uhr- und Zeiteinstellungen erhält. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Automatisch Legt automatisch Datum und Uhrzeit auf Basis eines internen NTP-Servers fest. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit <u>Schritt 16 fort</u>.
- Manual (Manuell) Geben Sie Datum und Uhrzeit manuell im Bereich "Enter Date and Time" (Datum und Uhrzeit eingeben) ein. Bei Auswahl dieser Option fahren Sie mit <u>Schritt 19 fort</u>.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird Auto (Automatisch) ausgewählt.

Set Date and Time:	OAuto Manual
NTP Server:	<ul> <li>Use Default</li> </ul>
	O User defined NTP Server

<u>Schritt 16</u>. (Optional) Wenn Sie in Schritt 15 Auto (Automatisch) ausgewählt haben, klicken Sie auf ein Optionsfeld für den NTP-Server. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Use Default (Standard verwenden): Ruft Datum und Uhrzeit über öffentliche NTP-Server ab. Fahren Sie bei Auswahl dieser Option mit <u>Schritt 20 fort</u>.
- Benutzerdefinierter NTP-Server Geben Sie die IP-Adresse des NTP-Servers ein.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird der benutzerdefinierte NTP-Server ausgewählt.

Set Date and Time:	<ul> <li>Auto Manual</li> </ul>
NTP Server:	O Use Default
	OUser defined NTP Server
	1.
	2.

Schritt 17: Geben Sie optional in das Feld *NTP-Server1* eine NTP-Serveradresse ein. Ein Hostname kann aus einem oder mehreren Labels bestehen, die aus bis zu 63 alphanumerischen Zeichen bestehen. Wenn ein Hostname mehrere Labels enthält, wird jedes durch einen Punkt getrennt.

Anmerkung: Für dieses Beispiel wird 0.ciscosb.pool.ntp.org verwendet.

NTP Server:	O Use Default
	<ul> <li>User defined NTP Server</li> </ul>
	1. 0.ciscosb.pool.ntp.org
	2.

Schritt 18: (Optional) Geben Sie im Feld *NTP-Server 2* eine zweite NTP-Serveradresse ein, die als Failover verwendet werden soll.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird "1.ciscosb.pool.ntp.org" verwendet.

NTP Server:	Use Default
	<ul> <li>User defined NTP Server</li> </ul>
	1. 0.ciscosb.pool.ntp.org
	2. 1.ciscosb.pool.ntp.org

<u>Schritt 19.</u> (Optional) Wenn Sie in Schritt 15 Manuell ausgewählt haben, klicken Sie auf ein Dropdown-Menü, um Datum und Uhrzeit festzulegen.

**Anmerkung:** In diesem Beispiel haben wir das Datum 2017-03-13 und die Uhrzeit 12:00:00 festgelegt.

Enter Date and Time:	Year: 2017
	Time: 12 \$ : 00 \$ : AM \$
Backup Time Periodically:	Enable

<u>Schritt 20:</u> (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Backup Time Periodically (Regelmäßige Sicherung), damit der Router regelmäßig eine Sicherung für die Zeiteinstellungen erstellen kann.

Enter Date and Time:	Year: 2011 \$ Month: 01 \$
	Time: 12 \$ : 00 \$ : AM \$
Backup Time Periodically:	Enable
Save Cancel	

Schritt 21. Klicken Sie auf Speichern.

Enter Date an	d Time:	Year: 2011 \$ Month: 01 \$
		Time: 12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢
Backup Time	Periodically:	C Enable
Save	Cancel	

Sie sollten nun die Zeiteinstellungen für den RV130 und den RV130W Router erfolgreich konfiguriert haben.

Configuration settings have been saved successfully		
Current Time:	03/12/17 10:44 PM	
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)	
Adjust for Daylight Savings Time:		
Daylight Saving Mode:	<ul> <li>By date          Recurring     </li> </ul>	
From:	Month: 03 ¢ Day: 12 ¢ Time: 02 ¢ : 00 ¢ : AM ¢	
To:	Month: 11 ¢ Day: 12 ¢ Time: 02 ¢ : 00 ¢ : AM ¢	
From:	Month: 01 ¢ Week: 1st ¢ Day: Sunday ¢ Time: 12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢	
To:	Month: 01 ¢ Week: 1st ¢ Day: Sunday ¢ Time: 12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢	
Daylight Saving Offset:	+45 \$ Minutes	
Set Date and Time:	<ul> <li>Auto Manual</li> </ul>	
NTP Server:	Use Default	
	<ul> <li>User defined NTP Server</li> </ul>	
	1. 0.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)	
	2. 1.ciscosb.pool.ntp.org	
Enter Date and Time:	Year: 2011  Month: 01  Day: 12	
	Time: 12 ¢ : 00 ¢ : AM ¢	
Backup Time Periodically:	C Enable	
Save Cancel		

#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.