# Konfigurieren der SLAAC-Einstellungen auf dem RV34x-Router

# Einführung

Ein Wide Area Network (WAN) ist ein Netzwerk, das einen großen Bereich abdeckt. Ein Benutzer oder ein Netzwerk von Benutzern kann über einen Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP) eine Verbindung zum Internet herstellen, der verschiedene Methoden zum Einrichten eines Clients mit einer Internetverbindung bietet. Diese Methoden können automatisches Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Static Internet Protocol (IP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Bridge und Stateless Address Auto-Configuration (SLAAC) für IPv6 sein.

Die Konfiguration der richtigen WAN-Einstellungen auf dem Router ist erforderlich, um die Internetverbindung entsprechend Ihren Netzwerkanforderungen und Ihrer Einrichtung richtig einzurichten. Einige WAN-Einstellungen, die auf Ihrem Router verwendet werden sollen, wie Benutzernamen, Kennwörter, IP-Adressen und DNS, sollten Ihnen von Ihrem ISP bereitgestellt werden.

In diesem Szenario erfordert die Einrichtung vom ISP, dass der Router SLAAC für IPv6-Verbindungen verwendet, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dieser Verbindungstyp bietet eine sehr praktische Methode, um IPv6-Knoten IP-Adressen zuzuweisen. Sie ermöglicht verschiedenen Geräten innerhalb eines IPv6-Netzwerks die Verbindung mit dem Internet, indem automatisch eine IP-Adresse abgerufen wird, ohne dass ein DHCP-Server erforderlich ist. Der Host kann die automatische Konfiguration selbst vornehmen.

### Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die SLAAC-Einstellungen auf dem RV34x-Router konfigurieren.

#### Anwendbare Geräte

- RV340
- RV340 W
- RV345
- RV345P

### Softwareversion

• 1.0.01.17

# SLAAC-Einstellungen konfigurieren

Hinweis: Der ISP stellt die statischen Adressen für Ihre Verbindung bereit.

Schritt 1: Rufen Sie das webbasierte Dienstprogramm des Routers auf, und wählen Sie WAN >

#### WAN Settings aus.

	Getting Started	
•	Status and Statistics	
Þ	Administration	
•	System Configuration	
×	WAN	
WAN Settings		
Multi-WAN		
	Mobile Network	

Schritt 2: Klicken Sie in der WAN-Tabelle auf die Schaltfläche Hinzufügen.

WAN Table			
Name	IPv4 Address/Netmask		
WAN1	124.6.177.116/29		
WAN2	-		
Add	Edit Delete		

Schritt 3: Im angezeigten Fenster Add/Edit WAN Sub Interface (WAN-Subschnittstelle hinzufügen/bearbeiten) klicken Sie auf die WAN-Schnittstelle, die Sie konfigurieren möchten.



Hinweis: In diesem Beispiel wird WAN1 ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.

Schritt 4: Geben Sie die VLAN-ID in das angegebene Feld ein. In diesem Beispiel wird 1 verwendet.



**Hinweis:** Der Bereich "Subschnittstellenname" wird automatisch anhand der eingegebenen WANund VLAN-ID aktualisiert. In diesem Beispiel wird WAN1.1 angezeigt, das WAN 1 und VLAN 1 angibt.

Schritt 5: Klicken Sie auf die Registerkarte IPv6.



Schritt 6: Klicken Sie auf das Optionsfeld SLAAC, um den Verbindungstyp auszuwählen.



Schritt 7: Geben Sie unter SLAAC Settings (SLAAC-Einstellungen) die statische DNS 1-Adresse ein, die auch vom ISP angegeben wurde, in das Feld Provisioning (Bereitstellung).



Hinweis: In diesem Beispiel wird 2001:DB8:0:CD30::123:4566 verwendet.

Schritt 8: (Optional) Geben Sie die statische DNS 2-Adresse in das Feld ein.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 2001:DB8:0:CD30::123:4555 verwendet.

Schritt 9: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **DHCP-PD**, wenn Sie das Delegieren von Präfixen aktivieren möchten. Diese Funktion dient zum Zuweisen eines Netzwerkadressenpräfixes und zum Automatisieren der Konfiguration der öffentlich routbaren Adressen für das Netzwerk.



Hinweis: In diesem Beispiel wird DHCPv6 verwendet.

Schritt 11: Klicken Sie auf Übernehmen.



Sie haben nun die WAN-Einstellungen des RV34x-Routers erfolgreich auf SLAAC eingestellt.