Tipp zur Fehlerbehebung: Gerät auf Switches der Serie CBS 250 oder 350 erhält nach Firmware-Upgrade keine IP-Adresse

Ziel

In diesem Artikel werden einige der standardmäßigen Portsicherheitseinstellungen für die Cisco Switches Business 250 und 350 erläutert. Wenn Sie ein Gerät im Netzwerk haben, das keine IP-Adresse empfängt, können Sie die Einstellungen anzeigen und ändern, um festzustellen, ob das Problem dadurch behoben wird.

Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- CBS 250 (Datenblatt) | 3.1 (aktuellste Version herunterladen)
- CBS 350 (Datenblatt) | 3.1 (aktuellste Version herunterladen)
- CBS350-2X (Datenblatt) | 3.1 (Aktuelles Download)
- CBS350-4X (Datenblatt) | 3.1 (Aktuelles Download)

Einführung

Es ist wichtig, die neueste Version der Upgrade-Firmware (falls erforderlich) auszuführen, wenn eine neue Version veröffentlicht wird. Im Frühjahr 2021 wurde Version 3.1 für CBS 250- und 350-Switches veröffentlicht, wodurch das Standardverhalten für die Port-Sicherheit geändert wurde. Diese Änderungen wurden vorgenommen, um die Sicherheit von Endgeräten zu verbessern.

Wenn Sie in früheren Softwareversionen einen Port als gesperrt konfiguriert haben, wird das Gerät, das an diesen gesperrten Port angeschlossen war, als statische MAC-Adresse (Media Access Control) angezeigt. Beim Umstellen des Geräts wurde die statische MAC-Adresse standardmäßig entfernt. Diese MAC-Adresse kann eine DHCP-Adresse empfangen.

Ab Version 3.1 kann ein Gerät, das an einem bestimmten Port gesperrt und als statische MAC-Adresse gekennzeichnet wurde, nur noch eine IP-Adresse auf diesem Port erhalten. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Port verschieben, kann es keine IP-Adresse empfangen.

Kurz gesagt, wenn Sie einen Port mit einer MAC-Adresse sperren, die an diesen Port angeschlossen ist, und das Gerät an einen anderen Port verschieben, müssen Sie diesen Port entsperren, um diese MAC-Adresse freizugeben.

Portsicherheitseinstellungen anzeigen

Navigieren Sie zu Sicherheit > Port Security.



Schritt 2

Überprüfen Sie den Schnittstellenstatus der einzelnen Ports. In diesem Beispiel wird der Schnittstellenstatus als *gesperrt* angezeigt.

Port Security Table

ආ	₽ 2								
Filte	Filter: Interface Type equals to Port ~ Go								
	Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation			
\bigcirc	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1				
\bigcirc	2	GE2	Locked	Classic Lock	1	Discard			
\bigcirc	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1				

Schritt 3

Navigieren Sie zu MAC-Adresstabellen > Statische Adressen.



Schritt 4

Sie sehen die MAC-Adresse des Geräts, das Sie dem Port zugewiesen hatten.

S	Static Address Table						
	+ 🗎						
		VLAN ID	MAC Address				
		□ 1 10:f9:20:12:86:ce					

Schritt 5

Um die MAC-Adressen anzuzeigen, die eine DHCP-IP-Adresse empfangen, navigieren Sie zu MAC-Adresstabellen > Dynamic Addresses (MAC-Adresstabellen > Dynamische Adressen).



Schritt 6

Die aufgeführten MAC-Adressen von Geräten können eine DHCP-IP-Adresse empfangen. Beachten Sie, dass die MAC-Adresse des Geräts nicht aufgeführt ist. Die MAC-Adresse 10:f9:20:12:86:ce kann keine DHCP-IP-Adresse empfangen.

Dynamic Address Table

Clear Ta	ble	
Filter:) VLAN ID equals to	(Range: 1 - 4094)
) MAC Address equa	als to
) Interface equals to	Port GE1
VLAN ID	MAC Address	Interface
VLAN 1	00:00:5e:00:01:01	GE50
VLAN 1	00:08:7b:16:d6:c6	GE50
VLAN 1	04:62:73:c0:75:40	GE50

Port-Sicherheitseinstellungen bearbeiten

Schritt 1

Navigieren Sie zu Sicherheit > Port Security.



Schritt 2

Klicken Sie auf eine Schnittstelle, und klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol.

	Port Security Table							
	2							
	Eilter: Interface Type equals to Port > Go							
				last a star a s	La construcción de			
		Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed		
-	\bigcirc	Entry No.	Interface GE1	Interface Status Unlocked	Learning Mode Classic Lock	Max No. of Addresses Allowed		
-	0	Entry No. 1 2	Interface GE1 GE2	Interface Status Unlocked Locked	Learning Mode Classic Lock Classic Lock	Max No. of Addresses Allowed		

Schritt 3

Wenn Sie den Anschluss entsperren möchten, deaktivieren Sie das Optionsfeld **Sperren**. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden).

Edit Port Security Interface Settings

Interface:	Port GE2 C LAG 1
Interface Status:	✓ Lock
Learning Mode:	 Classic Lock Limited Dynamic Lock Secure Permanent Secure Delete on Reset
Max No. of Addresses Allowed:	1 (Range: 0 - 256, Default: 1)
Action on Violation:	 Discard Forward Shutdown
Trap:	Enable
8 Tran Frankanov	10 sec (Pange: 1 - 1000000, Default: 10) (2 Apply Close

Schritt 4

Der Schnittstellenstatus sollte nun als entsperrt angezeigt werden.

F	Port Security Table								
	Filter: Interface Type equals to Port V Go								
		Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed			
-	0	Entry No.	Interface GE1	Interface Status Unlocked	Learning Mode Classic Lock	Max No. of Addresses Allowed			
-	0	Entry No. 1 2	Interface GE1 GE2	Interface Status Unlocked Unlocked	Learning Mode Classic Lock Classic Lock	Max No. of Addresses Allowed			

Navigieren Sie zu MAC-Adresstabellen > Statische Adressen.



Schritt 6

Die MAC-Adresse wird nicht mehr in der Tabelle für statische Adressen aufgeführt.



Schritt 7

Navigieren Sie zu MAC-Adresstabellen > Dynamische Adressen.



Schritt 8

Die aufgeführten MAC-Adressen von Geräten können eine DHCP-IP-Adresse empfangen. Beachten Sie, dass die MAC-Adresse des Geräts jetzt auf dieser Seite aufgeführt ist. Dies zeigt, dass die MAC-Adresse jetzt eine IP-Adresse empfangen kann.

Dynamic Address Table

Clear Tal	ble	
Filter:	VLAN ID equals to	(Range: 1 - 4094)
) MAC Address equa	Is to
\square	Interface equals to	Port GE1 LAG 1 Go Clear Filter
VLAN ID	MAC Address	Interface
VLAN ID	MAC Address	Interface GE6
VLAN ID VLAN 1 VLAN 1	MAC Address 00:00:5e:00:01:01 00:08:7b:16:d6:c6	Interface GE6 GE50
VLAN ID VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1	MAC Address 00:00:5e:00:01:01 00:08:7b:16:d6:c6 04:62:73:c0:75:40	Interface GE6 GE50 GE50
VLAN ID VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1	MAC Address00:00:5e:00:01:0100:08:7b:16:d6:c604:62:73:c0:75:4010:f9:20:12:86:ce	Interface GE6 GE50 GE50 GE50

Schritt 9

Klicken Sie auf das Speichersymbol, um die Konfiguration dauerhaft zu speichern.

admin	English	~	Advanced	~
Fazit				

Das ist alles! Ihr Gerät sollte in der Lage sein, eine DHCP-IP-Adresse zu erhalten.