Bandbreiteneinstellungen der Eingangs- und Ausgangsschnittstellen auf SG/SF 250-Switches

Ziel

Bandbreite bezieht sich auf die Datenmenge, die über einen Netzwerkpfad übertragen werden kann. Die Bandbreiteneinstellungen können für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr unterschiedlich sein. Eingangs-Schnittstellen beziehen sich auf Schnittstellen mit eingehendem Datenverkehr, während Ausgangsschnittstellen auf Schnittstellen mit ausgehendem Datenverkehr verweisen.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Bandbreiteneinstellungen für SG250- und SF250-Switches konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- SF250
- SG250
- SG250X

Softwareversion

• 2,4/5,71

Konfigurieren der Bandbreiteneinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Web-Konfigurationsdienstprogramm des Switches an.



Schritt 2: Wählen Sie **Erweitert** aus dem Dropdown-Menü im *Anzeigemodus* oben auf der Seite aus.



Schritt 3: Klicken Sie im Menü auf **Quality of Service > General > Bandwidth** (Quality of Service **> Allgemein > Bandbreite**).



Die Seite Bandbreite wird geöffnet:

Die Bandbreitentabelle enthält die folgenden Felder für jede Schnittstelle:

•*Ingress Rate Limit*: Der eingehende Datenverkehr bezieht sich auf den eingehenden Datenverkehr. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Durchsatzbegrenzung für eingehende (eingehende) Schnittstellen angezeigt. Für den FE-Port (Fast Ethernet) liegt die zugewiesene Bandbreite im Bereich von 62 bis 100.000 Kbit/s, für GE-Ports (Gigabit Ethernet) liegt der Bandbreitenbereich im Bereich von 62 bis 1.000.000 Kbit/s.

- Status: Zeigt an, ob die Eingangsratenbegrenzung aktiviert ist.

- Übertragungsratenlimit (KBits/Sek.) - Zeigt die Grenze für die Eingangsrate des Ports an.

- % - Zeigt die Grenze für die Eingangsrate des Ports dividiert durch die gesamte Portbandbreite an.

- *CBS (Bytes)* - Committed Burst Size (CBS) ist die maximale Burst-Größe der Daten für die Eingangs-Schnittstelle in Byte der Daten, die ein Netzwerk akzeptiert. Das CBS kann zwischen 3.000 und 19.173.960 Byte liegen.

·Egress Shaping Rate - Zeigt Statistiken des ausgehenden Datenverkehrs an.

- Status - Zeigt an, ob die Egress Shaping Rates aktiviert ist.

- *CIR (KBits/Sek.)* - Committed Information Rate (CIR) zeigt die maximale Bandbreite für die Ausgangsschnittstelle an. Es gibt die garantierte Bandbreite für einen Frame-Relay-Service an. Dadurch wird sichergestellt, dass Frames, die die CIR-Stufe erreichen, geliefert werden, jedoch nicht garantiert werden, wenn diese Grenze durch Frames überschritten wird. Für FE-Ports liegt die Shaping-Rate im Bereich von 64 bis 1.00.000 Kbit/s, für GE-Ports im Bereich von 64 bis 1.000.000 Kbit/s.

- *CBS (Bytes)* - Maximale Burst-Größe der Daten für die Ausgangsschnittstelle in Byte der Daten.

Bar	Bandwidth									
Ba	Bandwidth Table Showing 1-52 of 52 All 👱 per page									
Filt	Filter: Interface Type equals to Port 👱 Go									
Entry No. Interface Ingress Rate Limit Egress Shaping Rates										
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	

Schritt 4: Wählen Sie eine Schnittstelle aus, indem Sie auf das entsprechende Optionsfeld der Schnittstelle klicken, für die Sie die Bandbreiteneinstellungen konfigurieren möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

0	49	GE1	Disabled 1	Disabled
0	50	GE2	Disabled	Disabled
0	51	GE3	Disabled	Disabled
0	52	GE4	Disabled	Disabled
	Copy Setti	ngs	Edit 2	

Ein neues Fenster wird angezeigt.

Interface:	Port GE1 O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
₩ Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
✤ Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)		
Egress Shaping Rate:	Enable			
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
# Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		
Apply				

Schritt 5: Wählen Sie **Port** Interface (Port-Schnittstelle) aus, wenn Sie Bandbreiteneinstellungen für einen bestimmten Port anwenden möchten, oder klicken Sie auf **LAG** (Link Aggregation), wenn Sie Bandbreiteneinstellungen für ein Bündel von wenigen oder allen einzelnen Ports anwenden möchten. Wählen Sie dann einen bestimmten Wert aus der Dropdown-Liste neben diesem Wert aus.

Hinweis: Um die LAG-Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie im Menü *Port Management > Link Aggregation > LAG Management* aus. Wählen Sie eine LAG aus, die Sie bearbeiten möchten, und fügen Sie dieser LAG Ports hinzu.

Interface:	Port GE1 O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
✤ Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
✤ Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)		
Egress Shaping Rate:	Enable			
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
# Egress Committed Burst Size (CBS):	128000 Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 1			
Apply Close		,		

Schritt 6: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ingress Rate Limit** (Eingangsratenlimit), wenn Sie die Bandbreite für eingehenden Datenverkehr definieren möchten.

Interface:	Port GE1 O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)		
Egress Shaping Rate:	Enable			
& Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
# Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		
Apply Close		,		

Hinweis: Wenn Sie in Schritt 6 das *Ingress Rate Limit* nicht aktiviert haben, fahren Sie mit <u>Schritt 9</u> fort.

Schritt 7: Geben Sie den Wert im Feld Ingress Rate Limit (Eingangsratenlimit) ein.

Interface:	Port GE1 O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)		
Egress Shaping Rate:	Enable			
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		
Apply				

Hinweis: Die beiden Felder *Ingress Rate Limit* (Eingangsratenbeschränkung) werden nicht angezeigt, wenn der Schnittstellentyp LAG ist.

Schritt 8: Geben Sie den Wert im Feld Ingress Committed Burst Size (CBS) ein.

Interface:	Port GE1 O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
🌣 Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
Ingress Committed Burst Size (CBS):	150000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)		
Egress Shaping Rate:	Enable			
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		

Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen Ingress Rate Limit (Durchsatzratenlimit) und *Ingress Committed Burst Size (CBS)* aktiviert ist, werden die Standardwerte automatisch in die Felder mit den Eingangsratenlimitierungen übernommen.

Schritt 9: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Egress Shaping Rate** (Ausgangs-Shaping-Rate), wenn Sie die Bandbreite für ausgehenden Datenverkehr definieren möchten.

Shaping Rate bezieht sich auf die maximal zulässige Bandbreite an Ausgangs-Schnittstellen.

KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100) Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100) Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)

Hinweis: Wenn Sie in Schritt 9 die Option *Egress Shaping Rate* nicht aktiviert haben, fahren Sie mit <u>Schritt 12</u> fort.

Schritt 10: Geben Sie den Wert im Feld Committed Information Rate (CIR) ein.

Interface:	Port GE1 O LAG 1				
Ingress Rate Limit:	Enable				
🌣 Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)			
Ingress Committed Burst Size (CBS):	150000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)			
Egress Shaping Rate:	🖂 Enable				
Committed Information Rate (CIR):	65	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)			
Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)			
		,			

Schritt 11: Geben Sie den erforderlichen Wert im Feld *Egress Committed Burst Size (CBS) ein.*

Hinweis: Diese Menge kann gesendet werden, auch wenn sie vorübergehend die Bandbreite über das zulässige Limit hinaus erhöht.

Interface:	Port GE1 () LAG 1		
Ingress Rate Limit:	Enable			
Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
CBS):	150000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)		
Egress Shaping Rate:	C Enable			
Committed Information Rate (CIR):	65	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
Egress Committed Burst Size (CBS):	140000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		
Apply Close				

Schritt 12: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu speichern.

Interface:	Port GE1 O LAG 1
Ingress Rate Limit:	Enable

Kopiereinstellungen

Schritt 1: Um die Einstellungen einer Schnittstelle auf eine andere oder mehrere Schnittstellen zu kopieren, klicken Sie auf das Optionsfeld der Quellschnittstelle.

Ban	Bandwidth Table									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port V Go									
	Entry No.	Interface	Ingress Ra	Ingress Rate Limit				Egress Shaping Rates		
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
0		FE1	Enabled	100		654164	Enabled	64	55616	
0	2	FE2	Disabled				Disabled			
0	3	FE3	Disabled				Disabled			

Schritt 2: Klicken Sie auf Copy Settings.

Copy Settings	Edit
---------------	------

Ein neues Fenster wird angezeigt:

Copy configuration from entry 49 (GE1)	
to:	(Example: 1,3,5-10 or: FE1,FE3-GE4)
Apply Close	

Schritt 3: Geben Sie in das angegebene Feld die Zielschnittstelle ein. Um dieselben Einstellungen in mehrere Schnittstellen zu kopieren, trennen Sie die Zielschnittstellen oder bereiche von Schnittstellen durch Kommas.

Copy configuration from entry 49 (GE1)		
to: FE2-FE10,GE2	(Example: 1,3,5-10 or: FE1,FE3-GE4)	
Apply Close		

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu kopieren.



Sie sollten jetzt die Bandbreiteneinstellungen auf dem SG250- oder SF250-Switch erfolgreich konfiguriert haben.