Konfigurieren der Diensteinstellungen für Transmission Control Protocol (TCP) und User Datagram Protocol (UDP) auf einem Switch

Ziel

Transmission Control Protocol (TCP) und User Datagram Protocol (UDP) sind Transportprotokolle, die zu den Kernprotokollen der Internetprotokoll-Suite gehören. Sowohl TCP als auch UDP arbeiten auf der Transportschicht des TCP/IP-Modells. TCP verwendet einen Drei-Wege-Handshake, um die zuverlässige Verbindung herzustellen, während UDP im Vergleich zu TCP unzuverlässig, aber schneller ist. Das Netzwerkgerät bietet einige der Dienste an, die entweder TCP oder UDP zur einfachen Verwaltung des Geräts verwenden. Die Services können je nach Anforderung aktiviert oder deaktiviert werden.

Die Informationen zu TCP- und UDP-Services werden in den Tabellen für TCP- und UDP-Dienste auf der webbasierten Dienstprogrammseite des Switches angezeigt. Die in diesen Tabellen dargestellten Informationen stellen den aktuellen Status der aktivierten TCP- und UDP-Dienste dar. Sie können diese Informationen verwenden, um alle aktivierten Services auf dem Switch zu verwalten und Fehler zu beheben.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration der TCP- und UDP-Dienste auf Ihrem Switch.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- SG350X-Serie
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Softwareversion

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Konfigurieren von TCP/UDP-Diensten auf dem Switch

Konfigurieren von TCP-/UDP-Diensten

Die Seite TCP-/UDP-Dienste aktiviert TCP- oder UDP-basierte Dienste auf dem Gerät, in der Regel aus Sicherheitsgründen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen bestimmten Service zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an, und wählen Sie dann **Security > TCP/UDP Services aus**.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen können je nach Gerät variieren. In diesem Beispiel wird der SG350X-48MP-Switch verwendet.



Schritt 2: Aktivieren Sie den Dienst **Enable** HTTP, um den HTTP-Dienst (Hyper Text Transfer Protocol) auf Ihrem Switch zu aktivieren. Cisco Small Business Switches können standardmäßig über das webbasierte Dienstprogramm mithilfe eines Webbrowsers konfiguriert werden, sodass dieser Service standardmäßig aktiviert ist.



Schritt 3: Aktivieren Sie den Dienst **Enable** HTTPS, um den HTTPS-Dienst (Hyper Text Transfer Protocol Secure) auf Ihrem Switch zu aktivieren. Die Verbindung zwischen dem Administrator und dem Switch über HTTP ist unverschlüsselt. Sie können den HTTPS-Dienst, der mit SSL (Secure Socket Layer)-Protokoll arbeitet, aktivieren, um dem Administrator mit dem Konfigurationsprogramm des Switches eine sicherere Webbrowserverbindung bereitzustellen. Dieser Dienst ist standardmäßig aktiviert.



Schritt 4: Aktivieren Sie **SNMP aktivieren**, um den SNMP-Dienst (Simple Network Management Protocol) auf Ihrem Switch zu aktivieren. SNMP ist ein Protokoll auf Anwendungsebene, das zur Verwaltung und Überwachung eines Netzwerks verwendet wird. Damit die verschiedenen SNMP-Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie zuerst den SNMP-Dienst aktivieren.



Hinweis: In diesem Beispiel ist der SNMP-Dienst aktiviert.

Schritt 5: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable** Telnet Service (Telnet-Service aktivieren), um den Telnet-Service auf Ihrem Switch zu aktivieren. Telnet ist ein Netzwerkprotokoll, mit dem ein Gerät über eine Befehlszeilenschnittstelle über das Internet oder ein LAN gesteuert werden kann. Wenn Telnet aktiviert ist, kann ein Administrator den Switch mithilfe einer Telnet-Client-Anwendung konfigurieren. Da Telnet-Nachrichten jedoch nicht verschlüsselt sind, wird empfohlen, den SSH-Dienst zu verwenden.

Telnet Service: O Enable

Hinweis: In diesem Beispiel ist der Telnet-Dienst deaktiviert.

Schritt 6: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable** SSH Service (SSH-Dienst aktivieren), um den Secure Shell (SSH)-Dienst auf Ihrem Switch zu aktivieren. Mithilfe von SSH kann der Administrator den Switch über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) mit einem Drittanbieterprogramm konfigurieren. Im CLI-Modus über SSH kann der Administrator erweiterte Konfigurationen in einer sicheren Verbindung ausführen.

SSH Service: O Enable

Hinweis: In diesem Beispiel ist Telnet Service aktiviert.

Schritt 7: Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.

TCP/UDP Services			
HTTP Service:		Enable	
HTTPS Service:		Enable	
SNMP Service:		Enable	
Telnet Service:		Enable	
SSH Service:		Enable	
	_		
Apply	Ca	ncel	

Schritt 8: (Optional) Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

	Save	cisco Languag
AP 48-Port Gig	Jabit POE	Stackable Ma
TCP/UDP Service	es	
HTTP Service: 🗹 E	nable	
HTTPS Service: 🗹 E	nable	
SNMP Service: 🗹 E	nable	
Telnet Service: 🗌 E	nable	
SSH Service: 🗹 E	nable	
Apply Canc	el	

Sie sollten jetzt die TCP/UDP-Dienste auf Ihrem Switch konfiguriert haben.

TCP-Diensttabelle anzeigen

TCP Service Table						
Service Name	Туре	Local IP Address	Local Port	Remote IP Address	Remote Port	State
HTTP		All	80	All	0	Listen
HTTPS		All	443	All	0	Listen
HTTP		10.10.100.106	80	10.10.100.105	54284	Time wait
HTTP		10.10.100.106	80	10.10.100.105	54352	Established
HTTP		All	80	All	0	Listen
HTTPS		All	443	All	0	Listen

Die TCP-Service-Tabelle zeigt die folgenden Informationen an:

- Dienstname Die verschiedenen derzeit für TCP-Verbindungen aktivierten Zugriffsdienste.
- Type (Typ) Der von jedem Dienst verwendete TCP-Typ. Die beiden Typen sind:

- TCP - Bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen IPv4-Hosts.

- TCP6 - Bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen IPv4- und IPv6-Hosts.

- Lokale IP-Adresse Die IP-Adresse, die der Switch verwendet, um TCP-Verbindungen anzubieten.
- Local Port (Lokaler Port): Die Portnummer, die der Switch für jeden TCP-Dienst verwendet, um Verbindungsanforderungen zu empfangen.
- Remote-IP-Adresse Die IP-Adresse des Geräts, das eine TCP-Verbindung über den angegebenen TCP-Dienst anfordert.
- Remote Port (Remote-Port): Die Portnummer, die vom Remote-Gerät für die Verbindung mit dem angegebenen TCP-Dienst verwendet wird.
- Status Der aktuelle Status der Verbindung. Einige der Bundesstaaten sind:

- Listen - Der Switch nimmt eine beliebige Verbindung für diesen Dienst am lokalen Port auf.

- Etabliert - Zeigt eine aktive Verbindung an.

- Time Wait (Wartezeit): Gibt eine Verbindung an, die geschlossen, aber verfolgt wurde, sodass Pakete, die nicht in der richtigen Reihenfolge sind, immer noch am Ziel ankommen können.

Sie sollten jetzt die TCP-Servicetabelle auf Ihrem Switch anzeigen lassen.

UDP-Diensttabelle anzeigen

Die UDP-Servicetabelle zeigt die folgenden Informationen an:

UDP Service Table					
Service Name	Туре	Local IP Address	Local Port	Application Instance	
	UDP	All	123	1	
SNMP	UDP	All	161	1	
	UDP6	All	546	1	
Bonjour	UDP6	All	5353	1	

- Dienstname Die verschiedenen derzeit für UDP-Verbindungen aktivierten Zugriffsdienste.
- Type (Typ): Der von jedem Dienst verwendete UDP-Typ. Die beiden Typen sind:
 - UDP Bietet eine Verbindung zwischen IPv4-Hosts.
 - UDP6 Bietet eine Verbindung zwischen IPv4- und IPv6-Hosts.
- Lokale IP-Adresse Die IP-Adresse, die der Switch verwendet, um UDP-Verbindungen anzubieten.
- Local Port (Lokaler Port): Die Portnummer, die der Switch für jeden UDP-Dienst zum Empfangen von Verbindungsanforderungen verwendet.
- Anwendungsinstanz Die aktuelle UDP-Dienstinstanz.

Sie sollten jetzt die UDP-Servicetabelle auf Ihrem Switch anzeigen lassen.