# Konfigurieren der GVRP-Einstellungen auf einem Switch

## Ziel

Benachbarte VLAN-fähige Geräte (Virtual Local Area Network) können mithilfe des Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) VLAN-Informationen untereinander austauschen. GVRP basiert auf dem Generic Attribute Registration Protocol (GARP) und gibt VLAN-Informationen in einem Bridge-Netzwerk weiter. Wenn GVRP aktiviert ist, überträgt und empfängt es GARP Packet Data Units (GPDUs). Auf diese Weise können Sie ein VLAN auf einem Switch konfigurieren und seine Informationen dann über das Netzwerk weitergeben, anstatt das zuvor erforderliche VLAN auf jedem Switch im Netzwerk zu erstellen.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration von GVRP-Einstellungen auf dem Switch.

**Hinweis:** Da GVRP Unterstützung für Tagging benötigt, muss der Port im Trunk- oder General-Modus konfiguriert werden. Um zu erfahren, wie Sie einen Port auf einem Sx300- oder Sx500-Switch als Trunk oder General Mode konfigurieren, klicken Sie <u>hier</u>. Wenn Sie über einen Switch der Serien Sx350, SG350X oder Sx550X verfügen, klicken Sie <u>hier</u>.

#### Anwendbare Geräte

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- SG350X-Serie
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

## Softwareversion

- 1.4.7.06 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

## Konfigurieren der GVRP-Einstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an, und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste Anzeigemodus die Option **Erweitert** aus.

**Hinweis:** Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Gerätemodell variieren. In diesem Beispiel wird SG350X-48MP verwendet.



Hinweis: Wenn Sie einen Switch der Serie Sx300 oder Sx500 haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

<u>Schritt 2</u>: Wählen Sie VLAN Management > GVRP Settings aus.



Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Bereich GVRP Global Status, um GVRP zu aktivieren.



Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen.



Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Schnittstellentyp gleich eine Schnittstelle oder Link Aggregation (LAG) aus, und klicken Sie dann auf **Los**.

GVRP Setting Table				
Filter: Interface Type equals	to Port of Unit 1 🖨 Go			
		-		

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port von Einheit 1 ausgewählt.

Schritt 6: Klicken Sie auf das Optionsfeld neben der gewünschten Schnittstelle, auf der die GVRP-Einstellungen konfiguriert werden sollen. In diesem Beispiel wird GE3 ausgewählt.

GV	GVRP Setting Table					
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go					
	Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN	GVRP	
				Creation	Registration	
	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled	
	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled	
lacksquare	3	GE3	Disabled	Enabled	Enabled	
0	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled	
	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled	

Schritt 7: Blättern Sie nach unten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

	47	GE47	Disabled	Enabled	Enabled
$\bigcirc$	48	GE48	Disabled	Enabled	Enabled
	49	XG3	Disabled	Enabled	Enabled
$\bigcirc$	50	XG4	Disabled	Enabled	Enabled
Copy Settings		Edit			

Schritt 8: (Optional) Klicken Sie im Bereich Interface (Schnittstelle) auf den gewünschten Schnittstellentyp, und wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus der Dropdown-Liste aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Einheit und Port Eine einzige Schnittstelle.
- LAG Link Aggregation (LAG) beschreibt verschiedene Methoden zur Verwendung mehrerer paralleler Netzwerkverbindungen, um den Durchsatz über die Grenze hinaus zu steigern, die eine Verbindung erreichen kann.

Interface:	O Unit 1  ♦ Port GE3  ♦ LAG 1  ♦

Hinweis: In diesem Beispiel bleiben die Einheit und der Port erhalten.

Schritt 9: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "GVRP State **Enable**" (GVRP-Status **aktivieren**), um GVRP auf der Schnittstelle zu aktivieren.



Schritt 10: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** für die dynamische VLAN-Erstellung, um Benutzern die Erstellung neuer VLANs auf der Schnittstelle zu ermöglichen.



Schritt 11: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** der GVRP-Registrierung, um GVRP die Registrierung von VLANs auf der gewünschten Schnittstelle zu ermöglichen.



Schritt 12: Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf Schließen.

Interface:	● Unit 1 ♦ Port GE3 ♦ ◯ LAG 1 ♦			
GVRP State:	C Enable			
Dynamic VLAN Creation:	C Enable			
GVRP Registration:	C Enable			
Apply Close				

Schritt 13: (Optional) Klicken Sie auf **Speichern**, um die konfigurierten Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

-Po	Save cisco Language: -Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch						
GV	GVRP Settings						
GV	GVRP Global Status: 🗹 Enable						
	Apply Cancel						
GV	RP Setting T	able					
Filte	er: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 🖨 🛛 Go			
	Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN	GVRP		
				Creation	Registration		
	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled		
$\circ$	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled		
	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled		
$\bigcirc$	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled		
	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled		
0	6	GE6	Disabled	Enabled	Enabled		

Sie sollten jetzt die GVRP-Einstellungen auf Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert haben.